

# Installation Instructions

EX-0156-07  
EX-0181-07  
EX-0194-07

10395  
Rev B

## LUND<sup>®</sup> Delta III™ Running Board

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

### Important Safety Information




- WARNING:**
- To be used with Lund branded products only.
  - Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
  - Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund EZ bracket system.
  - Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.
  - Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.
  - Periodically check all components for tightness.




- CAUTION:**
- Be sure to wear safety glasses while installing Lund EZ bracket system.
  - When using power tools read and understand all operating instructions.

### Contents

Note: Not all fasteners are used in every kit.



### Tools Required






### Preparation Before Installation

1. Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
2. Chock one wheel on both sides with wheel chocks.
3. Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions above.

## Installation Steps


Locate brackets on tabs on Rocker Panel  
see frames 4, 5 & 6 for proper placement.



## Installation Steps

Standard Cab bracket location.


Front →



4

Extended Cab bracket location.


Front →



5

Crew Cab bracket location.


Front →




6

## Installation Steps



Install Square Head Bolts in tracks on bottom of board, one in each track for each bracket. Apply gasket to top of board.



7




Install Splash Guards with 3/8-16 x 1" Thread Cutter Hex Head bolts. Install End Caps with 1/4 -20 x 3/4" Black Bolt flat washers, lock washers and nuts.



8

Set Board on Brackets, square head bolts must go through slots in brackets.




9


## Installation Steps




After setting board on brackets, install nuts on square head bolts, do not tighten.  
Tighten all bracket bolts.




10




Position Board for best appearance, keep Splash Guard tight to Wheel Well.  
Tighten nuts on square head bolts.



11



Drill 1/8" holes thorough Wheel Well Lip and Splash Guard, apply Silicone to holes after drilling. install #14x3/4" screws.



12

## Inspection After Installation

1. Inspect all bolt and nuts for proper tightness.

## Care and Cleaning

1. Wash with mild soap and water.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Deflecta-Shield® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



# Instrucciones de Instalación

EX-0156-07  
EX-0181-07  
EX-0194-07

10395  
Rev B

## LUND<sup>®</sup> Delta III™ Running Board

Si necesita asistencia técnica o desea solicitar piezas faltantes, comuníquese con el departamento de atención al cliente al 1-800-241-7219.


Recomendamos leer las instrucciones antes de comenzar para lograr una instalación correcta y precisa.

### Información Importante De Seguridad


- ⚠ ADVERTENCIA:**
- Utilizar solo con productos de la marca Lund.
  - No se pare sobre el estribo Lund ni sobre el soporte cuando el vehículo se encuentre en movimiento.
  - No exceda el límite de peso de 159 Kg. sobre el sistema de soportes EZ de Lund.
  - No utilice el gato en el área de los soportes EZ de Lund para levantar el vehículo.
  - No utilice el sistema de soportes EZ de Lund ni los estribos para sujetar cargas.
  - Revise con regularidad que los componentes se encuentren bien ajustados.
- ⚠ PRECAUCIÓN:**
- Utilice lentes de seguridad cuando instale el sistema de soportes EZ de Lund.
  - Antes de utilizar herramientas eléctricas lea las instrucciones de uso.

### Contenido

Nota: No todos los sujetadores se utilizan en cada kit.




### Herramientas Necesarias




## Pasos de la instalación

Sitúe los soportes en lengüetas en panel del eje de balancín ven los marcos 4, 5 y 6 para la colocación apropiada.




1



Meta U-NUECES en hoyos para paréntesis.

2




3

## Pasos de la instalación

Localización estándar del soporte del taxi.


Frente →



4

Localización extendida del soporte del taxi.


Frente →



5

Localización del soporte del taxi del equipo.

Frente →




6


## Pasos de la instalación

Instale los pernos principales cuadrados en pistas en el fondo del tablero, uno en cada pista para cada soporte.


Aplique la junta a la tapa del tablero.




7




Instale a protectores del chapoteo con 3/8-16 x 1"  
los pernos de la cabeza de la tuerca hexagonal el cortador del hilo de rosca.  
Instale los casquillos de extremo con 1/4 -20 x 3/4" las arandelas planas  
del perno negro, arandelas y tuercas de cerradura.



8



Fije a tablero en los soportes, los pernos principales cuadrados  
deben pasar a través de ranuras en soportes.




9


## Pasos de la instalación




Después de fijar a tablero en los soportes, instale las tuercas en los pernos principales cuadrados, no apriete. Apriete todos los pernos del soporte.




10




Coloque a tablero para el mejor aspecto, protector del chapoteo de la subsistencia firmemente al pozo de rueda. Apriete las tuercas en los pernos principales cuadrados.



11



Perfore 1/8" labio cuidadoso del pozo de rueda de los agujeros y salpique a protector, aplique el silicon a los agujeros después de perforar. instale los" tornillos negros #14 x 3/4".



12

## Inspección después de la instalación

1. Examine todo el perno y tuercas para saber si hay tirantez apropiada.

## Cuidado y limpieza

1. Colada con el jabón y agua suaves.

## Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos calificados ® del Deflecta-Protector de la calidad ofrecidos por Lund internacional, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y quisiéramos que usted gozara de años de la satisfacción de su inversión. Hemos hecho cada esfuerzo de asegurarse de que su producto es de calidad superior en términos de ajuste, durabilidad, final, y facilidad de la instalación.

**LUND®**

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



# Instructions d'installation

## LUND<sup>®</sup> Delta III™ Running Board

Pour l'installation appropriée et le meilleur ajustement, veuillez lire toutes les instructions AVANT QUE vous commencez. Pour l'assistance technique ou pour obtenir les pièces absentes, svp relations de client d'appel à 1-800-241-7219.

### L'information importante de sûreté

#### ⚠ AVERTISSEMENT :


- Être employé avec Lund a stigmatisé des produits seulement.
- Ne vous tenez pas sur le conseil courant de Lund ou n'encadrez pas tandis que le véhicule est dans le mouvement.
- N'excédez pas 350 livres. poids sur le système de parenthèse de Lund EZ.
- N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ comme appui de levage pour le véhicule.
- N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ ou les conseils courants pour attacher la cargaison.
- Examinez périodiquement tous les composants pour assurer l'étanchéité.

#### ⚠ ATTENTION :


- Soyez sûr de porter des verres de sûreté tout en installant le système de parenthèse de Lund EZ.
- À l'aide des machines-outils lisez et comprenez toutes les consignes d'utilisation.

### Table des matières

Note : Non toutes les attaches sont utilisées dans chaque kit.



### Outils requis




### Préparatif avant l'installation


1. Garez votre voiture dans un endroit propre et plat. Soyez sur que votre voiture est en position « Parking », ou pour les véhicules a boîte mécaniques, en première vitesse. Mettez le frein à main.
2. Callez une roue de votre voiture avec les calles.
3. Désemballez le paquet et identifiez toutes les pièces en employant la liste ci-dessus.

## Étapes d'installation/Installation

Plac les parenthèses sur des étiquettes sur le panneau de culbuteur voient les armatures 4, 5 et 6 pour le placement approprié.



1



2

Insérer des U-NOIX dans les trous pour les crochets.


Laissez les boulons lâches à l'aide dans l'installation du conseil courant aux parenthèses. Référez-vous à la feuille d'instruction courante de conseil pour l'installation de conseil.

3

## Étapes d'installation


Endroit standard de parenthèse de cabine.

Avant →




Endroit prolongé de parenthèse de cabine.

Avant →




Servez d'équipier l'endroit de  
parenthèse de cabine.

Avant →




## Étapes d'installation


Installez les boulons principaux carrés dans les voies sur le fond du conseil, un dans chaque voie pour chaque parenthèse.  
Appliquez la garniture au dessus du conseil.



7




Installez les gardes d'éclaboussure avec 3/8-16 x 1 » des boulons de tête de sortilège de coupeur de fil. Installez les montures avec 1/4 -20 x 3/4 » les rondelles plates de boulon noir, rondelles de freinage et écrous.



8

Placez le conseil sur des parenthèses, les boulons principaux carrés doivent passer par des fentes entre parenthèses.




9

## Étapes d'installation




Après réglage du conseil sur des parenthèses, installez les écrous sur les boulons principaux carrés, ne serrez pas. Serrez tous les boulons de parenthèse.


10




Placez le conseil pour le meilleur aspect, garde d'éclaboussure de subsistance fortement à la soute de train. Serrez les écrous sur les boulons principaux carrés.



11



Forez 1/8 » lèvre complète de soute de train de trous et éclaboussez la garde, appliquez le silicone aux trous après forage. installez » les vis #14 x 3/4" noires.



12

## Inspection après installation

1. Inspectez tous les boulon et écrous pour assurer l'étanchéité appropriée.

## Soin et nettoyage

1. Lavage avec de l'eau le savon et doux.

## Félicitations !

Vous avez acheté un des nombreux produits marqués par ® de Deflecta-Bouclier de qualité offerts par Lund international, Inc. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous appréciez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons fait tout effort de s'assurer que votre produit est de bonne qualité en termes d'ajustement, longévité, finition, et facilité d'installation.



Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

