I - Sheet Number BF66 Rev. C



 $\mathbf{Bugflector}^{\mathbb{R}}$ - $\mathbf{Bugflector}$ II $^{\mathbb{R}}$ - $\mathbf{Carflector}^{\mathbb{R}}$ - \mathbf{Chrome} Hood $\mathbf{Shield}^{^{\mathsf{TM}}}$


For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents NOTE: Actual product may vary from illustration.











Hood shield

Screw x2

Washer x2


Well Nut x2

Bump On x4


Tools Required











Car Wash Supplies

Clean Towel

10 mm socket wrench


Measuring Tape


Phillips screwdriver

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.





Page 1 of 3




Page 2 of 3

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Install (4) bumpons on pre-cleaned areas of hood surface.



10

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.









I- Feuille numéro BF66 Rév.C



$\mathbf{Bugflector}^{\mathbb{B}}$ - $\mathbf{Bugflector}$ - $\mathbf{Carflector}^{\mathbb{B}}$ - \mathbf{Chrome} Hood $\mathbf{Shield}^{\mathsf{TM}}$

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.











Pare-insectes

Vis (2)

Rondelle (2)

Écrou Bon (2)


Butoirs (4)

Outils nécessaires













Fournitures pour lavage de voiture

Serviette propre clé à douille (10 mm)


Bande De Mesure


Tournevis Phillips

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.






Page 2 de 3

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Installer quatre (4) butoirs sur les surfaces prénettoyées du capot.



10

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



LUND INTERNATIONAL



Hoja informativa N.º BF66 Rev. C

$Bugflector^{\text{\tiny \$}} \text{ - Bugflector II}^{\text{\tiny \$}} \text{ - Carflector}^{\text{\tiny \$}} \text{ - Chrome Hood Shield}^{^{\text{\tiny \texttt{TM}}}}$

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.


Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.



NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.











Cubierta para capó

Tornillo x2

Arandela x2


Tuerca Bien x2

Soporte x 4


Herramientas necesarias











Equipo de limpieza de vehículos

Toalla limpia

llave de zócalo (10mm)

Cinta Que mide

Destornillador Phillips


Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



Ubique los (2) orificios circulares en la parte inferior del capó. Limpie el área alrededor de los orificios con un paño suave.






Página 2 de 3

Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



Coloque (4) soportes en las áreas de la superficie del capó que limpió previamente.



10

Cuidado y limpieza


• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com





Auto Ventshade™ el logo de Auto Ventshade™. Chromeflector™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.