

LUND®

Challenger™ Running Board

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information

⚠ WARNING:

- To be used with Lund branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund EZ bracket system.
- Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.
- Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.


⚠ CAUTION:

- Be sure to wear safety glasses while installing Lund EZ bracket system.
- When using power tools read and understand all operating instructions.

Contents

Note: Not all fasteners are used in every kit.

1204
STD CAB X4
EXT CAB X6
CREW CAB X8



1/4 x 3/4" Carriage Bolt X20

#14 x 3/4" Sheet Metal Screw X6




1/4-20 X16

M8-1.25 x 20MM X16





1/4-20 X4

M8-1.25 U-NUT X6

M8-1.25 X8



Tools Required




Preparation Before Installation


1. Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
2. Chock one wheel on both sides with wheel chocks.
3. Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions above.

Installation Steps

Locate brackets on tabs on Rocker Panel
see frames 4, 5 & 6 for proper placement.



1



2

Insert U-nuts in holes for brackets.


Leave bolts loose to aid in the installation
of the Running Board to the brackets.
Refer to Running Board instruction sheet
for board installation.

3

Installation Steps

Standard Cab bracket location.


Front →



4

Extended Cab bracket location.


Front →



5

Crew Cab bracket location.


Front →



6

Installation Steps

Apply gasket to top of board.




7




Install Splash Guards with 1/4 X1" Carriage bolts
flat washers, lock washers and nuts.



8




Position Board on brackets for best appearance,
keep Splash Guard tight to Wheel Well.
Mark the bottom of the board thru the slots
in the brackets (2 per bracket).
Remove the board and drill a 9/32" hole
in the center of each mark.




9

Installation Steps



After holes are drilled set the board on brackets, install nuts on carriage bolts, do not tighten. Tighten all bracket bolts.



10



11



Drill 1/8" holes thorough Wheel Well Lip and Splash Guard, apply Silicone to holes after drilling. Install #14x3/4" screws.

12

Inspection After Installation

1. Inspect all bolt and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

1. Wash with mild soap and water.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund ® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



LUND®

Challenger™ Running Board

Recomendamos leer las instrucciones antes de comenzar para lograr una instalación correcta y precisa. Si necesita asistencia técnica o desea solicitar piezas faltantes, comuníquese con el departamento de atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información Importante De Seguridad

⚠ ADVERTENCIA:

- Utilizar solo con productos de la marca Lund.
- No se pare sobre el estribo Lund ni sobre el soporte cuando el vehículo se encuentre en movimiento.
- No exceda el límite de peso de 159 Kg. sobre el sistema de soportes EZ de Lund.
- No utilice el gato en el área de los soportes EZ de Lund para levantar el vehículo.
- No utilice el sistema de soportes EZ de Lund ni los estribos para sujetar cargas.
- Revise con regularidad que los componentes se encuentren bien ajustados.

⚠ PRECAUCIÓN:


- Utilice lentes de seguridad cuando instale el sistema de soportes EZ de Lund.
- Antes de utilizar herramientas eléctricas lea las instrucciones de uso.

Contenido

Nota: No todos los sujetadores se utilizan en cada kit.



Herramientas Necesarias




Preparación antes de la instalación


1. Parque su vehículo en una localización limpia y llana. Compruebe para hacer seguro el vehículo está en parque, o para la modela manual, pone la transmisión en el primer engranaje. Contrate el freno de estacionamiento.
2. Acuñe una rueda en ambos lados con las cuñas de la rueda.
3. Desempaque el kit del soporte e identifique las piezas que acuerdan a las descripciones contenidas arriba.

Pasos de la instalación

Sitúe los soportes en lengüetas en panel del eje de balancín ven los marcos 4, 5 y 6 para la colocación apropiada.




1



Meta U-NUECES en hoyos para paréntesis.

2




Deje los pernos flojos a la ayuda en la instalación del tablero corriente a los soportes. Refiera a la hoja de instrucción corriente del tablero para la instalación del tablero.

3

Pasos de la instalación

Localización estándar del soporte del taxi.


Frente →



4

Localización extendida del soporte del taxi.


Frente →



5

Localización del soporte del taxi del equipo.


Frente →



6

Pasos de la instalación


Aplique la junta a la parte superior de la junta.




7




Establecer Junta sobre los soportes,
pernos de cabeza cuadrada deben pasar
por las ranuras de los soportes.



8




Junta de posición en los soportes para una mejor apariencia,
tenga protección contra salpicaduras ajustado a rueda.
Marque la parte inferior del tablero a través de las
ranuras de los soportes (2 por soporte).
Retire la tarjeta y taladrar un "agujero
de 9/32 en el centro de cada marca.





9

Pasos de la instalación

Después de agujeros son perforados configurar el tablero en los soportes, instale las tuercas en los pernos del carro, no apriete. Apriete todos los tornillos del soporte.





10



Cargo Consejo para la mejor apariencia,
mantener al protector de chapoteo ajustado a rueda.
Apretar las tuercas en los pernos del carro.

11



Taladro de 1/8 "agujeros a fondo de rueda
del labio y la protección contra salpicaduras,
se aplican a los agujeros de silicona después de la perforación.
Instale 4 tornillos # 14x3 / ".

12

Inspección después de la instalación

1. Examine todo el perno y tuercas para saber si hay tirantez apropiada.

Cuidado y limpieza

1. Colada con el jabón y agua suaves.

Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos calificados ® del Š } à de la calidad ofrecidos por Lund internacional, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y quisieramos que usted gozara de años de la satisfacción de su inversión. Hemos hecho cada esfuerzo de asegurarse de que su producto es de calidad superior en términos de ajuste, durabilidad, final, y facilidad de la instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



LUND®

Challenger™ Running Board

Pour l'installation appropriée et le meilleur ajustement, veuillez lire toutes les instructions AVANT QUE vous commencez. Pour l'assistance technique ou pour obtenir les pièces absentes, svp relations de client d'appel à 1-800-241-7219.


L'information importante de sûreté

- AVERTISSEMENT :**
- Être employé avec Lund a stigmatisé des produits seulement.
 - Ne vous tenez pas sur le conseil courant de Lund ou n'encadrez pas tandis que le véhicule est dans le mouvement.
 - N'excédez pas 350 livres. poids sur le système de parenthèse de Lund EZ.
 - N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ comme appui de levage pour le véhicule.
 - N'employez pas le système de parenthèse de Lund EZ ou les conseils courants pour attacher la cargaison.
 - Examinez périodiquement tous les composants pour assurer l'étanchéité.


- ATTENTION :**
- Soyez sûr de porter des verres de sûreté tout en installant le système de parenthèse de Lund EZ.
 - À l'aide des machines-outils lisez et comprenez toutes les consignes d'utilisation.

Table des matières

Note : Non toutes les attaches sont utilisées dans chaque kit.



Outils requis




Préparatif avant l'installation


1. Garez votre voiture dans un endroit propre et plat. Soyez sur que votre voiture est en position « Parking », ou pour les véhicules a boite mécaniques, en première vitesse. Mettez le frein à main.
2. Callez une roue de votre voiture avec les calles.
3. Désemballez le paquet et identifiez toutes les pièces en employant la liste ci-dessus.

Étapes d'installationInstallation

Plac les parenthèses sur des étiquettes sur le panneau de culbuteur voient les armatures 4, 5 et 6 pour le placement approprié.



1



2


Laissez les boulons lâches à l'aide dans l'installation du conseil courant aux parenthèses. Référez-vous à la feuille d'instruction courante de conseil pour l'installation de conseil.

3

Étapes d'installation


Endroit standard de parenthèse de cabine.

Avant →




Endroit prolongé de parenthèse de cabine.

Avant →




Servez d'équipier l'endroit de
parenthèse de cabine.

Avant →




Étapes d'installation



Installez les boulons principaux carrés dans les voies sur le fond du conseil, un dans chaque voie pour chaque parenthèse.
Appliquez la garniture au dessus du conseil.



7




Installez les gardes d'éclaboussure avec 3/8-16 x 1 » des boulons de tête de sortilège de coupeur de fil. Installez les montures avec 1/4 -20 x 3/4 » les rondelles plates de boulon noir, rondelles de freinage et écrous.



8

Placez le conseil sur des parenthèses, les boulons principaux carrés doivent passer par des fentes entre parenthèses.




9

Étapes d'installation




Après réglage du conseil sur des parenthèses, installez les écrous sur les boulons principaux carrés, ne serrez pas. Serrez tous les boulons de parenthèse.


10




Placez le conseil pour le meilleur aspect, garde d'éclaboussure de subsistance fortement à la soute de train. Serrez les écrous sur les boulons principaux carrés.



11



Forez 1/8 » lèvre complète de soute de train de trous et éclaboussez la garde, appliquez le silicone aux trous après forage. installez » les vis #14 x 3/4" noires.



12

Inspection après installation

1. Inspectez tous les boulon et écrous pour assurer l'étanchéité appropriée.

Soin et nettoyage

1. Lavage avec de l'eau le savon et doux.

Félicitations !

Vous avez acheté un des nombreux produits marqués par ® de Lund de qualité offerts par Lund international, Inc. Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous appréciez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons fait tout effort de s'assurer que votre produit est de bonne qualité en termes d'ajustement, longévité, finition, et facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

