Installation Instructions



Lund EZ Bracket TM

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




- To be used with Lund branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not exceed 350lbs. weight on the Lund EZ bracket system.
- Do not use the Lund EZ bracket system as a jacking point for vehicle.
- Do not use Lund EZ bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.



- Be sure to wear safety glasses while installing Lund EZ bracket system.
- When using power tools read and understand all operating instructions.

Contents











(8) Self Tapping Screw



(4) 5/16 Flat washer








Extra washers are provided for alignment and are only to be used if needed.

Tools Required

Center Punch



1/8" Drill Bit





Hammer



Level







Safety Glasses

Socket Set

5/16" Drill Bit





TM	the utmost pride in our
Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com © 2012 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.	ne of the many quality Lund branded products offered by Lund In r products and want you to enjoy years of satisfaction from your in that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and the satisfaction from your in the satisfaction from your interest in the satisfaction from your inte
LUND	nvestment. We have made

Instrucciones de Instalación



Lund EZ Bracket TM


Para una instalación correcta y un mejor ajuste, lea las instrucciones ANTES de comenzar.Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información Importante De Seguridad




- Utilizar sólo con productos de la marca Lund.
- No se pare sobre el estribo Lund ni sobre el soporte cuando el vehículo se encuentre en movimiento.
- No exceda el límite de peso de 159 Kg. sobre el sistema de soportes EZ de Lund.
- No utilice el gato en el área de los soportes EZ de Lund para levantar el vehículo.
- No utilice el sistema de soportes EZ de Lund ni los estribos para sujetar cargas.
- Revise con regularidad que los componentes se encuentren bien ajustados.
- Utilice lentes de seguridad cuando instale el sistema de soportes EZ de Lund.
- Antes de utilizar herramientas eléctricas lea las instrucciones de uso.

⚠ PRECAUCIÓN




(8) Soporte







(8) ½"-20 x 1



(4) 8mm x .75




(16) Arandela Plana de 1/4"



(4) Arandela Plana de 5/16





Herramientas Necesarias



Sacador De centro

Llave







Martillo




llana




Gafas de seguridad



Zócalo





Felicitaciones!
Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund International. Nos enorgullecemos enormementepor nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Nos hemos esforzado
para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y
facilidad de instalación.
LUND
Lund International
800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

Installation Instructions



Lund EZ Bracket TM


Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le service après-vente au 1-800-241-7219.

L'Information Importante De Sûreté





- À utiliser exclusivement avec les produits de marque Lund.
- Ne pas se tenir debout sur le support ou le marchepied Lund pendant que le véhicule est en mouvement.
- Le support EZ de Lund a une capacité maximale de 350 lb.
- Ne pas utiliser le support EZ de Lund comme point de levage du véhicule.
- Ne pas utiliser les marchepieds ou supports EZ de Lund pour arrimer une charge.
- Vérifier régulièrement que tous les composants sont bien serrés.
- Toujours porter des lunettes de sécurité pour installer le support EZ de Lund.
- Avant de se servir d'outils électriques, lire attentivement toutes les consignes d'utilisation.


▲ AVERTISSEMENTS



Des rondelles supplémentaires sont données pour l'alignement et doivent être employées seulement si nécessaires.







Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité offerts par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.
Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com © 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.