LEC: 4 Telephone system structure

Using Grok to explain the lecture as a story

كان يا مكان، من زمان أوي في أواخر القرن التاسع عشر، الناس اختر عوا التليفون عشان يتكلموا مع بعض من غير ما يسافروا أو يتحركوا من بيوتهم. في الأول، الدنيا كانت بسيطة جدًا، التليفونات كانت بتشتغل بنظام اسمه"POTS"، يعني النظام التليفوني القديم، وكان كل حاجة فيه تناظرية(Analog)، يعني الصوت بيروح زي ما هو من خلال أسلاك نحاس.

الـ[PSTN [telephone network] دي كانت بتتكون من 3 حاجات رئيسي::

- الـ: Local Loops دي الأسلاك النحاس الملتفة اللي بتربط تليفونك بأقرب مكتب تليفونات، وكانت بتشتغل للصوت على تردد صغير (4000 هرتز).
- الـ: Trunks دي زي الطرق السريعة بين مكاتب التليفونات، بيستخدموا فيها ألياف بصرية أو أقمار صناعية عشان توصل آلاف المكالمات مرة واحدة.
 - الـ: Switching Offices دي المكاتب اللي بتحول المكالمة من عندك لعند اللي بتكلمه، وفيها مستويات زي مكاتب صغيرة (End Offices) ، ومكاتب وسط (Tandem)، ومكاتب كبيرة. (Regional)

الناس كانوا مبسوطين إنهم بقوا يتكلموا مع بعض بسهولة، لكن مع الوقت قالوا: "طب ليه ما نستخدمش التليفونات دي في حاجة تانية زي الإنترنت؟" فبدأوا يجربوا حاجة اسمها "Dial-up Modems"، ودي كانت أجهزة صغيرة بتحطيها جنب التليفون، بتستخدم السلك بتاعه عشان تبعتي بيانات للإنترنت. بس المشكلة إنها كانت بطيئة جدًا، يعني لو

- عايزة تنزلي أغنية، ممكن تستني ساعة، وكمان كانت بتعمل صوت "زززز-زززز" لما تشتغل، ولو حد اتصل بيكي وانتي متصلة بالإنترنت، الخط بيقطع!
- الشركات شافت إن الـ Dial-up ده مش عملي، فقالوا: "لازم نلاقي حاجة أسرع!" فاخترعوا حاجة اسمها "DSL"، ودي كانت زي السوبرمان بتاع الإنترنت. الـ DSL بيستخدم نفس الأسلاك النحاس بتاعة التليفون، لكن بيشتغل على ترددات أعلى بكتير (لغاية 1.1 ميجاهرتز)، فبقى يجيب سرعات أحسن بكتير. فيه أنواع من الـ DSL زي:
 - ADSL: التحميل فيه أسرع من الرفع (مثلاً 6 ميجا تحميل و640 كيلو رفع).
 - :VDSL أسرع بكتير (لغاية 55 ميجا)، بس لازم تكوني قريبة من مكتب التليفونات.
 - SDSL: المسركات، السرعة فيهم متساوية في الاتجاهين.
- والـ ADSL is an adaptive ده كان ذكي جدًا، زي ما الصورة الأولى بتقول ADSL is an adaptive : technology. The system uses a data rate based on the condition of ". the local loop line." الملك بتاعك، لو السلك كويس ونضيف، هيديكي سرعة عالية، ولو السلك قديم أو بعيد، هيعدل السرعة عشان تشتغل من غير مشاكل. يعني زي ما تكوني بتسوقي عربية، لو الطريق ممهد هتسرعي، ولو فيه مطبات هتبطئي شوية.
- الـ DSL ده كان بيحتاج جهازين: واحد عندك في البيت اسمه "ADSL Modem" ، والتاني في مكتب التليفونات اسمه "DSLAM" ، ودول بيفصلوا الصوت عن البيانات عشان تقدري تتكلمي وتتصفحي في نفس الوقت.

بعدين، الناس قالوا: "طب ليه ما نستخدمش الإنترنت نفسه عشان نكلم بعض بدل الـ PSTN (Voice over عبر الإنترنت عبر الإنترنت Voice over الإنترنت عبر الإنترنت (Voice over عبر الإنترنت عبر الإنترنت Voice over عبر الإنترنت عبر الإنترنت (Switching ده كان مختلف عن الـPSTN الأنه مش بيستخدم الـ Switching بعني بدل ما يحجز لك طريق مخصص زي الـPSTN ، الـ Voice بياخد صوتك، يقسمه لقطع يحجز لك طريق مخصص زي الـPSTN ، ويبعتها على الإنترنت، كل قطعة بتمشي في طريق مختلف، وبعدين بتتركب تاني عند اللي بتكلميه. زي ما تكوني بتبعتي رسايل واتساب، القطع بتوصل بسرعة وتركب مع بعض عشان تسمعيه. الـ Voice over

وبعدين، عشان ينظموا الدنيا، قسموا أمريكا مثلاً لمناطق اسمها ."LATAs" لو بتكلم حد في نفس المنطقة، ده اسمه "Intra-LATA" و بتديره شركة محلية .(LEC) لو بتكلم برا المنطقة، ده "Inter-LATA" و بتديره شركات المسافات الطويلة.(IXCs)

الخدمات دي كلها، سواء الـ PSTN أو الـ VOIP كانت بتشتغل في مناطق معينة اسمها "LATAs"، ودي زي مدن صغيرة أو كبيرة بتكون تحت إدارة شركة تليفونات. فيه شركات بتدير الخدمات جوا المنطقة دى، ودول بيتقسموا لنوعين:

- (Incumbent Local Exchange Carrier) دي الشركة الأم، اللي بتملك الأسلاك بتاعة التليفونات من زمان، يعنى هي اللي بنت كل حاجة من الأول.
- (Competitive Local Exchange Carrier) دول بقى الشركات الجديدة اللي دخلوا السوق بعدين، بيستأجروا الأسلاك من الـ ILEC ويوفروا خدماتهم هما كمان، عشان يكون فيه منافسة.

الخدمات جوا المنطقة دي بتتسمى "Intra-LATA" ، يعني لو بتكلمي حد في نفس المنطقة، الـ CLEC أو الـ CLEC هما اللي بيديروا المكالمة دي. لكن لو عايزة تكلمي حد برا المنطقة، هنا بيدخلوا شركات تانية اسمها "IXCs" ، و دول بيديروا المكالمات البعيدة.

كل ده كان بيشتغل بسلاسة بفضل حاجة اسمها"SS7 Protocols"، ودي زي العقل المدبر بتاع الشبكة. الصورة التانية بتقول ILEC, CLEC, SS7 protocols are":

".metagral to the system يعني الـ SS7 دي جزء أساسي في النظام، بتدير كل حاجة تخص المكالمات، زي إنها تقول للنظام: "يا شبكة، وصلي المكالمة دي من فلان لفلان، وخلى بالك من الخط!" الـ SS7 دى بتشبه نظام الإنترنت، فيها طبقات زى:

بتستخدم حاجات زي (سرعة 1.5 ميجا) MTP Level 1: T1

: MTP Level 2 بتحط البيانات في حزم صغيرة وبتتأكد إن مفيش أخطاء .

: MTP Level 3 بتوجه البيانات من مكان لمكان .

: SCCP بتدير خدمات زي معالجة المكالمات .

TCAP و ISUP بيظبطوا المكالمات الصوتية وخدمات زي الـ. ISDN


: TUP لإدارة المكالمات الهاتفية

في الأخر، التليفونات بقت مش بس للكلام، لكن كمان للإنترنت، وكل يوم بيتطوروا أكتر عشان يخلّوا حياتنا أسهل!

الى بالاحمر عنوان و الاصفر الدلالة عليه و الصور ك رسم مطلوبة اخر محاضرة الدكتور ركز على رسمة , LATA telephone network 3 components و قال إن جزء النظري في الامتحان فيه رسم

لكن هل كله رسم و لا ، الله اعلم


- The Public Switched Telephone [PSTN]: consists of switches at centralized points on the network, which act as nodes for communication between any point and any other point on the network
- (PSTN) uses circuit-switched telephony
- plain old telephone system (POTS) use circuit switching and was originally an analog system using analog signals to transmit Digital Logic Design
- Voice over Internet Protocol (VoIP) uses packet-switched telephony
- What are the three major components of a telephone network / system?
 - 1. Local loops
 - 2. Trunks
 - 3. Switching offices. [Q: The telephone network has **several levels of switching offices** such as **end offices, tandem offices,** and **regional offices**.]



- Local loop: a twisted-pair cable that connects the subscriber telephone to the nearest end office or local central office.
 - 4000 bandwidth for voice
 - Telephone number consists of :
 - first 3 nums : refer to end office number
 - second 4 nums : refer to local loop number
- Trunks: transmission media[(fiber optics or satellite] that handle the communication between offices.
 - Use Multiplexing to handle the huge number of connections.
- Switching Offices: A switch connects several local loops or trunks and allows a connection between different subscribers

LATAs: a small or large metropolitan area

LATA system




- intra-LATA services: The services offered inside a LATA offered by local exchange carrier [LEC]
- intra-LATA services were offered by one single carrier but later, more than one carrier could provide services inside a LATA. One called the incumbent local exchange carrier (ILEC). And The new carriers are called competitive local exchange carriers (CLECs).
 - incumbent local exchange carrier (ILEC): own the cabling system [local loops]
- interexchange carriers (IXCs): offer services between LATAs.
- Point of presences (POPs): A subscriber who needs to make a connection with another subscriber is connected first to an end switch and then, either directly or through a tandem switch, to a POP.

The tasks of data transfer and signaling are separated in modern telephone networks: data transfer is done by one network, signaling by another.

SS7 It's evolved from voice-only [signals]

Signaling System Seven (SS7): protocol that is used in the signaling network/Services.




- Physical Layer: MTP Level 1 uses several physical layer specifications such as T-I (1.544 Mbps) and DCa (64 kbps).
- Data Link Layer: MTP Level 2 provides typical data link layer services such as packetizing, and CRC for error checking.
- Network Layer: MTP Level 3 provides end-to-end [ip]
 connectivity by using the datagram approach to switching.
- Transport Layer: The signaling connection control point (SCCP) is used for special services such as call processing.
- Upper Layers: TUP, TCAP, and ISUP

 Telephone user port (TUP) is responsible for setting up voice calls.

Internet Access via Telephone Lines

Dial-UP Modems X DSL

- DIAL-UP MODEMS carry frequencies between 300 and 3300 Hz,
 - o a bandwidth of 3000 Hz for transmitting voice
 - a bandwidth of 2400 Hz for transmitting Data [Q : Dial-up modems use part of the bandwidth of the local loop to transfer data.]
 - Modem stands for [Modulator / Demodulator]
 - The latest dial-up modems use the V-series standards by ITU such as V.32 and V.32 ,V.34, V.90, V.92.



DSL

- Although dial-up modems still exist in many places all over the world, telephone companies developed another technology DSL[Digital subscriber line] to provide higher-speed access to the Internet.
- In DSL, Bandwidth is up to 1.1MHZ:



The existing local loops can handle bandwidths up to 1.1 MHz.

- referred to as xDSL, where x can be replaced by
 - A [ADSL] : Adaptive
 - V [VDSL]
 - H[HDSL]
 - S[SDSL]

Adaptive DSL

[Q:]DSL uses ADSL modem at the customer/User site.

And using DSL access multiplexer (DSLAM) at the telephone company site.

ADSL is an asymmetric communication technology designed for residential users; it is not suitable for businesses.

So, called adaptive

ADSL is an adaptive technology.

The system uses a data rate
based on the condition of
the local loop line.

 [Q: Telephone companies provide two types of services: analog and digital.]