# 第一章 半导体器件物理基础

- ▶晶体管、集成电路的发明历史
- > 半导体器件发展的最新进展
- ▶晶体的能带结构
- > 半导体中的能带结构
- > 半导体的导电类型
- ▶热平衡统计
- >半导体中的自由载流子输运

半导体的许多物理性质与半导体中的电子状态有关, 晶体中的电子与孤立原子中的电子不同,也和自由电 子不同。

孤立原子中的电子,只受原子核和其它电子势场的作用,能量是一系列分裂的能级,

完全自由的电子,不受任何外力的作用,在恒定的势场中运动,能量是连续的。

晶体中的电子,在周期性势场中运动,它们的能量谱值是一系列由密集的能级组成的能带。能带与能带之间的能量间隙称为禁带。

能带理论仍然是说明半导体现象的基础。

#### 回顾氢原子模型 (单电子的原子模型)

氢原子中电子的势能函数为:  $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 


$$\widehat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$


$$E_{n} = -\frac{m_{e}e^{4}}{(4\pi\varepsilon_{0})^{2}2\hbar^{2}}\frac{1}{n^{2}} \quad (n = 1, 2, 3\cdots)$$

$$\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\varphi)$$

当n=1、l=0、m=0时,波函数为:

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left( \frac{1}{a_0} \right) e^{-r/a_0}$$






能量为负表示电子被束缚在核的周围

其中n为整数, 称为主量子 数。可见,在氢原子中,束 缚电子的能量只能取一系列 离散的数值,即束缚态电子 的能量是量子化的。 (-13.6 eV)


 $(-3.39 \, eV)$ 

能带的形成:



原子靠近→电子云发生重叠→电子之间存在相 互作用→分立的能级发生分裂

两个氢原子靠得很近后,原来相同的两个1*s*能级就会发生分裂,变成两个离散的能级。




Pauli不相容原理:每一 能级最多可容纳两个电 子(自旋相反)

由N个原子组成晶体时:

允带-----每一个N度简并的能级都分裂成彼此相距很近的能级,这N个能级组成一个能带。


禁带-----允带之间没有能级的带。



当大量的原子组成晶体材料时,也会出现类似的情况:


原来大量相同的量子化能级将分裂为一系列离散的能级,这些离散的能级形成能带(允带)。

一个能带内各离散能级之间的能量间隔通常非常小,一般为10<sup>-19</sup>eV ,因此可以近似认为能带是准连续的。




大量硅原子形成硅晶体材料的情况:

(1) 独立硅原子: 14个电子, 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>2</sup>



- (2) 大量硅原子形成硅晶体
- 两个较深的电子壳层是满的,而且受到核的紧密束缚,所以只需考虑n=3能级上的价电子
- > 3s态对应n=3和l=0,每个原子包含两种量子态。在 T=0K时,该状态对应两个电子
- ➤ 3p态对应n=3和l=1,每个原子包含六种量子态。在 独立的硅原子中,该状态包含剩余的两个电子。
- ▶ 随着原子间距的减小,3s和3p态相互作用并产生交叠,在平衡状态原子间距位置(r=a₀)产生能带分裂,每个原子的其中4个量子态处于较低能带,另外4个量子态处于较高能带。T=0K时,电子都处于最低能量状态。

大量硅原子形 成硅晶体的电 子能级分裂示 意图



T=0K时,导带没有电子,价带填满电子,二者之间为禁带宽度 (带隙)  $E_g$ 

能带结构对于认识半导体的各种行为是非常重要的,理论研究和实验研究的进展,已经对一些常见的半导体的能带结构有了较清楚的认识。

能带结构是指能量*E*和波矢*k*之间的的关系,由于三维图像不能表示出E和三维波矢*k*的关系,所以通常是在布里渊区中两个最重要对称方向给出*E与k*的函数关系。

Si、Ge和GaAs都是面心立方格子,倒格子是体心立方格子,它们的布里渊区是中心在k=0对称的14面体---截角八面体,最重要的两个对称方向是(100)和(111),最重要的对称点是它们与布里渊区边界的交点及布里渊区中心,分别用符号X、L和Γ表示。


有<mark>两种</mark>表示能带结构的方法,简化的能带图和等能 面。

简化能带图以能量为纵坐标,横坐标一般表示空间 位置,是经常用的一种能带图。

等能面由k空间中能量相等的点构成的曲面,这种曲面的形状可以反映E(k)所具有的某些特征。

对于半导体中的电子,通常涉及的只是能带极值附近的等能面。


简化能带图:纵坐标为电子能量,横坐标为空间位置。各个分裂出来的能级都位于导带和价带之中,导带边 $E_c$ 和价带边 $E_v$ 之间的能量差为带隙 $E_g$ 。




温度升高,价带中的电子跃入导带,价带中留下"空位",产生正负电荷。材料本身仍然保持电中性。

#### 金属、绝缘体与半导体

(1) 绝缘体 (Insulator)



允带全空或全满都不会形成电流




绝缘体能带图:


价带全满、导带全空,禁带宽度  $E_g$  比较宽 (3.5~6~eV以上)

满带电子不导电。用玻璃试管中的液体进行类比






(2) 半导体 (Semiconductor)



允带几乎全空或几乎全满,在外加电场的作用下,载流子(电子或空穴)在晶体中运动,形成电流




半导体能带图:

导带底有少量电子或价带顶有少量空穴,禁带宽度  $E_g$  在1eV左右,其电阻率可在很大范围内改变

空穴

当电子被激发到导带时,价带中就留下了空态。如果存在外加电场,电子可在电场的作用下进入这些空态而产生电流。



价带中所有电子: 
$$J_{vb} = \sum_{vb} (-q)v_i$$


$$J_{vb} = \sum_{vb} (-q)v_i = \sum_{m} (-q)v_i - \sum_{m} (-q)v_i$$

$$J_{vb} = 0 - \sum_{\widehat{\Xi}^{\widehat{\infty}}} (-q) v_i = \sum_{\widehat{\Xi}^{\widehat{\infty}}} q v_i$$


空态看成是带正电的粒子后,便可用空态来表示价带中的电荷运动了。这些粒子被称作空穴。

半导体材料中可以用来传导电流的微观粒子称为"<mark>载流</mark>子",包括电子和空穴

空穴的概念也可以玻璃试管中的液体进行类比



✓在充满的和空的试管中没有发生液体的流动




✓ 将部分液体从充满的试管转移到空试管中,液体在两个试管中就都可以流动

#### 金属、绝缘体与半导体

(3) 金属 (Metal)

金属材料最大的特点就是其电阻率极低,其能带结构主要分为以下两大类:半满型和交叠型。




半满型: 部分填满

带中有很多有助于

导电的电子


允带交叠型:导带和价带交叠,出现很多可供导电的电子和空穴



Upper

band

Electrons



#### 基于等能面的能带图——E~K关系图

等能面由k空间中能量相等的点构成的曲面,这种曲面的形状可以反映E(k)所具有的某些特征。

对于半导体中的电子,通常涉及的只是能带极值附近的等能面。

设导带极小值附近的波矢为 $k_0$ ,在其附近把 $E(k_0)$ 展开成  $(k-k_0)$ 的幂级数,并只保留到二次项,由于在极值处E对k的一次微商为零,所以展开式中不存在一次项,选择适当的坐标轴,使交叉的二次微商等于零,则有:

$$E(k) = E(k_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_1^2}\right)_{k=k_{10}} (k_1 - k_{10})^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_2^2}\right)_{k=k_{20}} (k_2 - k_{20})^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_3^2}\right)_{k=k_{30}} (k_3 - k_{30})^2$$

利用有效质量定义可写为:

$$E(k) = E(k_0) + \frac{\hbar^2}{2m_1^*} (k_1 - k_{10})^2 + \frac{\hbar^2}{2m_2^*} (k_2 - k_{20})^2 + \frac{\hbar^2}{2m_3^*} (k_3 - k_{30})^2$$

对于极值在k=0有效质量是各向同性的能带,等式可简化


为:

$$E(k) = E(0) + \frac{\hbar^2}{2m^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = E(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

等能面是球面。

一、硅和锗的能带结构

硅的导带在沿[100]方向布里渊区内部的一点上有一个极小值,这个点与布里渊区中心的距离约为0.8k<sub>x</sub>,(k<sub>x</sub>为k在[100]方向上布里渊区边界上的值)。由于硅是具有立方对称性的晶体,所以在六个彼此对称的极小值。通常把导带的极小值也称能谷,所以硅的导带有六个能谷。



Si 晶体材料沿着[100]和[111]方向的 $E^{\sim}k$ 关系示意图。

从图中可见,Si材料导带的最低点位于[100]方向,价带的最高点位于*k*=0点。具有这种能带结构的半导体材料通常称为间接带隙半导体材料。此时电子在不同能带之间的跃迁涉及到动量的改变,除了必须满足能量守恒之外,还必须要满足动量守恒。


在[100]方向上极小值附近,电子能量可以表示为:


$$E(k) - E_C = \frac{\hbar^2}{2m_l} (k_1 - k_{10})^2 + \frac{\hbar^2}{2m_t} [(k_2 - k_{20})^2 + (k_3 - k_{30})^2]$$

 $E_c$ 是导带底的能量, $m_l$ 为沿[100]方向的有效质量,纵有效质量, $m_l$ 是垂直于[100]方向的有效质量,横有效质量。由于晶体的立方对称性,[100]方向垂直的两个方向上的有效质量应该相等。

 $m_l = 0.97 m_0, m_t = 0.19 m_0$ 

Ge的导带极小值发生在[111]方向的布里渊区边界上, 共有8个极小值,但是相对于原点对称的两个极小值, 它们的波矢之间相差一个倒格矢,这两个波矢量实际上 代表的是同一个状态,因此Ge的导带只有四个彼此对称 的极小值,或者说有四个对称的能谷。极小值附近的等 能面是旋转椭球面,旋转主轴为[111]。





#### 锗的能带图和布里渊区

$$m_1=1.58m_0, m_t=0.082m_0$$

硅和锗的价带中有三个能带,两个带在k=0处有相同的即它们是简并的。

上面的带*E*随*k*变化的曲率小,空穴的有效值量大,称为重空穴带,下面的带曲率大,空穴的有效质量小,称为轻空穴带。这两个带的等能面是复杂的扭曲面,通常可以近似地用两个球形等极大值,即它们在*k*=0处有相同的极大值,能面来代替它们。对应的有效值量分别称为重空穴有效质量和轻空穴有效质量。

Si:  $m_{ph} = 0.50 m_0$ ,  $m_{pl} = 0.167 m_0$ 

Ge:  $m_{ph}$ =0.30 $m_0$ ,  $m_{pl}$ =0.044 $m_0$ 

第三个带是由于自旋轨道耦合分裂出来的,它的极大值也在k=0处,但比上述两个带的极大值低,存在一个能量裂距,这个带的等能面是球面的。

Si和Ge的能带有一个共同的特点,就是导带底和价带顶发生在k空间的不同点,具有这种类型能带的半导体称为间接禁带半导体。

砷化镓的导带极小值发生在布里渊区中心,极小值附近的等能面是球面,电子的有效质量是各向同性的,另外在[111]方向还有极小值存在,其能量比*k*=0的极小值高0.31eV,在强电场作用下,电子可以有*k*=0能谷转移到[111]能谷,产生所谓转移电子效应。


GaAs的价带与Si和Ge的价带是类似的,有一个重空穴带和一个轻空穴带,它们在k=0处有相同的极大值。在k=0处还有一个极大值较低的第三个带。

电子的有效质量:  $0.068m_0$ , 空穴的有效质量:

$$m_{pl} = 0.082 \text{m}_0$$
,  $m_{ph} = 0.45 m_0$ 

GaAs晶体材料沿着[100]和[111]方向的 $E\sim k$ 关系示意图。

GaAs材料导带的最低点与价带的最高点都位于*k*=0点,具有这种能带结构的半导体材料通常称为直接带隙半导体材料,电子在不同能带之间的跃迁没有动量的改变,这对于半导体材料的光电特性具有重要意义。



#### 注意区分能带不同的表示方法

