

Raymond Boutista Diseño Corlos Pichardo 10/06/2022 4 PM Title Innestigación sobre Modbus. Topic Protocolo Modbus. **Keyword** Modbus Protocolo Es un protocolo de comunicación serial a vivel de Comunicació software dande todos las dispositivas conectados al Maestro mismo bus obedeses una orquitectura moestro/escloro, Exclass donde el maestro es quier realiza la soliciter de la Dirección operación, y los esclavos la ejecutar y le múar datos. Los equipos se distinguer en la red por un número o Comondos dirección, que varia según el tipo de doto, que son: Cliente Servidor Bloque de Menorio Tipo de Doto Acceso Maestro Acceso Esclavo Booleono Sectiona/Escrit. Lect./Escritura Bobins Entradas Discretas Bodeano sit Solo flet. Lect./Escrit. Registros de Reterión Pologias Lect./Escrit. Lect./Escrit Registro de Entrada Palabra Solo Lect. Lect./Escrit Questions 1-2 Como suele implementarse a rivel de Para identificarse, poseen prefixes, donde bobina est, microcontro. Ent. Disc. es 1, registros de entrada 3, y de retenion 4. lodores? 2-¿ Cuél debe Por ejemplo, la entroda discreta 2 seria: 100,002. Los instrucciones se envior codificados per comandos, Ser el timpo seguido de las direcciones y bits de paridad. Los mos comunes de muestreo sara son: (1) leer bobina, (2) leer entroda discreta, (3) leer registro recogida de de reterción, (4) leer registro de entrada, (5) escribir en bobidatos? na, (6) modificar registro, (15) modificar varios bobinos, (16) modificar varios registros. Summary: Para concluir, considero que este printocolo es ideal para interconector serveres, actuadores y controladores en una red de comunicación industrial, pues coda una responde a una dirección específica y envía datos a un maestro, que puede ser un dispositivo de supervisión. Tombién es versotil porque los tipos de dotos discretos permiter usor voriables digitales, y los registros con variables análogos.

Roymond Boutista Dissio Carlos Pichardo 10/06/2022 4 PM Title Informe del Webinar de STM sobre OPAMP de alta relocidad High speed OPAMP (OPAMP **Keyword** de alta relocidad Velocidod Amplificador Pueder amplificar señoles de alta frecuencia, superiores Operacional a los 20 MHz con estabilidad. Se utilizan en aplicaciónes de alto rendimiento, sobretodo en la medición con Medición microcontrolodores, como complemento del ADC para Frecuencia adoptar señales AC de alta frecuencia al micro. Copacitoria A continuación un ejemplo para medir corriente en un módulo inversor tribósico de STM, con conmutaciones del orden de los nonosegundos: Amplificador Diferencial ADC de alta frecuencia para troducir corriente en voltaje. Questions 1-28 stadore LE OPAMP SE suede emplear Al usor implificadores de este tipo siempre es en aplicaciónes de RF? recesario utilizar un capacitar cerámico de retroalimentación en poralelo a RF (como muestra 2-¿Cuólesel el diagrama enterior) para filtrar ruidos, monejor metodo mós el anho de banda, y conseguir estabilidad al election para compensor la resocitaria parásita de los OPAMP. deratrariestor la El copocition debe tener un volor entre InF rapocitariade 40.1 MF. Introdo ? Summary: Gracios a la aprendido en este Webinar, puedo concluir que las explicaciones de alta relocidad requieren elementos específicos para medir con estabilidad y exactitud, debido a los efectos adversos de los elementos con capacitarcia parásita a alter frecuencia, per eso Los OPAMP de alta relocidad son indispensables en mediciones de precisión

Raymond Boutista Diseño Carlos Pichardo 10/06/2022 4PM Title I prestigorión sobre los diferencios entre 6Ps y
Boudios Topic Bits por segundo (bPS) y boudios. Keyword Bit Señol La contidod de bits por segundo (bps) es una medida de la contidod de bit de datos (Oy1) que se Modulación tronsniter en un cable de comunicación en 1 seg. Velocidad Por estro lado, los boudios indicon cuentos símbolos Estodo a combinaciones de Nantidad de bits pasan a través de Comunicación un bus en un lopso de 1 segundo. Los bits que Coble. conforman un símbolo varian según el tipo de modulación (4PSK, 8PSK, etc.) siendo cada Segundo una igual a 2º. En definitiva, los baudios hacer referencia a la velocidad de modulación, Questions y los bps a la de transmisión. Ele oqui un 1-1 Cuál es ejemplo: la modulación mós usoda en la octualidad? 2-1(jonno) Ruede sumenta. En 10 ms se tronspiter 10 bits, en 1000 ms (1s) se transmiter 1000. La velocidad es de 1 KBPS. dod en bPsde Como la modulación es de 4PSK, cada símbolo un bus? es de 2 bits, entennes 2000 bps/2 bits = 500. La relocidad de modulación es de 500 baudios. Summary: En resumen no debemos confundir la relocidod de tronsmisión (BPS) con la de modulación (boudies), porque sin importar la modulación que se use, la contidad de bits individuales que se pueden tronsmitir seguira siendo la misma

2019-8348 Raymond Boutista Mecotrónico Carlos Pichardo 10/06/2022 4:00Pm I mestigación sobre Git Hub. Topic Git Hub y Git **Keyword** Kepositorio No deben confundirse, pues Git es un sistema de control Versión de versiones que interaction directomente con el sistema Servidor. operativo del PC, que permite gestionar y versionar las Código. archivos, mientros que Git Hub es una plotoforma Trabajo. met dande se alajan has repositorios que contieren las Equipo. archinos. En Git se troboja per comondos, donde destocar: git init: inicializa un nuevo proyec-Oragonización to en Git, git add corchivo>: se añoden los cambios al surchino, git status: verifica el estado de los archinos git commit - m "conentario": quarda los combios Questions realizados al proyecto en el repositorio local 1-i Como puede (quanda una viersión), git push: sube el repositorio uplicorse local a Git Hub, git branch: subdivide el Gitala projecto en romas, git done: quarda una copia Mecatrónica local del repositiorio. Áreas de trabajo y comandos 2-1 Como se bosicos de suede sutanagit init & git add - Directorio de trabajo tizor el persignamilato > Area de ensoyos In Github? git commit & push Repositorio (GitHula) & Summary: Predo concluir que Git y Git Hub en conjunto son herramientos poderosos para la gestión de proyectos, robre todo si están obiertos a combios o mejoros, con el lanzamiento de versiones. Git es ideal para gertión local de organizada. Para trabajor en conjunto de forma