



هو شوع پروڙه ها

فهرست مطالب

iii		فهرست اشكال	
١	پروژههای QoE و QoE	فصل ۱	
١	مقدمه	1.1	
٣	پروژهها	۲.۱	
٣	۱.۲.۱ پروژه شباهنگ (Sirius)		
٣	۲.۲.۱ پروژه پروین (Pleiades)		
۴	۳.۲.۱ پروژه دَبَران (Aldebaran)		
۴	۴.۲.۱ پروژه چلیپا (Becrux)		
۴	۵.۲.۱ پروژه سهیل (Canopus) پروژه سهیل		
۴	۶.۲.۱ پروژه جَون (Alioth)		
۴	۷.۲.۱ پروژه شعرای شامی (Procyon)		
۵	مکانیابی به روش RSSI (پروژه اسمیم)	فصل ۲	
۵	دىباچە	1.1	
٧	طرح مساله	۲.۲	
۱۲	تخمين پارامترهاي كانال	فصل ۳	
۱۳	ارتباط امن با استفاده از پیامک (پروژه باریم Barium)	فصل ۴	
۱۵	پوشش شبکه (Rhodium)	فصل ۵	
۱۵	نكات تكميلي	۱.۵	
18	نکات تکمیا	فصا ع	

مرا جع	17
فهرست اختصارات	١٨
واژه نامه انگلیسی به فارسی	۲١
واژه نامه فارسی په انگلیسی	74

فهرست تصاوير

٢	معماری سطح بالای شبکه	<u> </u>	1.1
٣	نمونه نتایج بر روی نقشه		۲.۱
۶	گامهایی که در هر سامانه موقعیتیابی برداشته میشود.		١.٢
٧	تعدادی گره توان دریافتی از گره هدف را اندازه گیری می کنند.	1 1 - 1	۲.۲
٩	مرزبندی محیطی که میخواهیم در آن هدف را مکانیابی کنیم.	e 9	٣.٢
۱۳	ارتباط بین مشتری با خدمت گزار از طریق شبکههای تلفنهمراه بر روی بسترهای مختلف	(-1	1.4
14	معماري سطح بالاي سامانه	<u> </u>	۲.۴

۱ پروژههای QoS و QoE

۱.۱ مقدمه

یکی از اهداف مهم در ارایه خدمات توسط شبکههای مخابراتی این است که شرکت فروشنده خدمات، خدمات مورد نیاز کاربر را با کیفیت بالا ارایه دهد. بدین سان نخستین سوالی که در این مجال پیش می آید این است که برای توسعه نسلهای مختلف شبکههای تلفن همراه تلفن همراه چه معیارهایی برای توسعه شبکه وجود داشته است. در یک عبارت کلی، در تمامی نسلهای مختلف شبکههای تلفن همراه همواره به دنبال آن بودیم تا ضمن ارایه خدمات مختلف به کاربران میزان QoE^2 و QoS^1 آنها را در ضمن افزایش بهرهوری شبکه افزایش دهیم.

ممکن است شما با تعاریف گوناگونی از QoS و QoE در مراجع مختلف مواجه شوید. برخی به این دو مفهوم از دیدگاه فنی و م برخی نیز از دیدگاه تجاری مینگرند. اما برای یکپارچه شدن تعاریف ما این دو مفهوم را این گونه تعریف می کنیم:

QoS: توانایی شبکه برای فراهم آوردن یک خدمت مشخص با یک سطح اطمینان و تضمین معین را کیفیت خدمت † (QoS) مینامیم. در حقیقت غایت QoS محاسبه میزان کارایی $^{\Delta}$ شبکه است، که توسط پارامترهای $^{\Delta}$ مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عنوان مثالی از پارامترهای KPI می توان به تأخیر V ، لرزش $^{\Delta}$ و $^{\Delta}$ اشاره کرد.

QoE: درکی است که کاربر پایانی از یک خدمت ارایه شده، دارد. دو دسته معیار هستند که بر روی QoE تاثیر می گذارند، ما این دو دسته را معیار فنی 11 و معیار کیفی 11 (معیارهای غیرفنی) مینامیم. QoE توسط پارامترهای 12 ، بیان و ارایه می گردد.

عملگرها^{۱۳}ی شبکه همواره در تلاش هستند تا کارایی و عملکرد شبکه را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. این مهم در مفهومی به نام KPI متبلور می گردد. اما در نهایت آن چه مورد علاقه عملگرها است دستیابی به درک کاربر پایانی از کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنها است (پارامترهای QoE). دستیابی به بسیاری از این موارد، در سمت هسته شبکه و یا RAN¹⁵ و یا RAN¹⁵ توسط عملگر شبکه ممکن نیست و یا حداقل به سهولت امکان پذیر نخواهد بود (شکل ۱۰۱). در چنین شرایطی یک راه حل مناسب اندازه گیری پارامترهای QoE)، از دیدگاه یک کاربر پایانی ۱۶ است. این راه کار زمانی ارزش افزون تری پیدا می کند که بدانیم توسط آن می توان

¹Quality of Service

²Quality of Experience

³Technical

⁴Quality of Service

⁵Performance

⁶Key Performance Indicator

⁷Latency

⁸ Iitter

⁹Call Setup Success Rate

¹⁰Technical Factor

¹¹Subjective Factor


¹² key Quality Indicator

¹³Operator

¹⁴Network Core

¹⁵Radio Access Network

¹⁶End User



شكل ۱.۱: معماري سطح بالاي شبكه

حتی به بسیاری از پارامترهای KPI مرتبط با ناحیه RAN و حتی هسته شبکه نیز دست یافت. گرچه باید گفت که اشکال اصلی این راه حل در آن است که تنها نگاه یک کاربر ۱۷ به شبکه است، در حالی که راه حل های مبتنی بر عملگر شبکه، برایندی از نگاه همه کاربران است.

فرض کنید که کاربر در یک مسیر مشخص در حال حرکت است. شما برنامهای نوشتید که توسط این برنامه می توانید تستهایی را اجراکنید، و پارامترهایی را اندازه گیری کنید. این پارامترها در ادامه عنوان خواهد شد. باید دقت کنید که پارامترهای اندازه گیری شده می بایست در یک پایگاه داده ۱۸ در گوشی ذخیره گردد. علاوه بر پارامترهای یاده شده (نتایج تستها)، شما می بایست رخدادهای زیر را نیز در پایگاه داده ثبت کنید.

- مکان ۱۹ کاربر (عرض جغرافیایی ۲۰ و طول جغرافیایی ۲۱).
 - زمان ثبت رخداد.
- فناوری سلولی که گوشی بر روی آن اردو زده است، مثلا EDGE ،GPRS²³ ،GSM²² ،شکل بر روی آن اردو زده است، مثلا EDGE ،GPRS²³ ،GSM²² ، مثلا € LTE-Adv
 - شناسههای مکانی سلول نظیر PLMN-Id²⁷ ، باکستانی سلول نظیر PLMN-Id²⁷ ، سلول ۳۲ سلول ۳۲ و شناسه ۳۱ سلول ۳۲ سلول ۳۲ مناسه

نگران نباشید در طول درس در مورد بسیاری از پارامترهای یاد شده سخن به میان آورده خواهد شد. مهمترین بخش نرمافزار، بخش تحلیل و نمایشی آن است. در حقیقت نرمافزار شما باید این قابلیت را داشته باشد که مسیر حرکت کاربر را بر روی یک نقشه رسم نموده و بتوان در آن انواع پارامترها را نمایش داد. به عنوان نمونه می توانید پنج سطح کیفی برای هر پارامتر در نظر بگیرید، به مانند (Excelent, Good, Fair, Poor, Very Poor و هر سطح را با یک رنگ مشخص کنید. در ضمن نرمافزار باید بتواند به خوبی رابطه بین پارامترها را نشان دهد. یعنی باید کاربر بتواند دریابد که در جاهایی که میزان پارامترهای QoE پایین است، UE³³ به کدام سلول و به چه نسلی وصل است.

¹⁷User

¹⁸Database

 $^{^{19}}$ Location

²⁰Latitude

²¹Longitude

²²Global System for Mobile Communication

²³General Packet Radio Service

²⁴Universal Mobile Telecommunications System

²⁵High Speed Packet Access

²⁶Long Term Evolution

²⁷Public Land Mobile Network-Identity

²⁸Location Area Code


²⁹Routing Area Code

³⁰Tracking Area Code

³¹ Identity

³²Cell

³³ User Equipment



شکل ۲.۱: نمونه نتایج بر روی نقشه

يروژهها ۲.۱

۱.۲.۱ پروژه شباهنگ (Sirius)

اندازه گیری گذردهی^{۳۲} پیوند فروسو^{۳۵} و پیوند فراسو^{۳۶} که منظور اندازه گیری نرخ بارگیری^{۳۷} و بارگذاری^{۳۸} یک فایل است. یعنی شما در طول مسیر یک فایل را دارید بارگیری یا بارگذاری می کنید، و نمونههای نرخ در یک پایگاه داده به همراه مکان تست ثبت میشود. همچنین گروهی که این پروژه را میزنند میبایست تستهای تاخیر ۳۹، لرزش و Traceroute را نیز بتوانند انجام دهند.

یروژه دَبَران (Aldebaran) 7.7.1

این بار به سراغ Call میرویم.فرض کنید که در مکانی که داریم حرکت می کنیم، می خواهیم به طور مداوم تست Call انجام دهیم، و این بار کیفیت صوت را اندازه گیری بکنیم، یعنی کیفیت صدایی که دارد بدست ما میرسد. دقت کنید در این جا اولا باید به دنبال کتابخانهای بگردید که به شما اجازه دهد که Call برقرار کنید و سپس بتوانید صدای رسیده را کیفیت سنجی کنید [۱، ۲].

 $^{^{34}}$ Throughput 35 Downlink

 $^{^{36}}$ Uplink

³⁷Download ³⁸Upload

³⁹Delay

۳.۲.۱ پروژه سهیل (Canopus)

در این پروژه قصد داریم به سراغ کیفیتسنجی پیامرسان ایتا برویم. ابتدا باید اصلا تحقیق کنیم که منظور از کیفیتسنجی یک پیامرسان چیست؟ در یک نگاه ساده، منظور بالا بودن CDN های آن میتواند باشد. اما باید ببینیم که میتوان پارامتر دیگری را نیز استخراج کرد یا خیر؟مثلا آیا میتوان میزان سرعت بارگیری یا بارگذاری آن را اندازه گیری کرد؟!

۴.۲.۱ پروژه جَون (Alioth)

به مانند پروژه سهیل (Canopus) ولی این بار برای پیامرسان بله انجام دهید.

۵.۲.۱ پروژه شعرای شامی (Procyon)

به مانند پروژه سهیل (Canopus) ولی این بار برای پیامرسان شاد انجام دهید.

۲ مکانیابی به روش RSSI (پروژه اسمیم)

۱.۲ دیباچه

هدف نهایی سامانههای موقعیتیابی ۱ بدست آوردن موقعیت یک فرد یا شی در یک دستگاه مختصات معین نسبت به یک نقطه مشخص است. سامانه موقعیتیابی در شبکههای مخابراتی در حالت کلی از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: پایانه ۲ سیار که توسط کاربر حمل میشود و ایستگاه پایه ۳ یا گرههای راهنما ۴ که زیرساخت شبکه های مخابراتی را تشکیل میدهند. روشهای موقعیتیابی موجود بر پایه روشهای اندازه گیری برد ۶ و زاویه ورود سیگنال راهنما ۱ موقعیت هدف را تخمین میزنند. در نتیجه فرآیند مکانیابی را میتوان به دو گام تقسیم کرد: در گام اول برد (یا زاویه ورود) با استفاده از سیگنال راهنما تخمین زده میشود و در گام دوم موقعیت کاربر بر اساس قواعد هندسی تخمین زده میشود. اصلی ترین قواعد هندسی استفاده شده برای تخمین مکان را میتوان به سه دسته یهلوبندی دایره ای ۸، پهلوبندی هذلولی ۹ و زاویه بندی ۱۰ تقسیم کرد.

روشهای موقعیتیابی را براساس معیارهای مختلف می توان طبقه بندی کرد. بسته به جهت مبادله سیگنال بین پایانه و ایستگاه پایه، می توان دو سناریو در نظر گرفت؛ در سناریوی اول، پایانه سیگنال راهنما را از ایستگاه پایه دریافت می کند و موقعیت ایستگاههای پایه را به عنوان شاخص در نظر گرفته و موقعیت خود را بر اساس آن تخمین می زند که به این روش مبتنی بر پایانه ۱۱ می گویند. در سناریوی دوم، ایستگاه پایه از سیگنال راهنما دریافتی از پایانه برای تخمین موقعیت آن استفاده می کند که به این روش مبتنی بر شبکه ۱۲ می گویند. در طبقه بندی دیگر می توان به دو دسته مبتنی بر بُرد ۱۳ و غیرمبتنی بر بُرد ۱۴ تقسیم کرد. روشهای مبتنی بر بُرد فاصله بین ایستگاه پایه و هدف را بدست می آورند و از روشهای هندسی پهلوبندی هذلولی یا پهلوبندی دایره ای برای تخمین می زنند. موقعیت استفاده می کنند و یا با استخراج جهت ورود سیگنال راهنما به گیرنده با روش زاویه بندی موقعیت هدف را تخمین می زنند. به منظور محاسبه برد ، هدف از توان سیگنال دریافتی ۱۵ (RSS) و یا زمان ورود ۱۶ (TOA) آن استفاده می کنند. در مقابل، روشهای غیرمبتنی بر بُرد که به آن مبتنی بر اتصال ۱۷ یا مبتنی بر مجاورت ۱۸ هم می گویند، با استفاده از اطلاعات اتصال به ایستگاههای پایه مختلف بدون استفاده از تخمین فاصله یا جهت، موقعیت هدف را تخمین می زنند [۳].

 $^{1} Positioning \\$

²Terminal

³Base Station

⁴Beacon Nodes

⁵Infrastructure

⁶Range

⁷Pilot Signal

⁸CircularLateration

⁹Hyperbolic Lateration

¹⁰Angulation

¹¹Terminal-based

¹²Network-based

¹³Range Based


¹⁴Range Free

¹⁵Received Signal Strength

¹⁶Time of Arrival

¹⁷Connectivity Based

¹⁸Proximity Based



شکل ۱.۲: گامهایی که در هر سامانه موقعیتیابی برداشته می شود.

فرایند موقعیتیابی در سامانههای کنونی را میتوان در دو گام بیان نمود (شکل ۱.۲):

- 🛈 در ابتدا با استفاده از اندازه گیریهای انجام گرفته، سعی میشود تخمینی از فاصله ایستگاه پایه تا گره هدف ۱۹ محاسبه شود.
- © در گام بعدی، موقعیت کاربر بر اساس قواعد هندسی یا الگوریتمهای دیگری تخمین زده می شود. اصلی ترین قواعد هندسی استفاده شده برای تخمین موقعیت را می توان به سه دسته پهلوبندی دایره ای، پهلوبندی هذلولی و زاویه بندی تقسیم کرد.

با مشاهده برخی از ویژگیهای سیگنال راهنمای دریافتی، میتوان برای موقعیتیابی از آنها استفاده کرد که در ادامه به بررسی این ویژگیها میپردازیم.

زمان ورود (TOA) مدت زمان گذر سیگنال از فرستنده به گیرنده را بیان می کند. امواج الکترومغناطیسی با سرعت نور حرکت می کنند. بنابراین با فرض ثابت بودن سرعت نور در مسیر انتشار، می توان فاصله بین فرستنده و گیرنده را با استفاده از TOA بدست آورد. این فاصله برابر با زمان انتشار سیگنال ضرب در سرعت انتشار آن است. برای داشتن زمان دقیق انتشار، فرستنده و گیرنده باید همزمان باشند. در صورتی که از اختلاف زمان رسیدن ۲۰ دو سیگنال یکسان به گیرنده از دو فرستنده مختلف استفاده کنیم، به این روش به اختصار TDOA²¹ می گویند. در این حالت نیازی به همزمانی بین فرستنده و گیرنده نیست ولی فرستنده ها خود باید همزمان باشند [۳].

جهت ورود ۲۲ (DoA) یا زاویه ورود ۲۳ (AOA) صفحه موج ۲۴ سیگنال به آنتنهای فرستنده است. برای استخراج جهت سیگنال نیاز به مجموعه آنتنها یا آرایه آنتنی در گیرنده داریم. همواره موج منتشر شده بر جهت انتشارش عمود است. جهت یک موج رادیویی را می توان به وسیله تغییر الگوی تابش فضایی آنتن فرستنده یا گیرنده با توجه به تغییرات قدرت سیگنال دریافتی، تخمین زد. زاویه ورود را می توان نقطه ای در الگوی تابش در نظر گرفت که قدرت سیگنال بیشینه باشد یا زمانی که قدرت سیگنال تهی ۲۵ شود، که بستگی به طراحی نقطه مرجع دارد. با استفاده از AOA نمی توان به صورت مستقیم فاصله را بدست آورد، بدین منظور برای تخمین موقعیت هدف به حداقل دو اندازه گیری AOA یا یک اندازه گیری AOA و یک اندازه گیری آکمی احتیاج داریم [۳].

¹⁹Target Node

²⁰Time Difference of Arrival

²¹Time Difference of Arrival


 $^{^{24}}$ Wavefront

²⁵Null

²⁶Angle of Arrival

²⁷Received Signal Strength

²⁸Time of Arrival



شکل ۲.۲: تعدادی گره توان دریافتی از گره هدف را اندازه گیری می کنند.

توان سیگنال دریافتی (RSS) همانطور که از نام این نوع اندازه گیری پیداست، اندازه توان سیگنال رادیویی دریافتی در گیرنده است. موج الکترومغناطیس ارسالی از آنتن فرستنده، در فضای باز با نرخ توان دوم فاصله از منبع کاهش می یابد. بنابراین با داشتن اندازه توان سیگنال دریافتی در گیرنده و با علم به اینکه توان ارسالی را در فرستنده می دانیم، می توان فاصله فرستنده را در حالت ایده آل به صورت دقیق بدست آورد. سپس با اندازه گیری حداقل سه RSS می توان مکان فرستنده را به صورت یکتا در فضای سه بعدی تخمین زد.

٢.٢ طرح مساله

مسالهای که میخواهیم در این پروژه بدان بپردازیم، مکانیابی^{۲۹} یک سلول مشخص در یک شبکه تلفنهمراه است. همانطور که در شکل ۲۰۲ نشان داده شده است، یک گوشی تلفن همراه (UE)، به جمع آوری ^{۳۰} از گره هدف مبادرت می ورزد و در نهایت داده ها جمع آوری شده و به گره مرکزی به منظور اجرای الگوریتم ارسال می شود. ما به این UE که اطلاعات اندازه گیری شده را جمع آوری می کند، اصطلاحا گره راهنما ۳۱ می گوییم. دقت کنید که هر گره راهنما می تواند بیش از یک اندازه گیری انجام دهد.

دادههای حاصل از اندازه گیری توان دریافتی به همراه مکانی که در آن اندازه گیری صورت گرفته است، جمع آوری شده و به الگوریتم مکانیابی داده می شود. داده هایی که به الگوریتم مکانیابی داده می شود، را می توان توسط یک ماتریس به صورت زیر

²⁹Localization

³¹ Anchor Node

³⁰ Received Power

توصیف نمود.

Data =
$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & P_1 \\ x_2 & y_2 & P_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & P_N \end{bmatrix}$$
 (1.7)

يارامترها:

- 🖈 N: تعداد دادهها که برابر با تعداد اندازه گیریها است.
- مکان گره راهنما (همان گوشی تلفنهمراه). ((x_i, y_i)
- جون از دریافتی از گره هدف در i-امین اندازه گیری rr . بدون از دست دادن کلیت مساله فرض می کنیم که توان اندازه گیری dB شده به واحد dB با dB است.

با دادن ماتریس Data به الگوریتم مکان یابی انتظار داریم که خروجی آن تخمین مناسبی از مکان هدف باشد. مولفههای مکان هدف را با (x_t, y_t) نشان می دهیم.

فرض کنید محیطی به مانند شکل ۳.۲ در اختیار داریم. در حقیقت مطمئن هستیم که گره هدف و تمامی گرههای راهنما در این محیط محصور هستند. فرض کنید که این محیط بین عرض جغرافیایی x_L و x_L و طول جغرافیایی y_L و قرار دارد. بر طبق محل Friis رابطه بین توان ارسالی و دریافتی با فاصله بین گره هدف و گره راهنما به صورت زیر است $[x_L]$ بخش $[x_L]$ مدل مدل بین توان ارسالی و دریافتی با فاصله بین گره هدف و گره راهنما به صورت زیر است $[x_L]$ بخش $[x_L]$ مدل به توان ارسالی و دریافتی با فاصله بین گره هدف و گره راهنما به صورت زیر است $[x_L]$ بخش $[x_L]$ در است $[x_L]$ در است $[x_L]$ بخش $[x_L]$ در است $[x_L]$ در است [

$$P_i = P_0 - 10\beta \log_{10} d_i \tag{Y.Y}$$


پارامترها:

- بوان دریافتی از گره هدف توسط گره راهنما. $P_i \, \spadesuit$
- به توان دریافتی از فرستنده در یک فاصله مرجع 77 . در اینجا فرض می کنیم که فاصله مرجع برابر با 1m است، و توان دریافتی در این فاصله را با P_0 نشان می دهیم. دقت کنید که P_0 جزو مواردی است که باید تخمین زده شود و جزو مجهولات مساله است.
 - 🛦 : بیانگر نمای افت مسیر ^{۳۴} است.

ما مدل کانال و اتفاقاتی که در کانال می افتد و همچنین توان ارسالی گره هدف را نمی دانیم، بدین سان همان طور که خواهید دید در طی حل مساله مکانیابی مدل کانال و همچنین توان فرستنده تخمین زده خواهد شد [۵]. هدف ما در مساله مکانیابی یافتن سه پارامتر مجهول بر طبق رابطه ۲.۲ است، این چهار پارامتر عبارت اند از:

³²Measurement ³³Reference Distance

³⁴Path Loss Exponent



شکل ۳.۲: مرزبندی محیطی که میخواهیم در آن هدف را مکانیابی کنیم.

- یو y_t که به ترتیب معادل عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی گره هدف است. x_t
 - از گره هدف است. P_0 : توان دریافتی در فاصله مرجع 1m از گره هدف است.
 - است. lacktriangleنمای افت مسیر که توصیف کننده مدل کانال است. lacktriangle

اگر اتفاقاتی که برای توان سیگنال از گره هدف به سوی گره راهنما رخ می دهد، به طور کامل از رابطه 7.7 تبعیت می کرد، با استفاده از چهار اندازه گیری می توانستیم مکان گره هدف را به صورت دقیق مشخص کنیم؛ چراکه چهار اندازه گیری به ما چهار معادله می دهد و چهار مجهول نیز در اختیار داریم. اما چالش بزرگ در این قضیه این است که اندازه گیری های گره های راهنما معمولا دقیق نیست، و بنا به علل زیادی این اندازه گیری ها به خطا مواجه است. برای مدل سازی این مساله فرض کنید که اندازه گیری های P_i که توسط گره های راهنما انجام می شود، با یک نویزی گاوسی تخریب شده باشد، بدین سان خواهیم داشت:

$$P_i = P_0 - 10\beta \log_{10} \frac{d}{d_0} [dB] + X_\sigma \qquad X_\sigma \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$
 (٣.٢)

در این جا فرض کرده ایم که به اندازه گیریهای انجام پذیرفته نویز گاوسی با میانگین صفر و انحراف استاندارد σ^{70} اضافه می شود. σ^{70} افرم به ذکر است که تحلیلهایی که در ادامه می آید، در حالتی بهینه است که نحوه تخریب اندازه گیری توان دریافتی به صورت یک نویز گاوسی جمعی باشد. مکان گرههای راهنما نیز می تواند خود دارای خطا باشد، که در تحلیلهای ارایه شده در نظر گرفته نشده است. اثبات می شود که الگوریتم مکان یابی ارایه شده در حالتی که تنها توانهای اندازه گیری شده با نویز گاوسی تخریب شود، بهینه است، یعنی هیچ الگوریتم دیگری نمی توان یافت که از این الگوریتم بهتر عمل کند. اما در حالتهایی غیر از حالت یاد شده، لزوما

³⁵Standard Deviation

بهینه نیست، گرچه می توان نشان داد که یک الگوریتم تقریبا بهینه خواهد بود. تابع PDF³⁶ اندازه گیریها با توجه به رابطه به صورت زیر حاصل خواهد شد.

$$f_{P_i'} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N |C_P|}} \exp\left(-\frac{1}{2} (\overrightarrow{P} - P_0 + 10\beta \log_{10} \overrightarrow{d})^T |C_P| (\overrightarrow{P} - P_0 + 10\beta \log_{10} \overrightarrow{d})\right) \tag{\text{\mathfrak{Y}.$$$T}}$$

يارامترها:

ابه صورت زیر حاصل $|C_P|$: ماتریس کواریانس اندازه گیریها است. با فرض مستقل بودن اندازه گیریها از یکدیگر مقدار $|C_P|$ به صورت زیر حاصل می گردد.

$$|C_P| = egin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sigma_N^2 \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_N^2)$$
 (4.7)

. است. است. میزان نویز اندازه گیری σ_i^2 میزان نویز اندازه گیری

بردار \overrightarrow{P} و $\log_{10}(\overrightarrow{d})$ به صورت زیر تعریف می شود.

$$\overrightarrow{P} = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_N \end{bmatrix} \qquad \overrightarrow{d} = \begin{bmatrix} \log_{10} d_1 \\ \log_{10} d_2 \\ \vdots \\ \log_{10} d_N \end{bmatrix}$$

$$(9.7)$$

با مقداری ساده سازی بر روی رابطه ۴.۲ به رابطه زیر خواهیم رسید.

$$f_{P_i'} = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N |C_P|}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{(P_i - P_0 + 10\beta \log_{10} d_i)^2}{\sigma_i^2}\right) \tag{Y.7}$$

با اعمال روش ML^{38} بر روی رابطه $\mathrm{V.Y}$ ، به مساله بهینهسازی $\mathrm{^{\mathbf{rq}}}$ زیر خواهیم رسید.

$$\min_{P_0,\beta,x_t,y_t} \sum_{i=1}^{N} \frac{(P_i - P_0 + 10\beta \log_{10} d_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{A.Y}$$

البته رسیدن استفاده از رابطه $\Lambda.\Upsilon$ زمانی مقدور است که σ_i^2 در دسترس باشد. در برخی موارد به خصوص در حالتی که گره راهنما متحرک است، دستیابی به این پارامتر دشوار به نظر می رسد. بدین منظور به جای استفاده از ML از MSE^{40} به صورت زیر استفاده

³⁶Probability Density Function

³⁷Variance

³⁸ Maximum Likelihood

³⁹Optimization Problem

⁴⁰Mean Square Error

مىكنيم.

$$\min_{P_0,\beta,x_t,y_t} \sum_{i=1}^{N} (P_i - P_0 + 10\beta \log_{10} d_i)^2$$
(9.7)

قرار دادن حدودی برای متغیرهای بهینه سازی P_0, β, x_t و p_t می تواند در دقت و سرعت همگرایی هر یک از روابط ۹.۲ و ۹.۲ مفید باشد. این حدود را به صورت زیر در نظر می گیریم.

$$P_{0L} \le P_0 \le P_{0H}$$
$$\beta_L \le \beta \le \beta_H$$
$$x_L \le x_t \le x_H$$
$$y_L \le y_t \le y_H$$

هدف از این پروژه پیادهسازی و توسعه یک نرمافزار مبتنی بر Android است که با استفاده از توان دریافتی از سلولهای شبکه مکان آنها را تخمین بزند. به عبارتبهتر، UE در هر مکانی از طریق GPS⁴² مکان خود را میداند. از سوی دیگر، توان دریافتی سلولهای اطراف را نیز اندازه گیری می کند. با این دادهها می خواهیم مکان سلول موردنظر را تخمین بزنیم. در این موضوع به نکات زیر توجه کنید.

- گوشی در حین حرکت ممکن است سلول خود را تغییر دهید و یا به اصطلاح عملیات بازانتخاب سلول ۴ انجام شود. شما باید برنامه خود را به گونهای توسعه دهید که در پایگاه داده در نظر گرفته شده علاوه بر مکان اندازه گیری، شناسه سلول را نیز ثبت کرد تا بتوان دادههای مربوط به هر سلول را جداسازی نمود.
 - اگر در این حوزه جستجو کنید میتوانید مقالات خوبی راجع به آن بیابید.
 - البته نگران سختی کار نباشید، احتمالا می توانید ماژولهای آماده نیز در این زمینه پیدا کنید.

⁴¹Optimization Variable

⁴²Global Positioning System

٣ تخمين يارامترهاي كانال

در مدل یک کانال محوشدگی از دیدگاه Large-scale، دو عامل افت مسیر و سایهشدگی تقش اساسی را ایفا می کردند. دیدیم که کانال را در حضور این دو عامل می توان به صورت زیر مدل نمود:

$$P_r = P_0 - 10\beta \log_{10} \frac{d}{d_0} \text{ [dB]} + X_\sigma \qquad X_\sigma \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$
 (1.7)

که در آن X_{σ} یک نویز گاوسی با میانگین صفر و پراش σ^2 است. مقدار پارامتر نیز انحراف استاندارد σ حوالی بازه (4,12) است. در این پروژه قصد داریم تا پارامترهای مدل کانال در Large-scale را در شبکههای تلفنهمراه تخمین بزنیم. بدینمنظور یک سلول شبکه را در نظر بگیرید. فرض کنید که محل این سلول را می دانیم. در یک دستگاه گوشی تلفن همراه نرم افزاری نوشته ایم که با استفاده از کتابخانههای موجود در اندروید به مانند TelephonyManager، می تواند توان دریافتی از سلول را محاسبه کند. در ضمن با استفاده از GPS، مكان گوشي و به تبع آن فاصله آن تا سلول را ميتوانيم محاسبه كنيم. اكنون آن چه كه داريم يك مجموعه از فاصلهها تا سلول و اندازه گیری متناظر با آن فاصله است. در گام بعدی باید سعی کنیم تا با استفاده از ابزارهای ریاضی موجود رابطه (۱.۳) را به این اندازه گیریها Fit نمود. به نظر می رسد در مسیر اجرای این پروژه با چالشهای زیر روبه رو خواهیم شد.

- دقت کنید که گوشی در حین حرکت ممکن است سلول خود را تغییر دهید و یا به اصطلاح عملیات بازانتخاب سلول انجام شود. شما باید برنامه خود را به گونهای توسعه دهید که در پایگاه داده در نظر گرفته شده علاوه بر مکان اندازه گیری، شناسه سلول را نیز ثبت کرد تا بتوان داده های مربوط به هر سلول را جداسازی نمود.
- مدل کانال در محیطهای مختلف متفاوت است. پس بهتر است که یک تعداد گزینه برای انتخاب نوع محیط در نظر گرفته شود و این انتخاب در پایگاه داده نیز ثبت شود. مثلا این گزینهها می تواند محیط باز، محیط ورزشگاهی، محیط با پوشش گیاهی، محیط پر از ساختان، محیط اتوبانی و ... باشد. آیا میتوان این موضوع را به نوعی با استفاده از دادههای نقشه OSM⁴ فهمید؟!

¹Fading Channel


²Pathloss

³Shadowing ⁴Open Street Map

۴ ارتباط امن با استفاده از پیامک (پروژه باریم

(Barium

گسترش روزافزون شبکههای تلفنهمراه به ویژه شبکههای نسل چهار و پنج، موجب شده است که این شبکهها به عنوان بزرگترین شبکه دسترسی 1 ، برای دستیابی به خدمات اینترنت بشمار آید. پرواضح است که در این بین، مساله امنیت 7 برنامههای کاربردی 8 و ساخت یک برنامه کاربردی با یک ارتباط امن، یکی از مهمترین مسایل این حوزه خواهد بود. گرچه باید به این نکته توجه داشت که امنیت در یک ارتباط از طریق شبکههای تلفنهمراه را، نباید تنها به مساله امنیت در دو سوی مشتری 8 و خدمت گزار 6 تقلیل داد؛ بلکه در جای جای این ارتباط ما می توانیم با حملات متعددی مواجه شویم، که می تواند محرمانگی 8 ، یکپارچگی 8 و حریم خصوصی 8 ما را هدف قرار دهد. شکل 8 ۱ نمایی از ارتباط یک مشتری با خدمت گزار را در بسترهای مختلف از طریق شبکههای تلفنهمراه به زیبایی نشان می دهد.



شکل ۱.۴: ارتباط بین مشتری با خدمت گزار از طریق شبکههای تلفن همراه بر روی بسترهای مختلف

در مساله پیشرو، فرض می کنیم که یک برنامه کاربردی داریم، که توسط برنامه UE می شود. UE از دیدگاه ما هر ابزاری است که توسط آن بتوان به شبکههای تلفنهمراه متصل شد. UE می تواند گوشی تلفنهمراه، تبلت و یا حتی هر شی در IoT⁹ باشد. گرچه در این پروژه، ما تنها بر روی گوشیهای تلفنهمراه و تبلتها تمرکز خواهیم کرد.

برنامه کاربردی UE قرار است تا از طریق بسترهای موجود در شبکههای تلفنهمراه به یک خدمت گزار مشخص متصل شوند و با آن تبادل اطلاعات داشته باشند. در این جا ما دو راه کار برای اتصال به خدمت گزار داریم. در راه کار نخست و بدیهی ترین شیوه، ما از طریق PS¹⁰ می گوییم. بالاخره طریق بستر اینترنت با خدمت گزار به تبادل داده مبادرت می ورزیم. ما اصطلاحا به این شیوه اتصال از طریق PS¹⁰ می گوییم. بالاخره

¹Access Network

²Security

 $^{^3}$ Application

⁴Client

⁵Server

⁶Confidentiality

⁷Integrity

⁸Privacy ⁹Internet of Things

¹⁰Packet-switched



شكل ٢.۴: معماري سطح بالاي سامانه

باید پذیرفت که دنیای اینترنت، مخاطرات پیدا و پنهان فراوانی دارد. اتصال از طریق خدمات ۱٬ ۲۵۱۵ نظیر تماس ۱۴ و SMS، میتواند راه فراری از مخاطرات دنیای اینترنت باشد. در این پروژه، ما فرض می کنیم که اتصال مشتری به خدمت گزار را از طریق SMS، برقرار خواهد شد.

برنامه کاربردی مورد نظر که ما از آن با عنوان سامانه Barium یاد می کنیم، در حقیقت یک سامانه است، که می خواهد اطلاعاتی را برای یک خدمت گزار ارسال کند، مثلا فرض کنید ثبت ساعات روزانه. کاربر باید بتواند به صورت امن گزارش خود را وارد کند و این گزارش ها به صورت امن از طریق SMS به خدمت گزار منتقل شود. از سوی دیگر، کاربر باید بتواند گزارش های ثبت شده خود را تا یک بازه مشخص مشاهده کند. نمایی از معماری ۱۵ سامانه در شکل ۲.۴ نشان داده شده است.

¹¹Service

¹²Circuit-switched

¹³Call

¹⁴Short Message Service

¹⁵Architecture

۵ یوشش شبکه (Rhodium)

هدف این پروژه بدستآوردن نقاط کور در پوشش شبکههای تلفنهمراه است. بدینمنظور از شما خواسته می شود که یک برنامه تحت سیستم عامل Android بنویسید. هدف این است که UE در یک مسیر مشخص شروع می کند به حرکت کرده، و به صورت پیوسته UE به اندازه گیری پارامترهای مرتبط با توان دریافتی مبادرت می ورزد. این پارامترها ممکن است برای سلول خدمتگزار باشد و ممکن است برای سلول خدمتگزار و سلولهای همسایه. به صورت دقیق C2 ،C1 ،RxLev برای HZP و RSRP و C2 ،C3 برای EC/N0 برای UTS برای CINR⁸ ،RSRQ برای CINR⁸ ،RSRQ برای CINR⁸ ،RSRQ برای CINR⁸ ، الطلاعات توانی سلول برای CINR⁸ ، الطلاع برای صورت دقیق CINR⁸ ، الطلاع برای CINR⁸ ، الطلاع برای صورت دقیق CINR⁸ ، الطلاع برای CINR⁸ ، الطلاع برای صورت دقیق CINR⁸ ، الطلاع برای CINR⁸ ، الطلاع برای کارد که برای CINR⁸ ، الطلاع برای کارد که برای CINR⁸ ، الطلاع برای کارد کرد برای کارد کرد برای کارد

به عنوان مثال هر چهار یا پنج ثانیه یکبار از Android بخواهید که مقدارهای اندازه گیری شده را به شما برگرداند. این مقادیر را به عنوان مثال هر چهار یا پنج ثانیه یکبار از Android بخواهید که مقدارهای اندازه گیری شده را به شما برگرداند. این مقادیر را به عنوان مثال عنید. پایگاه داده ثبت کنید.

در گام بعدی کاربر می تواند به صورت برخط ۱۰ یا برون خط ۱۱ داده های ذخیره شده را بر روی یک نقشه نشان دهید. یعنی نقشه ای به مانند نقشه های OSM را به کاربر نشان دهید با حرکت و درج هر مکان جدید این مکان به صورت یک نقطه رنگ در نقشه ثبت شود. این رنگ منطبق بر اندازه گیری شما از توان دریافتی سلول است، و می تواند سبز، زرد، نارنجی، قرمز و سیاه باشد. سیاه در این جا به معنای عدم موفقیت در اندازه گیری است. مهم ترین چالش این پروژه که باید مورد بررسی قرار گیرد، هنگامی که کاربر وارد تونل

1.۵ نکات تکمیلی

- 🕰 حتما از مفاهیم مربوط به پایگاه داده در این میان استفاده کنید. سعی کنید طراحی به گونه بهینهباشد.
 - 🖾 جلسه تحویل به صورت برخط خواهد بود.
 - 🚣 پروژه به صورت تیمی انجام شود.
- گرچه لازم به ذکر است که شما در سطح Android لزوما نمی توانید همه این پارامترها برای همه نسلها در همه نسخههای Android را داشته باشید. اما به عنوان یک فرصت رقابتی تلاش کنید ببینید که می توانید چه تعدادی از این پارامترها را استخراج کنید.

¹Coverage

²Operating System

³Serving Cell

⁴Neighbor Cell

⁵Received Signal Code Power

⁶Reference Signal Recieved Power

⁷Reference Signal Recieved Quality

⁸Carrier to Interference-plus-Noise Ratio

⁹Public Land Mobile Network

¹⁰Online

¹¹Offline

ع نكات تكميلي

- همراه هر پروژه باید یک گزارش در قالب ﷺ وجود داشتهباشد. توضیحات کامل راجع به پروژه، ویژگیهای نرمافزار و الگوریتمهای مورد استفاده باید در این گزارش آورده شود.
 - 🕰 معیارهای ارزیابی پروژه:
 - 🛕 صحت کارکرد و پایداری نرمافزار
 - 🚖 کارایی نرمافزار و ویژگیهای قرارداده شده در آن.
 - 🚖 اصولی نوشتن کدها، ماژولبندی و ساختار مناسب
 - 束 جلوههای بصری نرمافزار از جمله زیبایی ظاهری، سادگی و سهولت استفاده
 - 🕰 این پروژهها صرفایک پروژه پیادهسازی نیست، بلکه لازمه آن مقداری تحقیق و پژوهش نیز خواهد بود.
 - 🕰 پروژه در تیمهای دو نفره باید انجام شود.
- به دو تیم برتر در این پروژه یک میلیون تومان به عنوان جایزه داده خواهد شد. در ضمن این دو تیم یک نمره اضافهتر نیز در پروژه خواهند داشت.
 - 🖾 کل پروژه شش نمره خواهد داشت.
- طفا از روی یکدیگر کپی نکنید، چون موجب می شود حق بقیه دوستانتان پایمال شود. نمرات به صورت نسبی به گروه ها تخصیص داده خواهد شد.
 - 🕰 برنامه کاربردی باید از Android 6 تا 12 را پشتیبانی کند.

- [1] T. H. Falk, V. Parsa, J. F. Santos, K. Arehart, O. Hazrati, R. Huber, J. M. Kates, and S. Scollie, "Objective quality and intelligibility prediction for users of assistive listening devices: Advantages and limitations of existing tools," *IEEE signal processing magazine*, vol.32, no.2, pp.114–124, 2015.
- [2] I.-T. Recommendation, "Perceptual evaluation of speech quality (PESQ): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs," *Rec. ITU-T P. 862*, 2001.
- [3] S. A. Ahson and M. Ilyas. Location-Based Services Handbook: Applications, Technologies, and Security. CRC Press, 2011.
- [4] K. Pahlavan and P. Krishnamurthy. *Principles of Wireless Access and Localization*. Wiley Desktop Editions, Wiley, 2013.
- [5] R. M. Vaghefi, M. R. Gholami, R. Michael Buehrer, and E. G. Strom, "Cooperative received signal strength-based sensor localization with unknown transmit powers," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol.61, pp.1389–1403, 2013.

فهرست اختصارات

A
AOA
C
CS
CSSR
G
GPRS
GPS
GSM
**
Н
HSPA
HTTP Hypertext Transfer Protocol
I
IoT Internet of Things

KPI Key Performance Indicator
KQI Key Quality Indicator
L
LAC Location Area Code
LTE Long Term Evolution
M
ML
MSE
O
OSM Open Street Map
P
PDF
PLMN-Id Public Land Mobile Network-Identity
PS
PS

R
RAC
RAN
RSS
S
SMS Short Message Service
T
TAC
TDOA Time Difference of Arrival
TOA Time of Arrival
U
UE User Equipment
UMTS

واژهنامه انگلیسی به فارسی

D	Α
پایگاه داده	شبکه دسترسی Access Network
Delay تاخير	گره راهنما Anchor Node
Pirection of Arrival	زاویهبندی
پیوند فروسو	Angle Of Arrival
بارگیری	Application
	معماری Architecture
E End User	В
טראר שונים	ایستگاه پایه
	گرههای راهنما
F	
Fading Channel كانال محوشدگي	C
	تماس Call
Н	سلول
Hyperbolic Lateration	Pell Reselection
	پهلوبندی دایره ای CircularLateration
	مشتری
I	محرمانگیمحرمانگی
الله Identity	مبتنی بر اتصال Connectivity Based
infrastructure زيرساخت	
یکپارچگییکپارچگی	

٦		٦	
		J	
	Г		
J			

نمای افت مسیر Path Loss Exponent	T
افت مسیر Pathloss	J
Performance	لرزش
سیگنال راهنما Pilot Signal و اسیگنال راهنما	
موقعیت یابی	
Privacy	L
مبتنی بر مجاورت Proximity Based	تأخير Latency
	عرض جغرافیایی
	مکانیابیمکانیابی
Q	مکان Location
Quality of Service كيفيت خدمت	طول جغرافیایی
R	M
Range	اندازه گیری
مبتنی بر بُرد	چندرسانهای
غیرمبتنی بر بُرد	
Received Power	
Received Signal Strength	N
فاصله مرجع	Network Core
DTi	Metwork Core
زمان پاسخ	Network-based
زمان پاسخ	
رمان پاسخ	مبتنی بر شبکه Network-based
Response Time	مبتنی بر شبکه Network-based
	مبتنی بر شبکه Network-based
S Security	Network-based Null
S Security	Network-based Null O
S Security	Network-based مبتنی بر شبکه Null تهی O Operator عملگر aadگر

انحراف استاندارد Standard Deviation
T
Target Node گره هدف Technical فنی Technical Factor معیار فنی Terminal پایانه Terminal-based مبتنی بر پایانه Throughput گذردهی Time Difference of Arrival اختلاف زمان رسیدن Time of Arrival زمان ورود
U Uplink
پیود عربیو بارگذاری
V Variance
W Wavefront

واژهنامه فارسی به انگلیسی

پیوند فراسو Uplink	1
پیوند فروسو	
	Time Difference of Arrival اختلاف زمان رسیدن
	افت مسیر Pathloss
ت	امنیت
	انحراف استاندارد Standard Deviation
تأخير	اندازه گیری
تاخیر	Base Station
تماس	
توان دریافتی	
Received Signal Strength	ب
تهیتهی	
	بارگذاری
	بارگیری
τ	بازانتخاب سلول
	Range
جهت ورود Direction of Arrival	برنامه کاربردی
€	پ
چندرسانهای	پایانه
	پایگاه داده
	پراش
	پهلوبندی دایره ای
	پهلوبندی هذلولی Hyperbolic Lateration

	τ
ص	حریم خصوصی Privacy
صفحه موج	
	خ
ط	Service خدمت
طول جغرافیایی Longitude	خدمت گزار
ع	ز
C	Angle Of Arrival
عرض جغرافياني Latitude	راویه وروی Angulation
	رویدبندی Response Time
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	رهان ورود
	رهان ورود
غ	immustracture a wyg
غیرمبتنی بر بُرد Range Free	س
	سایهشد <i>گی</i>
ف	سلول
فاصله مرجع Reference Distance	سیگنال راهنما
Technical	
<i>کی ۱۰۰۰</i>	a.
	س

 Access Network
 شبکه دسترسی

 Identity
 شناسه

مساله بهینهسازی Optimization Problem	ک
مشتری	
معماریمعماری	Performance كارايي
معیار فنی Technical Factor	User
معيار كيفى Subjective Factor	کاربر پایانی کاربر پایانی
مکان Location	Sading Channel كانال محوشدگى
مکان یابیمکان ابی	کیفیت خدمت
موقعیتیابی	
	گ
ن	
	گذردهیگذردهی
نمای افت مسیر Path Loss Exponent	گره راهنما
	گره هدف گره هدف
	گرههای راهنماگرههای راهنما
٥	
هسته شبکه Network Core	J
	لرزش
ی	
Tuta militar	
یکپارچگییکپارچگی	٩
	مبتنی بر اتصال Connectivity Based
	مبتنی بر بُرد
	مبتنی بر پایانه Terminal-based
	مبتنی بر شبکه Network-based
	Proximity Based
	Optimization Variable
	محرمانگی