
JoyLink-一键配置设备端接口说明 V3.0.10



本文档可能包含公司技术机密以及其他需要保密的信息,本文档所包含的所有信息均为北京京东智能集团公司版权所有。未经本公司书面许可,不得向授权许可方以外的任何第三方泄露本文档内容,不得以任何形式擅自复制或传播本文档。若使用者违反本版权保护的约定,本公司有权追究使用者由此产生的法律责任。

修订记录:

版本号	修订人	修订日期	修订描述




目录

1	概述	4
	! 文件说明	
	· 接口说明	
	3.1 初始化	
	3.2 资源释放函数	
	3.3 reset 函数	6
	3.4 数据处理函数	λ ε
	3.5 周期执行函数	7
	3.6 信道切换回调函数	
	3.7 结果输出回调函数	7

1 概述

一键配置通过 802.11 数据包的特定区域传输数据完成数据传输。而 802.11 是 IEEE 制定的无线局域网协 议,以 802.2 的逻辑链路控制封装来携带 IP 封包,因此能够以 802.2 SNAP 格式接收无线网络数据。如果开 启 wifi 芯片的混杂模式监听空间中的无线信号,就会得到如下图所示的数据包:



802.11 空中数据包

从无线信号监听方的角度来说,不管无线信道有没有加密,Length、Destination、BSSID、Source、Seq、 FCS 字段总是暴露的,因此实用信号监听方法存在从这些字段获取信息的可能。但从发送方的角度来说,由 于操作系统的限制(比如 ISO 或者 Android),BSSID 、Source、Seq、FCS 等字段的控制需要很高的控制权限, 发送方一般是很难拿到的。综合这些客观条件,目前有组播方式和广播方式两种一键配置发包手段来完成 信息的传输。

应用层主要将一键配置相关的SSID和密码信息经过一定规则编码后进行传输。

元素	备注			
CRC8 [1Byte]	所有其他字段的 CRC8 校验和			
Total Length [1Byte]	总长度			
PASS Length [1Byte]	密码的长度			
PASS [<32Byte]	密码的实际内容			
IP [4Byte]	发送者的 IP 地址			
Port [2Byte]	发送者的工作端口			
SSID [<32Byte]	WIFI 网络 SSID			

键配置 V3 使用密文传输,算法采用 128bit AES,key 由注册产品时获得,IV 参数为全数值 0。

2 文件说明

- (1) joylink_smnt.c 、joylink_smnt.h
- 一键配置设备实现代码。
- (2)joylink_auth_aes.c 、joylink_auth_aes.h

一键配置设备需要的 AES 算法软实现,为节省 RAM 资源,若芯片自带 AES 算法,可进行移植,去掉这两个文件。



3 接口说明

3.1 初始化

void joylink_smnt_init(joylink_smnt_param_t param)
功能说明:初始化一键配置参数
输入参数:
typedef struct{
 unsigned char secretkey[16+1];
 void (*switch_channel_callback)(unsigned char);
 void (*get_result_callback)(joylink_smnt_result_t);
} joylink_smnt_param_t;

(1) secretkey:

一键配置解密用的 key,16 个字符组成。一键配置采用密文的方式进行传输,使用 AES 算法进行加解密。key 由注册产品时,开发着中心生成。

(2) void (*switch_channel_callback)(unsigned char); 切换信道回调函数。见 3.6 说明

(3) void (*get_result_callback)(joylink_smnt_result_t); 输出结果回调函数。见 3.7 说明

3.2 资源释放函数

void joylink_smnt_release(void);

功能说明:释放一键配置资源。

注意事项: 需要在结束调用周期执行函数的线程后再调用次函数释放资源。

3.3 reset 函数

void joylink_smnt_reset(void);

功能说明:一键配置复位函数

3.4 数据处理函数

void joylink smnt datahandler(PHEADER 802 11 pHeader, int length);

功能说明:数据包解析,抓到空中的数据包后,调用该函数,进行数据解析,因为广播包依赖连续有效包,

所以芯片需要注意保证抓包的性能。

输入参数: pHeader-- 数据包的 802.11 头地址 length -- 数据包的 8021.11 数据区长度

3.5 周期执行函数

int joylink_smnt_cyclecall(void);

功能说明:循环执行函数,执行周期 100ms 到 150ms 之间

输入参数:无

注:周期执行函数会调用 3.1 注册的切换信道函数,外部程序需保证切换信道的时效性。

3.6 信道切换回调函数

void (*switch_channel_callback)(unsigned char);

功能说明:切换信道回调函数。

参数: 1-13 信道值。

3.7 结果输出回调函数

void (*get_result_callback)(joylink_smnt_result_t);

功能说明:结果输出的回调函数

参数:

typedef struct{

joylink_smnt_result_flag_t smnt_result_status;

uint8 jd_ssid_len;

uint8 jd_password_len;

uint8 jd_ssid[33];

uint8 jd_password[65];

}joylink_smnt_result_t;

说明

(1) smnt result status

输出结果的状态:

typedef enum{

smnt_result_ok,

smnt_result_decrypt_error,

smnt_result_ssidlen_error,

smnt_result_pwdlen_error

}joylink_smnt_result_flag_t;

//解析出正确的结果

//解析结果状态, 见说明

//ssid 以字符串方式存储

//password 以字符串方式存储

//ssid 长度

//password 长度

//解密错误

//ssid 长度错误

//password 长度错误