# الجزء الثاني

# الفرق بين وحدة مناولة الهواء (AHU) و (FCU)



مهندس محمد فكية الرماح الجزء الثاني

#### مقدمسة

لعل أحد أكثر الأسئلة شيوعا في مجال التكييف هو تحديد الفرق بين ما يسمى وحدة معالجة الهواء (AHU) والفانكويل (FCU) ، وغالباً ما تكون الإجابات على أساس تصنيف (الحجم أو سعة التبريد والتدفئة أو التدفق أو مصدر التبريد ... الخ) ، وهذا النوع من التصنيف على الأغلب غير دقيق ويحتاج لتفصيل .



# فما هو إذا الفرق الجوهري بين الوحدتين ؟

بداية يمكن القول بأن الـ (FCU) عبارة عن حالة خاصة من وحدة معالجة الهواء، فكلاهما يقومان بتزويد الهواء إلى المكان المكيف، وكلاهما يتم تزويدهما بفلاتر هواء وملفات تبريد أو تدفئة، لكن تتميز وحدة معالجة الهواء عن الفانكويل بإمكانية تخصيصها بمكونات إضافية غير متوفرة في النشرات الفنية للفانكويل اي يمكن خلالها اضافة عنصر او اكثر او التقليل للتغير في خصائص الهواء.

مثلاً لو أراد المصمم إضافة نوع خاص من الفلاتر مثل ( فلتر Bag أو فلتر HEPA) فإنه لن يجد ضالته في أي نشرة فنية عائدة للفانكويل لأنه لا يوجد أي شركة مصنعة تجازف بفتح خط إنتاج فانكويلات يحوي سعة معينة ومجال تدفق معين بوجود فلاتر خاصة ربما لا تستطيع بيع الا وحدة أو اثنتين في السنة!

أو لو أراد المصمم إضافة وحدة استرجاع حراري فيجب أن يستخدم وحدة معالجة الهواء لنفس السبب، وكذلك لو أراد استخدام وحدة خاصة بالهواء الخارجي % 100 فإنه مجبر على التوجه إلى وحدة معالجة الهواء (AHU) بسبب عدم قيام أي شركة مصنعة بتصنيع فانكويل تعمل على تزويد هواء خارجي % 100 لأنه على الأغلب تحتاج مكونات خاصة .

بناءاً على ما سبق ، إذا احتاج المصمم وحدة قدرتها (TON 1) لكنها مخصصة لتأمين هواء خارجي % 100 فعليه التوجه لاختيار وحدة معالجة هواء، وإذا أراد المصمم وحدة تدفقها ٨٠٠ قدم/دقيقة لكنها تحوي جهاز استرجاع حراري فعليه التوجه أيضا إلى اختيار وحدة معالجة هواء، ويلاحظ أن في الحالتين السابقتين، وبالرغم من أن قدرة الجهاز في الحالة الأولى هي ١ طن، وتدفق الجهاز في الحالة الثانية هي ٨٠٠ قدم/دقيقة وهذه الأرقام عادة ما توفرها النشرات الفنية للفانكويلات، إلا أنه لا يتم اختيارها على أساس فانكويلات بسبب عدم توفر المكونات الخاصة المذكورة ضمن خط الإنتاج الاستاندرد للفانكويلات.

#### لذلك نلخص ما سبق بما يلى:

- 1- لا علاقة لقدرة الجهاز في تحديد نوع الوحدة ، حيث أن البعض يفترض أنه يمكن اختيار فانكويل حتى (Ton) ، وأعلى من ذلك نختار وحدة معالجة هواء ، وبعض الشركات المصنعة تؤمن فانكويلات بقدرة (Ton) وربما أكثر.
  - ٢- أيضا لا علاقة لتدفق الجهاز في تحديد نوع الجهاز لنفس السبب السابق.
- ٣- يمكن تركيب وحدة معالجة الهواء داخل المبنى أو حتى داخل الحيز المكيف إن لزم الأمر
  ولا مشكلة في ذلك ، وليس كما يشاع أن وحدة معالجة الهواء يتم تركيبها خارج المبنى .
- ٤- يمكن أن تغذي وحدة معالجة الهواء غرفة واحدة ، ويمكن أن تغذي الفانكويل أكثر من غرفة وليس كما يشاع بأن وحدة المعالجة تغذي أكثر من غرفة حصراً ، والفانكويل تغذي غرفة واحدة حصراً .
  - ٥- ممكن أن تعمل كلا الوحدتين بماء مبرد أو فريون .
- 7- نتيجة أن الفانكويل لها مواصفات محدودة فإن الضغط الستاتيكي للمروحة عادة يكون صغير نسبيا بالمقارنة مع وحدة معالجة الهواء التي لا يوجد للضغط الستاتيكي للمروحة حد أقصى له.
- ٧- الفرق الجوهري بين الوحدتين أن الفانكويل تأتي بخط إنتاج معين ستاندرد لا يمكن تغييره أو تخصيصه من قبل المصمم، أما وحدة المعالجة فيمكن تخصيصها من قبل المصمم بإضافة وإزالة وتعديل أي مواصفة من مواصفات مكوناتها حسب الحالة الموجودة بين يديه.

### الخلاصة


- وحدة مناولة الهواء (AHU) عادة تتكون من (partition) من اجزاء للتبريد والتدفئة و لزيادة الرطوبة و لازالة الرطوبة و فلاتر لتنقية الهواء.
  - لكن (FCU) تحتوى فقط على فلتر لتنقية الهواء و مروحه لدفعه.
    - تتصنف (FCU) إنها تصدر ضجيج أعلى من (AHU).
- وحدة مناولة الهواء (AHU) كنظام اكبر من (FCU) حيث انها قد تغذى اكثر من مكان و بعكس (FCU) تغذى مكان واحد فقط بالهواء البارد.
- وحدات مناولة الهواء (AHU)يستخدم معها (DUCTS) او مسارات للهواء لتوزيعه على عكس (FCU)عادة لا يوجد مسارات هواء لتوزيعه الا في القدرات العالية والاماكن ذات مساحه كبيرة.
- وحدات مناولة الهواء (AHU) يمكن ان تتعامل مع الهواء النقى من خارج المكان اما (FCU) تقوم بتدوير الهواء مرة اخرى بعد تبريده داخلها.


# اولاً: AHU

# فائدتها:

- 1- تقوم بخلط الهواء الراجع (Return Air) مع نسبة من الـ (Fresh Air) هذة النسبة من % (15: 10) من الهواء الخارجي ، وكذلك يتم تنقية عن طريق الفلاتر الموجودة في الـ BAG FILTER AND PREFILTER التي سنتعرف عليها ونشير لها اثناء الشرح.
  - ٢- تقوم ايضا بالتحكم في نقاء الهواء ومحتواة وكذلك درجة رطوبتة.

الصورة التالية هي صورة الـ AHU كما توجد علي المخطط وساكتب لك الاختصارات الموجودة علي الرسم كاملة حتى تتعرف علي كل مكونات الـ AHU .... حتى تستطيع ان تفهمها بسهولة عندما تراها على مخطط.







طريقة توصيل وحدة مناولة الهواء مع باقي عناصر الدائرة

# وحدات معالجة الهواء بكل تفاصيلها (Air handling units)

وحدة معالجة الهواء هي عبارة عن صندوق يدخل الهواء من إحدى طرفيها و يخرج من الطرف الأخر بعد أن يكون قد مر عبر مكونات وحدة المعالجة وخضع لتغيير في حالته (من حيث الحرارة - الرطوبة - الفلترة - وزيادة الضغط).





### ١ - الهيكل الخارجي

يتم تجميع (AHU) بواسطة هيكل مكون ن مقاطع من الالومنيوم المسحوب والمعالج، وزوايا من الالومنيوم، ويكون الغلاف عبارة عن اسطح من الصاج المجلفن (المطلي) المزدوج، ويوضع بين طبقتي الصاج عازل حراري وصوتي من الفايير جلاس بسماكة (25mm) للوحدات الداخلية، و(50mm) للوحدات الخارجية، وتثبت اسطح (AHU) بواسطة مسامير مع اغطية من البلاستيك وتزود بالجوانات المانعة للتسرب المصنوعة من المطاط، وتزود الوحدة بأبواب للصيانة بمفصلات ومسكات واقفال تسهل عملية فتح الوحدة وتسهيل عملية الصيانة والمراقبة.






### ٢- صندوق الخلط (mixing box)

تبدأ وحدة (AHU) بصندوق مزود بدامبر عياري هذا الدامبر يتم التحكم به يدويا أو عن طريق محرك كهربائي ويكون عبارة عن صندوق لخلط الهواء حيث يحتوي على دامبرين عياريين من الألمنيوم يصل بينهما ذراع توصيل كما هو في الصورة للتحكم بمقدار و نسبة الهواء الجديد







الشكل على المخطط

### ۳- الفلاتر (filters)

بعد صندوق الخلط مباشرة نلاحظ وجود الفلتر و يمكن أن يتألف هذا الجزء من فلتر واحد أو bag ) كثر حسب الدراسة و التصميم للوحدة و مكان التخديم ،وغالبا يكون من مادة البولي ( bag ) كثر حسب الدراسة و التصميم للوحدة و مكان التخديم ،وغالبا يكون من مادة البولي ( filter ) من ألياف البوليستر و فلتر ثانوي هو فلتر كيسي (pre filter ) حيث عادة تزود الوحدات بفلتر أولي بروبلين .



# انواع الفلاتر

### ۱ ـ الفلتر الابتدائى (Pre Filter):


سميت الفلاتر الابتدائية بهذا الاسم لانها هي اول الفلاتر التي يمر بها الهواء الراجع لتنقيتة من الشوائب وتتكون هذة الفلاتر من الاسفنج والالمونيوم ويمكن ازالتها بسهولة وتنظيفها.



### ٤- الفلتر الحقائبي (Bag Filter):

سميت الفلاتر الحقائبية بهذا الاسم لانها تشبة الحقيبة في الشكل وتستخدم لتنقية الهواء من الاتربة والرمال بنسبة % 45.





### ه ـ فلتر الهيبا (Hepa Filter):

هذا الاختصار يعني ( HEPA= High Efficiency Particulate Filters ) تستخدم فلاتر الهيبا فقط في الاماكن التي تحتاج الي درجة نقاء عالية مثل غرف العمليات ومصانع الادوية وتقوم بتنقية الهواء بنسبة (% 99.99) ، يتم وضع الـ Hepa filter قبل






ملاحظة: يطلق علي فلاتر الهواء ايضا (Air Cleaning Devices)

### ٦- ملف التبريد (Cooling Coil):

حيث تزود الـ (AHU) بملف تسخين واحد على الأقل أو اثنتين و تزود بملف تبريد يمر بها الماء المثلج القادم من الشيلر Chiller او الفريون كوسيط للتبريد ، حيث تكون أنابيب الملفات من النحاس و مزودة بشفرات الومينيوم لزيادة فاعلية التبادل الحراري كما أن ملفات التبريد تزود بحوض للماء المتكاثف تجدر الملاحظة هنا إلى أن سرعة الهواء الوجهية على سطح الملف يجب أن تكون بحدود (2.3-2.8 m/s) وذلك لضمان حدوث تبادل حراري جيد بين الملف و الهواء المتدفق حيث في أغلب الأحيان يكون نظام درجات الحرارة الداخلة و الخارجة إلى الملف كما يلى :

في الماء الساخن (90: 70) ، وفي الماء البارد (7:12) او (6:11)






# ٧- وحدة الترطيب (Dehumidifier Unit):

يتم الترطيب عادة في فصل الشتاء حيث تكون (الرطوبة النسبية) مرتفعة و لكن (نسبة الرطوبة) منخفضة و بالتالي عند أجراء عملية التسخين المحسوس للهواء تبقى نسبة الرطوبة ثابتة و لكن تتخفض الرطوبة النسبية بشكل كبير بسبب ازدياد درجة حرارة الهواء و هذا ما يدعونا للترطيب، و يتم الترطيب بطريقتين :

- 1- <u>الترطيب المائي:</u> و ذلك عن طريق ضخ الماء عبر رذاذات وهي عبارة عن انبوبة من البولي ايثيلين او الـ (pvc) مما يسمح للهواء بحمل كمية كبيرة من الرطوبة و لكن هذا النوع من الترطيب يترافق بانخفاض درجة الحرارة بعد ملفات التسخين الأولي (ترطيب أديباتي) مما يستدعي أحيانا و ضع ملفات تسخين ثانوية.
- ٢- الترطيب البخاري: وهنا يتم الترطيب ببخار الماء القادم من مرجل بخار أو من مرطبة كهربائية في حال عدم وجود مرجل بخار ويمتاز الترطيب بالبخار ببقاء درجة الحرارة ثابتة بعد الترطيب و يتم التحكم بالترطيب بالبخار بواسطة سولونويد بخار.







Humidification الشكل على المخطط

### ۸- المروحة (Fan):

ويتألف من المروحة و قاعدتها و المحرك الكهربائي المصمم لظروف شبه استوائية و تكون المروحة عادة من النوع (D-inlet) أي سحب من الطرفين و تكون مربوطة مع المحرك بواسطة سير بشكل حرف (V) و يمكن أن تكون ذات شفرات منحنية للأمام أو الخلف و تثبيت على مخمدات ضجيج و تكون غزارة تدفقها هو تدفق الهواء المطلوب ، أما انخفاض الضغط على المروحة فيجب أن يكون مجموع انخفاض الضغط الستاتيكي على عناصر الوحدة و انخفاض الضغط على مجاري الهواء .



شكل كامل للمروحة مثبتة على القاعدة مع المحرك ومربوط بين طاراتيهما بسير




شكل تثبيت السير مع طارة المحرك




قواعد حديدية لمنع الاهتزاز

### ٩- المحرك الكهربي:

يكون المحرك الكهربي من النوع القفص سنجاب ، والجسم مصنوع من سبائك الالومنيوم والمحور من الفولاز ويكون بأستطاعة مناسبة للمروحة مع زيادة ( $\frac{20\%}{20}$ ) ، ويمكن ان يعمل على جهد ( $\frac{200}{20}$ ) ، والتردد ( $\frac{50Hz}{20}$ ) ، ثنائي اورباعي الاقطاب او متعدد السرعات بدرجة حماية ( $\frac{1055}{20}$ ) ، وعازلية حرارية ( $\frac{1055}{20}$ ) ، ومن النوع المغلق بشكل كامل ، والمصمم للعمل بالشروط الاستوائية ، ويركب على قاعدة معدنية من الحديد المجلفن قابلة للحركة والمعايرة بأتجاهيين .




تثبيت المحرك الكهربي على القاعدة الحديدية




Fan , Motor الشكل على المخطط

### فكرة عمل الـ AHU:

- 1- عند تشغيل الـ AHU اول المكونات يعمل هو الموتور .
- ٢- يقوم الموتور بعدها بتحريك المروحة عن طريق السيور.
- ٣- ثم تقوم المروحة بسحب الهواء من المكان المُراد تكبيفة اي الـ Return Air
- ٤- ثم يمر الـ Return Air على الفاتر الابتدائي (pre filter) لتنقيتة من الشوائب.
- ٥- ثم يمر الـ Return Air على الفلتر الحقائبي Bag filter لتنقيتة من الاتربة والرمال .
  - تم يمر الهواء الراجع على ملفات التبريد (Cooling Coil) فيبرد .
  - ٧- ثم يتم طرد الهواء البارد الى الحيز المُراد تبريدة من خلال (Supply Fan).




Circulating air handling units.



### . (bypass factor) معامل التخطى

في وحدات مناولة الهواء يمر الهواء الراجع علي زعانف ومواسير ملف التبريد لكي يبرد ولكن ليس كل الكمية التي تمر تتاح لها التلامس مع السطح البارد فلذلك توجد كمية تتخطي وتدور من مكان اخر لذلك كلما نقص معامل التخطي كان ذلك افضل.



# انواع وحدات مناولة الهواء:


- ١- تصنف اما وحدات عمودية او وحدات افقية.
- - ٣- وحدات تعتمد علي السحب والدفع حسب موقع المروحة.
- ٤- وحدات تكون ملفات التسخين بها الـ Heating Coil تعمل بالماء او بالبخار او
  بالكهرباء .

### ملحوظة:


قطر الـ Blower في وحدة مناولة الهواء يتناسب طرديا مع كلا من CFM & KW اي بزيادة قطر الـ Blower تزاد ال CFM التي تعطيها الـ AHU ويزداد ايضا استهلاك الكهرباء بالـ KW.

# انواع اله (AHU)


# 1- Inline – Supply (100%) Outdoor Air




# 2- Inline – Supply Mixed Air




# 3- Inline – Double Flux with Mixed Air




### 4- Double – Deck (100%) Outdoor Air




5- Double – Deck - Mixed Air




# 6- Syde by Side – (100%) Outdoor Air



# 7- U Shape – Supply (100%) Outdoor Air



8- L Shape – Supply (100%) Outdoor Air



# جهاز الـ (DPS)


هو اختصار الى (Differential Pressure Sensor)



هو جهاز يستخدم لقياس فرق الضغط بين نقطتين

### ١ ـ استخدامة مع الفلاتر






طريقة تركيب جهاز (DPS) على الفلتر


# ٢ ـ استخدامة مع المراوح

يجب تركيب جهاز الـ (DPS) على دخل وخرج المروحة وذلك لقياس الضغط قبل وبعد المروحة ومن خلال الفرق بينهم يتم اكتشاف العطل.

# Fan (DPS)range set as (100 pa)



# ثانياً: FCU



# وحدة الملف والمروحة

عبارة عن مروحة دفع في الغالب تركب مخفية فوق السقف المستعار وبعيدة عن نقطة التوزيع ويتم توصيلها بنقاط التوزيع عن طريق مجاري الهواء (Air Duct).



Fan Coil Unit

### مكونات اله (FCU)

#### ۱- بلاور الهواء (Air Blower)

ان معظم أجهزة التكييف تستخدم (Air Blower) المركب بها ريش طرد مركزي والشكل التالي يبين نوعين منها ، فالنوع الاول (بلاور ذات الدوران المباشر Direct Drive) ، والذي يركب فية المحرك مباشر مع الريشة وهذا النوع يستخدم مع المحركات الصغيرة القدرة والتي لاتتعدى قدرتها الـ (1/4 HP) ، وهذا النوع غير مستخدم كثيراً ، وذلك لصعوبة صيانتة كما انة لايصلح للأستخدام في الوحدات ذات القدرات العالية ، واذا حدث عطل في المحرك فأنة يلزم فك البلاور بالكامل لإخراج الماتور ، ولكن من مميزاتة تجنب مشاكل السيور والتي تستلزم مراجعتها كل فترة لذلك تلجا الشركات الى النوع الاخر وهو النوع الثاني (بلاور ذات الدوران غير المباشر Direct Drive) ، وهذا النوع من البلاورات يستلزم تركيب طنبورة على عمود الادارة ، وتركيب الماتور في مكان اخر ويتم نقل الحركة عن طريق سير وهذا النوع من البلاورات من الممكن ان يكون مفرد او مزدوج ويستخدم عامود ادارة واحد لهما .



IN Direct Drive بلاور ذات الادارة غير المباشرة



Direct Drive بلاور ذات الادارة المباشرة






شكل تركيب اكثر من بلاور على عمود ادارة واحد

### ٢- ملف التبريد (Cooling Coil)

يسمي المبخر (Evaporator) او السربنتينة ، حيث يتم تغذيتها بالماء البارد القادم من الـ (Chillers) او الماء الساخن القادم من الـ (Boilers) ، او الفريون القادم من الـ (Compressors) على حسب الاستخدام ، وهو مصنوع من انابيب من النحاس عليها شفرات من الالومنيوم ، والاطار المعدني من الحديد المجلفن والمجمعات من الفولاز او النحاس ويتم اختيار اقطار المجمعات حسب المواصفات العالمية (Ashrae) .






### ٣- الفلتر المعدني (Metallic Filter)

يتكون من إطار من الحديد المجلفن مركب علية نسيج معدني بسماكة معينة على شكل مستطيل ، قابل للفك والتنظيف ويركب على مسار يؤمن لة سهولة الفك والتركييب .

ملحظة: عندما يتسخ الفلتر سيقل الهواء العابر خلال الفلتر، ممايؤدي الى قيام المروحة بسحب الماء المتكاثف من حوض الصرف وانتشارة في الدكت.

ولهذا السبب يتم تركيب مفتاح فرق ضغط الهواء عبر فلاتر الهواء (DPS) ، بحيث تعطي إنذار بضرورة تنظيف الفلاتر قبل إنغلاقها تماماً وتكررتنقيط مياة التكثيف .



Metallic Filter

### ٤- حوض الصرف (Drain Pan)


هو عبارة عن حوض لتجميع مياة التكثيف الناتج من تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء الداخل على الملف عند الملامسة للسطح الخارجي للمواسير التي يمر بها الفريون لانة يمر عند درجة حرارة اقل من نقطة الندي (Dew Point) اي اقل من 13 درجة ، ويصنع من الحديد المجلفن او من الاستانلستين ويتم توصيلة على البلاعة بأستخدام مواسير بلاستك تختلف اقطارها بناءا على قدرة الماكينة مع مراعاة عمل الـ (U Trap) او ما يسمى كوع الروائح.






# نقطة الندي للجهاز المستخدم

نقطة الندي هي درجة الحرارة التي يبداء عندها بخار الماء الموجود في الهواء بالتكثف وهي التي يرمز لها بالرمز (Ts).





# اقطار المواسير البلاستيك المستخدمة في صرف المكيفات



مواسير من النوع PVC

# Sizing Exemple:

 $2 \text{ tons} = \frac{3}{4}$ "

5 tons = 1"

30 tons = 1 1/4"


50 tons = 1 1/2"


175 tons = 2" etc

### الطرق الصحيحة لعمل مصيدة المياة المتكاثف

# ۱ ـ الطريقة الاولى: (U - Trap)


من الاخطاء الجسيمة في عمل صرف المكييف هي عمل تنفيس الهواء قبل المصيدة .





# ٢- الطريقة الثانية: (J - Trap)


وهي الطريقة الافضل في عمل مصيدة المياة المتكاثف



H = 1" for each inch of maximum negative static pressure plus 1'

 $J = \frac{1}{2}$  of H

L = H + J + Pipe Diameter + Insulation



- 1. Evaporator coil
- 2. Drain connection
- 3. Drain line
- Anti-siphon air vent (for horizontal runs of 15 ft or longer)
- 5. Drain trap

# المضخات المستخدمة في احواض الصرف

# ۱۔ مضخات ترکب داخلیاً (inside fixing)



# ۲۔ مضخات ترکب خارجیاً (Outside fixing)







شكل توصيل المضخة خارجيأ

# انواع الـ (FCU) من حيث وضع البلاور

### 1- FCU with Blower befor Coil


في هذا النوع تكون المروحة قبل ملف التبريد فتدفع الهواء على ملف التبريد






# 2- FCU with Blower after Coil

في هذا النوع تكون المروحة بعد ملف التبريد فتسحب الهواء البارد من ملف التبريد





### عند تركيب (FCU) يراعى الاتى:

- 1- يجب ان تكون الـ (FCU) في مكانها المحدد على اللوحات الشوب درونيج مع جعل فيها ميل بسيط اتجاه الصرف الخاص بالكويل.
- ٢- يجب تركيب (<u>Canvas</u>) بين مخرج الوكيل وخط الصاج وذلك لامتصاص الاهتزاز
- ٣- يجب تركيب (EDL) بين الداكت الصاج والكانفس هو عبارة عن علبه من الصاج لها أبعاد الفان كويل من ناحيه وابعاد الداكت الرئيسي من الناحية الأخرى ولكن نحتاج لحساب الطول طبقا للقانون

$$EDL = \frac{(V \mathbf{x} / \overline{(W \mathbf{x} H)})}{10600} = \dots Ft$$

#### حيث ان:

V سرعه الهواء الخارج من الفان كويل بوحدة (FPM).


(in) أبعاد مخرج الـ (FCU) بوحدة W\*H



- ٤- لابد من تحديد اتجاه الكويل والـ (Drain) هل هو يمين ام يسار وذلك لتأسيس خط صرف التكييف وتراعى ان يكون خط التصريف أسفل من الجهاز بمسافه تسمح بعمل ميل (1%) لتسهيل صرف التكييف ويفضل صرف كل تكييف على حدى لسهوله الصيانه مع تركيب U Trap عند نقط الصرف.
- ٥- لا تنسى عمل مخرج للكنترول (الثرموستات) توضع على الجدار على ارتفاع (: 1,25 1.5) متر و مقاس العلبه (7x7cm).
- ٦- عزل الصاج من الداخل لتقليل الضوضاء بـ (Arm flex) ، وعزل من الخارج لتقليل الكسب الحراري بـ (Fiber glass).
  - ٧- التأكيد على عدم وجود تسريب في الصاج عن (2:5%) وتقفيلها بالسيلكون.
    - ٨- اختبار شبكة مياة الشيار
    - ٩- مراجعه الـ (<u>Hook up</u>) الراكب على خط البلاى والراجع .
  - ١٠ ـ يتم وضع (FCU) في الحمامات لو كانت تخدم على غرف نوم وذلك لتجنب الصوت ولسهوله صيانتها وتنظيف الـ Strainer كل فترة مع مراعاه التحكم في
    - ١١- يجب ترك مسافة بين الجدار وراجع الـ (FCU) اقل شي (40cm).

### مثال (١)

لوعندي فإن كويل أبعاد المخرج بتاعها (30in x 8in) ، وسرعه الهواء (1000 fpm) ،



$$EDL = \frac{(1000 \text{ x } \sqrt{(30 \text{ x 8})})}{10600} = 1.46 \text{ Ft}$$

EDL= 44 Cm ~ 50 Cm

احسب طول الـ (Effective Duct Length) ؟