



# Arduino-basic [wk02]

# Serial comm.

Learn how to code Arduino from scratch

Comsi, INJE University

1<sup>st</sup> semester, 2022

Email: chaos21c@gmail.com



# My ID (ARnn, github repo)

- [AR01 김정헌]
- [AR02 유석진]
- [AR03 김기덕]
- [AR04 강대진]
- [AR05 김성우]
- [AR06 김창연]
- [AR07 김창욱]
- [AR08 김태화]
- [AR09 박세훈]
- [AR10 박신영]


- [AR11 박제홍]
- [AR12 이승무]
- [AR13 이승준]
- [AR14 이재하]
- [AR15 이준희]
- [AR16 이현준]
- [AR17 임태형]
- [AR18 정동현]
- [AR19 정희서]
- [AR20 이한글]
- [AR21 황혁준]
- [AR22 김동영]



# Arduino SW



<u> http://fritzing.org/home/</u>



#### Fritzing is an open-source hardware initiative

that makes electronics accessible as a creative material for anyone. We offer a software tool, a community website and services in the spirit of Processing and Arduino, fostering a creative ecosystem that allows users to document their prototypes, share them with others, teach electronics in a classroom, and layout and manufacture professional pcbs.

#### Download and Start

Download our latest version 0.9.3b released on June 2, 2016 and start right away.

#### Produce your own board


With Fritzing Fab you can easily and inexpensively turn your circuit into a real, custom-made PCB. Try it out now!

#### Participate

Fritzing can only act as a creative platform if many



## Fritzing configuration - power






# Arduino

# circuits




# 0.A1 Potentiometer (가변 저항기)




Parts: 가변저항기



# 0.A2 single LED




Parts : LED (1), R (330  $\Omega$  X 1 or 220  $\Omega$ )





# 0.A6 Display of Temperature & Humidity







# Arduino circuits DIY



# DIY: my 1st circuit

# [Fritzing] Simple R circuit






ARnn\_R.fzz




# **DIY Two LEDs**



ARnn\_2Led.fzz



# DIY Two LEDs




Parts: LED(청, 적), R (330 Ω X 2)

ARnn\_2Led.fzz



# Arduino circuits: challenge - (Metronome)



Circuit schematic and breadboard connections diagram for a digital metronome








# Blink

aLED



# **Polarity of LED**

## **Polarity of LED**




Find the longer leg, which should indicate the positive, anode pin.

https://learn.sparkfun.com/tutorials/polarity/diode-and-led-polarity




# Blink a LED!



16



# **Blink a LED!**



```
Blink§
   Blink
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
7// the setup function runs once when you press reset or power the board
8 void setup() {
9 // initialize digital pin 13 as an output.
10 pinMode(13, OUTPUT);
11 }
13 // the loop function runs over and over again forever
| 14 | void | loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000);
                       // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
```



### DIY-0. Blink a LED

## [DIY] Change output pin to 12

```
Blink &
   Blink
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
4 */
7// the setup function runs once when you press reset or power the board
8 void setup() {
9 // initialize digital pin 13 as an output.
10 pinMode(13, OUTPUT);
13 // the loop function runs over and over again forever
14 void loop() {
   digitalWrite(13, HIGH);
                            // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                             // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);
                             // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000); // wait for a second
```

What do you do?

Save & Upload again!

Save ARnn\_blink.png




# 2. Serial comm.

# monitor &

plotter



# 2. Serial monitor & plotter





# 2. Serial comm.

# 시리얼 통신

- 2.1 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기
- 2.2 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기
- 2.3 Arduino에서 시리얼 통신을 이용하여
  - 데이터 수신하기 (next week)



# 2. 시리얼 통신 (Serial comm.)

#### 시리얼 통신

# UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

RS-232

RS-422


RS-485

#### Arduino에서는 다음과 같은 목적으로 사용

Debugging: 프로그램의 오류를 수정하는 작업

데이터 통신: Arduino와 컴퓨터 혹은 다른 장치와의

통신





# 2.1.1 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

EX 2.1

#### Arduinn에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (1/3)

- 실습목표 1. Arduino에서 문자열과 데이터를 시리얼 통신을 이용하여 컴퓨터로 전송한다.
  - 2. 전송할 데이터는 0부터 1초 간격으로 1씩 증가하는 숫자와 'sec'라는 문자열이다.
  - 2. Arduino IDE의 시리얼 모니터에서 이를 확인해 본다.

Hardware Arduino와 PC를 USB 케이블로 연결한다.




그림 2.1 Arduino와 PC와의 연결



# 2.1.2 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

EX 2.1

#### Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (2/3)

#### Commands

• Serial.begin(전송속도)

시리얼 통신 포트를 컴퓨터와 연결한다. 전송속도는 bps(bits per sec)로 일반적으로 9600으로 설정한다. 19200, 57600, 115200 등의 값을 설정할 수 있다.

• Serial.print(전송내용)

괄호 안의 내용을 시리얼 통신으로 전송한다. 따옴표로 구분된 부분은 텍스트를 직접 전송하고 따옴표 없이 변수를 써주면 변수의 값이 전송된다.

• Serial.println(전송내용)


'Serial.print'와 같으나 전송 뒤 줄 바꿈을 한다.

• delay(지연시간 in ms)

지연시간에는 잠시 동작을 지연시키기 위한 값을 넣는다. 1/1000초 단위로 넣는다. 즉 1초를 지연시키기 위해선 1000의 값을 입력시킨다.



# 2.1.3 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기





# 2.1.4 Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

#### EX 2.1

#### Arduinn에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기 (3/3)

- Sketch 구성 1. 시리얼통신을 시작한다. 'Serial.begin()' 명령어로 할 수 있다.
  - 2. 변수를 전송하기 위해 'Serial.print()' 명령어를 사용하고, 문자열 전송 후 줄 바꿈을 하기 위해서 'Serial.println()' 명령어를 사용한다.
  - 3. 루프를 1초마다 실행하기 위해서 'delay( )'명령어로 시간지연을 시켜준다.
- 실습 결과 IDE의 시리얼 모니터를 실행시켜 Arduino 에서 전송되는 메시지를 확인할 수 있다.
  - 시리얼 플로터로 시각화





# 🤐 [DIY-1] Arduino에서 컴퓨터로 데이터 전송하기

#### 응용 문제

- 1. 2초, 5초 단위로 시간을 변경해 보자.
- 2. 자신만의 메시지를 출력해보자.
- 3. [DIY-1]

delay를 0.2초로 설정후


5초 마다 number를 초기화하여


시리얼플로터로 톱니파를 발생.

시간은 ms로 계산해서 출력



# DIY-1. sawtooth signal





Save ARnn\_sawtooth.png



## DIY-1. sawtooth signal: Code-1

```
hp00 diy2 sawtooth
1 /=
2 周利 2.1: hp00_sawtooth
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
4 +/
6 int number = D; // -32768~32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 D
8 void setup() {
9 Serial begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10 }
11
12 void loop() {
13 Serial.print(number+200): // number 변수값 출력
14 Serial.println(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 œlay(200); // D.2초동안 지연시킨다.
                      // number 변수값을 하나 증가시킨다.
16 number++;
18 if (number > 25) {
19 number = 0;
21 }
```



## DIY-1. sawtooth signal: Code-2

```
hp00_diy2_sawtooth2
1 / 4
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
5 Int number = 0: // -32768~32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 0
8 void setup() {
9 Serial.begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10)
12 void loop() {
13 Serial.print(number): // number 변수값 출력
14 !Serial.printin(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 delay(200); // D.2초동안 지연시킨다.
16 //number++; // number 변수값을 하나 증가시킨다.
18 | if (number < 5000) {
19 | number += 200;
20 }else {
21 number = 0;
23 }
```



## DIY-1. sawtooth signal: Code-3

```
hp00_diy2_sawtooth3
1 /+
3 Arduino에서 컴퓨터로 변수와 문자열 전송하기
4 +/
6 int number = 0; // -32768-32767 범위의 변수 number 설정, 초기값은 0
8 void setup() {
9 Serial.begin(9600); // 9600bps로 시리얼 통신 설정
10 }
1.1
12 void loop() (
13 Serial.print(number): // number 변수값 출력
14 Serial println(" msec"); // " msec"를 출력 후 줄 바꿈
15 delay(200);
            // D.2초동안 지연시킨다.
16 number += 200;
                     // number 변수값을 200 증가시킨다.
18 If (number > 5000) { // 5초(5000ms) 경과하면 number 초기화
   number = 0;
20 }
```



# 2. 시리얼 통신 (Serial comm.)

2.2

# 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

```
*** Hello Arduino ***

*** char Value ***
Binary:10000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

*** int Value ***
int Value:65
char(intValue):A

*** float Value ***
float Value:65.00
```



# 2.2.1 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

- ✓ 사용 목적에 따라 다양한 변수 유형 중 선택하여 사용
- ✓ [ 언어와 유사함

#### 표 2.1 Arduino 변수 유형

변수 유형	바이트	변수 범위	<b>용도</b> 참(1) 아니면 거짓(0) 값을 나타냄.				
boolean	1	true(1) 혹은 false(0)					
char 1		-128~127 혹은 아스키 코드 값과 매칭되는 문자	부호가 있는 1바이트 숫자를 나타냄				
unsigned char	1	0~255	0~255의 숫자를 나타낼 때 사용함				
byte	1	0~255	unsinged char과 동일 부호가 있는 2바이트 숫자를 나타냄				
int	2	-32,768~32767					
short 2 unsigned int 2		-32,768~32767	int와 동일				
		0~65,535	부호가 없는 2바이트 숫자를 나타냄				
word	2	0~65,535	unsigned int와 동일				
long 4		-2,147,483,648 ~2,147,483,647	부호가 있는 4바이트 숫자를 나타냄				
unsigned long	4	0~4,294,967,295	부호가 없는 4바이트 숫자를 나타냄				
float 4		-3,4028235*10 <sup>38</sup> ~3,4028235*10 <sup>38</sup>	소수점 있는 숫자를 나타냄				
double <sup>1)</sup>	4 or 8	-3,4028235*10 <sup>38</sup> ~3,4028235*10 <sup>38</sup> Or -1,79*10 <sup>308</sup> ~1,79*10 <sup>308</sup>	소수점 있는 숫자를 나타냄. 4바이트의 경우 floal과 동일 8바이트의 경우 변수 범위가 커짐				
String	RE!	문자열에 따라 다름	문자열을 나타냄.				



# 2.2.2 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### ✓ 실제 전송은 아스키코드 (ASCII Code)를 전송함

#### ASCII CODE TABLE

10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자	10	HEX	문자
0	0x00	NULL	22	0x16	STN	44	0x2C	1	66	0x42	В	88	0x58	Х	110	0x6E	n
1	0x01	SOH	23	0x17	ETB	45	0x2D	-	67	0x43	С	89	0x59	Υ	111	0x6F	0
2	0x02	STX	24	0x18	CAN	46	0x2E		68	0x44	D	90	0x5A	Z	112	0x70	р
3	0x03	ETX	25	0x19	EM	47	0x2F	1	69	0x45	E	91	0x5B	[	113	0x71	q
4	0x04	EOT	26	0x1A	SUB	48	0x30	0	70	0x46	F	92	0x5C	₩	114	0x72	r
5	0x05	ENQ	27	0x1B	ESC	49	0x31	1	71	0x47	G	93	0x5D	]	115	0x73	S
6	0x06	ACK	28	0x1C	FS	50	0x32	2	72	0x48	Н	94	0x5E	٨	116	0x74	t
7	0x07	BEL	29	0x1D	GS	51	0x33	3	73	0x49	1	95	0x5F	-	117	0x75	u
8	0x08	BS	30	0x1E	RS	52	0x34	4	74	0x4A	J	96	0x60	41	118	0x76	V
9	0x09	HT	31	0x1F	US	53	0x35	5	75	0x4B	K	97	0x61	а	119	0x77	w
10	OxOA	LF	32	0x20	SP	54	0x36	6	76	0x4C	L	98	0x62	b	120	0x78	×
11	0x0B	VT	33	0x21	-1	55	0x37	7	77	0x4D	M	99	0x63	С	121	0x79	У
12	0x0C	FF	34	0x22		56	0x38	8	78	0x4E	N	100	0x64	d	1222	0x7A	Z
13	0x0D	CR	35	0x23	#	57	0x39	9	79	0x4F	0	101	0x65	е	123	0x7B	{
14	0x0E	SO	36	0x24	\$	58	0x3A	:	80	0x50	P	102	0x66	1	124	0x7C	1
15	0x0F	SI	37	0x25	%	59	0x38	;	81	0x51	Q	103	0x67	g	125	0x7D	)
16	0x10	DEL	38	0x26	&	60	0x3C	(	82	0x52	R	104	0x68	h	126	0x7E	~
17	0x11	DC1	39	0x27	19.	61	0x3D	=	83	0x53	S	105	0x69	1	127	0x7F	DEL
18	0x12	DC2	40	0x28	(	62	0x3E	)	84	0x54	T	106	0x6A	1			
19	0x13	DC3	41	0x29	)	63	0x3F	?	85	0x55	U	107	0x6B	k			
20	0x14	DC4	42	0x2A		64	0x40	@	86	0x56	V	108	0x6C	1			
21	0x15	NAK	43	0x2B	+	65	0x41	A	87	0x57	W	109	0x6D	m			

그림 2.2 ASCII 코드표



# 2.2.3 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### EX 2.2 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (1/4)

- 실습목표 1. Arduino에서 컴퓨터로 데이터를 전송할 때 변수 유형별로 출력한다.
  - 2. char로 선언된 변수, int로 선언된 변수, float로 선언된 변수를 'Serial.print' 명령어를 이용하여 PC로 전송하자.
  - 3. 'Serial.print' 명령어의 출력 옵션을 변경하여 전송해 보자.
  - 4. 'Serial.write' 명령어로 문자열을 출력해 보자.
  - 5. 각 변수 유형별 출력되는 차이를 비교해 보자.

Hardware Arduino와 PC를 USB 케이블로 연결한다.




그림 2.1 Arduino와 PC와의 연결



# 2.2.4 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### **EX 2.2**

#### 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기 (2/4)


- Commands Serial.write(char 변수); char변수에 해당하는 ASCII 코드값의 문자를 출력한다.
  - Serial.print(변수, BIN); 변수를 2진수(Binary)로 표시한다.
  - Serial.print(변수, DEC); 변수를 10진수(Binary)로 표시한다.
  - Serial.print(변수, HEX); 정해진 변수를 16진수(Hexadecimal)로 표시한다.



# 2.2.4 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### Serial write & print - print\_write\_diff.ino

```
void setup(){
 Serial.begin(9600);
void loop(){
 const uint8_t temp[5] = {'1', '2', '3', '4', '5'};
 Serial.write(1); // write()함수로 1 전송
 delay(500);
 Serial.write(49); // write()함수로 49 전송
 delay(500);
 Serial.print(1); // print()함수로 1 전송
 delay(500);
 Serial.write('a'); // write()함수로 'a' 전송
 delay(500);
 Serial.write(temp, 5); // write()함수로 temp배열을 5만큼 전송
 delay(500);
 Serial.write("12345"); // write()함수로 string값 전송
 delay(500);
 Serial.write('\n'); // 줄바뀜
 delay(500);
```



Serial.write()함수는 Serial.print() 함수와 마찬가지로 데이터 값을 시리얼 통신으로 송신하는 기능을 합니다.

위의 소스코드 결과 화면을 보면
write()함수와 print() 함수가 모두
1 을 전송하는데(첫번째와 세번째)
write()함수는 이상한 값을 출력합니다. write(49)를 출력해야
제대로 값이 1이 나오는것을 확인 할
수 있습니다.



# 2.2.5 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### 변수 유형별 Arduinn에서 컴퓨터로 전송하기 (3/4) **EX 2.2**

- Sketch 구성 1. '65'란 숫자를 char형, int형, float형 변수에 각각 저장한다.
  - 2. 'Binary:', 'Decimal:', 'Hexadecimal:', 'ASCII:' 등 네 가지 문자열을 저장하여 호출하여 사용한다.
  - 3. 변수에 저장된 숫자를 2진수형, 10진수형, 16진수형, ASCII 코드형 등 Serial.print 명령어의 옵션을 변경하여 전송한다.
  - 4. 옵션이 변경될 때마다 문자열을 호출하여 함께 출력한다.
  - 5. loop가 반복될 때마다 숫자를 1씩 증가시킨다. float형은 0.1씩 증가시킨다.



# 2.2.6 변수 유형별로 컴퓨터에 전송하기

#### EX2.2 변수 유형별 Arduinn에서 컴퓨터로 전송하기 (4/4)

실습 결과 IDE의 시리얼 모니터를 실행시켜 Arduino에서 전송 되는 메시지를 확인할 수 있다.

10초 간격으로 증가된 값에 대하여 출력하게 된다. 이때 2진수(Binary), 10 진수(Decimal), 16진수(Hexadecimal)로 표시되고, 증가된 숫자에 해당하는 아스키코드의 문자가 전송된다.

'float'형 변수는 소수점이 함께 표시된다.

\*\*\* char Value \*\*\*
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

\*\*\* int Value \*\*\*
float Value \*\*\*

Quiz 1. Serial.write(floatValue); 위의 명령이 오류가 나는 이유는?



## code

```
*** char Value ***
 ex_2_2_start.ino §
1 /*
                                                                                                Binary:1000001
2 예제 2.2
                                                                                                |Decimal:65
3 변수 유형별 Arduino에서 컴퓨터로 전송하기
4 */
                                                                                                Hexadecimal:41
                                                                                                ASCLL: A
6 // 65란 숫자를 유형별 변수에 저장한다.
7 char charValue = 65;
8 int
       intValue = 65;
                                                                                                *** int Value ***
9 float floatValue = 65.0;
                                                                                                *** float Value ***
                                                                      // 줄바꿈
11 // 문자열 네가지를 설정한다.
                                                                                                float Value:65.00
                                                                      Serial.println();
12 String stringValue[]={"Binary:", "Decimal:", "Hexadecimal:", "ASCII:"}; //
                                                                      // 줄바꿈
13
                                                                      Serial.println();
14 void setup() {
15 // 9600bps로 시리얼 통신 설정
                                                                  38
16 Serial.begin(9600);
                                                                      // 'int Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다
17|}
                                                                      Serial.println("*** int Value ***");
18
                                                                  41
19 void loop() {
                                                                      // 'float Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다
                                                                      Serial println("*** float Value ***");
   Serial.println("*** Hello Arduino by HPnn***");
                                                                      Serial.print("float Value:");
   Serial.println();
                                                                      Serial.println(floatValue);
                                                                      //Serial.write(floatValue);
   // 'char Yalue'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다.
                                                                  47
   Serial.println("*** char Value ***");
                                                                      Serial.println();
   Serial.print(stringValue[0]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
                                                                  49
   Serial.println(charValue,BIN); // 2진수 형태로 출력
                                                                      charValue++; // charValue 1 증가
28
   Serial.print(stringValue[1]); // stringValue 중 두 번째 문자열 출력
                                                                      intValue++; // intValue 1 증가
   Serial.println(charValue,DEC); // 10진수 형태로 출력
                                                                      floatValue +=0.1; // floatValue 0.1 증가
   Serial.print(stringValue[2]); // stringValue 중 세 번째 문자열 출력
   Serial.println(charValue,HEX); // 16진수 형태로 출력
                                                                  53
   Serial.print(stringValue[3]); // stringValue 중 네 번째 문자열 출력
                                                                      delay(10000); // 10초동안 지연시킨다.
   Serial.write(charValue); // charValue에 해댕하는 ASCII 코드값 출력
                                                                  55 }
```



## 2.2.7 final result

```
*** char Value ***
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A

*** int Value ***

*** float Value ***
float Value:65.00
```



```
*** Hello Arduino by ARnn ***

*** char Value ***
Binary:1000001
Decimal:65
Hexadecimal:41
ASCII:A


*** int Value ***
int Value:65
char(intValue):A

*** float Value ***
float Value:65.00
```



## DIY-2. Escape from loop()

응용 문제 [DIY-2] 0~15까지 10진수를 2진수와 16진수로 출력하는 스케치를 작성해보자



#### [Hint]

- 1. int number = 0; // starting number
- 2. loop()에서 1초 간격으로 number를 1씩 증가
- 3. 옆의 방식으로 결과 출력 → "Mission completed!"로 종료
- 1. number가 15를 초과하면 loop() 탈출 exit(0); // loop 탈출 함수

ARnn\_loop\_escape.png



## DIY-2. Escape from loop()

#### 응용 문제 [DIY-2 - hint] 0~15까지 10진수를 2진수와 16진수로 출력하는 스케치를 작성해보자

```
hp00_diy2

1  /*
2  DIY-2
3 */
4

5  // start number
6  int number = 0;
7

8  // 문자열 세가지를 설정한다.
9 String stringValue[]={"Binary:", "Hexadecimal:"}; // array

10


11  void setup() {
12   // 9600bps로 시리얼 통신 설정
13  Serial.begin(9600);
14 }
```

```
16 void loop() {
17
   // 'char Value'를 출력하고 문자열과 숫자를 변수 유형별로 출력한다.
18
19
    Serial.print("Number = ");
    Serial.print(number);
20
    Serial.print(", ");
21
   Serial.print(stringValue[0]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
   Serial.print(number,BIN); // 2진수 형태로 출력
   Serial.print(", ");
24
    Serial.print(stringValue[1]); // stringValue 중 첫 번째 문자열 출력
25
26
    Serial.print(number.HEX); // 16진수 형태로 출력
27
   // 줄바꿈
28
    Serial.println():
29
30
    number++; // number 1 증가
31
32
33
      your code !!!
34
35
36
37
38
    delay(1000); // 1초동안 지연시킨다.
39|}
```



### **DIY-3.** sum from 1 to 100

#### 응용 문제 [DIY-3] 1에서 100까지 정수의 합을 계산하는 스케치를 작성해보자




#### [Hint]


- 1. int number = 0; // starting number
- 2. int sum = 0;
- 3. loop()에서 **0.1초 간격으로 number를 1씩** 증가시키면서 sum에 합한다.
- √ 옆의 방식으로 결과 출력
- ✓ number 가 100을 초과하면 loop() 탈출exit(0); // loop 탈출 함수



## **DIY-3.** sum from 1 to 100

#### 응용 문제 [DIY-3] Results on serial monitor and plotter







# [Practice]

- ◆ [wk02]
- > Serial comm.
- Complete your project
- Upload file: ARnn\_Rpt01

# wk02: Practice-01: ARnn\_Rpt01



- [Target of this week]
  - Complete your works
  - Save your outcomes in arnn github repo.
  - Upload 4 figures & sources in Arduino folder

#### Upload 폴더 명 : ARnn\_Rpt01

- 제출 할 파일들

- ① ARnn\_blink.png
- 2 ARnn\_sawtooth.png
- 3 ARnn\_loop\_escape.png
- 4 ARnn\_sum100.png
- 5 All \*.ino

## Lecture materials



# References & good sites

- http://www.nodejs.org/ko Node.js
- ✓ <a href="http://www.arduino.cc">http://www.arduino.cc</a> Arduino Homepage
- ✓ <a href="http://www.w3schools.com">http://www.w3schools.com</a> By w3schools.
- ✓ <a href="http://www.github.com">http://www.github.com</a> GitHub
- ✓ <a href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> Googling


## Github.com/Redwoods/Arduino





## Github.com/Redwoods/Arduino








# 주교재

# **Uno team**







# 아두이노 키트(Kit)





https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12170416



# 아두이노 키트(Kit): Part-1





74HC595X1

X 1

# 아두이노 키트(Kit): Part-2



■ USB 케이블 ■ 아두이노 UNO  $\times 1$ X1 ■ 830핀브레드보드 × 1 ■ 미니 브레드보드 ×1 ■ 점퍼와이어세트 ×1  $\times 80$ ■ 저항 ■ 듀폰케이블  $\times 30$ ■ 가변저항  $\times 1$ LED ×20 RGB LED  $\times 1$ (M/F,M/M) 1digit FND(CA) × 1 4digit FND(CA) × 1 택트스위치 ■ 8×8도트 매트릭스 × 1  $\times 5$ ■ RGB LED 모듈 × 1 ■ 볼스위치 ■ 리드 스위치 센서 × 1 ■ 4×4 키 매트릭스 ×1 ■ 5V 릴레이 모듈 × 1  $\times 1$ ■ 택트 스위치 캡  $\times 5$ ■ 수위 센서 ■ 온도센서 LM35 × 1 X1 ■ 써미스터 ■ 온습도센서 X1  $\times 1$ ■ 조이스틱 모듈  $\times$  1 ■ 불꽃감지센서 ■ 적외선 수신기 X1 X1 ■ IR 리모컨  $\times 1$ ■ TCRT5000  $\times 1$ ■ CdS 조도센서 적외선 센서  $\times$  1 ■ 사운드센서 X1 ■ 능동부저 수동부저 X 1 X1 ■ 인체감자센서 모듈 × 1 ■ 초음파센서  $\times 1$ ■ 서보모터 ■ 스테퍼모터 ■ 스테퍼모터드라이버×1 X1 X 1 ■ PC 1602 LCD 모듈 × 1 ■ RFID 수신 모듈 ×1 ■ RFID 태그 ■ DS1302 RTC 모듈 × 1 1N4001 다이오드 × 1 X1 ■ RFID 카드X1 ■ 2N2222 트랜灰스터× 1  $\times$  1 ■ 1X40 핀헤더 ■ 9V 배터리 스냅 × 1 ■ 아크릴 고정판  $\times 1$  $\times 1$