## Atividade\_02 - Revisão de Conceitos. Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulos: 4 (Manipulação de bits) e 5 (Portas)

# REGINALDO GREGÓRIO DE SOUZA NETO 2252813

Obs.: Deve ser entregue arquivo contendo as perguntas e respectivas respostas.

Título: Conhecendo o Atmega328 e acessando portas de saída usando C

**Objetivos:** Aprender a consultar a folha de dados (datasheet) do microcontrolador em busca de informações sobre o mesmo.

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C com as diretivas/macros definidos pela AVR para acesso aos registradores.

#### 1. Perguntas teóricas (consultar datasheet)

Utilizando a folha de dados e o manual do conjunto de instruções do microcontrolador (uC) Atmega328, da Atmel, responda as questões abaixo relacionadas:

1. As instruções nestes uC tem sempre o mesmo número de parâmetros? Exemplifique.

Não, as instruções não possuem sempre o mesmo número de parâmetros pois cada instrução realiza uma operação diferente, e por conta disso pode haver a necessidade de mais (ou menos) parâmetros em uma determinada instrução.

- 2. As instruções tem sempre o mesmo tamanho em bits? Exemplifique. Não, embora a maioria seja de 16 bits, podem existir instruções como LTS e STS que utilizam 32 bits.
- 3. Qual(is) instrução(ões) pode(m) ser usada(s) para realizar uma multiplicação neste uC (não citar as iniciadas por F)? Quais são os operandos? Onde os resultados são armazenados?


Instruções: MUL, MULS e MULSU;

Operandos: Rd e Rr;

Resultados: Sempre são armazenados nos registradores.

#### 2. Procedimentos práticos (ler "Manipulando bits"):

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Desenhe o circuito que segue no Tinkercad.




3. Utilizando o deslocamento de bits crie um programa em C que ligue 8 LEDs conforme a figura, da seguinte forma:

Atenção: Não utilize os macros set\_bit, clr\_bit e similares. Implemente o deslocamento localmente e utilize laços para automatizar o processo. Isso é essencial para a correção desta prática.

- a) Ligue sequencialmente 1 LED da direita para a esquerda (o LED deve permanecer ligado até que todos os 8 estejam ligados, depois eles devem ser desligados e o processo repetido).
- b) Ligue sequencialmente 1 LED da esquerda para a direita, mesma lógica da letra a.
- c) Ligue sequencialmente 1 LED da direita para a esquerda, desta vez somente um LED deve ser ligado por vez.
- d) Ligue sequencialmente 1 LED da esquerda para a direita e vice-versa (vai e volta), só um LED deve ser ligado por vez.
- \* Deixe um intervalo de 300ms entre cada troca na ativação dos LEDs.
- 4. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito público no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

**LINK:** https://www.tinkercad.com/things/blsO3jgTLrw-aula-26-08-neto

**IMAGEM:** 



### **CÓDIGO:**

```
// C++ code
//REGINALDO GREGÓRIO DE SOUZA NETO
//RA: 2252813
void setup()
{
 //pinMode(13, OUTPUT);
 DDRD |= 0b11111111;
 //DDRB |= (1 << 5);
 //DDRB |= 32;
 //DDRB |= 0x20;
 //DDRB |= 0b000100000;
 //DDRD &= \sim(1<<DDD7); // PD7 como entrada
 //PORTD |= (1<<PD7); // PD7 com pull-up
void loop()
 int x;
 //LETRA A
 for(x=0; x<8; x++){
      PORTD \mid = (1 << x);
  delay(300);
 PORTD &=0;
 //FOR OPCIONAL PRA ZERAR TUDO
 /*for(x=0; x<8; x++){F}
      PORTD &= (0 << x);
 }*/
 delay(300);
 //LETRA B
 for(x=7; x>=0; x--){
      PORTD |= (1 << x);
  delay(300);
 PORTD &=0;
```

```
delay(300);
 //LETRA C
 for(x=0; x<8; x++){
      PORTD |= (1 << x);
  delay(300);
  PORTD &=0;
 //LETRA D
 for(x=7; x>=0; x--){
      PORTD |= (1 << x);
  delay(300);
  PORTD &=0;
 for(x=0; x<8; x++){
      PORTD |= (1 << x);
  delay(300);
  PORTD &=0;
}
```

ATENÇÃO: Usar as funções pinMode() e digitalWrite() estão proibidos nesta prática. O uso delas fará a nota atribuída ser zero.

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

**Rúbrica:** 

Perguntas teóricas: 1 a 3: 4% cada

Procedimentos práticos: 3a a 3d: 19% cada

Desenho do circuito: 12%

Valor desta atividade na média: 0.6