## Atividade\_05\_Int - Livro AVR e Arduino - Técnicas de Projeto Capítulo: 6 (Interrupções)

## REGINALDO GREGÓRIO DE SOUZA NETO 2252813

Título: Usando interrupções externas - INTO e INT1 e PCINTs (Pin Change Interrupts)


**Objetivos:** Aprender a ativar e desativar as interrupções externas nos microcontroladores da Atmel

Nesta prática utilizaremos o Tinkercad para simular um circuito simples usando o microcontrolador Atmega328, utilizado nas placas Arduino UNO. Desta vez, programaremos usando um código C para acender e apagar LEDs usando interrupções externas.

## 1. Procedimentos:

- 1. Acesse sua conta no Tinkercad (tinkercad.com) e vá para a aba circuits (https://www.tinkercad.com/circuits).
- 2. Você deve fazer um circuito capaz de ler três botões, ligados nas portas PB1, PC3 e PD7. Três LEDs devem ser colocados no circuito. Cada LED troca de estado (ligado  $\rightarrow$  desligado e desligado  $\rightarrow$  ligado) ao toque de um botão em particular. Um starter code é fornecido, mas note que ele usa as portas PORTC5:7.
- 3. Você deve usar interrupções por mudança de pino (PCINTs) para detectar o clique dos botões, como no starter code. Você deve **eliminar o delay de 200ms** dentro da rotina de interrupção do starter code, para que seu projeto seja avaliado. Note que algo deve ser feito neste caso, já que a interrupção pode ser ativada mais de uma vez no mesmo clique.
- 4. Agora você deve ligar um botão a INTO e ligar as interrupções na borda de descida no pino associado. Este botão deve apagar todos os LEDs, caso estejam apagados, deve acender todos os LEDs.
- 5. Cole o código fonte do microcontrolador ao final deste arquivo e inclua a imagem de seu design. Importante: Deixe seu circuito na opção compartilhar link no Tinkercad e cole o link para ele aqui:

Link: <a href="https://www.tinkercad.com/things/l4QIe2MkT0x-atividade-5-">https://www.tinkercad.com/things/l4QIe2MkT0x-atividade-5-</a> interrupcoes2252813



```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define tst_bit(Y, bit_x) (Y & (1 \ll bit_x))
#define set_bit(Y, bit_x) (Y = (1 \ll bit_x))
#define clr_bit(Y, bit_x) (Y \&= \sim (1 << bit_x))
#define cpl_bit(y, bit)
                        (y = (1 << bit))
#define LED0 PD5
#define LED1 PD4
#define LED2 PD3
ISR(PCINT0 vect);
ISR(INT0_vect);
int main(){
 UCSR0B = 0x00;
 // Pull-up
 DDRB = 0x00;
 PORTB = 0xFF;
 DDRC = 0x00;
 PORTC = 0xFF;
 DDRD |= 0b00111000;
 PORTD |= 0b10000100;
 //habilita as interrupções dos PCINTs
 PCICR |= (1<<PCIE0)|(1<<PCIE1)|(1<<PCIE2);
 //habilita os pinos específicos para interrupções
 PCMSK0 |= (1<<PCINT1);
 PCMSK1 |= (1<<PCINT11);
 PCMSK2 |= (1<<PCINT23);
 //habilita o INTO na borda de descida
 EICRA = (1 << ISC01);
 //habilita o INTO para interrupção
 EIMSK = (1 << INT0);
 sei();
 //habilita as interrupções
 while(1) {};
 return 1;
// Botoes unitarios dos leds
ISR(PCINT0_vect) {
        if(!tst_bit(PINB, PB1))
                cpl_bit(PORTD, LED0);
        else if(!tst_bit(PINC,PC3))
                cpl_bit(PORTD,LED1);
        else if(!tst_bit(PIND,PD7))
```

```
cpl_bit(PORTD, LED2);
}
// botao unico dos leds
ISR(INT0_vect) {
 if (
  !tst_bit(PORTD, PD3)
  && !tst bit(PORTD, PD4)
  && !tst_bit(PORTD, PD5)
 ){
 set_bit(PORTD, PD3);
 set_bit(PORTD, PD4);
 set_bit(PORTD, PD5);
 else {
 clr_bit(PORTD, PD3);
 clr_bit(PORTD, PD4);
 clr_bit(PORTD, PD5);
 }
}
```

ATENÇÃO: Documente seu código. Cada linha/bloco deve deixar explícito o seu papel.

ATENÇÃO: Na versão final do seu projeto, as funções pinMode(), digitalWrite() e digitalRead() são proibidas. O uso delas fará a nota atribuída ser zero.

**RÚBRICA:** 

Utilização do PCINT corretamente: 50% Utilização do INT corretamente: 50%

Valor desta atividade na média: 0.4