









GEA Tianjin / 中国民航大学中欧航空工程师学院

Presented by

Vincent de LABORDERIE

HANDLING QUALITIES Part 1 - Flight balance and stability









Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

RBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document


Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

AIRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary documer

Introduction

- La dynamique du vol est un discipline de synthèse qui étudie le mouvement de l'avion dans l'air.
- Elle est constituée des :
 - Performances (Performance)
 - Conception avions (Aircraft design)
 - Qualités de vol (Handling qualities)



Introduction

• L'avion dans la grande famille des aéronefs...

Aérostats : aéronefs moins lourds que l'air (ballons, dirigeables)

Aérodynes : aéronefs *plus lourds* que l'air

AILES MOBILES

Giravions : ailes tournantes (hélicoptère, autogyre)

Ornithoptères : ailes battantes

AILES FIXES

Avion: motorisé

Planeur: sans moteur

OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docur

Introduction

• Les aérodynes à aile mobile : autogyre et ornithoptères






Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale


IRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document

- Le repère avion :
 - Axe de roulis Xa
 - Axe de tangage Ya

Axe de lacet Za



- Le repère aérodynamique :
 - ▶ Lié à la vitesse de l'avion dans l'air




<u>Angles longitudinaux</u>:

- Pente γ : entre vitesse et horizontale
- Incidence α : entre vitesse et avion
- Assiette θ : entre avion et horizontale




Angles latéraux :

• Inclinaison φ : entre avion et horizontale



OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docu


A400M à Farnborough :



Angles latéraux :

• Dérapage β : entre avion et vitesse

• Cap ψ : entre avion et Nord




Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

NRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document


3 types de force agissent sur l'avion :

- Poids
- Propulsion



AIRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docur

Propulsion classique










Propulsion non conventionnelle







US OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docur

Aérodynamique : ailes



Flêche



Flèche inverse



Delta



Oblique


AIRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and

Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale


NRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document

Gouvernes



Gouvernes

•Gouvernes classiques (avion de ligne)





Gouvernes

Autres types de gouvernes

Elevons (elevator+aileron)



« Crocodiles » (direction+aileron)




Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale


AIRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.

- Avion sans empennage :
 - Le poids s'applique au centre de gravité G
 - La portance est égale au poids et s'applique au foyer de l'aile
 F_A
 - Moment de tangage « pur » autour du foyer de l'aile




Conséquences :


- L'avion sans empennage ne peut être équilibré en tangage autour du centre de gravité G
- L'empennage horizontal sert à créer un moment de tangage supplémentaire d'équilibrage (ici à cabrer)




- Rôle de l'empennage horizontal : cas nominal
 - ▶ Portance = poids
 - ▶ Moment de tangage = 0 / au centre de gravité




- Rôle de l'empennage horizontal : diminution de masse
 - Diminution de la portance et de son moment à piquer
 - Diminution du moment à cabrer de l'empennage



- Rôle de l'empennage horizontal : avancement du CG
 - Augmentation du moment à piquer de la portance
 - Augmentation du moment à cabrer de l'empennage



- Rôle de l'empennage horizontal : recul du CG
 - Diminution du moment à piquer de la portance
 - Diminution du moment à cabrer de l'empennage



- Fonctionnement du « Trim »
 - En fonction du point de vol l'empennage doit plus ou moins déporter voire porter.
 - Plan Horizontal Fixe : braquage de la profondeur



- Fonctionnement du « Trim »
 - En fonction du point de vol l'empennage doit plus ou moins déporter voire porter.
 - Plan Horizontal Fixe : braquage de la profondeur



- Fonctionnement du « Trim »
 - En fonction du point de vol l'empennage doit plus ou moins déporter voire porter.
 - Plan Horizontal Fixe : braquage de la profondeur



- Fonctionnement du « Trim »
 - La même fonction peut être réalisée par le « Plan Horizontal Réglable » (THS)
 - Braquage de la profondeur <u>puis</u> du plan



- Fonctionnement du « Trim »
 - La même fonction peut être réalisée par le « Plan Horizontal Réglable » (THS)
 - Braquage de la profondeur <u>puis</u> du plan



- Fonctionnement du « Trim »
 - La même fonction peut être réalisée par le « Plan Horizontal Réglable » (THS)
 - Braquage de la profondeur <u>puis</u> du plan



- Fonctionnement du « Trim »
 - La même fonction peut être réalisée par le « Plan Horizontal Réglable » (THS)
 - Braquage de la profondeur <u>puis</u> du plan



Equilibre longitudinal

- Fonctionnement du « Trim »
 - La même fonction peut être réalisée par le « Plan Horizontal Réglable » (THS)
 - Braquage de la profondeur <u>puis</u> du plan



Equilibre longitudinal

• Exemples de THS :



Boeing 777 (airliner)




Super Etendard (assaut à la mer)

Equilibre longitudinal

- Cas particulier de l'aile volante :
 - L'équilibre longitudinal sans empennage est obtenu grâce à la forme du profil ou du vrillage de bout d'aile



Fauvel



Horten


Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale


IRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document

• Stabilité:


• Un système est stable s'il tend à retourner naturellement vers sa position d'équilibre s'il en est écarté.




- Stabilité:
 - Réponses temporelles à une perturbation :



- A l'équilibre longitudinal :
 - La portance totale équilibre le poids
 - La portance s'applique au foyer avion complet



- Augmentation de l'incidence (action pilote, rafale...)
 - Incrément de portance au foyer avion complet
 - Moment de tangage dû à l'incrément de portance



RATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docur

Conséquences :

- Si le centre de gravité est devant le foyer avion alors le moment de tangage produit tend à faire revenir l'avion vers son incidence d'équilibre : l'avion est stable longitudinalement
- Si le centre de gravité est derrière le foyer avion alors le moment de tangage produit tend à écarter encore plus l'avion de son incidence d'équilibre : l'avion est instable longitudinalement


Le foyer avion marque la limite arrière du centrage pour la stabilité longitudinale de l'avion dit « naturel »

ERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary documer


Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

- Prise de dérapage (action pilote, rafale...)
 - Portance latérale due au fuselage à l'avant
 - Moment induit qui tend à augmenter le dérapage : déstabilisant



- Prise de dérapage (action pilote, rafale...)
 - Portance latérale due à la dérive à l'arrière
 - Moment induit qui tend à diminuer le dérapage : stabilisant



• Conséquences :

 La stabilité latérale résulte de l'effet déstabilisant dû au fuselage contré par l'effet stabilisant de dérive à l'arrière de l'avion





Boeing 747 SCA

Airbus A300-600ST

- La stabilité latérale se règle par la position et la taille de la dérive sur l'avion naturel
- Exemple : Evolution du F100 « Super Sabre »





F100-A
Instabilité latérale à haut Mach

F100-D

Sommaire

- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

ERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.

Introduction à la dynamique longitudinale

- L'étude de la dynamique consiste à regarder la réponse temporelle de l'avion suite à une perturbation (rafale, entrée pilote). Cette réponse temporelle est ensuite décomposée en « modes ».
- Les évolutions temporelles de certains paramètres sont presque exclusivement composées d'un seul mode.
- En longitudinal on distingue 2 modes, du plus rapide au plus lent :
 - L'oscillation d'incidence (incidence, vitesses de tangage)
 - La phugoïde (vitesse, pente)

• Equation fondamentale de la Dynamique:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}ext = d(m\vec{V}) / dt \\ \sum \vec{M}ext = d(I_G\vec{\Omega}) / dt \end{cases}$$

Portance:

$$-mV\dot{\gamma} = -mg \sin\gamma - \frac{1}{2}\rho SV^2C_Z - F \sin(\alpha + \tau)$$

Trainée:

$$m \dot{V} = -mg \sin\alpha - \frac{1}{2}\rho SV^2 C_X + F \cos(\alpha + \tau)$$

Tangage:

$$I_y \dot{q} = \frac{1}{2} \rho S l V^2 (C_m + C_{mF})$$

4 inconnues.

Une quatrième équation vient de $\theta = \alpha + \gamma$ en longi pur.

$$\dot{\alpha} = q - \dot{\gamma}$$

Pour de petits mouvements, on peut linéariser ces équations

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \alpha \\ \gamma \\ q \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} V \\ \alpha \\ \gamma \\ q \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \delta m \\ F \end{bmatrix}$$

dX/dt=AX+BU

La résolution de ce système d'équations différentielles permet de distinguer 2 mouvements oscillatoires :

- -un mode rapide: l'oscillation d'incidence
- -un mode lent : la phugoïde.

S OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docume


Simplification pour vol longitudinal pur:

n : facteur de charge


Portance:

$$n mg = \frac{1}{2} \rho S V^2 C_Z$$


- L'oscillation d'incidence (périodique-rapide) :
 - Manche à cabrer ⇒ moment de tangage ⇒ augmentation de l'incidence
 - L'avion est embarqué par son inertie vers une incidence plus forte que son incidence d'équilibre finale
 - Mais un moment de rappel vient ramener l'avion vers une incidence plus faible
 - L'avion est embarqué par son inertie vers une incidence plus faible que son incidence d'équilibre finale...



- La stabilité longitudinale se caractérise en partie par l'amortissement du mode « oscillation d'incidence »
- Lorsqu'il est stable ce mode est amorti-périodique et rapide (quelques secondes)
- Mais lorsqu'il est instable ce mode devient apériodique



La phugoïde (périodique – lent) :




© AIRBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary

S OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary docun

Introduction à la dynamique longitudinale

- La phugoïde (périodique lent) :
 - Après l'OI, l'avion à une portance plus élevée qu'à l'équilibre initial.
 La portance est supérieure au poids ⇒ l'avion monte
 - Comme l'avion monte, la composante du poids sur la pente fait diminuer sa vitesse
 - Comme la vitesse diminue, la portance diminue jusqu'à ce que la portance redevienne < au poids ⇒ la pente diminue et l'avion descend
 - Comme l'avion descend, la composante du poids sur la pente fait raugmenter sa vitesse
 - Comme la vitesse augmente, la portance augmente jusqu'à ce que la portance redevienne < au poids ⇒ la pente augmente et l'avion monte...

• Synthèse : entrée gouverne à cabrer (Avion réel)



Sommaire


- Introduction
- Angles et repères
- Forces
- Gouvernes
- Equilibre longitudinal
- Stabilité longitudinale
- Stabilité latérale
- Introduction à la dynamique longitudinale
- Introduction à la dynamique latérale

RBUS OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.


- Comme pour le longitudinal, la réponse temporelle de l'avion à une perturbation (pilote, rafale...) est décomposée en « modes ».
- Les évolutions temporelles de certains paramètres sont presque exclusivement composées d'un seul mode.
- En latéral on distingue 3 modes, du plus rapide au plus lent :
 - Roulis pur (vitesses de roulis)
 - L'oscillation de dérapage (dérapage, vitesse de lacet)
 - Spiral (inclinaison)

TIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document.

- Mode roulis pur (apériodique très rapide) :
 - L'avion est mis en roulis sur une entrée manche
 - La vitesse de roulis produit une augmentation de l'incidence sur l'aile qui descend et une diminution de l'incidence sur l'aile qui monte
 - L'augmentation de la portance sur l'aile qui descend crée un moment de roulis qui s'oppose au mouvement (et de même sur l'aile qui monte)
 - Ce moment de roulis tend à amortir fortement la vitesse de roulis qui se stabilise très rapidement vers sa valeur finale.




- Mode oscillation de dérapage (périodique rapide) :
 - Entrée au palonnier ⇒ moment de lacet ⇒ prise de dérapage
 - Un moment de rappel vient ramener l'avion vers un dérapage nul
 - L'avion est embarqué par son inertie vers le dérapage opposé...




- Similitude entre le mode oscillation d'incidence en longitudinal et oscillation de dérapage en latéral
- Il y a cependant un couplage des mouvements de roulis et de lacet sur l'oscillation de dérapage.
- C'est le Roulis Hollandais ou « Dutch roll »



• Exemple : oscillation de dérapage sur un doublet dérive




- La stabilité latérale se caractérise en partie par l'amortissement du mode « oscillation de dérapage »
- Lorsqu'il est stable ce mode est périodique
- Et lorsqu'il devient instable ce mode reste périodique, contrairement à l'oscillation d'incidence




OPERATIONS S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary do


- Mode spiral (apériodique très lent) : <u>L'avion est incliné et</u> les commandes remisent au neutre
 - La composante du poids sur l'aile basse fait glisser l'avion sur sa trajectoire ⇒ l'avion prend du dérapage
 - Le dérapage augmente la portance sur la dérive ⇒ la stabilité de route de l'avion tend à annuler ce dérapage et embarquer l'avion dans le virage
 - Le dérapage augmente la portance sur l'aile basse et diminue celle sur l'aile haute ⇒ l'effet dièdre tend à ramener les ailes à plat et faire sortir l'avion du virage
 - Deux effets contradictoires apparaissent :
 - La stabilité de route qui embarque l'avion dans le virage
 - L'effet dièdre qui fait sortir l'avion du virage
 - Selon la prépondérance d'un des 2 effets l'avion est stable ou instable spiral

• Exemple : Mode spiral sur une entrée aileron (avion naturel)





• Réglage de la stabilité spiral avec les lois de pilotages





AN EADS COMPANY

© AIRBUS Operations S.A.S. All rights reserved. Confidential and proprietary document. This document and all information contained herein is the sole property of AIRBUS Operations S.A.S. No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the express written consent of AIRBUS Operations S.A.S. This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied. The statements made herein do not constitute an offer. They are based on the mentioned assumptions and are expressed in good faith. Where the supporting grounds for these statements are not shown, AIRBUS Operations S.A.S. will be pleased to explain the basis thereof.

AIRBUS, its logo, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M are registered trademarks.