
## TD2: COMBUSTION FONDAMENTALE

## CARACTERISTIQUES D'UNE FLAMME LAMINAIRE DE DIFFUSION EN JET LIBRE.



La vitesse axiale (référencée  $V_0$ ) et la fraction de mélange Z dans une flamme de diffusion d'un jet libre d'un carburant gazeux dans un oxydant gazeux au repos, est donnée par l'expression (solution auto-semblable de Spalding-Schlichting) :

$$\frac{V}{V_0} = Z = \frac{h - h_a}{h_c - h_a} = \frac{3r_0R_e}{16x} \left(1 + \frac{3}{256}R_e^2 \frac{r^2}{x^2}\right)^{-2}; \text{ pour le champ lointain } \frac{x}{r_0} >> \frac{3}{16}R_e$$

où  $R_e$  est un nombre de Reynolds défini par :  $R_e = \frac{V_0 d_0}{V}$  .

 $V_0$ ,  $d_0$  et  $\nu$  désignent la vitesse débitante, le diamètre du brûleur et la viscosité cinématique du carburant, respectivement. On suppose que la combustion est isobare et adiabatique.

- 1) Calculer le rayon de la flamme à une abscisse x de la sortie du brûleur.
- 2) Calculer:
  - a) la longueur de la flamme,
  - b) la position et la valeur du rayon maximum de la flamme,
  - c) dessiner la forme de la flamme.
- 3) Donner l'expression de la longueur de flamme en fonction du coefficient stœchiométrique massique s et la fraction massique de l'oxygène dans l'air  $Y_{ox,\infty}$ .
- 4) Calculer la température de flamme adiabatique.
- 5) Quel est le rapport des longueurs de flamme  $H_2/CH_4$  de même diamètre et de même nombre de Reynolds  $R_e$ .