Civil Aviation University of China (CAUC)



Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique (ISAE-ENSMA)







Introduction au cours de COMBUSTION HETEROGENE

ASPECTS FONDAMENTAUX ET APPLICATIONS

Présentation des 3 types de combustible

Combustibles gazeux (combustion homogène)

gaz naturel, méthane, propane, éthane, éthylène, oxyde de carbone, ...

Combustibles solides (combustion hétérogène)

thermoplastiques (PMMA, nylon, ...)

matériaux formant une matrice carbonée (papier, bois, ...)

matériaux énergétiques (propergols, ...)

Combustibles liquides (combustion hétérogène)

essence, heptane, kérosène, éthanol, méthanol, ...

Exemples industriels

Brûleurs industriels


Combustibles gazeux

Combustion moteurs

Combustibles liquides

Propulsion fusée

Combustibles solides



(Combustion homogène)




(Combustion hétérogène)




(Combustion hétérogène)

Combustion maîtrisée dans le temps et l'espace: moteur en vol





Combustion non maîtrisée dans le temps et l'espace: Feu lors d'un post-crash





Le plan du cours

- \bullet Présenter les aspects fondamentaux de la combustion (phénoménologie, concepts, ...)
- Chimie, Cinétique chimique
- Thermodynamique, Transfert de chaleur
- Mécanique des fluides, Aérodynamique
- Exposer les notions de base nécessaires à la modélisation d'un problème de combustion (flamme – brûleur – chambre de combustion...)

Rôle de l'ingénieur

- Réduction des coûts (recherche de l'efficacité maximum)
- Contrôle de la température et des espèces chimiques
- Réduction de la pollution
- Recherche de combustibles nouveaux
- Sécurité incendies, explosions
- Réduction des instabilités, des bruits

Nécessité de bâtir des modèles mathématiques en vue de l'optimisation des processus et installations utilisant la combustion

Chapitre I

Caractéristique des Ecoulements Réactifs

Combustibles gazeux

L'inflammation forcée nécessite une énergie minimale d'allumage Massemin imale du noyau


$$m_{\text{crit}} = \rho_{\text{b}} 4\pi\,R_{\text{crit}}^{\,3}\,/\,3$$

Nécessité pour la source de porter le noyau à T_f

$$E_{\rm ign} = m_{\rm crit} c_p (T_{\rm f} - T_{\rm 0})$$

 $\begin{array}{ccc} (P{=}1bar,\,T_0{=}298K) & & E_{ign}\,(mJ) \\ \\ Heptane & 14.5 \\ \\ Isooctane & 27 \\ \\ Propane & 5.5 \\ \end{array}$

Consommation totale: m=0



Combustible gazeux

Combustibles liquides

Propriétés du combustible liquide

LIQUIDES	FORMULE BRUTE	$T_{PE}(K)$	T _E (K)	T _{AUTO} (K)
Propane	C ₃ H ₈	169	231	723
Essence	Mélange	#228	#306	#644
Acroléine	C ₃ H ₄ O	247	326	508
Acétone	C ₃ H ₆ O	255	329	738
Méthanol	C ₃ H ₃ OH	285	337	658
Ethanol	C ₃ H ₅ OH	286	351	636
Kérosène	#C ₁₄ H ₃₀	#322	#505	#533
m-crésol	C ₇ H ₈ O	359	476	832
Formaldéhyde	-CH ₂ O	366	370	703

Température du « Point Eclair », $T_{\rm PE}$ Température d'ébullition, $T_{\rm E}$ Température d'auto allumage, $T_{\rm auto}$

Inflammation forcée (source extérieure)

 $E_{\rm ign} = m_{\rm crit} c_p (T_{\rm f} - T_{\rm 0})$

Consommation totale: m=0



Combustible liquide


Passage thermodynamique d'un liquide à celui gazeux - vaporisation

Equation de Clausius- Clapeyron

$$\frac{dP_{v}}{P_{v}} = \frac{L_{v}}{R_{u}/M\,W_{F}} \frac{dT}{T^{2}} \label{eq:pv}$$

$$\frac{P_{\text{v}}}{P} = \exp\left[-\frac{L_{\text{v}} MW_{\text{F}}}{R_{\text{u}}} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{E}}}\right)\right]$$

$$X_{\scriptscriptstyle F} = \frac{P_{\scriptscriptstyle v}}{P}$$



Chaleur latente de vaporisation ou enthalpie de vaporisation

$$L_v(T,P) = h_{vap}(T,P) - h_{liq}(T,P)$$

Relation entre la température de saturation et la pression de saturation

$$P_v = A \exp(-B/T)$$

$$A = exp \Biggl(\frac{L_{\text{\tiny V}}}{T_{\text{\tiny E}} \, R_{\text{\tiny U}} / M \, W_{\text{\tiny F}}} \Biggr)$$


$$B = \frac{L_{\rm v}}{R_{\rm u} \, / \, M \, W_{\rm F}}$$

P=1 bar (atm)

Méthanol, $T_E=64$ °C

Ethanol, $T_E=79$ °C


Kérosène, T_E=250 °C



Combustibles solides

 T_{in}

Flux de chaleur critique d'inflammation de matériaux solides



flamme

flux rerayonné σT_s^4

Panneau d'habillage avion (résine époxi) :

Combustible solide

Flux critique : $28 \ kW/m^2$

Température d'initiation, T_{in}=505 °C

Couche résiduelle : $m \neq 0$

après la gazéification


Scientifiquement Synonymes en Phase Gazeuse

 $Combustible + Comburant \rightarrow Produits$

+ Energie

(CO, CO₂, H₂O, suies...)

(chaleur, émission lumineuse)








La combustion= \sum réactions chimiques d'oxydo-réduction entre C et Ox Globalement exothermique et irréversible


- $T_{Prod}>>T_{Réac}$
- Vitesse réactionnelle élevée
- Lumineuse


Une flamme s'établit dans un milieu gazeux grâce :



- 1) aux réactions chimiques
- 2) à la diffusion de chaleur et masse
- 3) à la convection qui joue un rôle important dans l'évacuation de produits et leur remplacement par combustible et oxydant (>diffusion)








Efficacité ou rendement de l'utilisation du combustible

 $C_x H_y + a(O_2 + 3.76 N_2) \rightarrow produits + \dot{Q}_{th\acute{e}}$

$$\begin{split} \dot{Q}_{\mathrm{VC}} - \dot{W}_{\mathrm{VC}} &= \dot{m} \bigg[(h_0 - h_{\mathrm{i}}) + \frac{1}{2} (\mathbf{V}_0^2 - \mathbf{V}_{\mathrm{i}}^2) + g(\mathbf{Z}_0 - \mathbf{Z}_{\mathrm{i}}) \bigg] \\ - \dot{Q} &= - \big(\dot{Q}_{\mathrm{n\acute{c}u}} + \dot{Q}_{\mathrm{penc}} \big) = \dot{m} (h_{\mathrm{prod}} - h_{\mathrm{n\acute{c}ac}}) \\ &= \big(\dot{m}_{\mathrm{A}} + \dot{m}_{\mathrm{F}} \big) h_{\mathrm{prod}} - \dot{m}_{\mathrm{F}} h_{\mathrm{F}} - \dot{m}_{\mathrm{A}} h_{\mathrm{A}} \end{split}$$



$$\begin{split} \eta &\equiv \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{the}}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{\text{F}} \Delta h_{\text{c}}(\text{PCI})} = \frac{-\left(\dot{m}_{\text{A}} + \dot{m}_{\text{F}}\right) h_{\text{prod}} + \dot{m}_{\text{F}} h_{\text{F}} + \dot{m}_{\text{A}} h_{\text{A}}}{\dot{m}_{\text{F}} \Delta h_{\text{c}}} \\ &= \frac{-\left(\dot{m}_{\text{A}} / \dot{m}_{\text{F}} + 1\right) h_{\text{prod}} + h_{\text{F}} + \left(\dot{m}_{\text{A}} / \dot{m}_{\text{F}}\right) h_{\text{A}}}{\Delta h_{\text{c}}} \\ &= \frac{-\left(\dot{A} / F + 1\right) h_{\text{prod}} + h_{\text{F}} + \left(\dot{A} / F\right) h_{\text{A}}}{\Delta h_{\text{c}}} \end{split}$$

$$\Delta m_{\scriptscriptstyle F}(\text{\'e}conomies}) \equiv \frac{\dot{m}_{\scriptscriptstyle F,T1} - \dot{m}_{\scriptscriptstyle F,T2}}{\dot{m}_{\scriptscriptstyle F,T1}} = \frac{\dot{Q}/(\eta_{\scriptscriptstyle T1}\Delta h_{\scriptscriptstyle F}) - \dot{Q}/(\eta_{\scriptscriptstyle T2}\Delta h_{\scriptscriptstyle F})}{\dot{Q}/(\eta_{\scriptscriptstyle T1}\Delta h_{\scriptscriptstyle F})} = 1 - \frac{\eta_{\scriptscriptstyle T1}}{\eta_{\scriptscriptstyle T2}}$$

Paramètres et relations caractérisant un mélange de gaz ideaux (N constituants)

fraction molaire:
$$X_i = \frac{N_i}{N_{tot}} = \frac{N_i}{N_i + N_2 + \dots + N_i}$$

$$\sum_{i} X_{i} = 1$$

$$fraction \ massique: \ Y_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}} = \frac{m_i}{m_i + m_2 + \cdots + m_i}$$


$$\sum_{i} \mathbf{Y}_{i} = 1$$

$$Y_{\scriptscriptstyle i} = X_{\scriptscriptstyle i} \frac{MW_{\scriptscriptstyle i}}{MW_{\scriptscriptstyle m}} \qquad \qquad X_{\scriptscriptstyle i} = Y_{\scriptscriptstyle i} \frac{MW_{\scriptscriptstyle m}}{MW_{\scriptscriptstyle i}} \label{eq:Xi}$$

$$X_{\scriptscriptstyle i} = Y_{\scriptscriptstyle i} \frac{MW_{\scriptscriptstyle m}}{MW_{\scriptscriptstyle i}}$$

$$MW_{\scriptscriptstyle m} = \sum_{\scriptscriptstyle i} X_{\scriptscriptstyle i} MW_{\scriptscriptstyle i}$$

$$\mathbf{M}\mathbf{W}_{m} = \frac{1}{\sum_{i} \mathbf{Y}_{i} / \mathbf{M}\mathbf{W}_{i}}$$



Pression partielle:

$$P_{\scriptscriptstyle i} \,{=}\, X_{\scriptscriptstyle i} P$$

$$P = \sum_{i} P_{i}$$

Propriétés spécifiques du mélange idéal

Enthalpie massique : $h_m = \sum_i Y_i h_i$

Enthalpie molaire : $\overline{h}_m = \sum X_i \overline{h}_i$

Enthalpie standard et enthalpie de formation

$$\overline{h}_{i}(T) = \overline{h}_{f,i}^{\scriptscriptstyle 0}(T_{\scriptscriptstyle \mathrm{ref}}) + \Delta \overline{h}_{\scriptscriptstyle \mathrm{S},i}(T)$$

Réacteur à écoulement établi

Enthalpie de combustion

$$\begin{aligned} -q_{_{cv}} &= h_{_{i}} - h_{_{o}} \\ q_{_{cv}} &= h_{_{^{o}}} - h_{_{i}} = h_{_{prod}} - h_{_{r\!e\!e}} = \Delta h_{\scriptscriptstyle R} \end{aligned}$$

Grandeur extensive : $\Delta H_R = H_{prod} - H_{rice}$

$$\Delta h_{c} = -\Delta h_{R}$$

Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), eau liquide

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI), eau gazeuse

2

Schéma d'une réaction chimique parfaite

Réactifs
$$\begin{cases} C_x H_y \\ \text{Air} \ (0.21 O_2 + 0.79 N_2) \ , \ soit \ (O_2 + 3.76 \ N_2) \end{cases}$$

Conservation des atomes

$$C_{3}H_{3} + a(O_{2} + 3.76N_{2}) \rightarrow \underbrace{xCO_{2} + \frac{y}{2}H_{2}O + 3.76aN_{2}}_{Produits}$$

$$O \Rightarrow a = x + \frac{y}{4}$$

Conservation de la masse

$$C_aH_y + \frac{a}{0.21}(0.21O_2 + 0.79N_2) \rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O + 3.76aN_2$$

Réaction chimique irréversible et flamme mince

$$1_{kg} F + v_{kg} O(Air) \rightarrow (1+v)_{kg} P$$


Définition de la stoechiométrie

$$\nu = \!\! \left(\frac{A}{F} \right)_{\scriptscriptstyle stoe} = \frac{m_{\scriptscriptstyle sir}}{m_{\scriptscriptstyle fiel}} \! = \! \frac{4.76 a \cdot \! MW_{\scriptscriptstyle sir}}{1 \cdot MW_{\scriptscriptstyle fiel}}$$

 $v_{F/O} kg F+1 kg O(O_2) \rightarrow (1+v_{F/O}) kg P$

$$\nu_{\text{\tiny F/O}} = \left(\frac{F}{O}\right)_{\text{\tiny sloe}} = \frac{m_{\text{\tiny fiel}}}{m_{\text{\tiny D2}}} = \frac{MW_{\text{\tiny fiel}}}{a \cdot MW_{\text{\tiny D2}}}$$

$$\nu = \left(\frac{m_{\rm sir}}{m_{\rm fixel}}\right)_{\rm stoe} = \frac{1}{\nu_{_{\rm F}+_{\rm O}}Y_{_{\rm OX,\,\infty}}} \quad \Longrightarrow \quad m_{\rm sir} = \frac{m_{_{\rm O}\,_{2}}}{Y_{_{\rm OX,\,\infty}}}$$





23

Définition de la richesse

$$\varphi = \frac{\left(A/F\right)_{\text{\tiny stoe}}}{\left(A/F\right)} = \frac{\left(F/A\right)}{\left(F/A\right)_{\text{\tiny stoe}}} \begin{cases} = 1 & \text{Stoechiom\'etrie (r\'egime \'etabli)} \\ > 1 & \text{m\'elange riche (allumage)} \\ < 1 & \text{m\'elange pauvre (r\'egime \'etabli)} \end{cases}$$







Combustion riche en ignorant les espèces minoritaires $\phi > 1$

$$C_a H_y + a(O_2 + 3.76 N_2) \rightarrow bCO_2 + cCO + dH_2O + eH_2 + fO_2 + 3.76a N_2 + C_4(Suies)$$

Fonction de Gibbs \Rightarrow X₁ (Chemkin, CANTERA, etc.)

Formation des suies

 $\dot{m}_{\text{Suies}} = Y_{\text{Suies}} \dot{m}_{\text{F}}$ Débit massique :

 $Y_{\text{Suies}} = f(\text{Fuel}, \phi)$ Taux de conversion :



 $f_{\text{\tiny v}} = N \frac{\pi d^{\text{\tiny 3}}}{6} = \frac{\rho y_{\text{\tiny Suies}}}{\rho_{\text{\tiny Suies}}}$ Fraction volumique:



Combustion pauvre ou stoéchiométrique en ignorant les espèces minoritaires

$$C_x H_y + a(O_x + 3.76 N_2) \rightarrow bCO_2 + dH_2O + fO_2 + 3.76a N_2$$

 $\phi \leq 1$

Conservation des atomes :

$$a = \frac{x + y/4}{\phi}$$
 $b=x$, c(CO)=0, d=y/2, e(H₂)=0,



$$f = \frac{1 - \phi}{\phi} \left(x + \frac{y}{4} \right)$$

$$N_{\text{tot}} = x + \frac{y}{2} + \frac{x + y/4}{\phi} (1 - \phi + 3.76)$$

Fraction molaire des espèces majoritaires

 $\begin{cases} X_{\text{\tiny CO2}} = \frac{X}{N_{\text{\tiny tot}}} \\ X_{\text{\tiny H2O}} = \frac{y/2}{N_{\text{\tiny tot}}} \end{cases}$

$$X_{02} = \frac{1 - \phi}{\phi} \left(x + \frac{y}{4} \right) / N_{\text{tot}}$$

$$X_{N2} = 3.76 \left(x + \frac{y}{4} \right) / (\phi N_{tot})$$

Chambre de combustion moteurs



Air compressé (20 – 30 bar) (600 – 700 K, 40 m/s) Combustible $\dot{m}_F = 2 - 3 \text{ kg/s}$


Air primaire Air secondaire $\dot{m}_{A,p}$ $\dot{m}_{A,s}$


Zone primaire : Réactions chimiques, $T_f=2000-2500 \text{ K}$, $\dot{m}_{A,p}=v\dot{m}_F$

Zone secondaire : Refroidissement, T_g =1300 K, $\dot{m}_{\text{A,s}} = (\dot{m}_{\text{F}} + \dot{m}_{\text{A,p}}) \frac{C_{\text{pF}}}{C_{\text{pA}}} \frac{(T_{\text{f}} - T_{\text{g}})}{(T_{\text{g}} - T_{\text{o}})}$ (post-combustion)


27

Chambre de combustion moteur





Air (40 m/s) Combustible $\dot{m}_F = 2-3 \text{ kg/s}$



Intensité de combustion I : Puissance / Pression / Volume - W · bar - · m - 3

 $\label{eq:Volume de chambre de combustion V: 0.1 - 0.25 m} V: 0.1 - 0.25 \ m^3 \qquad \begin{cases} \pi(R_\text{c}^2 - R_\text{c}^2)L & \text{annulaire} \\ \pi R^2 L & \text{circulaire} \end{cases}$


Pression dans une chambre de combustion P: 10 -30 bar

Puissance de moteur : $\dot{Q} = \eta \dot{m}_{\scriptscriptstyle F} \Delta h_{\scriptscriptstyle c} \approx 10^{\circ} \, W = 100 \ MW$

Efficacité de combustion : η = 1 réaction chimique parfaite < 1 réaction chimique imparfaite

Flamme laminaire ou turbulente







Vitesse de l'air forte

29

Transports des espèces chimiques issues de la combustion

1) Conservation globale de la masse (équation de continuité)

 $\frac{d \, m_{cv}}{dt}$ = $\left[\dot{m}\right]_{k+\Delta x}$ Vitesse d'augmentation | Ecoulement massique entrant | Ecoulement massique

de masse dans VC

 $\begin{cases} m = \rho \mathbf{V}_{cv} \\ \dot{m} = \rho \mathbf{V}_{x} \mathbf{A} \end{cases}$


ualis VC

lement massique entrant
VC Ecoulement massique sortant
de VC



 $\Delta x \rightarrow 0$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial (\rho \mathbf{V}_x)}{\partial x}$$



Conservation globale de la masse (équation de continuité)

Ecoulement établi

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$
 \Rightarrow $\frac{d(\rho V_x)}{dx} = 0$

 $\rho V_x = \cos \tan te$

combustion, $T \uparrow \begin{cases} \rho \downarrow \\ V_x \uparrow \end{cases}$

Expression générale



Vitesse de variation de la masse par unité de volume

$$\nabla \cdot (\rho \vec{\mathbf{V}}) = 0$$

Vitesse d'écoulement massique sortant par unité de volume

i) Pour le cas de la gouttelette sphérique (r, θ, ϕ)

$$\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial}{\partial r}(\rho_{V_{r}}r^{2}) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\rho_{V_{\theta}}\sin\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\rho_{V_{\phi}})}{\partial\phi} = 0$$


ii) Symétrie sphérique (1D)

$$v_{\scriptscriptstyle 0} = v_{\scriptscriptstyle 0} = 0 \qquad \qquad \frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$$

$$\begin{split} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \rho_{V_i}) &= 0 \\ \begin{cases} \dot{m} = \rho_{V_i} A \\ A = 4\pi_{\Gamma}^2 \end{cases} & \Rightarrow \dot{m} = 4\pi_{\Gamma}^2 \rho_{V_i} = cons \ tan \ te \end{split}$$

iii) Dans le cas du système axisymétrique en coordonnées cylindriques, $v_{\scriptscriptstyle 0} = 0$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(r\rho_{\,V_{r}})}{\partial r} + \frac{\partial(\rho_{\,V_{x}})}{\partial x} = 0$$



$$A\Delta x \frac{\partial(\rho Y_i)}{\partial t} = A \left[Y_i \dot{m}^{"} - \rho D \frac{\partial Y_i}{\partial x} \right]_{x} - A \left[Y_i \dot{m}^{"} - \rho D \frac{\partial Y_i}{\partial x} \right]_{x + \Delta x} + \dot{m}^{"} A \Delta x$$

$$\Delta x \rightarrow 0$$

$$\frac{\partial(\rho Y_i)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[Y_i \dot{m}^{'} - \rho D \frac{\partial Y_i}{\partial x} \right] + \dot{m}^{"}$$
En régime stationnaire
$$\frac{\partial(\rho Y_i)}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{m}^{"} - \frac{d}{dx} \left[Y_i \dot{m}^{'} - \rho D \frac{d Y_i}{dx} \right] = 0$$

$$\dot{m}^{"} \qquad \qquad \nabla \cdot \dot{m}^{'} \qquad = 0$$
Vitesse de production par réaction chimique
$$\dot{E} coulement sortant du VC$$

Sous forme vectorielle

$$\frac{\partial(\rho Y_{i})}{\partial x_{i}} + \nabla \cdot \dot{\mathbf{m}}_{i} = \dot{\mathbf{m}}_{i}$$

Vitesse de production par unité de volume Vitesse de transport par diffusion et convection

Vitesse de production par réaction chimique par unité de volume

35

i) Dans le cas du domaine sphérique axisymétrique

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(r^2 \dot{m_i})}{dr} = \dot{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots N$$

$$\frac{1}{r^{2}}\frac{d}{dr}\left[r^{2}\left(\rho v_{r}Y_{i}-\rho D\frac{dY_{i}}{dr}\right)\right]=\dot{m}_{i}$$
 (diffusion binaire)

ii) Dans le cas de la géométrie axisymétrique (r,x)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} \big(r\rho_{\,\,V_{r}}Y_{i}\big) \ + \ \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial x} \big(r\rho_{\,\,V_{x}}Y_{i}\big) - \ \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} \bigg(r\rho_{\,\,D}\,\frac{\partial\,Y_{i}}{\partial r}\bigg) \ = \ \hat{m}_{i}$$

Écoulement massique du fait de la convection radiale Écoulement massique par convection axiale

Écoulement massique par diffusion radiale

Vitesse de production par réaction chimique par unité de volume

3) Conservation de la quantité de mouvement (fluide Newtonien)

1D et en symétrie sphérique (négliger les forces de viscosité et les forces gravitationnelles)


Pour les forces agissantes

$$\sum F = \dot{m} \, \vec{V}_{\text{\tiny sortant}} - \dot{m} \, \vec{V}_{\text{\tiny entrant}}$$


$$[PA] - [PA]_{AA} = \dot{m}(v_{x+\Delta x} - v_x)$$

$$\frac{P_{x} - P_{x + \Delta x}}{\Delta x} = \frac{\dot{m}}{A} \frac{v_{x + \Delta x} - v_{x}}{\Delta x}$$

 $\Delta x \rightarrow 0$



 $-\frac{dP}{dr} = \rho V_r \frac{dV_r}{dr}$ Symétrie sphérique :






Conservation de la quantité de mouvement bi-dimensionnel

Forces visqueuses de cisaillement et la pression

$$\begin{split} & \sum F = & (\left[\tau_{...}\right]_{_{x+\Delta x}} - \left[\tau_{...}\right]_{_{x}}) \Delta y(1) + (\left[\tau_{,...}\right]_{_{x+\Delta y}} - \left[\tau_{,...}\right]_{_{x}}) \Delta x(1) \\ & + (\left[P\right]_{_{x}} - \left[P\right]_{_{x+\Delta x}}) \Delta y(1) + \rho \Delta x \Delta y(1) \, g_{_{x}} \end{split}$$




Flux de la quantité de mouvment

$$\dot{m}\,\vec{\boldsymbol{V}}_{\scriptscriptstyle{\text{cortant}}} - \dot{m}\,\vec{\boldsymbol{V}}_{\scriptscriptstyle{\text{centrant}}} = (\left[\rho\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\right]_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}+\Delta\boldsymbol{x}}} - \left[\rho\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\right]_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}})\Delta\boldsymbol{y}(1) + (\left[\rho\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\right]_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{y}+\Delta\boldsymbol{y}}} - \left[\rho\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{V}_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{x}}}\right]_{\scriptscriptstyle{\boldsymbol{y}}})\Delta\boldsymbol{x}(1)$$

Pour les forces agissantes

$$\sum F = \dot{m}\,\vec{V}_{\mbox{\tiny sortant}} - \dot{m}\,\vec{V}_{\mbox{\tiny entrant}}$$



$$\Delta x \rightarrow 0$$
 et $\Delta y \rightarrow 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial (\rho \, v_x \, v_x)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \, v_y \, v_x)}{\partial y} & = & \frac{\partial \, \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \, \tau_{yx}}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial x} + \rho \, g_x \\ \frac{\partial (\rho \, v_x \, v_y)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \, v_y \, v_y)}{\partial y} & = & \frac{\partial \, \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \, \tau_{yy}}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial y} + \rho \, g_y \end{cases}$$
Ouantité de mouvement

Écoulement axisymétrique (x-axiale, r-radiale)

$$\begin{cases} \frac{\partial \left(r\rho \, \mathbf{V}_{x} \, \mathbf{V}_{x}\right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(r\rho \, \mathbf{V}_{x} \, \mathbf{V}_{r}\right)}{\partial r} = \frac{\partial \left(r \, \boldsymbol{\tau}_{rx}\right)}{\partial r} + r \, \frac{\partial \, \boldsymbol{\tau}_{xx}}{\partial x} - r \, \frac{\partial P}{\partial x} + \rho \, \boldsymbol{g}_{x} \, r \\ \frac{\partial \left(r\rho \, \mathbf{V}_{r} \, \mathbf{V}_{x}\right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(r\rho \, \mathbf{V}_{r} \, \mathbf{V}_{r}\right)}{\partial r} = \frac{\partial \left(r \, \boldsymbol{\tau}_{rx}\right)}{\partial r} + r \, \frac{\partial \, \boldsymbol{\tau}_{rx}}{\partial x} - r \, \frac{\partial P}{\partial r} \end{cases}$$

Tensions visqueuses pour un fluide Newtonien

$$\begin{cases} \tau_{xx} = \mu \left[2 \frac{\partial V_x}{\partial x} - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \vec{V}) \right] \\ \tau_{rr} = \mu \left[2 \frac{\partial V_r}{\partial r} - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \vec{V}) \right] \end{cases}$$
$$\tau_{rx} = \mu \left[2 \frac{\partial V_x}{\partial r} + \frac{\partial V_r}{\partial x} \right]$$
$$(\nabla \cdot \vec{V}) = \frac{1}{r} \frac{\partial (r V_r)}{\partial r} + \frac{\partial V_x}{\partial x}$$

Écoulements axisymétriques

$$v_x >> v_r, \qquad \frac{\partial}{\partial r}() >> \frac{\partial}{\partial x}()$$

$$\left| \frac{\partial (r_{\tau_x})}{\partial r} >> r \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} \right| \Rightarrow r \frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} \approx 0$$

 $\tau_{xx} = \mu \frac{\partial v_{xx}}{\partial r}$ (forces visqueuse de cisaillement)

$$\begin{cases} \frac{\partial v_x}{\partial r} >> \frac{\partial v_r}{\partial x} & \Rightarrow & \frac{\partial v_r}{\partial x} \approx 0 \\ \frac{\partial P}{\partial r} \approx 0 & \end{cases}$$

Composante axiale de la quantité de mouvement

$$\begin{cases} \frac{\partial \left(r\rho_{\,V_{x}\,V_{x}}\right)}{\partial x} + \frac{\partial \left(r\rho_{\,V_{x}\,V_{r}}\right)}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(r\mu \frac{\partial_{\,V_{x}}}{\partial r}\right) - r\frac{\partial P}{\partial x} + \rho\,g_{_{x}}r\\ \frac{\partial P}{\partial x} \approx \frac{\partial\,P_{_{x}}}{\partial x} = -\rho_{_{x}}g \qquad (g \equiv -g_{_{x}}) \end{cases}$$


Écoulements axisymétriques

$$\frac{1}{r}\frac{\partial \left(r\rho_{\,\mathbf{V}_x\,\mathbf{V}_x}\right)}{\partial x} \qquad + \qquad \frac{1}{r}\frac{\partial \left(r\rho_{\,\mathbf{V}_x\,\mathbf{V}_r}\right)}{\partial r} \qquad = \qquad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\!\!\left(r\mu\frac{\partial_{\,\mathbf{V}_x}}{\partial r}\right) \qquad + \qquad (\rho_{\scriptscriptstyle\infty}-\rho)g_{\scriptscriptstyle\infty}$$

Quantité de mouvement axiale par convection et par unité de volume Quantité de mouvement radiale par convection et par unité de volume Force visqueuse par unité de volume Force de flottabilité par unité de volume

4) Equation de conservation de l'énergie

Expression pour une situation monodimensionnelle d'après le premier principe de la thermodynamique



$$- \Big(\dot{Q}_{_{x+\Delta x}} - \dot{Q}_{_x}\Big) A - \dot{W}_{_{cv}} = \dot{m}^{^{*}} A \Bigg[\Bigg(h + \frac{v_x^2}{2} + gz \Bigg)_{_{x+\Delta x}} - \Bigg(h + \frac{v_x^2}{2} + gz \Bigg)_x \Bigg]$$

Pas d'énergie potentielle et pas de travail

$$-\left(\dot{Q_{x+\Delta x}}-\dot{Q_{x}}\right)=\dot{m}^{\cdot}\Bigg[\Bigg(h+\frac{v_{x}^{2}}{2}\Bigg)_{\!_{x+\Delta x}}-\Bigg(h+\frac{v_{x}^{2}}{2}\Bigg)_{\!_{x}}\Bigg]$$

4

$$\Delta x \to 0 \ \Rightarrow \ -\frac{d \, Q}{dx} = m \left(\frac{dh}{dx} + v_x \frac{d \, v_x}{dx} \right)$$

$$\dot{Q} \hspace{0.5cm} = \hspace{0.5cm} -k\nabla T \hspace{0.5cm} + \hspace{0.5cm} \sum \dot{m}_{i,\text{diff}} \hspace{0.1cm} h_{i}$$

flux de chaleur

conduction (loi de Fourier)

diffusion des espèces

$$\dot{m_{\text{i,diff}}} = \rho \, Y_{\text{i}} (v_{\text{ix}} - v_{\text{x}}) \qquad \quad \text{Effet de SORET} : P \, \text{et } T$$

Formulation de Shvab-Zeldovich (Loi de Fick)

$$\dot{\dot{m}_{i,diff}} = -\rho D \frac{d Y_i}{dx}$$

Flux de chaleur en considérant la loi de Fourier et celle de Fick pour

$$\dot{Q}_{x} = -k \frac{dT}{dx} - \sum \rho D h_{i} \frac{d Y_{i}}{dx}$$

$$\dot{Q}_{x} = -k \frac{dT}{dx} - \rho D \sum h_{i} \frac{dY_{i}}{dx}$$

$$\sum h_i \frac{d Y_i}{dx} = \frac{d}{dx} \sum h_i Y_i - \sum Y_i \frac{d h_i}{dx}$$

$$\dot{Q}_{x} = -k \frac{dT}{dx} - \rho D \frac{d}{dx} \sum_{h_{i}} Y_{i} + \rho D \sum_{i} Y_{i} \frac{dh_{i}}{dx}$$

45

$$\begin{cases} h = \sum_{h_i} Y_i \\ \sum_{i} \frac{dh_i}{dx} = \sum_{i} Y_i C_{p,i} \frac{dT}{dx} = C_p \frac{dT}{dx} \end{cases}$$
 (h_{f,i} = cons tan te)

$$\dot{Q}_{x}^{T} = -k \frac{dT}{dx} - \rho D \frac{dh}{dx} + \rho D C_{p} \frac{dT}{dx}$$

$$\begin{cases}
L_{e} = \frac{\alpha}{D} = 1 \\
\alpha = \frac{k}{\rho C_{p}}
\end{cases} \Rightarrow k = \rho D C_{p}$$

$$\dot{Q}_x = -\rho D \frac{dh}{dx}$$

Conservation de l'énergie:
$$-\frac{d\dot{Q}_{x}}{dx} = \dot{m} \left(\frac{dh}{dx} + v_{x} \frac{dv_{x}}{dx} \right)$$

$$\begin{split} \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{dh}{dx} \right) &= \dot{m} \frac{dh}{dx} + \dot{m}^{"} v_{x} \frac{d v_{x}}{dx} \\ h &= \sum Y_{i} h_{i,i}^{o} + \int_{n_{o}}^{T} C_{s} dT \\ \frac{d}{dx} \left(\rho D \sum h_{i,i}^{o} \frac{d Y_{i}}{dx} + \rho D \frac{d \int C_{o} dT}{dx} \right) &= \dot{m}^{"} \sum h_{i,i}^{o} \frac{d Y_{i}}{dx} + \dot{m}^{"} \frac{d \int C_{o} dT}{dx} + \dot{m}^{"} v_{x} \frac{d v_{x}}{dx} \\ \dot{m}^{"} \frac{d \int C_{o} dT}{dx} - \frac{d}{dx} \left[\rho D \frac{d \int C_{o} dT}{dx} \right] + \dot{m}^{"} v_{x} \frac{d v_{x}}{dx} &= -\frac{d}{dx} \left[\sum h_{i,i}^{o} \left(\dot{m}^{'} Y_{i} - \rho D \frac{d Y_{i}}{dx} \right) \right] \\ \dot{m}^{"} = \dot{m}^{"} Y_{i} - \rho D \frac{d Y_{i}}{dx} \qquad (kg/s \cdot m^{2}) \\ \left(\frac{d \dot{m}_{i}}{dx} = \dot{m}^{"} \qquad (kg/s \cdot m^{2}) \qquad (production due à la réaction chimique) \\ - \frac{d}{dx} \left[\sum h_{i,i}^{o} \left(\dot{m}^{"} Y_{i} - \rho D \frac{d Y_{i}}{dx} \right) \right] &= -\frac{d}{dx} \left[\sum h_{i,i}^{o} \dot{m}_{i} \right] = -\sum h_{i,i}^{o} \dot{m}_{i} \end{split}$$

Forme finale de la conservation de l'énergie (Shvab-Zeldovich) :

$$\dot{m}^{\cdot}\frac{d\int C_{\scriptscriptstyle P} dT}{dx} - \frac{d}{dx} \Bigg[\rho D \frac{d\int C_{\scriptscriptstyle P} dT}{dx} \Bigg] + \dot{m}^{\scriptscriptstyle \parallel} v_{\scriptscriptstyle X} \frac{d \; v_{\scriptscriptstyle X}}{dx} = - \sum h_{\scriptscriptstyle F,i}^{\scriptscriptstyle 0} \dot{m}_{\scriptscriptstyle F}^{\scriptscriptstyle \perp}$$

 $\dot{m}^{"}v_{x}\frac{dv_{x}}{dx} << \sum h_{r,i}^{0}\dot{m}_{i}^{"}$ (chaleur de combustion)

$$\dot{m} \cdot \frac{d\int C_r dT}{dx} - \frac{d}{dx} \left[\rho D \frac{d\int C_r dT}{dx} \right] = -\sum h_{r,s}^{\circ} \dot{m}$$


Vitesse de transport de l'enthalpie sensible par convection


Vitesse de transport de l'enthalpie sensible par diffusion


Vitesse de production de l'enthalpie sensible par réaction chimique

$$\nabla \cdot \left[\dot{m} \right] C_{p} dT - \rho D \nabla \left(\int C_{p} dT \right) = -\sum_{i} h_{i,i}^{0} \dot{m}_{i}$$

En combustion, ce sont les réactions chimiques qui assurent la production des grandeurs de la thermodynamique







Définition de la fraction de mélange

$$\begin{cases} C_x H_y + a(O_2 + 3.76 N_2) \rightarrow xC O_2 + \frac{y}{2} H_2 O + 3.76a N_2 \\ a = x + \frac{y}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_x H_y & \rightarrow F \quad (Fuel) \\ O_2 + 3.76 N_2 & \rightarrow O \quad (Oxydant) \\ xC O_2 + \frac{y}{2} H_2 O + 3.76a N_2 & \rightarrow P \quad (Produit) \end{cases}$$

Ensemble de réactions chimiques représentées globalement par:

$$\begin{cases} 1kg \ F + \nu kg \ O \rightarrow (1 + \nu)kg & P \\ \nu = \left(\frac{m_{\scriptscriptstyle A}}{m_{\scriptscriptstyle F}}\right)_{\scriptscriptstyle stoc} = \frac{4.76a \ MW_{\scriptscriptstyle stel}}{MW_{\scriptscriptstyle stel}} \end{cases}$$

$$-\stackrel{\cdot}{m_{\scriptscriptstyle F}} \Longrightarrow \begin{cases} \stackrel{\cdot}{m_{\scriptscriptstyle O}} = -\nu \stackrel{\cdot}{m_{\scriptscriptstyle F}} \\ \stackrel{\cdot}{m_{\scriptscriptstyle F}} = (1+\nu) \stackrel{\cdot}{m_{\scriptscriptstyle F}} \end{cases}$$

(constituant C et H)

$$\frac{\dot{m_{\scriptscriptstyle P}}}{(1+\nu)} = \dot{m_{\scriptscriptstyle F}} \quad \Rightarrow \quad \frac{Y_{\scriptscriptstyle P} \dot{m}^{\scriptscriptstyle -}}{(1+\nu)} = Y_{\scriptscriptstyle CH} \dot{m}^{\scriptscriptstyle -} \qquad \Rightarrow \quad Y_{\scriptscriptstyle CH} = \frac{Y_{\scriptscriptstyle P}}{(1+\nu)}$$

Quantité massique d'un constituant du courant combustible

Masse du mélange

$$f = \frac{\left(Y_{\text{F}} + \frac{Y_{\text{F}}}{1 + \nu}\right) \cdot m}{m} \equiv Y_{\text{F}} + \frac{Y_{\text{F}}}{1 + \nu}$$

$$f(F) = 1, f(O) = 0$$

5) Conservation de la fraction de mélange (repère cartésien 1D)

$$\begin{cases} \dot{m} \cdot \frac{d\mathbf{Y}_{\scriptscriptstyle F}}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d\mathbf{Y}_{\scriptscriptstyle F}}{dx} \right) = - \dot{m}_{\scriptscriptstyle F}^{\scriptscriptstyle -} \\ \dot{m} \cdot \frac{d\mathbf{Y}_{\scriptscriptstyle F}}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d\mathbf{Y}_{\scriptscriptstyle F}}{dx} \right) = \dot{m}_{\scriptscriptstyle F}^{\scriptscriptstyle -} \end{cases}$$

Termes sources en combustion sous forme d'Arrehnius : $\dot{m}_F = A[Y_F]^m[Y_o]^hT^h exp(\frac{-E}{RT})^m$

$$\begin{split} \dot{m}^{\cdot} \frac{d \left[Y_{\scriptscriptstyle P} / (1+\nu) \right]}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d \left[Y_{\scriptscriptstyle P} / (1+\nu) \right]}{dx} \right) = \dot{m}_{\scriptscriptstyle P}^{\cdot \cdot} \\ \dot{m}_{\scriptscriptstyle P}^{\cdot \cdot} / (1+\nu) = \dot{m}_{\scriptscriptstyle F}^{\cdot \cdot} \end{split}$$

$$\begin{split} &\left[\dot{m}\cdot\frac{dY_{\scriptscriptstyle F}}{dx}-\frac{d}{dx}\bigg(\rho D\frac{dY_{\scriptscriptstyle F}}{dx}\bigg)\!=\!-\dot{m}_{\scriptscriptstyle F}\right] \\ &\dot{m}\cdot\frac{d\big[Y_{\scriptscriptstyle F}/(1+\nu)\big]}{dx}\!-\!\frac{d}{dx}\bigg(\rho D\frac{d\big[Y_{\scriptscriptstyle F}/(1+\nu)\big]}{dx}\!\bigg)\!=\!\dot{m}_{\scriptscriptstyle F}\right] \end{split}$$

(Flamme se produit instantanément lorsque le mélange C/Ox est stoechiométrique) On cherche à éliminer les termes sources

$$\dot{m} \frac{d\left[Y_{F}+Y_{P}/(1+\nu)\right]}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d\left[Y_{F}+Y_{P}/(1+\nu)\right]}{dx}\right) = 0$$

$$f = Y_{F} + \frac{Y_{P}}{1+\nu}$$

$$\dot{m} \frac{df}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{df}{dx} \right) = 0$$


55

i) Pour 1D sphérique

$$\frac{d}{dr} \left[r^2 \left(\rho v_r f - \rho D \frac{df}{dr} \right) \right] = 0$$



ii) 2D axisymétrique



$$\frac{\partial}{\partial x}(r\rho_{V_x}f) + \frac{\partial}{\partial r}(r\rho_{V_r}f) - \frac{\partial}{\partial r}\left(r\rho D\frac{\partial f}{\partial r}\right) = 0$$

Relation entre la fraction de mélange et la richesse

$$f\equiv Y_{\scriptscriptstyle F}+\frac{Y_{\scriptscriptstyle P}}{1+\nu} \qquad \qquad \text{Pour un m\'elange Air/Combustible } \begin{cases} Y_{\scriptscriptstyle F}=0\\ Y_{\scriptscriptstyle F}=f\\ Y_{\scriptscriptstyle A}=1-f \end{cases}$$

$$\varphi=\frac{\left(A/F\right)_{\scriptscriptstyle \text{line}}}{\left(A/F\right)}$$

$$\phi = \frac{(A/F)_{\text{ste}}}{(A/F)}$$

$$v = (A/F)_{\text{\tiny stoc}} = 4.76 \times \left(x + \frac{y}{4}\right) \frac{MW_{\text{\tiny A}}}{MW_{\text{\tiny F}}}$$

$$(A/F) = \frac{Y_A M}{Y_F M} = \frac{Y_A}{Y_F} = \frac{1-f}{f}$$

$$v = (A/F)_{\text{\tiny stoc}} = 4.76 \times \left(x + \frac{y}{4}\right) \frac{MW_{\text{\tiny A}}}{MW_{\text{\tiny F}}}$$

$$(A/F) = \frac{Y_{\text{\tiny A}}M}{Y_{\text{\tiny F}}M} = \frac{Y_{\text{\tiny A}}}{Y_{\text{\tiny F}}} = \frac{1-f}{f}$$

$$\phi = \frac{vf}{1-f} \qquad \Rightarrow \qquad f = \frac{\phi}{\phi + v} \qquad \Rightarrow \qquad f_{\text{\tiny stoc}} = \frac{1}{1+v}$$

6) Equation de l'énergie sous forme d'un scalaire passif (pas de rayonnement)

$$\dot{m} \cdot \frac{dY_i}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{dY_i}{dx} \right) = \dot{m}_i$$
 (pour l'espèce i)

$$\vec{m} \cdot \frac{d\sum Y_i}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d\sum Y_i}{dx} \right) = \sum \vec{m}_i \quad \text{(pour N espèces)}$$

$$\dot{\vec{m}} \cdot \frac{d(\sum h_{r,i}^{^{o}} Y_{_{i}})}{dx} - \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{d(\sum h_{r,i}^{^{o}} Y_{_{i}})}{dx} \right) = \sum h_{r,i}^{^{o}} \dot{\vec{m}}_{_{i}} \qquad \text{(multipliée par l'enthalpie de formation)}$$

$$\dot{m}\cdot\frac{d\int C_{_{P}}dT}{dx}-\frac{d}{dx}\Bigg[\rho D\frac{d\int C_{_{P}}dT}{dx}\Bigg]=-\sum h_{_{f,i}}^{_{0}}\dot{m}_{_{i}}^{_{0}}$$

$$\dot{m}^{\prime}\frac{d\left(\sum h_{\text{f,i}}^{^{0}}Y_{i}+\int C_{\text{p}}dT\right)}{dx}-\frac{d}{dx}\Bigg[\rho D\frac{d\left(\sum h_{\text{f,i}}^{^{0}}Y_{i}+\int C_{\text{p}}dT\right)}{dx}\Bigg]=0$$

 $h = \sum h_{\mathrm{f},i}^{0} Y_{i} + \int C_{p} dT$

i) 1D - plan


$$\dot{\mathbf{m}} \cdot \frac{d\mathbf{h}}{d\mathbf{x}} - \frac{d}{d\mathbf{x}} \left(\rho \mathbf{D} \frac{d\mathbf{h}}{d\mathbf{x}} \right) = 0$$


ii) 1D sphérique

$$\frac{d}{dr}\!\!\left[r^2\!\!\left(\rho_{V_r}h\!-\!\rho D\frac{dh}{dr}\right)\right]\!=0$$

iii) 2D axisymétrique

$$\frac{\partial}{\partial x}(r\rho_{V_x}h) + \frac{\partial}{\partial r}(r\rho_{V_r}h) - \frac{\partial}{\partial r}\left(r\rho D\frac{\partial h}{\partial r}\right) = 0 \quad \stackrel{t}{\xrightarrow{\stackrel{d}{\longrightarrow}}}$$





Enthalpie adimensionnelle

$$h^* = \frac{h - h_{o,\infty}}{h_{F,e} - h_{o,\infty}}$$


Sortie de la tuyère (x=0)


$$h^* = f = 1$$


Loin de l'axe $(y \ge \delta)$ (l'air est au repos)

$$\mathbf{h}^* = \mathbf{f} = \mathbf{0}$$

$$f = h^*$$
 [0,1]







$$A \ l'intérieur \ de \ la \ flamme, \quad f_{\text{stoc}} < f < 1 \\ \begin{cases} Y_{\text{F}} = \frac{f - f_{\text{stoc}}}{1 - f_{\text{stoc}}} \\ Y_{\text{O}} = 0 \\ Y_{\text{P}} = \frac{1 - f}{1 - f_{\text{stoc}}} \end{cases}$$

$$A \ l'a \ flamme, \quad f = f_{\text{stoc}}$$

$$\begin{cases} Y_{\text{F}} = 0 \\ Y_{\text{O}} = 0 \\ Y_{\text{P}} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_{\text{F}} = 0 \\ Y_{\text{P}} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_{\text{F}} = 0 \\ Y_{\text{O}} = \frac{1 - f}{1 - f_{\text{stoc}}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_{\text{F}} = 0 \\ Y_{\text{O}} = \frac{1 - f}{1 - f_{\text{stoc}}} \end{cases}$$


$$\begin{cases} Y_{\text{F}} = 0 \\ Y_{\text{O}} = \frac{1 - f}{1 - f_{\text{stoc}}} \end{cases}$$

 $\begin{aligned} &\text{Hypoth\`ese de SPALDING} \quad \begin{cases} C_{\text{\tiny P,F}} = C_{\text{\tiny P,O}} = C_{\text{\tiny P,P}} = C_{\text{\tiny P}} \\ h^{\circ}_{\text{\tiny f,O}} = h^{\circ}_{\text{\tiny f,P}} = 0 \end{cases} \implies \Delta h_{\text{\tiny c}} = h^{\circ}_{\text{\tiny f,F}} \end{aligned}$ $& h = \sum Y_{\text{\tiny i}} h_{\text{\tiny i}} \\ &= Y_{\text{\tiny F}} \left(h^{\circ}_{\text{\tiny f,F}} + \int C_{\text{\tiny P,F}} dT \right) + Y_{\text{\tiny o}} \left(h^{\circ}_{\text{\tiny f,O}} + \int C_{\text{\tiny o,F}} dT \right) + Y_{\text{\tiny F}} \left(h^{\circ}_{\text{\tiny f,P}} + \int C_{\text{\tiny P,P}} dT \right) \\ &= Y_{\text{\tiny F}} h^{\circ}_{\text{\tiny f,F}} + \left(Y_{\text{\tiny F}} + Y_{\text{\tiny o}} + Y_{\text{\tiny P}} \right) C_{\text{\tiny F}} (T - T_{\text{\tiny nef}}) \\ &= Y_{\text{\tiny F}} \Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny P}} (T - T_{\text{\tiny nef}}) \end{aligned}$ $& h^{*} = \frac{h - h_{\text{\tiny 0,\infty}}}{h_{\text{\tiny F,\infty}} - h_{\text{\tiny 0,\infty}}} \\ h_{\text{\tiny 0,\infty}} = C_{\text{\tiny P}} (T_{\text{\tiny 0,\infty}} - T_{\text{\tiny nef}}) \\ h^{*}_{\text{\tiny F,\infty}} = \Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny P}} (T_{\text{\tiny F,\infty}} - T_{\text{\tiny o,\infty}}) + T_{\text{\tiny 0,\infty}} \end{aligned}$ $& \Rightarrow \begin{cases} h^{*} = \frac{Y_{\text{\tiny F}} \Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny P}} (T - T_{\text{\tiny 0,\infty}})}{\Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny F}} (T - T_{\text{\tiny 0,\infty}})} = f \\ T = (f - Y_{\text{\tiny F}}) \frac{\Delta h_{\text{\tiny c}}}{C_{\text{\tiny P}}} + f (T_{\text{\tiny F,c}} - T_{\text{\tiny 0,\infty}}) + T_{\text{\tiny 0,\infty}} \end{cases}$ $& \Rightarrow \begin{cases} h^{*} = \frac{Y_{\text{\tiny F}} \Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny F}} (T - T_{\text{\tiny 0,\infty}})}{\Delta h_{\text{\tiny c}} + C_{\text{\tiny F}} (T - T_{\text{\tiny 0,\infty}})} + T_{\text{\tiny 0,\infty}} \end{cases}$

 $T = (f - Y_{F}) \frac{\Delta h_{c}}{C_{F}} + f(T_{F,c} - T_{O,s}) + T_{O,s}$

A l'intérieur de la flamme,

$$f_{\text{stoe}} < f < 1$$
 \Rightarrow $Y_F = \frac{f - f_{\text{stoe}}}{1 - f_{\text{stoe}}}$



$$T(f) = f \Bigg[\Big(T_{\scriptscriptstyle F,e} - T_{\scriptscriptstyle O,e} \Big) - \frac{f_{\scriptscriptstyle stoe}}{1 - f_{\scriptscriptstyle stoe}} \frac{\Delta h_{\scriptscriptstyle c}}{C_{\scriptscriptstyle P}} \Bigg] + T_{\scriptscriptstyle O,e} + \frac{f_{\scriptscriptstyle stoe}}{1 - f_{\scriptscriptstyle stoe}} \frac{\Delta h_{\scriptscriptstyle c}}{C_{\scriptscriptstyle P}}$$

A la flamme (température adiabatique), $f=f_{\text{stoe}}$ \Rightarrow $Y_F=0$

$$T_{\text{ad}} = f_{\text{stoe}} \left(rac{\Delta \, h_{\text{c}}}{C_{ ext{P}}} + T_{ ext{F,e}} - T_{ ext{O},\infty}
ight) + T_{ ext{O},\infty}$$

A l'extérieur de la flamme, $0 \le f < f_{\text{stoe}} \implies Y_F = 0$

$$T(f) = f\left(\frac{\Delta h_c}{C_P} + T_{F,e} - T_{O,\infty}\right) + T_{O,\infty}$$

Description physique d'une flamme prémélangée

Brûleur de type Bunsen

Déflagration

Gaz frais

Zone de réaction

Fuel

Ox.

Température

Epaisseur de réaction

Épaisseur thermique

INFLAMMATION - IGNITION - EXPLOSION - ALLUMAGE

Transition d'un état non régie à un état de réaction pour déclencher l'emballement de la réaction chimique

Les phénomènes sont complexes et essentiellement instationnaires

 $et \ dépendent \ de \ la \ richesse \ \begin{cases} Limite \ Inférieure \ d'Inflammabilité \ (LII) \\ Limite \ Supérieure \ d'Inflammabilité \ (LSI) \end{cases}$

$$\phi = \frac{(A/F)_{\text{stoe}}}{(A/F)}$$

Combustible	LII (Richesse)	LSI (Richesse)	
Méthane, CH ₄	0.46	1.64	
Propane, C ₃ H ₈	0.51	2.83	
n-Décane, C ₁₀ H ₂₂	0.36	3.92	
Méthanol, CH ₃ OH	0.48	4.08	
n-Octane, C ₈ H ₁₈	0.51	4.25	

57

Equation d'évolution de la variable d'avancement

(Régime de flammelettes, Da>>1 et Re_t>>1)

Taux de réaction instantané en régime laminaire

$$_{\dot{\omega}} = A[Y_F]^n[Y_O]^n T^b exp\left(\frac{-E}{RT}\right)$$



Variable d'avancement de la réaction chimique

$$c = \frac{T - T_{\rm f}}{T_{\rm b} - T_{\rm f}} = \frac{Y_{\rm F} - Y_{\rm F,f}}{Y_{\rm F,b} - Y_{\rm F,f}} = \frac{Y_{\rm o2} - Y_{\rm o2,f}}{Y_{\rm o2,b} - Y_{\rm o2,f}} = \frac{Y_{\rm co2}}{Y_{\rm co2,b}} = \frac{Y_{\rm H20,b}}{Y_{\rm H20,b}}$$

c=0 dans les gaz frais

c=1 dans les gaz brûlés

