### TRANSFERT DE CHALEUR


### CONVECTION


#### INTRODUCTION

- Convection thermique:
  - □ L'ensemble des phénomènes de transfert de chaleur impliquant la présence d'un <u>fluide en mouvement</u>

### **INTRODUCTION:** Exemples

Echanges thermiques entre un fluide et un solide








### **INTRODUCTION:** Exemples

Echanges thermiques entre 2 fluides:











#### INTRODUCTION

- Convection forcée et naturelle:
  - ☐ Mise en mouvement du fluide:
    - Convection forcée: moyen mécanique:
      - Ventilateur
      - □ Pompe
      - ...






#### INTRODUCTION

- Convection forcée et naturelle:
  - ☐ Mise en mouvement du fluide:
    - Convection naturelle: variation de densité





#### **INTRODUCTION: Plan**


- Généralités
  - □ Approche microscopique et macroscopique
  - □ Convection de masse/Convection de chaleur
- Analogie dynamique/convection
  - □ Relation vitesse/température
- Mise en équation
- Plaque plane
  - □ Analyse des ordres de grandeurs
  - □ Résolution exacte
- Convection interne
- Convection externe (obstacle)
- Convection naturelle
- Ebullition/Condensation


## LEÇON 1: GÉNÉRALITÉS

Approche microscopique, macroscopique, couche limite

#### Diffusion:


- □ Exemples:
  - Plaques planes
  - Contact avec de l'air
  - Air immobile





#### DIFFUSION DE MASSE: point de vue microscopique

- Diffusion de masse:
  - Gradient de concentration de particule:
    - Fort à la paroi C<sub>p</sub>
    - Faible au loin C<sub>∞</sub>



- Dans un plan donné, équiprobabilité des particules de se diriger vers le haut ou vers le bas
- □ MAIS, du fait de la forte concentration dans les couches proches de la paroi, chocs plus fréquents
- □ Flux préférentiel vers le haut


### DIFFUSION DE MASSE: point de vue macroscopique


Loi de Fick:

$$n = -D \frac{\partial C}{\partial y}$$

#### □ Avec:


- n=densité de flux molaire (kmol/m²s)
- D=coefficient de diffusion de la naphtaline dans l'air (m²/s)





#### DIFFUSION DE CHALEUR: point de vue microscopique

- Diffusion de chaleur:
  - ☐ Gradient de température:
    - Haute à la paroi T<sub>p</sub>
    - basse au loin T<sub>∞</sub>



- Plus grande énergie cinétique des molécules d'air proches de la plaque (plus grande T)
- □ Lors des chocs, échange d'énergie cinétique ⇒ de T
- □ Flux préférentiel vers le haut


#### DIFFUSION DE CHALEUR: point de vue macroscopique

#### Loi de Fourier:


$$\varphi = -\lambda \, \frac{\partial T}{\partial y}$$


#### □ Avec:

- φ=Densité de flux thermique (J/m²s=W/m²)
- λ=conductivité thermique de l'air (W/mK)
- Conduction




- Air en mouvement:
  - □ Exemples:
    - Plaques planes
    - Contact avec de l'air
    - Air en mouvement parallèle à la paroi






Air en mouvement:




- □ En très proche paroi, air immobile⇒diffusion (de masse ou de chaleur)
- □ Pour des Y supérieurs, le mouvement d'entrainement perturbe la diffusion

Air en mouvement:




- L'entrainement va « diluer » la concentration en particules de naphtaline
- La concentration de naphtaline va dépendre de Y mais aussi de X


Air en mouvement:



- □ Le gradient de température évolue de la même façon
- La convection:
  - Diffusion (origine microscopique),essentiellement en proche paroi
  - Advection (entrainement macroscopique), plus loin de la paroi

# ANALYSE DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE: Grandeurs locales







- Concentration C (kmol/m³)
- (kmol/m²)
   Densité de flux molaire
   Densité de flux thermique
- Densité de flux molaire n (kmol/m²s)
- Densité de flux thermique φ (J/m²s=W/m²)

Températures T (K)


# ANALYSE DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE: Grandeurs locales






- $n(x) = h_m(x) (C_p C_\infty)$
- Coefficient d'échange de masse local h<sub>m</sub>(x) (m³/m²s=m/s)
- $\phi(x)=h(x) (T_p-T_{\infty})$  (loi de Newton)
- Coefficient d'échange de chaleur local h(x) (W/m²K)

# ANALYSE DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE: Grandeurs locales






- Près de la paroi:


■ Près de la paroi:

$$| \varphi(X) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{paroi}$$

$$\Rightarrow h = \frac{-\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{paroi}}{T_p - T_{\infty}}$$

#### ANALYSE DES TRANSFERTS DE CHALEUR ET DE MASSE: Grandeurs globales





$$N = \int_{0}^{L} n(x) P dx$$

$$\overline{h_m} = \frac{1}{L} \int_{0}^{L} h_m(x) P dx$$

$$N = \overline{h_m}(P.L)(C_p - C_\infty)$$

$$\Phi = \int_{0}^{L} \varphi(x) P dx$$

$$\overline{h} = \frac{1}{L} \int_{0}^{L} h(x) P dx$$

$$\Phi = \overline{h} \left( P.L \right) \left( T_{p} - T_{\infty} \right)$$


	Masse	Chaleur
Concentration/température	kmol/m <sup>3</sup>	K
Densité de flux	kmol/m²s	J/m²s=W/m²
Flux	kmol/s	W
Coefficient d'échange	$m^3/m^2s=m/s$	W/m²K

#### LIEN AVEC LA MECANIQUE DES FLUIDES

- Transferts de chaleur par convection fortement liés à la dynamique des fluides
  - □ Résolution des équations de Navier Stokes+équation de l'énergie

- Généralement dans une configuration de proche paroi
- ⇒ Notion de couches limites dynamique et thermique

Cas d'une plaque plane:



Epaisseur de couche limite dynamique:

$$\Box U(X) = 0.99U_e(x)$$

Couche limite thermique définie comme la couche limite dynamique:

$$\Box$$
 T-T<sub>∞</sub>=0.01(T<sub>p</sub>-T<sub>∞</sub>)

# LIEN AVEC LA MECANIQUE DES FLUIDES: régimes laminaire et turbulent


#### Laminaire:

- □ Ecoulement stable
- □ Bien ordonné

> temps

#### Turbulent:

- Ecoulement instationnaire,
- Eventuellement intermittent
- □ Caractère aléatoire






# LIEN AVEC LA MECANIQUE DES FLUIDES: régimes laminaire et turbulent

- Caractérisation laminaire/turbulent:
  - □ Nombre de Reynolds:

$$Re = \frac{\rho VL}{\mu}$$

- ☐ Si Re<Re<sub>c</sub>: laminaire
- ☐ Si Re>Re<sub>c</sub>: turbulent
- □ Exemples:
  - Conduite Re<sub>c</sub>≈2000
  - Plaque plane Re<sub>c</sub>≈5.10<sup>5</sup>

- Cas d'une plaque plane:
  - □ Vitesses du fluide modérées
  - □ Zone proche du bord d'attaque




- ⇒ Couche limite laminaire
- □ Valable pour de nombreuses couches limites


- Cas d'une plaque plane:
  - □ Vitesses du fluides modérées
  - □ Vers l'aval
- Apparition de petites fluctuations
- Puis amplification
- ⇒ Zone de transition


⇒ Puis couche limite turbulente

Cas d'une plaque plane: couche limite laminaire




Cas d'une plaque plane: aspect thermique:






Cas d'une plaque plane: aspect thermique:




Cas d'une conduite: écoulement laminaire



- ☐ Rencontre des couches limites
- □ Au delà le profil de vitesse n'évolue plus avec X, le régime est établi

Cas d'une conduite: écoulement laminaire




#### **OBJECTIFS**

 Comprendre les mécanismes et la phénoménologie de la convection thermique


 Mettre en place les moyens calculatoires permettant de déterminer les transferts de chaleur


#### **OBJECTIFS**

 Mettre en place les moyens calculatoires permettant de déterminer les transferts de chaleur




#### ORDRE DE GRANDEUR






Gamme de valeur des nombres de PRANDTL à l'ambiante.




### Moteurs électriques












Turboréacteurs: chambre de combustion




Turboréacteurs: aubes de turbines




Echangeurs de chaleur compacts:





Electronique: convection naturelle





■ Electronique: convection forcée





Electronique: ébullition

