### INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA

REINIER SOARES BERTHIER 20211EE0021

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA

# REINIER SOARES BERTHIER 20211EE0021

## TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

Atividade apresentada à disciplina de Técnicas de Programação, ministrada pelo prof<sup>o</sup> Rodrigo Albuquerque-IFMA, São Luís - Monte Castelo.

#### 2 Avaliação - Técnicas de Programação

#### Código:

```
//Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
//2 Avaliação - Técnicas de Programação
//Reinier Soares Berthier - 20211EE0021
clear
                                  //FREQUENCIA FUNDAMENTAL
fo=60;
N=64;
                                   //64 amostras por ciclo (período)
V = zeros(1,N);
I = zeros(1,N);
disp('Código que calcula a Potência Ativa, Reativa, Aparente, Complexa, o fator de Potência e o
consumo de energia: ')
//Fase
for n=1:N
                               //Tensão da fase
 V(1,n)= input( 'Coloque o valor da tensão: ')
for n=1:N
                               //Corrente da fase
 I(1,n)= input( 'Coloque o valor da corrente: ')
//Potencia Ativa
E=0
for n=1:N
                                 //Calculo de Energia
  E = E + (V(1,n)*I(1,n))
end
P=E/N;
                           //Potencia Ativa em Watts
disp('Potencia Ativa (P): ',P);
// Tensão e Corrente RMS
v=0;
i=0;
for k=1:N
  v=v+(V(1,k)^2);
  i=i+(I(1,k)^2);
end
vrms=sqrt((1/N)*v);
                                         //Tensão Rms em Volts
disp('Tensão RMS: ',vrms);
irms=sqrt((1/N)*i);
                                         //Corrente Rms em Ampere
disp('Corrente RMS: ',irms);
//Potencia Aparente
S= vrms * irms;
disp('Potencia Aparente (S): ',S);
//Potencia Reativa
                                 //Potencia Reativa em Volt Ampere Reativo
Q = \operatorname{sqrt}((S^2)-(P^2));
disp('Potencia Reativa (Q): ',Q)
//Potencia Complexa
SC = P + Q*\%i
                             //Potencia Complexa em Volt Ampere
disp('Potencia Complexa (S): ',SC)
```

```
    //Fator de Potencia
    fp= P/S; //Angulo do Triângulo de Potencias
    disp('Fator de Potencia (Fp): ', fp)
    //Calculo do Consumo de Energia em kWh
    t= 4;
    C= (P/1000) * t
    disp('Consumo de Energia(kWh), durante 4 (quatro) horas: ', C);
```

#### Valores Gerados:

```
"Potencia Ativa (P): "
 3466.5233
"Tensão RMS: "
 220.00000
"Corrente RMS: "
 16.000000
"Potencia Aparente (S): "
 3520.0000
"Potencia Reativa (Q): "
 611.24159
"Potencia Complexa (S): "
 3466.5233 + 611.24159i
"Fator de Potencia (Fp): "
 0.9848078
"Consumo de Energia(kWh), durante 4 (quatro) horas: "
13.866093
```

#### Comentários:

Fiz a atividade da mesma forma que a segunda atividade assíncrona (31/01), onde armazenei os valores das tensões e das correntes em uma matriz que anteriormente era totalmente nula. Após

armazenar, com o laço for consegui percorrer todo a matriz e usar os dados para computar e calcular os valores pedidos.