
## 44 - Тепловой насос.

Тепловой насос — тепловая машина, работающая по обратному циклу.

Любой обратимый процесс может быть проведен и в направлении, обратном привычному, при котором передача тепла происходит от горячего тела к холодному.

В этом случае рабочее тело никакой полезной работы совершать не будет, работу над ним будем совершать мы. Эта работа будет превращаться в теплоту так, что некоторое количества теплоты  $Q_2$ , будет забираться от холодильника, к этой теплоте добавляется за счёт работы эквивалентное количество теплоты и суммарное количество теплоты  $Q_1$  будет передано нагревателю.



$$Q_2 + A' = Q_1$$

Из графика видно, что площадь под горизонтальной прямой отвода тепла больше, чем площадь под горизонтальной прямой подвода тепла. Значит,  $A' = Q_1 - Q_2 > 0$ , A = -A' < 0.


Чистый результат такого цикла состоит в том, чтобы холодильник, от которого отнимается тепло, ещё больше охлаждался, а нагреватель, которому отдаётся теплота, ещё больше нагревался.

$$Q_2 = Q_{43} = \int_{A}^{3} T dS = \int_{A}^{3} T_2 dS = T_2 \int_{A}^{3} dS = T_2 \Delta S -$$

теплота, отводимая от холодильника.

$$Q_1 = |Q_{21}| = \left| \int_2^1 T_1 \, dS \right| = T_1 \left| \int_2^1 dS \right| = T_1 \Delta S - T_1 \Delta S$$

теплота, подводимая к нагревателю.



Если наиболее важным для нас является возможность теплового насоса в результате своей работы ещё больше понизить температуру холодильника, такой тепловой насос называется холодильной машиной.

**Коэффициент эффективности холодильной машины** — отношение тепла, отбираемого от холодильника, к работе, которую пришлось совершить над рабочим телом:

$$k_{\text{\tiny X.M.}} = \frac{Q_2}{A'} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

Если производить отбор тепла от холодильника и передачу его нагревателю при постоянных температурах, то в этом случае (как в цикле Карно) коэффициент эффективности холодильной машины не будет зависеть от её устройства и от используемого в ней рабочего тела:

$$k_{\text{\tiny X.M. Kapho}} = \frac{T_2 \Delta S}{T_1 \Delta S - T_2 \Delta S} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

В других ситуациях тепловой насос, забирая тепло от менее нагретого тела, будет передавать его более нагретому, ещё больше повышая его температуру Такая работа теплового насоса получила название режима динамического отопления, характеризуемого коэффициентом динамического отопления.

$$k_{\text{д.от.}} = \frac{Q_1}{A'} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2}.$$

Когда динамическое отопление работает по обратному циклу Карно, его коэффициент зависит только от температур нагревателя и холодильника:

$$k_{
m д.от.\ Kapho} = rac{T_1}{T_1 - T_2} \,.$$