40 - Процессы в идеальных газах.

- 1. *изохорный*, (v= const) происходящий при постоянном объеме газа;
- 2. *изобарный*, (p = const) происходящий при постоянном давлении;
- 3. *изотермический*, (T = const) происходящий при постоянной температуре;
- 4. **адиабатный**, (q = 0) протекающий без подвода или отвода теплоты, т.е. протекающий без теплообмена с окружающей средой;
- 5. **политропный** обобщенный процесс изменения всех параметров рабочего тела при наличии теплообмена; для него четыре предыдущих процесса являются частными случаями.

Изохорный: V = const


$$\frac{P}{V} = const$$
 - закон Шарля

Для любых состояний идеального газа в изохорическом процессе

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

График — вертикальная прямая на диаграмме в координатах (P, V). Газ не совершает работы в изохорном процессе:

$$V = const, dV = 0$$
$$\delta A = PdV = 0; A = \int_{-\infty}^{2} \delta A = 0.$$



Исходя из первого начала термодинамики всё тепло, получаемое системой в этом процессе, идёт на приращение внутренней энергии $\delta Q = dU$ или $Q = \Delta U$. Количество теплоты может быть выражено через макропараметры системы:

$$Q = \int_{1}^{2} \delta Q = \int_{1}^{2} dU = \int_{1}^{2} vc_{v} dT = vc_{v} (T2 - T1) = vc_{v} \Delta T$$

или, используя уравнение состояния идеального газа,

$$T_{1} = \frac{P_{1}V_{0}}{vR}, T_{2} = \frac{P_{2}V_{0}}{vR}$$

$$P_{2}V_{0} = P_{1}V_{0}, V_{0}$$

$$Q = vc_{v}(\frac{P_{2}V_{0}}{vR} - \frac{P_{1}V_{0}}{vR}) = \frac{V_{0}}{R}c_{v}(P2 - P1) = \frac{V_{0}}{R}c_{v}\Delta P.$$

Теплоёмкость идеального газа в изохорическом процессе равна $c = c_v$.

Изобарный: P = const

 $\frac{V}{T} = const$ - закон Гей-Люссака

Для любых состояний идеального газа в изобарическом процессе

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

График – горизонтальная прямая на диаграмме в координатах (P, V). В изобарическом процессе газ совершает работу:

$$A = \int_{1}^{2} \delta A = \int_{1}^{2} P_{0} dV = P_{0} \int_{1}^{2} dV = P_{0} (V_{2} - V_{1}) = P_{0} \Delta V$$

или, с использованием уравнения состояния идеального газа:

$$P_0V_1 = vRT_1, P_0V_2 = vRT_2$$

$$A = \nu R(T_2 - T_1) = \nu R \Delta T.$$

Изменение внутренней энергии газа в изобарическом процессе равно:

$$\Delta U = \int_{1}^{2} dU = \int_{1}^{2} v c_{v} dT = v c_{v} (T_{2} - T_{1}) = v c_{v} \Delta T = \frac{c_{v}}{R} P_{0} \Delta V.$$

Тепло, подводимое к газу в изобарическом процессе равно:

$$Q = \int_{1}^{2} \delta Q = \int_{1}^{2} (dU + \delta A) = \int_{1}^{2} dU + \int_{1}^{2} \delta A = vc_{v} \Delta T + vR \Delta T = v(c_{v} + R) \Delta T = vc_{p} \Delta T = vc_{p} \left(\frac{P_{0}V_{2}}{vR} - \frac{P_{0}V_{1}}{vR} \right) = \frac{P_{0}}{R} c_{p} (V_{0} - V_{1}) = \frac{P_{0}}{R} c_{p} \Delta V.$$

Теплоёмкость идеального газа в изобарическом процессе равна c = c_p .




PV = const - закон Бойля – Мариотта.

Для любых состояний идеального газа в изотермическом процессе

$$\frac{P_1}{V_1}=\frac{P_2}{V_2}$$
 График – гипербола на диаграмме в координатах (P,V): $P=$

 $\frac{const}{V}$. Чем больше температура газа, тем выше на диаграмме ($P,\ V$) расположена соответствующая ей изотерма.



Внутренняя энергия идеального газа в изотермическом процессе не изменяется: U = v $c_{,v}T = const$; $\Delta U = 0$.

Всё тепло, исходя из первого начала термодинамики, получаемое системой в этом процессе, идёт на совершение работы $\delta Q = \delta A$ или Q = A.

Работа, совершаемая газом в изотермическом процессе, равна

$$A = \int_{1}^{2} \delta A = \int_{1}^{2} P(V, T) dV = \int_{1}^{2} \frac{vRT_{0}}{V} dV = vRT_{0} \int_{1}^{2} \frac{dV}{V} = vRT_{0} lnV \oint_{V_{1}}^{V_{2}} = vRT_{0} (lnV_{2} - lnV_{1}) = vRT_{0} ln \frac{V_{2}}{V_{1}} = P_{1}V_{1} ln \frac{V_{2}}{V_{1}} = P_{2}V_{2} ln \frac{V_{2}}{V_{1}}$$

$$Q = A = vRT_{0} ln \frac{V_{2}}{V_{1}}$$

Теплоёмкость идеального газа в изотермическом процессе бесконечно велика:

Адиабатный процесс: $\delta Q = 0$

Процесс, при котором газ не обменивается теплом с окружающим пространством: δQ = 0.

$$T = \frac{PV}{\nu R}$$

$$\Rightarrow PV \cdot V^{\gamma-1} = \nu R \cdot const$$

$$PV^{\gamma} = const$$
 –

уравнение адиабаты в макропараметрах (Р, V) – уравнение Пуассона.

$$V = \frac{vRT}{P}$$

$$T\left(\frac{vRT}{P}\right)^{\gamma-1} = const$$

$$P^{1-\gamma} \cdot T^{\gamma} = const$$


уравнение адиабаты в макропараметрах (*P*, *T*). Для любых двух состояний идеального газа в адиабатическом процессе

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$$

График – гипербола на диаграмме в координатах (P, V): $P = \frac{const}{V^{\gamma}}$

От гиперболы, соответствующей изотермическому процессу, адиабату отличает более резкое падение давления, т.к. в отличие от изотермы, где $P \sim V^{-1}$, на адиабате $P \sim V^{-\gamma}$, где показатель степени $\gamma > 1$

Т.к. при адиабатическом процессе газ не обменивается теплом с окружающим пространством δQ = 0, то из первого начала термодинамики





следует, что газ в адиабатическом процессе может совершать работу только за счёт убыли своей внутренней энергии: $\delta Q = dU + \delta A = 0 \Rightarrow \delta A = -dU$. Для конечных величин аналогично: $A = -\Delta U$, тогда:

$$\Delta U = -A = \frac{vR}{\gamma - 1} \Delta T$$

 $U = \frac{vR}{\gamma - 1} T$ -внутренняя энергия идеального газа.

Теплоёмкость идеального газа в адиабатическом процессе равна нулю δQ = 0:

$$c = \frac{1}{v} \frac{\delta Q}{dT} = 0$$