


HUAWEI MateBook X Pro 快速入门

外观介绍




1	触摸显示屏	2	指纹式电源键
3	USB 3.0 接口	4	隐藏式摄像头 *
5	摄像头指示灯	6	键盘
7	扬声器 x 4	8	Huawei Share 标签 *

1

9	触摸板	10	右键
1	左键	D	麦克风 x 4
13	摄像头排水孔	14	充电指示灯
1 5	Thunderbolt™ 3 接口 *	16	USB-C 接口 *
1	耳机接口	18	隐藏式环境光传感器

* 隐藏式摄像头

MateBook X Pro 采用隐藏式摄像头,按下按钮可以弹出摄像头,与相机等应用程序配合使用时,可以进行拍照或视频交流,再次按下按钮可以收起摄像头。



键盘上的摄像头按钮与后壳排水孔相通,当液体不小心从隐藏式摄像头进入键盘时,可从排水孔导出。

* Huawei Share 标签

- 请不要撕掉或损坏 Huawei Share 标签,以免影响 Huawei Share 一碰传正常使用。
 - 部分华为/荣耀手机支持 Huawei Share 一碰传功能,具体支持型号及使用方法,请扫描二维码查看。



* Thunderbolt™ 3 接口

Thunderbolt™ 3 接口与 USB-C 兼容 , 支持充电、 USB 传输数据和 DisplayPort 协议的 视频输出。


- Thunderbolt™3接口传输速度更快。
 - Thunderbolt™ 3 设备只能插入 Thunderbolt™ 3 接口。
 - MateBook X Pro 连接 Thunderbolt™ 3 设备时,建议同时连接电源适配器使用。

* USB-C 接口

USB-C 接口支持充电、 USB 传输数据和 DisplayPort 协议的视频输出。

首次开机

- ▲·首次开机时,请先连接电源适配器,等待屏幕亮起,MateBook X Pro 进入开机设置界面。
 - 再次开机时,按下电源键,至键盘灯亮起后松开。
 - 强制关机:长按电源键 10 秒以上,可强制关机。强制关机会导致未保存的数据丢失,请谨慎使用。



您需要根据界面提示完成开机设置。


- 设置登录帐户名和密码 设置登录到 MateBook X Pro 的帐户信息和密码。
- 设置 Windows Hello, 录入您的指纹
 采用指纹式电源键,开机时仅需按一下电源键,即可免密登录,快捷安全。
- 设置 PIN 密码
 PIN 密码用干贷录到 MateBook X Pro 及其他应用和服务。

进入桌面后,请及时完成以下操作。

- 激活 Windows: 首次联网后, Windows 自动激活。
- 激活 Office: Windows 联网激活后,打开 Word、Excel 或 PowerPoint,根据指引 完成激活。您也可以拨打计算机背后标签上的 Office 激活支持热线进行人工激 活。
- 首次连接网络后,您可能会听到风扇的声音,感受到机身温度升高,这是 Windows 在后台为您自动更新系统过程中的正常现象。



开始使用



开始菜单

在主界面,请点击 # 打开开始菜单,您可以:


- 点击 ② 进入 MateBook X Pro 设置界面
- 点击 () 让 MateBook X Pro 睡眠、重启或关机

操作中心

点击 🗐 打开操作中心, 您可以:

- 快速打开设置、 VPN、投影等界面
- 快速更改常用设置 (如飞行模式、屏幕亮度)

MateBook X Pro 充电



MateBook X Pro 内置(不可拆卸)可充电电池。连接随附的电源适配器和 USB-C 接口充电线缆可对 MateBook X Pro 充电,直到充电指示灯变为白色常亮。

- MateBook X Pro 左侧的 USB-C 接口和 Thunderbolt™ 3 接口均支持充电。
 - 充电状态时充电指示灯为白色闪烁。

特色应用

一键启动, 免密登录

MateBook X Pro 采用指纹式电源键。请先在 Windows Hello 中,设置登录密码和 PIN 密码,录入指纹后,您只需按一下电源键,即可同时实现开机、解锁,无需输入密码,快速安全。

- 关机或睡眠时,按一下电源键,一键安全登录。
- 亮屏锁定时, 轻触电源键, 一键安全解锁。
- 每个帐号最多可录入 10 组指纹。

系统恢复出厂

動恢复出厂前,请连接电源,自行备份 C 盘数据,或根据系统恢复出厂界面提示备份 C 盘数据。

开机过程中,长按 F10,进入系统恢复出厂界面,根据界面提示将系统恢复出厂。

安全信息

在使用和操作设备前,请阅读并遵守下面的注意事项,以确保设备性能最佳,并避免出现危险或非法情况。

若要查阅完整的安全信息,请访问 http://consumer.huawei.com/cn/,按照设备的型号名称,搜索并下载用户指南后,查阅"安全信息"部分。

- 当您使用耳机收听音乐或通话时,建议使用音乐或通话所需的最小音量,以免 损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 请在温度 0 ℃~35 ℃范围内使用本设备,并在温度-10 ℃~+45 ℃范围内存 放设备及其配件。当环境温度过高或过低时,可能会引起设备故障。
- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池,可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件,可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定,并可能导致安全事故。如需获取认可的配件,请与华为客户服务中心联系。
- 设备充电时, 电源插座应安装在设备附近并应易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时,请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围,如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请按当地规定处理电池,不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能 会导致电池爆炸。
- 本设备配有不可拆卸的内置电池。请勿自行更换电池,以免损坏电池或设备。
 电池只能由华为客户服务中心更换。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息,请访问

http://consumer.huawei.com/privacy-policy 阅读我们的隐私政策。

② 本手册中的所有图片仅供参考,请以实际产品和界面为准。

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质						
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)	
主机	×	0	0	0	0	0	
土切し	^	U	U	0	0	0	
扩展坞	×	0	0	0	0	0	
电池	×	0	0	0	0	0	
适配器	×	0	0	0	0	0	
充电数据线	0	0	0	0	0	0	

- 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
- ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 ROHS 指令环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年。 某些部件也可能有环保使用期限标识,其环保使用年限以标识内的数字为准。

因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比、杜比全景声和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

Bluetooth®字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。

Thunderbolt 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

在本手册以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人拥有。

获取更多信息

消费者服务热线:800 830 8300 (仅固话),400 830 8300 购买华为终端产品请访问 华为商城:http://www.vmall.com/

更多信息请访问 http://consumer.huawei.com/cn/



花粉俱乐部



华为终端客服



华为商城客户端