
SAE301 : Transmissions Radio Didier Coquin

SAE 301 - Partie 1: modulation et démodulation AM d'un signal audio

Caractéristique du signal audio

Pour la SAE, nous vous fournissons le signal audio nommé **NR4.wav** (**N**ew **R**adical : you get what you give) qui sera utilisé pour effectuer la modulation/démodulation AM synchrone du signal. On vous donne le fichier **Emission_AM_Etu.py** écrit en **Python** qui

- a) charge le signal audio avec la librairie soundfile, en utilisant soundfile.read()
- b) cette fonction retourne la fréquence d'échantillonnage qui est de fe = 100kHz, et le tableau de points du signal : tab_signal qui comporte 4000000 échantillons, soit 40 secondes de signal.
- c) visualise une tranche [1000000; 1100000] de ce signal dans le domaine temporel et sa FFT en bande de base. On peut remarquer que le signal occupe une bande spectrale de 4 kHz.



Remarques:

- Pour plus d'informations n'hésitez pas à analyser les librairies Python des fonctions utilisées.
- On ne traitera qu'une tranche du signal
- Toutes les FFT seront représentées en bilatérale

Travail à réaliser :

Vous compléterez le programme pour qu'il puisse réaliser les 3 étapes décrites ci-dessous :

Etape 1: Modulation AM:

- Compléter le programme pour qu'il puisse calculer les échantillons du signal modulé AM. On prendra comme fréquence porteuse un signal sinusoïdal de fréquence fp = 10 kHz, et une amplitude Ap = 1 Volt.
- Représenter sur la figure 1 (Fig.1) le signal de la porteuse et le signal modulé AM.
- Faites le calcul de la Densité Spectrale de Puissance (DSP) de ce signal modulé en prenant comme axe des ordonnées, la puissance en dBm. On prendra une résistance de $R = 50 \Omega$.

SAE301 : Transmissions Radio Didier Coquin

 Afficher la <u>figure 2</u> (Fig.2) de la DSP bilatérale du signal audio et la DSP bilatérale du signal modulé AM.

Etape 2: Démodulation synchrone:

- On se rappelle que pour la démodulation synchrone, il faut multiplier le signal modulé AM par la porteuse. Réalisez le programme qui fait ce calcul.
- Représenter sur la <u>figure 3</u> (Fig.3), le signal modulé AM et ce même signal multiplié par la porteuse, signal que l'on nommera **signal_dem1**.
- Faites le calcul de la DSP du **signal_dem1** en prenant comme axe des ordonnées, la puissance en dBm.
- Afficher sur la <u>figure 4</u> (Fig.4) la DSP bilatérale du signal audio et la DSP bilatérale du signal dem1.
- Faire un filtrage passe-bas: on pourra prendre un filtre de butterworth, on choisira correctement l'ordre et la fréquence de coupure. Soit signal_dem2 le signal en sortie du filtrage passe-bas.
- Afficher sur la <u>figure 5</u> (Fig.5) la DSP du **signal_dem2** et expliquer le résultat.
- Afficher sur la <u>figure 6</u> (Fig.6) le signal audio et le signal démodulé (signal_dem2) sur une même figure. Comparer ces 2 signaux et estimer le retard de transmission dû au calcul.

Etape 3 : Effet d'une erreur de synchronisation de 0.1 Hz en réception :

En réception (pour la démodulation) on a un **défaut de synchronisation de 0.1 hz**, donc la fréquence porteuse vaut maintenant **fp1 = 10,0001 kHz**.

- Refaites les simulations précédentes et afficher sur la <u>figure 7</u> (Fig.7) le signal démodulé sans erreur avec le signal démodulé ayant subi une erreur de **0.1 Hz**.
- Conclure

Déposer votre fichier Python sur le dépôt Moodle prévu à cet effet.