Podstawy techniki mikroprocesorowej 2

Lab 3 - Silniki krokowe

Imię i Nazwisko:	Remigiusz Mielcarz, Grzegorz Salzburg
Nr indeksu:	252887, 252912

Termin zajęć: dzień tygodnia, godzina:	Środa 14:10-17:10 TP
Numer grupy ćwiczeniowej:	Y03-45f
Data wykonania ćwiczenia:	10.11.2021
Termin do oddania sprawozdania:	24.11.2021
Prowadzący kurs:	Dr inż. Krzysztof Halawa

Spis treści

1 Cel projektu 2
2 Zadania do wykonania 2
3 Schemat podłączenia 2
4 Schemat i konfiguracja pinów mikrokontrolera 3
5 Kod programu 3
6 Podsumowanie 6

1 Cel projektu

Celem projektu jest zapoznanie się z działaniem i szczegółową budową modułu silnik krokowego z użyciem mikrokontrolera STM32. Implementacja różnych rodzajów sterowania, użycia timera i przerwań do sterowania silnikiem.


2 Zadania do wykonania

- Zaimplementowanie sterowania falowego (ang. wave drive),
- Zmiana kierunku obrotów z zadania powyżej,
- Zaimplementowanie sterowania pełnokrokowego (ang. full step) z wykorzystaniem dwóch uzwojeń w każdym kroku,
- Zaimplementowanie sterowania półkrokowego (ang. half step),

3 Schemat podłączenia



4 Schemat i konfiguracja pinów mikrokontrolera



Rysunek 1: Konfiguracja pinów mikrokontrolera w środowisku CubeIDE.

5 Kod programu

```
#include "main.h"
  #include "gpio.h"
3
   void SystemClock_Config(void);
6
  int main(void)
7
8
  {
9
     /* Configure the system clock */
     SystemClock_Config();
10
11
12
     /* Initialize all configured peripherals */
     MX_GPIO_Init();
13
14
15
     /* Infinite loop */
     /* USER CODE BEGIN WHILE */
16
17
18
19
     while (1)
20
    // 2 1 4 3
21
    // a + to 2 pin
```

```
23
   // a - to 4 pin
24
    // b + to 3 pin
25
    // b - to 1 pin
26
27
    // POCZ ZAD 1
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
28
29
           HAL_Delay(1);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
30
31
32
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
33
           HAL_Delay(1);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_RESET);
34
35
36
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
37
           HAL_Delay(1);
38
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
39
40
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_SET);
41
           HAL_Delay(1);
42
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
    // KONIEC ZAD 1
43
44
    // POCZ ZAD 2
45
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
46
47
           HAL_Delay(1);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_RESET);
48
49
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
50
51
           HAL_Delay(1);
52
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
53
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
54
55
           HAL_Delay(1);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
56
57
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
58
59
           HAL_Delay(1);
60
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
    // KONIEC ZAD 2
61
62
63
    // POCZ ZAD 3
64
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
65
66
           HAL_Delay(1);
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
67
68
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
69
```

```
70
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
71
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_SET);
72
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
73
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_RESET);
74
75
76
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
77
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
78
            HAL_Delay(1);
79
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
80
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
81
82
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
83
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
84
            HAL_Delay(1);
85
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
86
87
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
88
89
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_SET);
90
            HAL_Delay(1);
91
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
92
    // KONIEC ZAD 3
93
94
    // POCZ ZAD 4
95
96
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok a
97
            HAL_Delay(1);
98
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
99
100
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok b
101
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
102
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
103
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
104
105
106
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); // Krok c
107
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
108
109
110
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok d
111
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_SET);
112
            HAL_Delay(1);
113
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
114
115
116
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok e
```

```
117
            HAL_Delay(1);
118
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
119
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok f
120
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
122
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
123
124
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_O, GPIO_PIN_RESET);
125
126
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); // Krok g
127
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
128
129
130
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); // Krok h
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
131
132
            HAL_Delay(1);
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
133
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
134
     // KONIEC ZAD 4
135
136
137
      /* USER CODE END 3 */
138
139
```

6 Podsumowanie

- Zadanie 1 polegało na implementacji sterowania falowego. W tym przypadku wykorzystujemy jedno uzwojenie silnika, dlatego inną nazwą takiego sterowania jest sterowanie jednofazowe. Implementacja polegała na zmianie stanu kolejnych pinów na SET i RESET, w odpowiedniej kolejności. Ta kolejność jest równa A+, B-, A-, B+ czyli odpowiednia piny numer 2, 1, 4, 3.
- Zadanie 2 jest zadaniem analogicznym. W tym zadaniu silnik kręci się w drugą stronę. Implementacja polegała na zmianie stanów pinów w odwrotnej kolejności niż w 1 ,czyli: B+, A-, B-, A+ (piny 3, 4, 1, 2)
- Zadanie 3 polegało na implementacji sterowania pełnokrokowego, z wykorzystaniem dwóch uzwojeń w każdym kroku. Główny zamysł implementacji jest taki sam jak w poprzednich zadaniach, zmienia i rozbudowuje się algorytm zmiany stanu na kolejnych pinach. Algorytm ma 5 kroków. W każdym z nich ustawiamy stan SET na 2 kolejnych pinach,czekamy chwilę i następnie ustawiamy stan RESET na obydwu w danej konfiguracji:A-B+,A+B+,A+B-,A-B-,A-B+.
- Zadanie 4 polegało na implementacji sterowania półkrokowego. Konfiguracja będzie następująca: A-, A- B+, B+,
 A+ B+, A+, A+ B-, B-, A- B-.
- Z obserwacji poczynionych na zajęciach mogliśmy zauważyć różnicę, pomiędzy sterowaniami. Różnicą tą był
 opór jaki stawiał działał silnik krokowy, czyli różnił się moment obrotowy, jeden z nich był jakby śilniejszy".