
Preview V2 Honeywell Voyager 1400g

Préfixe « | » + suffixe « | ». Résultat attendu : |TEST1400G|

Choisir UNE colonne selon le clavier du poste et la suivre de haut en bas. Viser un code à la fois, attendre le bip.


AZERTY — clavier France

1 Supprimer les réglages personnalisés




DEFOVR.

2 Réglages d'usine



DEFALT.

3 Clavier France (AZERTY)



KBDCTY3.

4 Préfixe « | » (toutes symbologies)



PREBK2997C.

5 Suffixe « | » (toutes symbologies)



SUFBK2997C.


T Test — doit taper |TEST1400G|



TEST1400G


QWERTY — clavier US

1 Supprimer les réglages personnalisés




DEFOVR.

2 Réglages d'usine



DEFALT.

3 Clavier US (QWERTY)




KBDCTY0.

4 Préfixe « | » (toutes symbologies)




PREBK2997C.

5 Suffixe « | » (toutes symbologies)



SUFBK2997C.

T Test — doit taper |TEST1400G|



TEST1400G

Codes générés d'après le guide utilisateur Voyager 1400g. Imprimer à 100 % (sans « ajuster à la page »).