
什么是 CPU 和 CPU 占用率

文档版本 01

发布日期 2020-11-13





版权所有 © 华为技术有限公司 2020。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.huawei.com

客户服务邮箱: support@huawei.com

客户服务电话: 4008302118

目录

| 1 什么是 CPU 和 CPU 占用率? | 1 |
|-----------------------|---|
| 1.1 简介 | 1 |
| 1.2 CPU 和 CPU 占用率定义 | 1 |
| 1.3 CPU 处理报文原理 | |
| 1.4 CPU 占用率高造成的影响 | 4 |
| 1.5 CPU 占用率高属于正常现象的场景 | 5 |
| 1.6 CPU 各任务名称及功能说明 | 6 |
| 1.7 相关信息 | 7 |

1 什么是 CPU 和 CPU 占用率?

- 1.1 简介
- 1.2 CPU和CPU占用率定义
- 1.3 CPU处理报文原理
- 1.4 CPU占用率高造成的影响
- 1.5 CPU占用率高属于正常现象的场景
- 1.6 CPU各任务名称及功能说明
- 1.7 相关信息

1.1 简介

本文档简要介绍了CPU和CPU占用率的定义、CPU处理报文的原理、以及CPU占用率高造成的影响。

1.2 CPU 和 CPU 占用率定义


交换机的核心--CPU

交换机采用分布式架构,主要包括转发平面和控制平面。其中转发平面用于实现二三 层转发;而控制平面主要用于实现转发的控制。

如<mark>图1-1</mark>所示,交换机的控制平面采用通用嵌入式CPU实现,转发平面采用转发芯片实现:


- 转发芯片完成主要的二三层转发功能,如更新用于二层转发的MAC地址表以及用于IP转发的三层转发表。转发芯片的特点是能够实现大吞吐量的数据转发。
- CPU主要维护软件表项(如路由表、ARP表等),并根据软件表项的转发信息来配置转发芯片的硬件三层转发表。同时,CPU本身也可以完成软件三层转发。CPU的特点是数据处理能力低。

图 1-1 交换机的分布式架构



在网络中,可将报文按照功能分为控制报文和数据报文。当交换机上还未建立任何硬件转发表项时,如果报文到达交换机,首包由CPU转发并建立三层转发硬件表项,后续包(即非首包)流量由入端口进入转发芯片,如图1-2所示:

图 1-2 交换机对非首包流量的处理



- 后续包的**部分流量1**(一般为数据报文)直接由转发芯片转发出去这部分流量不经过CPU,所以该流量的处理也不消耗CPU。这部分流量一般为数据报文。
- 后续包的部分流量2(一般为控制报文和部分数据报文)经由转发芯片上送CPU, 由CPU来决定是否需要将其转发出去或直接在CPU终结。该流量需要消耗CPU,不 能进行高速转发。

总的来说,真正决定交换机高速交换转发的是转发芯片中的二三层硬件表项,而转发芯片的硬件表项来源于CPU维护的软件表项。可以看出,CPU是交换机的核心。

CPU 占用率

交换机正常启动后,为了维持系统的正常运行,CPU上有多个活跃的任务用于完成对设备的管理、监控和三层表项学习。通常交换机支持的特性越多,系统运行的任务也越多。


设备的CPU占用率指一段时间内系统中非空闲任务占用CPU处理的时间比率,是对设备CPU使用情况的一个宏观统计,具有以下的几个重要特点:

持续变化性:系统的CPU占用率不是保持不变的,它是随着系统的运行和外部环境的变化而持续变化的。

- 非实时性:系统的CPU占用率反映的是一个CPU统计周期内的CPU使用情况,并不是特指某一个时间点的实时占用情况。
- 实体强相关性: CPU占用率是以物理CPU为粒度进行统计的,通常而言,设备上的每块业务板均有一个单独的物理CPU,因此它们的CPU占用率都是相互独立的。

CPU占用率表示交换机在某个时间点的运行任务情况。如<mark>图1-3</mark>所示,A任务占用 10ms,B任务占用30ms,然后空闲60ms,再又是A任务占10ms,B任务占30ms,空 闲60ms。如果在一段时间内都是如此,那么这段时间内的占用率为40%。CPU占用率 越高,说明交换机在这个时间上运行了很多任务,反之则很少。

图 1-3 任务占用 CPU 运行时间



可以看出,CPU占用率的高低与CPU的强弱有直接关系,因此,CPU占用率是衡量设备性能的重要指标之一。

1.3 CPU 处理报文原理


交换机由转发芯片转发普通数据报文,无需CPU参与。以下场景会将报文发送给CPU 处理:

- 需要交换机终结的协议报文
 - 所有目的地址为本机的报文均需要上送CPU处理:
 - 各种协议控制报文,如STP、LLDP、LACP、DLDP、EFM、GVRP、VRRP等
 - 路由更新报文,如RIP、OSPF、BGP、IS-IS等
 - SNMP、Telnet、SSH报文
 - ARP、ND回应报文
- 需要特殊处理的报文
 - 带option选项的ICMP报文
 - 带hop-by-hop选项的IPv6报文
 - TTL小于或等于1的IPv4/IPv6数据报文
 - 目的IP地址为本机的数据报文
 - ARP/ND/FIB Miss报文
- 应用了ACL,需要CPU处理的报文
 - 开启logging功能后,通过ACL deny动作丢弃的报文
 - 流策略重定向到CPU的报文
- 组播特性相关的报文
 - IGMP协议报文

- 未知IP组播流
- 其他特性的相关报文
 - DHCP协议报文
 - ARP、ND广播请求报文

交换机根据报文的权重,将上送CPU的不同类型的报文划分到优先级不同的多个队列,确保重要报文优先处理。同时,还可以针对上送CPU的报文进行限速,使单位时间内上送CPU报文的数量限制在一定的范围之内,从而保证CPU对业务的正常处理。

图 1-4 将不同类型报文分发到 CPU 队列



在稳定的网络环境下,上送CPU的报文数量控制在适当的范围内,CPU占用率也稳定在一个合理的区间。如果一段时间内上送CPU的报文数量过大,则CPU会因为忙于处理这些报文而表现为CPU占用率过高。

1.4 CPU 占用率高造成的影响

当设备转发面上送CPU的报文速率过快(如因网络环路导致CPU短时间内收到大量报文)或者某任务长时间占用CPU时,CPU将高负荷运行,可能无法及时调度其他任务,进而引发业务异常。

CPU占用率过高会影响系统处理能力,导致网络业务表现不如预期,可能导致出现的网络故障现象有:

- 交换机不能响应正常的管理请求。
 - Telnet或SSH会话不能建立,导致无法管理设备或者设备反应慢,命令执行有 延迟等。
 - SNMP超时。
 - MAC/IP Ping耗时很长甚至超时。
- 交换机不能及时转发或回应客户端请求,导致DHCP失败或IEEE 802.1x认证失败。
- STP拓扑改变甚至出现网络环路。

交换机通过CPU周期性的接收BPDU报文维持其Root/Alternate端口角色,如果因上游设备CPU繁忙导致BPDU报文不能及时发出或本机CPU繁忙不能及时处理收到的BPDU报文,交换机会认为到根桥的原路径故障而重新选择Root端口,引起网络重新收敛;如果交换机原来同时存在Alternate端口,则将Alternate端口作为新的Root端口,这时就可能导致网络出现环路。

● 路由拓扑改变。

动态路由协议的保活由CPU完成,如果因CPU繁忙不能及时接收和发送hello报文,就会导致路由震荡,如OSPF震荡、BGP震荡、VRRP震荡。

可靠性检测协议震荡。

802.3ah、802.1ag、DLDP、BFD、MPLS OAM等检测协议均由CPU完成定时保活,如果因为CPU繁忙不能及时接收和发送协议报文,将会导致协议震荡,进而影响相关业务流量转发。

• LACP类型的Eth-Trunk链路震荡。

LACP的保活由CPU完成,如果因CPU繁忙不能及时接收和发送LACP报文,Eth-Trunk会将链路关闭,产生链路震荡。

- 通过CPU软转发的报文被丢弃或转发时延增大。
- 交换机内存消耗增加。

1.5 CPU 占用率高属于正常现象的场景

在网络运行中,CPU占用率过高常常会导致业务异常,例如BGP震荡、VRRP频繁切换甚至用户无法登录交换机。但某些情况下,CPU占用率高并不会导致网络问题,例如,交换机在某一时刻集中读取光模块信息、瞬间流量增多等各种具体情况,导致CPU占用率暂时性高的现象是正常的、可接受的,所以不能简单的将CPU占用率高当作故障处理。只有当设备长时间不能正常处理业务时,才需要定位是否由于CPU占用率高而引起的。

如下一些场景可能导致CPU占用率高,属于正常现象,而不是故障场景。如果过了一段时间后,CPU占用率恢复到正常值,则可以不需要处理:

- 网络中瞬间流量增多。
- 交换机单板刚启动。
- 网管系统在频繁操作交换机。
- 批量读取光模块信息(执行命令display interface transceiver或者在网管读取光模块信息)。
- 交换机在执行copy flash:/或输出信息量大、执行时间长的命令,如debugging、display diagnostic-information命令。
- 交换机在进行生成树的计算。

对于MSTP,CPU占用率同实例数和活跃端口数成正比。对于VBST,由于每个VLAN独立运行一个实例,因此在相同VLAN和端口数目下,VBST比MSTP占用更多的CPU资源。

• 交换机接收到路由更新信息,大规模更新路由表。

当接收到路由更新消息时,设备需占用CPU资源将路由信息更新到转发面。对于 堆叠系统,路由信息还需要同步到其他成员交换机。

在路由表更新过程中影响CPU占用率大小的因素有:

- 路由表项的规模
- 更新的频率
- 接收更新的路由协议进程数
- 堆叠系统成员交换机数量
- 导致CPU占用率高的其他事件:
 - 将大量端口同时加入大量VLAN(如通过端口组操作,将大批端口加入大量 VLAN、修改大批端口的链路类型等)。
 - 频繁或大量的IGMP请求。

- 大量并发的DHCP请求(如交换机作为DHCP服务器时,恢复与大量用户的连接)。
- ARP广播风暴。
- 以太网广播风暴。
- 软转发大量并发协议报文(如短时间内L2PT透传大量BPDU报文,DHCP Relay/Snooping软转发DHCP报文等)。
- 大量不能由转发芯片直接转发的数据报文上送CPU(如ARP-Miss)。
- 端口频繁Up/Down。

1.6 CPU 各任务名称及功能说明

| 任务名称 | 任务描述 |
|-----------|-----------|
| AAA | 认证鉴权计费 |
| AM | 地址管理 |
| ARP | 地址解析协议 |
| BGP | 边际网关协议 |
| CMF | 配置管理框架 |
| CSPF | 最短路径优先算法 |
| DEVICE | 设备管理 |
| DHCP | 动态主机配置协议 |
| ETRUNK | 跨框TRUNK协议 |
| EUM | 以太用户管理 |
| EVPN | 以太虚拟网络 |
| FEA | 功能实体动作 |
| FEC | 功能实体控制 |
| FIBRESM | 资源管理 |
| IFM | 接口管理 |
| IGMP | 因特网组管理协议 |
| IP STACK | 协议栈 |
| ISIS | ISIS路由协议 |
| L2VPN | 二层虚拟私有网络 |
| LDP | 标签分发协议 |
| LLDP | 链路层发现协议 |
| LOCAL PKT | 主机收发 |

| 任务名称 | 任务描述 |
|-----------|--------------|
| MACM | 静态MAC管理 |
| MSTP | 多实例stp |
| ND | ICMPv6邻居发现 |
| NETSTREAM | 网络流采样 |
| OAM | 操作管理维护 |
| OSPF | 开放最短路径转发 |
| PEM | 节能管理 |
| PIM | 协议无关组播 |
| PNP | 即插即用服务 |
| RBS | 远端备份服务 |
| RGM | 冗余网关管理 |
| RM | 路由管理 |
| SFLOW | 采样流 |
| SLA | 服务等级承诺 |
| SMLK | smart link协议 |
| STACKMNG | 堆叠管理 |
| SYSTEM | 系统管理 |
| TNLM | 隧道管理 |
| TRILL | TRILL |
| TUNNEL | 隧道 |
| VLAN | 虚拟LAN |
| VRRP | 虚拟路由器冗余协议 |
| VXLAN | 虚拟扩展Lan |

1.7 相关信息

CloudEngine 12800, 12800E, 8800, 7800, 6800, 5800系列交换机 CPU占用率高技术专题