

# Tópico de la especialidad: Robótica

Clase 8: Teoría de control

#### René Torres

Universidad de Santiago de Chile Departamento de Ingeniería Mecánica e-mail: rene.torres.a@usach.cl

24 de septiembre de 2023

#### Sistema

Un sistema es una **representación** de la realidad.

### Ejemplos de sistemas:

La climatización de un edificio, el sistema de tracción de un auto, el equipo de bombeo de un depósito, un avión, una nave espacial, un robot, etc.

#### Sistema

Un sistema es una **representación** de la realidad.

### Ejemplos de sistemas:

La climatización de un edificio, el sistema de tracción de un auto, el equipo de bombeo de un depósito, un avión, una nave espacial, un robot, etc.

Al sistema que queremos controlar se le llama planta.



#### Sistema

Un sistema es una **representación** de la realidad.

### Ejemplos de sistemas:

La climatización de un edificio, el sistema de tracción de un auto, el equipo de bombeo de un depósito, un avión, una nave espacial, un robot, etc.

Al sistema que queremos controlar se le llama planta.



¿Cómo generar la entrada apropiada para que nuestro sistema responda a una salida deseada?

#### Controlador

El controlador es un componente que se sitúa previamente a las entradas de nuestro proceso para intervenir sobre ellas con el fin de lograr que la salida presente características específicas.

#### Controlador

El controlador es un componente que se sitúa previamente a las entradas de nuestro proceso para intervenir sobre ellas con el fin de lograr que la salida presente características específicas.

# Por ejemplo:

Se puede controlar la temperatura de un edificio regulando la caldera, la velocidad de un automóvil ajustando el motor o el nivel de un depósito regulando el bombeo.

#### Controlador

El controlador es un componente que se sitúa previamente a las entradas de nuestro proceso para intervenir sobre ellas con el fin de lograr que la salida presente características específicas.

## Por ejemplo:

Se puede controlar la temperatura de un edificio regulando la caldera, la velocidad de un automóvil ajustando el motor o el nivel de un depósito regulando el bombeo.

La entrada sobre la cual se desea actuar debe tener una influencia directa en la salida que se quiere controlar.



Queremos que la salida tenga un valor específico.

Queremos que la salida tenga un valor específico.

# Por ejemplo:

Que la temperatura sea de  $24^\circ$ , que la velocidad de un vehículo sea  $80 \, \text{km/h}$ , o que el nivel de un embalse sea de  $100 \, \text{m}$ .

Queremos que la salida tenga un valor específico.

### Por ejemplo:

Que la temperatura sea de  $24^{\circ}$ , que la velocidad de un vehículo sea 80 km/h, o que el nivel de un embalse sea de 100 m.

#### En terminos generales:

Se desea que la salida se mantenga **estable a largo plazo**, que **converja** al valor de la consigna, que el tiempo de respuesta sea rápido, que no presente oscilaciones y que no sobrepase el valor deseado.

Queremos que la salida tenga un valor específico.

### Por ejemplo:

Que la temperatura sea de  $24^{\circ}$ , que la velocidad de un vehículo sea 80 km/h, o que el nivel de un embalse sea de 100 m.


#### En terminos generales:

Se desea que la salida se mantenga **estable a largo plazo**, que **converja** al valor de la consigna, que el tiempo de respuesta sea rápido, que no presente oscilaciones y que no sobrepase el valor deseado.


\*No se pueden tener todas a la vez, hay que sacrificar algunas

#### Control lazo cerrado


Para que un controlador funcione debe tener realimentación. Esto significa que el controlador debe saber como es la salida que esta intentando controlar.




# Ejemplo control proporcional




Usemos un controlador proporcional  $K_p = 0.1$ 





¿El controlador Proporcional funcionará para todos los sistemas?

¿El controlador Proporcional funcionará para todos los sistemas?



Asumamos que el dron se mantiene estable a 100 rpm

#### Ajustemos la ganancia

| Error | Ganancia $K_p$ | Velocidad [rpm]     |
|-------|----------------|---------------------|
| 50    | 2              | $50 \cdot 2 = 100$  |
| 20    | 5              | $20 \cdot 5 = 100$  |
| 10    | 10             | $10 \cdot 10 = 100$ |
| 1     | 100            | $1 \cdot 100 = 100$ |

Siempre existe un error! A dicho error se le llama **error en estado estable** o **error estacionario**.

#### Ajustemos la ganancia


| Error | Ganancia $K_p$ | Velocidad [rpm]     |
|-------|----------------|---------------------|
| 50    | 2              | $50 \cdot 2 = 100$  |
| 20    | 5              | $20 \cdot 5 = 100$  |
| 10    | 10             | $10 \cdot 10 = 100$ |
| 1     | 100            | $1 \cdot 100 = 100$ |
|       | ,              |                     |


Siempre existe un error! A dicho error se le llama **error en estado estable** o **error estacionario**.

¿Cómo mejoramos el controlador?


# Control Proporcional integrador (PI)


Incorporamos un controlador integrador






#### Problema con el control PI





Es necesario un control agregar un control derivativo



$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(t) \cdot dt + K_d \cdot \frac{de}{dt}$$

El control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es un método de control de sistemas que utiliza una combinación de tres términos para ajustar la salida del sistema y mantenerla en un valor deseado.

El control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es un método de control de sistemas que utiliza una combinación de tres términos para ajustar la salida del sistema y mantenerla en un valor deseado.

Es ampliamente utilizado en la automatización industrial, la robótica y otros sistemas de control en los que se requiere una respuesta precisa y rápida.

El control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es un método de control de sistemas que utiliza una combinación de tres términos para ajustar la salida del sistema y mantenerla en un valor deseado.

Es ampliamente utilizado en la automatización industrial, la robótica y otros sistemas de control en los que se requiere una respuesta precisa y rápida.

Es uno de los métodos de control más utilizados debido a su simplicidad, efectividad y facilidad de implementación.