### IP Adresse einstellen

Rasppberry's laufen im alten Studentennetz

Subnet-Mask: 255.255.224.0


Gateway: 141.47.65.254

DNS 141.47.5.1

Aktueller Stand 25.01.2015:

wingimedia01 IN A 141.47.76.212 -- Octoprint 3D Drucker Kossel 1 (25.01.2016, gelbes Gehäuse, Triebenstein)

wingimedia02 IN A 141.47.76.213 -- Octoprint 3D Drucker Kossel 1 (25.01.2016, Triebenstein)




### **DNS-Server** nachinstallieren

mit

sudo nano /boot/octopi-network.txt


die Konfigdatei für das Netzwerk um die DNS-Server Einträge ergänzen. Das kann z.B. über SSH (Putty-Client bei Windows) erfolgen (Achtung: dazu muss zuvor im Setup des Raspberry Pi das SSH-Protokoll aktiviert sein - Setup)



### Admin für OctoPi einrichten

Username: admin


Passwort: 3DdruckIstToll@




#### WebCam Microsoft HD-3000 anschließen

Camera an freien USB-Port am Raspi anschließen und den Raspi neu starten. WebCam wird dann bei booten erkannt.

Kontrolle, ob VideoStream läuft kann über den Reiter "Steuerung" erfolgen.



## **OctoPrint updaten**



## PlugIn's installieren

Die Installation aus dem Repesoritory ist nur möglich, wenn eine korrekte DNS-Auflösung von Server-Adressen möglich ist. Ohne DNS geht auch keine Installation, auch keine manuelle!

