

# A76xx Series Open SDK\_SSL\_应用指导

LTE 模组

#### 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76xx Series Open SDK_SSL_应用指导		
版本:	V1.00		
类别:	应用文档		
状态:	已发布		

# 版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

#### 芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

#### 了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

#### 技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html\_或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2023, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 22



# **Version History**

Version	Date	Owner	What is new
V1.00	2022-11-11		第一版



www.simcom.com 3 / 22



# **About this Document**

本文档适用于 A1803S open 系列、A1603 open 系列、A1606 open 系列。



www.simcom.com 4 / 22



# 目录

版权声明	
Version History	3
About this Document	4
目录	
缩略语	6
1SSL 简介	7
1.1 SSL 协议介绍	
1.2 SSL 协议结构	7
1.3 使用流程	9
2SSL API	
2.1 sAPI SsLGetContextIDMsg 获取上下文	
2.2 sAPI SsLSetContextIDMsg 配置上下文	
2.3 sAPI_SsIHandShake 与服务器握手	
2.4 sAPI_SsIRead 从服务器读取数据	
2.5 sAPI_SslSend 发送数据到服务器	
2.6 sAPI_SslClose 释放上下文	
3 变量定义	13
3.1 SCSslCtx_t	
3.2 SCsslContent	
4Example	15
4.1 sAPI_SsLGetContextIDMsg	15
4.2 sAPI_SsLSetContextIDMsg	15
4.3 sAPI_SslHandShake	16
4.4 sAPI_SslRead	16
4.5 sAPI_SslSend	17
4.6 sAPI_SslClose	17
_ 6 - 40 - 1	



# 缩略语

SSL Secure Sockets Layer
TLS Transport Layer Security



www.simcom.com 6 / 22



# ISSL 简介

SSL(Secure Socket Layer)是 NetScape 公司提出的主要用于 web 的安全通信标准,分为 2.0 版和 3.0 版。TLS(Transport Layer Security)是 IETF 的 TLS 工作组在 SSL3.0 基础之上提出的安全通信标准。

#### 1.1SSL 协议介绍

SSL 是一个不依赖于平台和运用程序的协议,位于 TCP/IP 协议与各种应用层协议之间,为数据通信提高安全支持。下图是 SSL 在协议层中的位置。



图 1.SSL 在协议层中的位置

# 1.2SSL 协议结构

SSL 的体系结构可分为两个协议子层,其中底层是 SSL 记录协议层(SSL Record Protocol Layer):它 的作用是为高层协议提供基本的安全服务,SSL 纪录协议针对 HTTP 协议进行了特别的设计,使得超文本的传输协议 HTTP 能够在 SSL 运行,为高层协议提供数据封装、压缩解压缩、加密解密、计算和校验 MAC 等与安全有关的操作;高层是 SSL 握手协议层(SSL HandShake Protocol Layer): SSL 握手协议层包括 SSL 握手协议(SSL HandShake Protocol)、SSL 密码参数修改协议(SSL Change Cipher Spec Protocol)和 SSL 告警协议(SSL Alert Protocol),握手层的这些协议用于 SSL 管理信息的交换,允许应用协议传送数据之间相互验证,协商加密算法和生成密钥等,其中 SSL 握手协议的作用是协调客户和服务器的状态,使双方能够达到状态的同步。

SSL 协议中最重要的是记录协议(SSL Record Protocol)和握手协议(SSL HandShake Protocol): SSL 记录协议:它建立在可靠的传输(如 TCP)之上,为高层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能。

SSL 握手协议: 它建立在 SSL 记录协议之上,用于在实际的数据传输开始之前,通讯双方进行身份认证、协商加密算法、交换加密密钥等。

下图是 SSL 协议体系结构示意图。

www.simcom.com 7 / 22




应用层协议					
SSL握手协议	SSL密码变化协议 SSL警告协议				
SSL记录协议					
TCP					
IP					

图 2.SSL 协议体系结构

www.simcom.com 8 / 22



## 1.3使用流程



以上流程图只给出了简单的流程,详细操作请参考文档中 API 描述及 demo 内容。

www.simcom.com 9 / 22



# 2SSL API

SSL 头文件 #include "simcom\_ssl.h"

# 2.1sAPI\_SsLGetContextIDMsg 获取上下文

获取 SSL 上下文配置

#### 接口:

#### 参数:

#### 返回值:

Int sslContent **sAPI\_SsLGetContextIDMsg**(int sslld, SCsslContent \*sslContext):

[in]sslld: SSL 上下文 ID。范围为 0-9。

**sslContent:** 包括 sslverson、authmode、ignoretime、negotiatetime、ca\_file、clientcert\_file、clientkey\_file、enalbeSNI\_flag、err。

err: 0-获取内容成功 -1-获取内容失败。

ssiverson: SSL 版本,默认值为 4。

0-SSL3.0 1-TLS1.0 2-TLS1.1 3-TLS1.2 4-all

服务器应支持配置的版本。因此,如果您不确定服务器支持的版本,则应使用默认值。

authmode:身份验证模式,默认值为0。

0-无身份验证。

1-服务器身份验证。它需要服务器的根 CA。

2-服务器和客户端身份验证。它需要服务器的根 CA、客户端的证书和密钥。

3-客户端身份验证和无服务器身份验证。它需要客户端的证书和密钥。

Ignoreltime: 指示如何处理过期证书的标志,默认值为 1。

0-关注认证的时间检查。

1-忽略认证时间检查。

当将值设置为 0 时,需要通过 AT+CCLK 在需要 SSL 认证时设置正确的当前日期和时间。

**ca\_file**: SSL 上下文的根 **ca** 文件名。文件名的类型必须为".pem"或".der"。文件名的长度为 5 到 108 字节。

如果文件名包含非 ASCII 字符,则文件路径参数应包含前缀 {non-ASCII} 和引号(引号中的字符串应为文件名 UTF8 代码的十六进制)。

clientcert\_file: 与 ca\_file 相同。

clientkey\_file:与ca\_file相同。

enalbeSNI\_flag: 指示是否启用 SNI 标志的标志,默认值为 0。

0-不启用 SNI。

1-启用 SNI。

#### NOTE:

www.simcom.com 10 / 22



# 2.2sAPI\_SsLSetContextIDMsg 配置上下文

配置 SSL 上下文

接口:

**NOTE:** 

**NOTE:** 

int sAPI\_SsLSetContextIDMsg(char\* op, int sslld, char\* value);

参数: [in]**sslld**: SSL 上下文 ID。范围为 0-9。

[in]**op**:包括 sslverson、authmode、ignoretime、negotiatetime、ca\_file、

clientcert\_file clientkey\_file enalbeSNI\_flag err。

[in]value: 配置 op 值,请参考 3.1 返回值。

**返回值: 0**: 配置成功。

**-1**: 配置失败。

2.3sAPI\_SslHandShake 与服务器握手

与服务器进行握手

接口: INT32 sAPI\_SsIHandShake(SCSslCtx\_t \*ctx);

参数: [in]ctx: ssl 的上下文,请考虑结构体 SCSslCtx t。

**返回值: 0**: 握手成功。

other: 握手失败。

2.4sAPI SsIRead 从服务器读取数据

从服务器读取数据

接口: INT32 sAPI\_SsIRead(UINT32 ClientID, INT8 \*buf, INT32 len);

参数: [in]ClientID: ssl 的会话 id。

[in]**buf**:从网络接收的数据。 [in]**len**:你想读的长度。

返回值: 接收的字节数或非零错误代码。



NOTE:

## 2.5sAPI\_SsISend 发送数据到服务器

将数据发送到服务器

接口: INT32 sAPI\_SsISend(UINT32 ClientID, INT8 \*buf, INT32 len);

参数: [in]ClientID: ssl 的会话 id。 [in]buf: 从网络接收的数据。

[in]len: 你想发送的长度。

返回值: 实际发送的字节数。

NOTE:

# 2.6 sAPI\_SsIClose 释放上下文

释放 SSL 上下文

接口: void sAPI\_SslClose(UINT32 ClientID);

参数: [in]ClientID: ssl 的会话 id

返回值: 无

NOTE:

www.simcom.com 12 / 22



# 3 变量定义

#### 3.1 SCSsICtx\_t

```
typedef struct SCSslCtx_s {
  UINT32 ClientId;
  UINT32 ciphersuitesetflg;/* 0--使用默认密码套件,其他使用密码套件*/
  INT32 ciphersuite[8];
  /* ssl version: 0---SLL3.0; 1---TLS1.0; 2----TLS1.1; 3----TLS1.2; 4----ALL; */
  UINT8 ssl_version;
  UINT8 enable_SNI;
  * 身份验证模式
  *0: 无认证
  *1: 管理服务器身份验证
  *2: 如果远程服务器请求,则管理服务器和客户端身份验证
  *3: 客户端身份验证和无服务器身份验证。它需要客户端的证书和密钥
  */
  UINT8 auth mode;
  /* 0: 关心认证的 tiem 检查; 1: 忽略 tiem 验证检查 */
  UINT8 ignore_local_time;
  /* 表示 SSL 协商阶段使用的最大超时, 10-300 秒, 默认值: 300 秒 */
  INT8 *ipstr;
  INT8 *root ca;
  UINT32 root_ca_len;
  INT8 *client cert;
  UINT32 client_cert_len;
  INT8 *client key;
  UINT32 client key len;
  /*带 PSK 的设备*/
  INT8 *psk;
  UINT32 psk_len;
  INT8 *psk id;
  UINT32 psk_id_len;
  UINT32 fd;
  UINT32 timeout_ms;
  UINT16 negotiate_time;
```



}SCSslCtx\_t;

### 3.2 SCsslContent

```
typedef struct{
    INT32 err;//0: 成功 -1: 失败
    UINT8 ssl_version;
    UINT8 ca_cert_path[64];
    UINT8 client_cert_path[64];
    UINT8 client_key_path[64];
    UINT8 enable_SNI;
    UINT8 auth_mode;
    UINT8 ignore_local_time;
    UINT16 negotiate_time;
}SCsslContent;
```



# 4Example

## 4.1 sAPI\_SsLGetContextIDMsg

# 4.2sAPI\_SsLSetContextIDMsg

```
#include "simcom_ssl.h"
Int ssl_testMain(void);
{
    int rest = 0;
    ret = sAPI_SsLSetContextIDMsg("sslversion", 0, 4);
    if(0 == ret);
    {
        ..... //configure successful.
    }
    else
    {
        return -1;
    }
}
```

www.simcom.com 15 / 22



## 4.3 sAPI\_SsIHandShake

```
#include "simcom_ssl.h"
void demo_ssl_test(void);
{
    INT32 ret = 0;
    SCSslCtx_t ctx;
    ctx.fd = sockfd;
    ctx.ssl_version = SC_SSL_CFG_VERSION_ALL;

    ret = sAPI_SslHandShake(&ctx);
    sAPI_Debug("sAPI_SslHandShake ret[%d] ", ret);

    if(ret == 0);
    {
        sAPI_Debug("sAPI_SslHandShake success");
    }
    else
    {
        sAPI_Debug("sAPI_SslHandShake fail");
    }
}
```

# 4.4sAPI\_SsIRead

```
#include "simcom_ssl.h"
void demo_ssl_test(void);
{
    memset(recvbuf, 0x0, 1024);
    ret = sAPI_SslRead(0, recvbuf, 1024);
    sAPlebug("ret [%d] recvbuf[%s] ", ret, recvbuf);
    if(ret> 0);
    {
        sAPI_Debug("sAPI_ SslRead success");
    }
    else
    {
        sAPI_Debug("sAPI_ SslRead errono:%d", ret);
    }
}
```



## 4.5sAPI\_SslSend

```
#include "simcom_ssl.h"
void demo_ssl_test(void);
{
    ret = sAPI_SslSend(0, sendbuf, sizeof(sendbuf););
    sAPI_Debug("ret [%d] sendbuf[%s] ", ret, sendbuf);
    if(ret> 0);
    {
        sAPI_Debug("sAPI_ SslSend success");
    }
    else
    {
        sAPI_Debug("sAPI_ SslSend fail);
    }
}
```

## 4.6sAPI\_SslClose

```
#include "simcom_ssl.h"
void demo_ssl_test(void);
{
    sAPI_SslClose(0);
}
```

www.simcom.com 17 / 22



# ■ 5 参考 demo

SDK 中提供的参考 demo: demo\_ssl.c

```
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "simcom ssl.h"
#include "simcom_tcpip.h"
#include "simcom tcpip old.h"
#include "simcom debug.h"
#include "simcom os.h"
#include "simcom_common.h"
extern sMsgQRef simcomUI_msgq;
extern void PrintfOptionMenu(char* options_list[], int array_size);
extern void PrintfResp(char* format);
extern void SslTestDemoInit(int sslTestTime);
 * @brief SSL Demo.
 * @param void
 * @note
 * @retval void
 */
void SsIDemo(void)
   INT32 ret = 0;
   SCSslCtx_t ctx;
   INT32 sockfd = -1;
   SChostent *host entry = NULL;
   SCsockAddrln server;
   UINT32 opt = 0;
   INT8 recvbuf[1024];
   INT8 sendbuf[] = { /* Packet 8 */
   0x47, 0x45, 0x54, 0x20, 0x2f, 0x20, 0x48, 0x54,
   0x54, 0x50, 0x2f, 0x31, 0x2e, 0x31, 0x0d, 0x0a,
   0x48, 0x6f, 0x73, 0x74, 0x3a, 0x20, 0x77, 0x77,
   0x77, 0x2e, 0x62, 0x61, 0x69, 0x64, 0x75, 0x2e,
   0x63, 0x6f, 0x6d, 0x0d, 0x0a, 0x43, 0x61, 0x63,
   0x68, 0x65, 0x2d, 0x43, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x72,
```

www.simcom.com 18 / 22



```
0x6f, 0x6c, 0x3a, 0x20, 0x6e, 0x6f, 0x2d, 0x63,
0x61, 0x63, 0x68, 0x65, 0x0d, 0x0a, 0x43, 0x6f,
0x6e, 0x74, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x2d, 0x54, 0x79,
0x70, 0x65, 0x3a, 0x20, 0x74, 0x65, 0x78, 0x74,
0x2f, 0x70, 0x6c, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x0d, 0x0a,
0x41, 0x63, 0x63, 0x65, 0x70, 0x74, 0x3a, 0x20,
0x2a, 0x2f, 0x2a, 0x0d, 0x0a, 0x0d, 0x0a, 0x0d,
0x0a };
SIM_MSG_T optionMsg ={0,0,0,NULL};
char *note = "\r\nPlease select an option to test from the items listed below.\r\n";
char *options_list[] = {
"1. SSL CONNECT DEMO",
"2. TEST FOR SSL",
"3. ",
"99. back",
};
/*{
"1. test for ssl",
"99. back",
}; */
while(1)
   PrintfResp(note);
   PrintfOptionMenu(options list,sizeof(options list)/sizeof(options list[0]));
   sAPI_MsgQRecv(simcomUI_msgq,&optionMsg,SC_SUSPEND);
   if(SRV_UART != optionMsg.msg_id)
   {
      sAPI_Debug("%s,msg_id is error!!",__func__);
      break;
   }
   sAPI Debug("arg3 = [%s]",optionMsg.arg3);
   opt = atoi(optionMsg.arg3);
   free(optionMsg.arg3);
   switch(opt)
   {
      case SC_SSL_COMMUNICATE:
                                                                                   //选择 1
          {
             char path[1024 + 256] = \{0\};
             if (-1 == sAPI_TcpipPdpActive(1,1))
                 sAPI_Debug("PDP active err");
```



```
snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP active err\r\n");
   PrintfResp(path);
   break;
}
sockfd = sAPI_TcpipSocket(SC_AF_INET, SC_SOCK_STREAM, 0); //创建 socket
sAPI_Debug("demo_ssl_test sockfd[%d]",sockfd);
if(sockfd < 0)
{
   sAPI_Debug("create socket err");
   snprintf(path,sizeof(path),"\r\ncreate socket err\r\n");
   PrintfResp(path);
   if (-1 == sAPI TcpipPdpDeactive(1,1))
       sAPI_Debug("PDP deactive err");
       snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP deactive err\r\n");
       PrintfResp(path);
   }
   break;
}
host_entry = sAPI_TcpipGethostbyname((INT8 *)"www.baidu.com"); //获取 host
if (host_entry == NULL)
   sAPI SslClose(0);
   sAPI_TcpipClose(sockfd);
   sAPI_Debug("DNS gethostbyname fail");
   snprintf(path,sizeof(path),"\r\nDNS gethostbyname fail\r\n");
   PrintfResp(path);
   if (-1 == sAPI_TcpipPdpDeactive(1,1))
       sAPI_Debug("PDP deactive err");
       snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP deactive err\r\n");
       PrintfResp(path);
   }
   break;
}
server.sin_family = SC_AF_INET;
server.sin port = sAPI TcpipHtons(443);
server.sin_addr.s_addr= *(UINT32 *)host_entry->h_addr_list[0];
sAPI_Debug("start connect!!!");
```

www.simcom.com 20 / 22



```
ret = sAPI_TcpipConnect(sockfd,(SCsockAddr *)&server,sizeof(SCsockAddr));
if(ret != 0)
{
   sAPI_SslClose(0);
   sAPI TcpipClose(sockfd);
   sAPI_Debug("connect server fail");
   snprintf(path,sizeof(path),"\r\nconnect server fail\r\n");
   PrintfResp(path);
   if (-1 == sAPI_TcpipPdpDeactive(1,1))
      sAPI_Debug("PDP deactive err");
      snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP deactive err\r\n");
      PrintfResp(path);
   }
   break;
}
memset(&ctx,0,sizeof(ctx));
ctx.fd = sockfd;
ctx.ssl_version = SC_SSL_CFG_VERSION_ALL;
                                                                    //执行 SSL 握手
ret = sAPI SslHandShake(&ctx);
sAPI_Debug("sAPI_SslHandShake ret[%d]",ret);
if(ret == 0)
   ret = sAPI SslSend(0,sendbuf,sizeof(sendbuf));
   sAPI_Debug("ret [%d] sendbuf[%s]",ret,sendbuf);
   memset(recvbuf,0x0,1024);
   ret = sAPI_SslRead(0,recvbuf,1024);
                                                                    //数据交换
   sAPI_Debug("ret [%d] recvbuf[%s]",ret,recvbuf);
   sAPI_Debug("sApi_SslConnect [%d]",ret);
   sAPI SslClose(0);
                                                                   //释放 SSL 上下文
   sAPI_TcpipClose(sockfd);
   snprintf(path,sizeof(path),"\r\nret [%d] recvbuf[%s]\r\n",(int)ret,(char *)recvbuf);
   PrintfResp(path);
   if (-1 == sAPI_TcpipPdpDeactive(1,1))
      sAPI_Debug("PDP deactive err");
      snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP deactive err\r\n");
      PrintfResp(path);
   }
   break;
```

www.simcom.com 21 / 22



```
else
                 {
                    sAPI_SslClose(0);
                    sAPI_TcpipClose(sockfd);
                    snprintf(path,sizeof(path),"\r\nhandshake fail,ret:%d\r\n",(int)ret);
                    PrintfResp(path);
                    if (-1 == sAPI TcpipPdpDeactive(1,1))
                       sAPI_Debug("PDP deactive err");
                       snprintf(path,sizeof(path),"\r\nPDP deactive err\r\n");
                       PrintfResp(path);
                    }
                    break;
                }
             }
          case SC_SSL_TEST:
                                                                                   //选择 2
             {
                 sAPI_Debug("Start SSL demo test thread!");
                 int sslTestTime = 0;
                 PrintfResp("\r\nPlease input test time.\r\n");
                 //optionMsg = GetParamFromUart();
                 SIM_MSG_T option_Msg ={0,0,0,NULL};
                 sAPI_MsgQRecv(simcomUI_msgq,&option_Msg,SC_SUSPEND);
                 sAPI_Debug("arg3 = [%s]",option_Msg.arg3);
                 sslTestTime = atoi(option_Msg.arg3);
                 SslTestDemoInit(sslTestTime);
                 break;
             }
                                                                                  //选择 99
          case SC_SSL_DEMO_MAX:
             {
                 return;
             }
          default:
              break;
      }
   }
}
```

www.simcom.com 22 / 22