目录

:oTA 最小系统方案(MiniFota)简介	1
DpenSDK 相关 API 函数	1
升级文件制作流程	
DpenSDKMiniFota 升级全流程	
主意事项	

FoTA 最小系统方案(MiniFota)简介

最小系统方案是主要是由于 8M 或 4M 设备没有足够的空间进行存放升级文件,只能把 CP 分成两部分,一部分是可连网的最小系统,可以理解为内核;一部分是可以在升级时 擦除部分,可以理解为上层应用部分,利用设备上的可擦除空间和 reserved 空间进行 差分包的存放,备份。

OpenSDK 相关 API 函数

OpenSDK 中所涉及的 API 函数有:

void sAPI_GetMiniSysStatus(SC_MiniSysStatus *ministatus) 该 API 用来查询当前处于最小系统的哪个阶段。

总共有三个阶段:

Stage 0:表示当前为非最小系统;

Stage 1: 表示当前为最小系统一阶段,该阶段是对最小系统进行差分升级;

Stage 2: 表示当前为最小系统二阶段,该阶段是对非最小系统进行全包升级,直接下载 覆盖,下载完成后再校验,检验通过整个升级流程完成;

sAPI_PreMiniCheck (void *pfotaParam),该 Api 函数用来启动 Fota 流程;使用详情请参考 demo fota.c

升级文件制作流程

所需要的工具:制作升级文件的工具 adiff.exe;

以固件包 SC_A7670C_LANS_8M_new.zip 和 SC_A7670C_LANS_8M_old.zip 为例;

- 1) 首先打开固件包,取出 system.img 文件。Adiff.exe 工具基于此文件制作升级文件。 从固件 SC_A7670C_LANS_8M_old.zip 中取出的 system.img 文件命名为 system_old.img, 从 固 件 SC_A7670C_LANS_8M_new.zip 中 取 出 的 system.img 文 件 命 名 为 system_new.img。
- 2) 将 adiff.exe、system_new.img、system_old.img,放在同一文件夹下。
 - 2-1、下图所示为只升级 Kernel 所需的文件列表。




2-2、下图为 kernel+app 一并升级所需的文件。增加了 new_customer_app.bin 文件。该文件表示 customer_app 分区。是从 SC_A7670C_LANS_8M_new.zip 中取出来 customer app.bin 重命名得来的。



3) 通过 adiff.exe 工具生成升级文件。

打开该文件夹下的控制面板程序,即命令提示符 CMD。



注意事项:

Adiff 工具版本如下,使用其它的 adiff 软件版本制作的升级文件会出问题。

```
C:\Users\Y0180\Desktop\shares\1606_open_fota\1606_pre_fota>adiff.exe -v
adiff.exe
verion: 5.0 , Jul 13 2022 / 17:36:54
Copyright 2017-2022 ASR. A11 Rights Reserved.
This binary base on bsdiff,Copyright 2003-2005 Colin Percival. All Rights Reserved.
```

3-1、 制作 kernel 升级的所需的升级文件

在 CMD 执行如下命令;

adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -m

下图是成功制作升级文件的示意图;

```
The old_DSP_Unpress checksum[401a64e6]
The new_DSP_Unpress checksum[401a64e6]
DSP_ImagesOffset 000175a0
DSP_diff_size_000000a8
DSP_limagesOffset_Sum_Ta0d142e
DSP_old_DeviceCheckSum_Ta0d142e
DSP_old_DeviceCheckSum_Ta0d142e
DSP_newDeviceCheckSum_Ta0d142e
DSP_newDeviceCheckSum_Ta0d144e
DSP_newDeviceCheckSum_Ta0d144e
DSP_newDeviceCheckSum_Ta0d
```


会在当前目录下生成 system_patch.bin 一个文件。

3-2、制作 kernel+app 分区一并升级的升级文件

在 CMD 执行如下命令;

adiff.exe system_old.img system_new.img system_patch.bin -m -a1 customer_app new_customer_app.bin


new_customer_app.bin 是固件中 customer_app.bin,该文件代表 customer_app 分区。new_customer_app.bin 会在工具制作时会被放入 system_patch.bin,在第二阶段升级;成功生成的升级文件如下。



OpenSDKMiniFota 升级全流程

下面的流程是基于我们提供的 demo 程序进行说明。与 fota 相关的 demo 代码均在 demo_fota.c 中,都开放给客户参考。

- 1) 先将 system_patch.bin 文件放到 FTP 服务器或 HTTP 服务器。
- 2) 修改 sAPI PreMiniCheck 函数中指针参数指向的结构体中的各个变量;
- 3) 重新编译 APP 侧的代码,并重新打包,然后烧录到模块中。
- 4) 模块开机, 出现模块的 UIDEMO 界面, 通过串口工具发送 16。即选择 16.fota。



5) 进入 FOTA DEMO,先通过串口工具发送 8,调用函数 sAPI_GetMiniSysStatus 查询当前最小系统状态。

```
MQTT
FOTA
NTP
INTERNET SERVICE
WIFI
LCD
FLASH
                              SSL
LBS
HTP
CALL
GNSS
RTC
SPI
14.
16.
18.
20.
23.
25.
27.
30.
33.
35.
                           15.
17.
19.
22.
24.
26.
29.
32.
34.
   CAM
APP DOWNLOAD
PWM
                                  NOR
UPDATE FOR NVM
Come to FOTA demo.
Please select an option to test from the items listed below.
********************
Current minisys enable enable O stage O
Please select an option to test from the items listed below.
 ***********************************
```

可以看到当前并未进入最小系统。处于阶段 0;

APP UPDATE FOR NVM

6) 再发送 1(FTP)或者 2(HTTP),调用 sAPI_PreMiniCheck 函数请求服务器,模块会进行预 下载, check 差分包是否正确, 校验通过模块会自动重启进入最小系统, 然后下载 <mark>第一阶段</mark>数据,升级之后重启(大概率几分钟),再下载<mark>第二阶段</mark>数据,升级之后重

```
升
  启
   Please select an option to test from the items listed below
  预下载校验通过, 重启之后进入最小系统
-阶段下载校验完成,重启之后进行第一阶段升级
                                                                                                                                                         2. SIMCARD
4. UART
6. GPIO
8. I2C
11. TCPIP
13. FTP
15. SSL
17. LBS
19. HTP
22. CALL
24. GNSS
26. RTC
29. SPI
32. SPI NOG
34. APP UPI
              NETWORK
SMS
USB
PMU
                                                                                                                                                                            IZC
TCPIP
FTP
SSL
LES
HTP
CALL
GMSS
RIC
SPI
SPI
SPI
NOR
APP UPDATE FOR NVM
7. PMU 8. I2C
10. FILE SYSTEM 11. TCPIP
12. HTTP 13. FTP
14. MGTT 15. SSL
16. FOTA 17. LBS
18. NTP 19. HTP
20. INTERNET SERVICE 22. CALL
23. WTFI 24. GNSS
25. LCD 26. RTC
27. FLASH 29. SFI
30. CAM 32. SFI NOR
33. APP DOWNLOAD 34. APP UPDATE FOR NVM
35. PVM
stage:0 download finish! ret[100]
Please select an option to test from the items listed below.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               第二阶段升级完成, 重启之后进行第二阶段升级
************
2. SIMCTARD
4. UART
6. GFIO
8. I2C
11. TCFIP
13. FTP
15. SSL
17. LBS
19. HTP
22. CALL
24. GRS
26. RTC
29. SPI
32. SPI NOB
33. SPI NOB
34. SPI NOB
34. SPI NOB
35. SPI NOB
36. SPI NOB
36. SPI NOB
37. SPI NOB
37.
```

(此过程就等着差分包的下载和升级就好)

7) 此时通过 debug 串口打印的 LOG 看到升级的过程。

以上就是 1606 平台 mini_fota 方案的升级的全流程。

注意事项

- 1、使用最小系统唯一目的就是进行 FOTA 升级。所以在最小系统中只保留了 FOTA 升级相关的功能,如驻网,串口,USB 等。除此之外其余功能并不支持。尽量不要在最小系统做其它操作,以免引起模块崩溃死机。
- 2、 只有执行完整的 FOTA 升级流程才能退出最小系统。因此在制作升级文件时一定确保正确制作。以免升级失败。模块无法退出最小系统。导致模块变砖。