

A76xx Series Open SDK WIFI SCAN_应用指导

LTE 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76xx Series Open SDK_WIFI SCAN_应用指导
版本:	V1.00
类别:	应用文档
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html_或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2023, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 17



Version History

Version	Date	Owner	What is new
V1.00	2022-11-17		第一版



www.simcom.com 3 / 17



About this Document

本文档适用于 A1803S open 系列、A1603 open 系列、A1606 open 系列。



www.simcom.com 4 / 17



目录

版权声明		2
Version Histor	ry	3
About this Do	cument	4
目录		5
缩略语		6
1WIFI SCAN 伎	使用流程	7
2API 介绍		8
	WifiScanStart	
_	- _WifiScanStop	
	- WifiSetHandler	
2.4 sAPI_	_WifiSetScanParam	g
3 变量定义		10
3.1 SC_W	VIFI_EVENT_T	10
_	VIFI_SCANPARAM_S	
4.1 sAPI_	_WifiScanStart	11
4.2 sAPI_	_WifiScanStop	11
4.3 sAPI_	_WifiSetHandler	11
4.4 sAPI_	WifiSetScanParam	12
5Demo		13
5.1 参考 d	demo	13
5.2 Domo	、 河南石江	15



缩略语

RX receive


PS Packet Switch



www.simcom.com 6 / 17



1WIFI SCAN 使用流程



WIFI SCAN 工作流程图

wifi scan 功能,它不是全功能 wifi ,只是 wifi RX 附近的 hotpot 扫描,主要是 wifi 定位。 在使用 wifi scan 之前,可使用 sAPI_WifiSetScanParam 设置 wifi scan 的参数,也可使用默认参数直接执行扫描功能。

www.simcom.com 7 / 17



Market 2API 介绍

WIFI SCAN 头文件名: simcom_wifi.h

2.1 sAPI_WifiScanStart

此应用程序界面是开始扫描 WIFI 网络。

接口:	void sAPI_WifiScanStart(void);
参数:	无
返回值:	无
NOTE:	

2.2sAPI_WifiScanStop

此应用程序界面是停止扫描 WIFI 网络。

接口:	void sAPI_WifiScanStop(void);
参数:	无
返回值:	无
NOTE:	

2.3 sAPI_WifiSetHandler

这个应用程序接口是为 wifi 设置事件处理程序。

接口:	void sAPI_WifiSetHandler(void (*handler)(const SC_WIFI_EVENT_T *));
参数:	[in]事件句柄回调
返回值:	无
NOTE:	

www.simcom.com 8 / 17



2.4sAPI_WifiSetScanParam

该此应用程序界面是设置 wifi 扫描的参数。

3 (1 = 1 = 7 (4) = 7 (4) 1 = 7 (4)	* 14-14-2 22**
接口:	void sAPI_WifiSetScanParam(const SC_WIFI_SCANPARAM_T *param);
参数:	参数:[in]wifi 扫描的参数
	round_number:循环扫描数,从 1 到 3,默认是 3。
	Max_bssid_number:最大扫描信息数,从 4 到 10,默认是 5。
	timeout:扫描超时,单位是秒,默认是 25。
	priority: 0 为 PS 优先,1 为 wifi 优先,默认值为 0。
返回值:	无
NOTE:	

www.simcom.com 9 / 17



3 变量定义

3.1 SC_WIFI_EVENT_T

} SC WIFI SCANPARAM T;

```
typedef struct
   unsigned char type; //type: 0: SCAN_STOP; 1: SCAN_INFO
   union
   {
       SC_WIFI_INFO_T info;
} SC_WIFI_EVENT_T;
typedef struct
   unsigned char mac_addr[6];
                             //mac 地址
   unsigned char padding[2];
                           //边缘填充
   int rssi; //接收信号强度指示
   unsigned int channel number;
                               //频道数
} SC_WIFI_INFO_T;
3.2SC_WIFI_SCANPARAM_S
typedef struct SC_WIFI_SCANPARAM_S
   unsigned char round_number;
                              //循环扫描数,从1到3,默认是3.
```

unsigned char max_bssid_number; //最大扫描信息数,从4到10,默认是5。

unsigned char priority; //优先级 0 为 PS 优先, 1 为 wifi 优先, 默认为 0。

unsigned char timeout; // 超时时间,单位秒,默认为 25。

www.simcom.com 10 / 17



4Example

4.1 sAPI_WifiScanStart

Examples

```
#include"simcom_wifi.h"

sAPI_WifiScanStart();
```

4.2 sAPI_WifiScanStop

Examples

```
#include"simcom_wifi.h"

sAPI_WifiScanStop();
```

4.3 sAPI_WifiSetHandler

Examples

www.simcom.com



```
param->info.channel_number, param->info.rssi);
    break;
    case SC_WIFI_EVENT_SCAN_STOP:
        snprintf(rspBuf, sizeof(rspBuf), "\r\nscan stop.\r\n");
        break;
    default:
        snprintf(rspBuf, sizeof(rspBuf), "\r\ninvalid wifi event.\r\n");
}

PrintfResp((INT8 *)rspBuf);
}

sAPI_WifiSetHandler(wifi_handle_event);
```

4.4sAPI_WifiSetScanParam

Examples

```
#include"simcom_wifi.h"

SC_WIFI_SCANPARAM_T param = {3, 5, 25, 1};
sAPI_WifiSetScanParam (&param);
```


www.simcom.com 12 / 17



5Demo

5.1 参考 demo


- 1) 将代码编译烧录至模块中,并重启模块
- 2) 打开串口/网络数据调试器,使用 Enhanced 口连接模块,串口助手中会打印 demo UI




3) 进入 WIFI demo ,然后选择 Start scanning 即可执行 WIFI SCAN 功能

www.simcom.com 13 / 17





4) 选择 Stop scanning 退出 WIFI SCAN 功能



www.simcom.com 14 / 17



5.2 Demo 源码

```
* @file
           demo wifi.c
  * @author SIMCom OpenSDK Team
  * @brief Source file of wifi scan funtion, it is not full function wifi, just wifi RX for nearby hotpot scaning, mostly for wifi location.
  * @attention
  * Copyright (c) 2022 SIMCom Wireless.
  * All rights reserved.
  */
/* Includes ----
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "simcom_os.h"
#include "simcom wifi.h"
#include "simcom_common.h"
#include "simcom_debug.h"
#include "simcom_uart.h"
enum
{
    SC_WIFI_DEMO_START_SCANNING
                                                 = 1,
    SC_WIFI_DEMO_STOP_SCANNING
                                                 = 2,
    SC_WIFI_DEMO_MAX
                                              = 99
};
extern sMsgQRef simcomUI_msgq;
extern void PrintfOptionMenu(char* options_list[], int array_size);
extern void PrintfResp(char* format);
  * @brief Event handler for wifi scan.
  * @param param
           Will output scaned MAC\channel number\rssi.
  * @note
  * @retval void
static void wifi_handle_event(const SC_WIFI_EVENT_T *param)
    char rspBuf[128];
```

www.simcom.com 15 / 17



```
switch (param->type)
    {
         case SC_WIFI_EVENT_SCAN_INFO:
             snprintf(rspBuf, sizeof(rspBuf),
                  "\r\nscan result: mac address(%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x), channel(%d), rssi(%d).\r\n",
                  param->info.mac_addr[5], param->info.mac_addr[4], param->info.mac_addr[3],
                  param->info.mac_addr[2], param->info.mac_addr[1], param->info.mac_addr[0],
                  param->info.channel_number, param->info.rssi);
             break;
         case SC_WIFI_EVENT_SCAN_STOP:
             snprintf(rspBuf, sizeof(rspBuf), "\r\nscan stop.\r\n");
             break;
         default:
             snprintf(rspBuf, sizeof(rspBuf), "\r\ninvalid wifi event.\r\n");
    }
     PrintfResp((char *)rspBuf);
}
  * @brief UI demo for WIFI scan.
  * @param void
  * @note
  * @retval void
void WIFIDemo(void)
     char flag = 1;
     char *note = "\r\nPlease select an option to test from the items listed below.\r\n";
     char *options_list[] = {
        "1. Start scanning",
        "2. Stop scanning",
        "99. back",
    };
     while (flag)
         PrintfResp(note);
         PrintfOptionMenu(options_list, sizeof(options_list) / sizeof(options_list[0]));
         SIM_MSG_T optionMsg;
         sAPI_MsgQRecv(simcomUI_msgq, &optionMsg, SC_SUSPEND);
         if (SRV_UART != optionMsg.msg_id)
             sAPI_Debug("%s,msg_id is error!!", __func__);
```

www.simcom.com 16 / 17



```
break;
   }
    unsigned char opt = atoi(optionMsg.arg3);
    sAPI_Free(optionMsg.arg3);
    switch (opt)
    {
        case SC_WIFI_DEMO_START_SCANNING:
        {
            sAPI_WifiSetHandler(wifi_handle_event);
            sAPI_WifiScanStart();
            PrintfResp("\r\nPlease wait a moment, scanning...\r\n");
            break;
        }
        case SC_WIFI_DEMO_STOP_SCANNING:
            sAPI_WifiScanStop();
            PrintfResp("\r\nPlease wait a moment, stopping...\r\n");
            break;
        case SC_WIFI_DEMO_MAX:
            flag = 0;
            PrintfResp("\r\nReturn to the previous menu!\r\n");
            break;
        }
        default:
            PrintfResp("\r\nPlease select again:\r\n");
   }
}
```

www.simcom.com 17 / 17