

A76xx Series Open SDK_dump 抓取指导说明

LTE 模组

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

技术支持邮箱: support@simcom.com

官网: www.simcom.com



名称:	A76xx Series Open SDK_dump抓取指导说明
版本:	V1.00
类别:	应用文档
状态:	已发布

版权声明

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司(简称:芯讯通)的技术信息。除非经芯讯通书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权,芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通,任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

芯讯通无线科技(上海)有限公司

上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼

电话: 86-21-31575100

邮箱: simcom@simcom.com 官网: www.simcom.com

了解更多资料,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

技术支持,请点击以下链接:

http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html_或发送邮件至 support@simcom.com

版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2023, 保留一切权利。

www.simcom.com 2 / 11



Version History

Version	Date	Owner	What is new
V1.00	2022-11-16		第一版



www.simcom.com 3 / 11



About this Document

本文档适应于 A1803S open 系列、A1603S open 系列、A1606S open 系列型号。



www.simcom.com 4 / 11



目录

版权声明	2
/ersion History	
About this Document	
目录	
l 驱动安装	
2 开启 dump 功能	8
3 抓取 dump	



■1驱动安装

首先确保模块 USB 驱动安装正确,驱动安装成功后,模块开机后,电脑设备管理器会弹出图 1 所示 USB 端口。



其次,安装 CATStudio 驱动,该驱动在 CATsudio 工具包的 Drivers 目录下,如图 2。



图 2 CATStudio 驱动路径

这两个安装程序一个是针对 Windows 32 位系统,一个是针对 Windows 64 位系统,点击安装程序后在 出现的对话框中选择 update driver,如图 3.

www.simcom.com 6 / 11





图 3 驱动安装

安装的过程可能要等几分钟,安装成功后会弹出 Install driver SUCCESS 的对话框,如图 4



图 4 驱动安装成功

www.simcom.com 7 / 11



2 开启 dump 功能

开启 dump 功能后,模块的软件异常后会让模块不会重启。开启的方式如下:代码程序初始化时调用 API接口: sAPI_enableDUMP()。



www.simcom.com 8 / 11



■ 3 抓取 dump

第一步: Dump 功能打开后如果软件异常设备管理器会出现 ASR Serial Download Device 设备端口,如图 5 所示。



图 5 dump 下载口

同时,异常死机后,CATStudio 会有如下信息帮助我们定位问题,如图 6 异常提示名为 ATChanT 的任务发生了 DataAbort。




图 6 异常死机 CATStudio 提示

www.simcom.com 9 / 11



第二步: 打开软件工具 ttermpro.exe 把 dump 文件通过 usb 传输到 PC,打开后并选择 ASR Serial Download Device,如图 7 所示。




图 7 ttermpro 工具选择页面

第三步: 打开 ttermpro.exe 后,选择 dump 文件保存的路径 File->Change directory,选好路径点击 OK, 如图 8 所示。




图 8 dump 存储路径选择

www.simcom.com 10 / 11



第四步:使用YMODE下载,File->Transfer->YMODE->Receive传输中如图 9。



图 9 dump 传输过程

第五步: 传输完成后打开保存的文件夹,会出现图 10 所示 dump 文件。




图 10 dump 文件

最后为了方便研发分析问题,把对应 sdk 中的 cp.axf、customer_app.elf 放置到刚保存的 dump 文件中一起打包给研发。

www.simcom.com