Séance 3: programmation de filtres IIR en virgule fixe,

Lors de cette séance, on va tout d'abord tester les performances obtenues par changement d'opérateur sur le filtre

1. analyse des effets de la méthode de changement d'opérateur

1.1. Analyse sous scilab

_1
1.1.1. Cas du codage avec l'opérateur $q(z^{-1}) = \frac{2^{-L_q}}{1 - \left[1 - 2^{-L_q} \cdot z^{-1}\right]}$
□Éditer le programme Scilab ' <i>exemple_53.sce</i> ', l'enregister sous le nom <i>my_iir_with_op.sce</i> , modifier la ligne d'exécution conformément à ce nouveau nom,
□ modifier la définition du filtre dans le plan <i>W</i> , de façon à ce qu'elle corresponde à celle de votre filtre en exemple. (modifier également le nombre de bits de codage et la fréquence d'échantillonnage si besoin est)
\square Exécuter ce programme et vérifier que les résultats obtenus (coefficients entiers, quantifiés, facteurs d'échelles, décalage L_q) correspondent à ceux du travail préparatoire.
\square Relever la norme 1 de la fonction de transfert $H_{ex}(z^{-1})$ entre l'entrée e et la variable interne x du filtre, et vérifier que la valeur du facteur d'échelle de signal $\lambda = 2^L$ est correctement choisie (<i>scaling</i> en norme 1).
□ Relever également la valeur maximale de la sortie due aux bruits (bruit de sortie maximum). Expliquer la façon dont elle est calculée dans le programme, ainsi que la raison pour laquelle cette valeur est de l'ordre de 1 (voir travail préparatoire).
□Relever (sur la figure 0) l'erreur maximale entre la réponse fréquentielle du filtre quantifié, et la réponse fréquentielle du filtre idéal. Comparer cette valeur à l'erreur relative sur les coefficients (exprimée en db). Cette analyse correspond-elle au comportement attendu dans le travail préparatoire.
1.1.2. Cas du codage avec l'opérateur retard $q=z^{-1}$ Dans le programme Scilab 'exemple_53.sce', et modifier la variable switch_z_1 pour que l'opérateur utilisé soit à présent : $q=z^{-1}$
□Exécuter ce programme
\square Relever la norme 1 de la fonction de transfert $H_{ex}(z^{-1})$ entre l'entrée e et la variable interne x du filtre, et vérifier que la valeur du facteur d'échelle de signal $\lambda = 2^L$ est correctement choisie.
☐ Relever également la valeur maximale de la sortie due aux bruits (bruit de sortie maximum). La valeur trouvée est -elle cohérente avec l'analyse du travail préparatoire.
□ Relever (sur la figure 0) l'erreur maximale entre la réponse fréquentielle du filtre quantifié, et la réponse fréquentielle du filtre idéal. Comparer cette valeur à l'erreur relative sur les coefficients (exprimée en db). Cette valeur correspond-elle au comportement prévu dans le travail préparatoire.
1.2. implémentation du filtre avec opérateur
1.2.1. réalisation et test sous netbeans Pour intégrer le codage du filtre avec l'opérateur $q(z^{-1})$ au projet netbeans, on applique le même principe que précédemment : on ne détruit pas son travail, on l'enrichit en profitant de ce qui a déjà été réalisé =>
\square créer un source $my_iir_oq.c$, et le header $my_iir_oq.h$ {oq pour opérateur q}
□ copier le contenu de <i>my_iir.c</i> dans <i>my_iir_oq.c</i>
☐ dans <i>my_iir_oq.c</i> , remplacer partout la chaîne de caractères <i>iir</i> par : <i>iir_oq</i> , et sauver le programme <i>my_iir_oq.c</i> .

☐ ajouter au header <i>my_iir_oq.h</i> la déclaration de la fonction externe <i>teste_iir_oq</i>
\square modifier le programme principal de façon à inclure ce header, et à exécuter la fonction $teste_iir_oq()$
\square modifier le source $my_iir_oq.c$ pour y intégrer l'opérateur $q(z^{-1}) = \frac{2^{-L_q}}{1 - \left[1 - 2^{-L_q}.z^{-1}\right]}$, il faudra
1- modifier la structure <i>my_iir_oq</i> , pour y intégrer
-la mémoire interne mq_32 de l'opérateur

- le décalage à droite L_a
- 2- modifier la routine d'initialisation, pour initialiser ces 2 quantités
- 3- modifier la routine appelée à chaque pas d'échantillonnage, pour y intégrer la programmation sous forme directe 2 de votre filtre, en arithmétique 16/32bits
- 4- modifier la définition des coefficients du filtre 'idéal' (pour qu'ils correspondent aux coefficients en z⁻¹ du filtre quantifié)

simulation et test

Dexécuter le programme dans les mêmes conditions qu'à la séance 2, et comparer les niveaux de bruits à ceux obtenus séance 2, avec et sans noise shaping. Comparer également la valeur efficace de la sortie du filtre idéal (dont les coefficients sont quantifiés) à la valeur efficace que l'on devrait obtenir si l'on n'avait pas quantifié les coefficients)

- commentaires...

2. codage en virgule fixe d'un filtre iir d'ordre élevé, emploi d'un gabarit, génération automatique de code

Dans cette partie on va illustrer les étapes de synthèse d'un filtre numérique iir à l'aide d'un outil cao. Ce filtre devrait ensuite être implémenté sur un processeur spécialisé en traitement de signal (Digital Signal Processor ou DSP), en arithmétique 16/32 bits.

Les différentes étapes de synthèse se décomposent généralement comme suit

- 1- détermination du gabarit et du modèle de filtre
- 2- choix d'une structure d'implémentation (cascade, parallèle, passe-tout en parallèle,...)
- 3- choix d'une forme d'implémentation pour chaque cellule (df1,df2,...)
- 4- scaling et analyse des performances avec les schémas standard(bruits , réponse fréquentielle)
- 5- lorsque les performances sont satisfaisantes, génération du code

Généralement on doit disposer d'un outil CAO pour réaliser ces étapes: il est inenvisageable d'écrire manuellement le code, ou de déterminer manuellement les coefficients d'un filtre d'ordre élevé. Dans cette partie vous aurez juste à adapter le contenu du programme scilab iir .sce, qui se charge ensuite du calcul et de la génération du code en langage c correspondant au filtre iir à générer.

2.1. gabarit et modèle de filtre

Un gabarit de filtre est la description de l'ensemble des gains admissibles pour la réponse fréquentielles du filtre. Il existe 4 types de gabarits, selon les types de filtres que l'on veut créer

passe-bas ou low-pass, voir Dessin 1 passe-haut ou high-pass, voir Dessin 2 passe-bande ou band-pass, voir Dessin 3 coupe-bande ou band-stop, voir Dessin 4

plus le gabarit est étroit, plus l'ordre du filtre (degré du dénominateur de la fonction de transfert) est élevé. Pour un gabarit donné, on cherche généralement la fonction de transfert de plus faible degré qui respecte les spécifications. Les mathématiciens ont défini des modèles de filtre qui permettent de déterminer rapidement les fonctions de transfert de degré minimal répondant au gabarit, pour différentes spécifications typiques


les modèles type de filtres classiquement employés sont décrits ci-dessous

butterworth ou maximally flat : le plus plat dans la bande passante, pas d'ondulations (degré très élevé) legendre : coupure la plus raide, sans ondulations (degré élevé)


chebycheff l: coupure la plus raide, avec ondulations uniquement dans la bande passante (degré assez élevé)

chebycheff 2 : coupure la plus raide, avec ondulations uniquement dans la bande coupée (degré assez élevé)


elliptique : coupure la plus raide, avec ondulations simultanées dans les 2 bandes(degré faible)




Dessin 1: gabarit de filtre **passe-bas** caractérisé par 2 gains et 2 pulsations en scilab :[K,F_de_p] = low_pass_en_p(modele_flt,w0,w1,G0_db,G1_db)



Dessin 2: gabarit de filtre **passe-haut** caractérisé par 2 gains et 2 pulsations en scilab :[K,F_de_p] = high_pass_en_p(modele_flt,w0,w1,G0_db,G1_db)



Dessin 3: gabarit de filtre **passe-bande** caractérisé par 2 gains et 4 pulsations en scilab :[K,F_de_p] = band_pass_en_p(modele_flt,w0,w1,w2,w3,G03_db,G12_db)



Dessin 4: gabarit de filtre **coupe-bande** caractérisé par 2 gains et 4 pulsations en scilab :[K,F_de_p] = band_stop_en_p(modele_flt,w0,w1,w2,w3,G03_db,G12_db)

□ éditer le programme scilab *iir.sce*, l'enregistrer sous le nom *iir_pb.sce*, modifier la première ligne, et exécuter le programme pour vérifier qu'il ne produit pas d'erreur.

On veut générer un filtre **iir** ayant les mêmes caractéristiques que le filtre FIR de la séance 1, soit encore :

un gain supérieur à 0.8 pour des fréquences inférieures à 90 hz

un gain inférieur à 0.2 pour des fréquences supérieures à 110 hz

de plus le filtre devra travailler dans la bande de fréquence 0 à 4 KHZ, et on travaillera en arithmétique 16/32 bits

□dans le programme *iir_pb.sce*, modifier la définition du gabarit du filtre, ainsi que la fréquence d'échantillonnage, conformément à ce cahier des charges. Exécuter le programme, puis observer les réponses fréquentielles obtenues, ainsi que l'ordre du filtre. Recommencer pour les différents modèles de filtre possibles, en modifiant la variable *modele_flt*. Vérifier que les caractéristiques des filtres correspondent bien à ce qui était annoncé en 2.1.

Pour la suite on retiendra un <u>filtre de Chebychev de type 2</u> (pas d'ondulations dans la bande passante), car on juge que le butterworth (le plus platdans la bande) a un ordre trop élevé.

2.2. Choix d'une structure d'implémentation

Les cellules du filtre seront systématiquement programmées sous forme directe 2 (c'est la seule forme pour laquelle le programme génère automatiquement le code en langage c). Il reste à choisir si le filtre sera implémenté en cascade (factorisation) ou en parallèle (décomposition en éléments simples)

□dans le programme, choisir la norme 1 pour le scaling, et la norme 2 pour l'analyse des niveaux de bruits. Modifier la variable *params.switch_structure* de telle façon que le filtre soit implémenté en cascade. Exécuter le programme et relever le niveau de bruit obtenu. Modifier à présent l'opérateur employé pour le codage en choisissant *params.switch_operateur=''x''*, et relever à nouveau le niveau de bruit obtenu.

 \square Recommencer pour une décomposition parallèle (choisir *params.switch_structure=''cascade-to_paralell''*, puisque F_de_w représente une cascade qui doit être implémentée en paralèlle).

On retiendra finalement pour *params.switch_structure*, et *params.switch_operateur* les valeurs donnant les plus faibles niveaux de bruit.

2.3. Génération automatique de code, et intégration sous netbeans

□ Sachant que l'on a employé la norme 1 pour le scaling, doit-on saturer les variables internes du filtre? En déduire la valeur de la variable *switch_saturate* dans le programme, puis l'exécuter.