

Схема коммутаторов




Таблица MAC-адресов

Устройство	MAC-адрес	Коммутатор	Порт
ПК-1	AA:AA:AA:AA:AA:01	SW1	Fa0/1
ПК-2	AA:AA:AA:AA:AA:02	SW1	Fa0/2
ПК-3	AA:AA:AA:AA:AA:03	SW2	Fa0/1
ПК-4	AA:AA:AA:AA:AA:04	SW2	Fa0/2

Возможные ошибки и исправление

1. Поврежден кабель - заменить кабель или подключить заново.
2. Отключен порт коммутатора - проверить порт и включить его.
3. Неправильный IP-адрес - проверить и исправить настройки сети.
4. MAC-адрес не определяется - проверить подключение и MAC-таблицу коммутатора.
5. Нет связи между SW1 и SW2 - проверить кабель и порты Fa0/24 на обоих коммутаторах.