
# robotron

Anschlußsteuerung K 5122

Serviceschaltpläne

## <u>Leiterplatte bstü K 5122, Typ 062-8390, Schaltteilliste</u> (1.62.518390.5/01 - 083-4-710-033/01)

Kurzzeichen	Stück- zahl	Benennung	TGL	Sachnummer
		Schaltkreis		
A1:1, A1:2	2 /	U 855 D V	35837	0.7852.3425.1 001-0-507-669
A2:1	1 /	Q 261 - 069		1.62.130006.4 083-3-100-702
A2:2	1 /	Q 261 - 068		1.62.130005.6 083-3-100-701
A3:1 A3:4 .	4 /	MH 3205		0.7852.2491.6 001-0-174-370
A4	1 /	MH 3212		0.7852.2492.4 001-0-174-371
A5:1 A5:4	4	MH 3216		0.7852.2493.2 001-0-174-372
A6:1 A6:5	5 /	D 100 D A/Z/3/4/5	26152	0.7852.2400.0 001-0-507-701
A7	1	D 103 D	27148	0.7852.2402.4 001-0-507-702
A8:1 A8:6	6	K 155 LN1 D 494		0.7852.2083.2 001-0-174-035
A9:1, A9:2	2	K 155 LN3		0.7852.2648.5 001-0-174-077
A10:1, A10:2	2	K 155 LI1		0.7852.2629.2 001-0-174-079
A11	1	D 110 D	26152	0.7852.2404.0 001-0-507-703
A12:1 A12:5	5	D 174 D	29266	0.7852.2423.3 001-0-507-712
A13	1	D 193 D	29267	0.7852.2428.2 001-0-507-715
A14:1 A14:6	6	D 195 D	28467	0.7852.2429.0 001-0-507-716
A15	1	K 155 AG1	34821	0.7852.2621.0 001-0-507-743
A16	1	TA 75107	RGW 508	0.7852.2706.5 001-0-174-038
A17:1 A17:3	3 /	K 155 LP7	34825	0.7852.2631.5 001-0-174-068
A18	1	MAA 741		0.7852.2059.2 002-0-174-037
A19	1	D 192 C	29267	0.7852.2143.1 000-0-507-714
A20	1	K 155 KP7		0.7852.2617.1 001-0-174-163
		Schichtwiderstand		
		23.207 TK 200	36521	
R2	1	33,2 Ohm 2 %		0.7861.2630.2 002-0-192-909
R3	1	68,1 Ohm 2 %		0.7861.2705.5 002-0-192-295
R4	1	100 Ohm 2 %		0.7861.3505.5 002-0-192-253
R5:1, R5:2	2 -	121 Ohm 2 %		0.7861.3525.6 002-0-192-296
R6:1 R6:5	5	150 Ohm 5 %		0.7873.3025.8 005-0-292-023
R7	1	178 Ohm 2 %		0.7861.3565.8 002-0-192-297
R8:1 R8:4	4	215 Ohm 2 %		0.7861.3585.0 002-0-192-298
R9:1, R9:2	2	332 Ohm 2 %		0.7861.3630.4 002-0-192-432
R10	1	383 Ohm 2 %		0.7861.3645.8 002-0-192-433
R11	1	422 Ohm 2 %		0.7861.3655.4 002-0-192-434
R12:1, R12:2	2	511 Ohm 2 %		0.7861.3675.5 002-0-192-435
R13	.1	619 Ohm 2 %		0.7861.3695.6 002-0-192-436
R14	1	681 Ohm 2 %		0.7861.3705.7 002-0-192-280
R15:1 R15:8	1	1 k0hm 2 %		0.7861.4505.7 002-0-192-260
R16	1	1,21 k0hm 2 %		0.7861.4525.8 002-0-192-437
R17	1	1,78 kOhm 2 %		0.7861.4565.1 002-0-192-283
R18:1 R18:3	3	12,1 kOhm 2 %		0.7861.5525.1 002-0-192-438
R19	1	38,3 k0hm 2 %		0.7861.5645.3 002-0-192-439
R20	1	61,9 kOhm 2 %		0.7861.5194.3 002-0-292-160
R22	1	22,6 kOhm 2 %	A CALL	0.7861.5090.1 002-0-192-996
'R1	1	Widerstandsnetzwerk 8 x 910 0hm 4538.8-9446.76		0.7851.9805.3 000-0-197-004
R21	1	SWV 220 Ohm 10 % 513.1010	27423	0.7824.0601.0 010-0-193-074



Einge Einge V. Dis


Kurzzeichen	Stück- zahl	Benennung	TGL	Sachnummer	
V1T	1	Transistor SC 307	37871	0.7838.3271.4	000-0-172-076
V2:1D V1:5D	5	Diode SAY 30/04		0.7837.3530.3	000-0-507-293
L1:1, L1:2	2	UKW-Drossel A 1,6 10 µH	9814	0.6005.4701.0	000-0-506-404
C1:1, C1:2	2	Elyt-Kondensator		1.62.120238.4	083-3-120-011
C2:1 C2:6	6	Elyt-Kondensator		1.62.120259.3	083-3-120-019
03:1, 03:2	2	MKT1-Kondensator 0,1/10/250	31680/01	0.7752.5203.8	010-0-183-012
C4:1, C4:2	2	Scheibenkondensator EDVU-63-Z-22/80-R5	35781	0.7787.0422.2	025-0-185-638
05:1 05:4	4	Scheibenkondensator EDVU-63-N750-100/5-R5	35780	0.7785.5711.4	005-0-185-652
C6:1, C6:2	2	Scheibenkondensator EDVU-63-V-1/10-R5	35781	0.7787.0007.5	010-0-185-634
C7:1 C7:27	27	Scheibenkondensator EDVU-63-Z-10/80-R5	35781	0.7787.0419.1	025-0-185-632
C8	1	KT-Kondensator 1000/10/160	200-8424	0.7745.3106.1	010-0-508-880
<b>C9</b>	1	Scheibenkondensator EDVU-63-N150-47/2-R5	35780	0.7785.4856.4	002-0-185-716
Q1	1	Schwingquarz Q51/E2-010 10000 kHz	33584	0.7834.3111.2	. 000-0-178-017

#### Bemerkungen zum Belegungsplan

In die mit m gekennzeichneten Lötpunkte sind Wickelstifte einzusetzen und entsprechend der Tabelle zu verbinden:


Brücke	Lötpunkte
W1	2 - 3
M5	4 - 5
W3	A - I
W4	17 - 19
W5	20 - 22
W6	25 - 28
W7	24 - 27
W8	7 - 8
W9	9 - 10
W10	29 - 30
W11	31 - 32

W2, W10 und W11 werden erst nach der Logikprüfung gewickelt.



#### PIO- Steuerportbelegungen fuer Floppykarten K5120, K5122, (PC 1715)

```
flooad equ 10h (04h); Datenport Steuer- PIO A ---> Byte- Ausgabe
flooac equ 11h (05h); Steverport -"-
floobd equ 12h (06h); Datenport -"- B --- Bit - Ein/Ausgabe: K 5120: eeee aeee
                                                    K 5122: eeee aaee
floobc equ 13h (07h); Steverport -"-
                                        B
fldaad equ 14h (00h) ; Datenport Daten- PIO A -!
                                                               PC 1715: eeea aaee
fldaac equ 15h (01h) ; Steverport -"- A (-) Byte- Ausgabe:
                                                              Schreibdaten
fldabd equ 16h (O2h); Datenport -"- B ---> Byte- Eingabe:
fldabc equ 17h (O3h) ; Steverport
                                 ··· ** ···
fisel equ 18h (20h) ; Laufwerk- Selectport: Bit 4-7: /select LW 0-3
                                          Bit 0-3: /lock LW 0-3
 Datenport Stever- PIO Kanal A
17161514131211101
           1 1 1 1 A /WE
                                         0- Schreiben ein
                                         1- Schreiben aus
              | | | A MK lesen 0- MFM: A1- Synchronisationsbyteerkennung
                                          1- MFH: C2- Erkennung oder FM: Markenerkennung
                                schreiben 0- Taktinformation fuer MFM
                                         1- MFM: Synchronisationsbyte Al oder FM: Marken
                              /88
                                         1- Kopf Seite O, Unterseite (LW 1.2)
                                          0- Kopf Seite 1, Oberseite
                               oder
                               /FR
                                         0- Fault reset
                                          1- kein FR
                                         0- AMF on
                                                     (Austausch mit Datenpio möglich)
                               /STR
                                         1- AMF off (kein Austausch); rücksetzen Fault Adapter
                                MKI lesen 0- Daten einlesen
                                         1- ständig 1 einlesen
                                schreiben 0- Daten schreiben
                                         1- MFM bzw. FM-Marken schreiben
                                         0- steppen Richtung aussen (stepout)
                               oder
                                         1- steppen Richtung innen (stepin)
                               MR
                                         0- Signal inaktiv
                                         1- Marken- FF reset
             _____ A /HL
                                         0- Kopf laden
                                         1- Kopf entladen
        _____ A /ST
                                         0- Step on LW ein
                                         1- Step on LW ous
                     /ASTB E IX
                                         0- Indexloch erkannt (Indexinterrupt)
 Datenport Stever- PIO Kanal B
17 16 15 14 13 12 11 10 1
           0- Laufwerk bereit
                  1 1
                                         1- Laufwerk nicht bereit
                 | | 5120 E /MKE ----! 0- Marke erkannt !! Beachte Negation !!
                 l oder 5122 E MKE
             1
                                    | 1- Marke nicht erkannt !! K5120 (--> K5122 !!
               | | 5120 E /SYN 0- Synchron. Datenübertragung ohne DMA
                  oder 5122 A /HF
                                         0- Takt fuer 8" MFM
                                         1- Takt fuer 5" MFM und 8" FM
               der 1715 A /MFM
                                         0- MFM-Aufzeichnung
                                         1- FM-Aufzeichnung
                                         0- schreiben ohne Prekompensation
                              PRE
                                         1- schreiben mit Prekompensation
              _____ E /FA
                                         0- Fehler in der AMF aufgetreten
                                         1- kein Fehler aufgetreten
                   oder 1715 A /FO
                                         0- 8"-Disketten
                                         1- 5"-Disketten
                                         0- Diskette mit Schreibschutz
                                         1- Diskette ohne Schreibschutz
                                         0- Laufwerk mit Schreibfehler
                                         1- Laufwerk ohne Schreibfehler
    _____E /TO
                                         0- Kopf steht auf Spur 0
                                         1- Kopf steht nicht auf Spur O
```



Leiterplatte bstü K5122 Typ 062 – 8390

Belegungsplan

1.62.518390.5/09 083-4-710-033/09

#### Abkürzungen:

Abk.	Erklärung	Bemerkungen
FA	FAULT ADAPTER	Fehler bei Datenuebertragung, muß
FM	FREQUENCY MODULATION	mit /STR = 1 zurückgesetzt werden Art des Aufzeichnungsverfahrens
FO	FORMAT	Diskettenformat F5 oder F8
FR	FAULT RESET	Fehler im Laufwerk rücksetzen
FW	FAULT WRITE	(meist nur bei 1.2- LW) Schreibfehlermeldung vom Laufwerk
HF	HIGH FREQUENCY	(meist nur bei 1.2- LW) Frequenz Schreib- Lesetakt
HL	HEAD LOAD	Kopf auf Diskette laden
IX	INDEX	Indexlochimpuls
MEM	MODIFIED FREQUENCY MUDULATION	Art des Aufzeichnungsverfahrens
MK	MARK	Marke
MKE		Markenerkennung
MK1	MARK1	Harke1
MR	MARK RESET	Marken- Flipflop rücksetzen (Marken- FF
PRE	PRECOMPENSATION	speichert Info, da⊅ Marke gelesen wurde) Schreibimpulsverschiebung
RDY	READY	Laufwerk bereit
SD	STEP DIRECTION	Kopfbewegungsrichtung
SS	SIDE SELECT	Disketten- Seitenwahlsignal
ST	STEP	Schrittimpuls an Laufwerk
STR	STROBE	AMF zur Datenübertragung bereit
SYN	SYNCHRONISATION	Synchr. Datenübertragung ohne DMA (nur bei 5120)
ТО	TRACK 0	Spur 0- Rückmeldung
WE	WRITE ENABLE	Schreibfreigabe auf Diskette
WP	WRITE PROTECT	Schreibschutzauswertung

VEB Robotron
Buchungsmaschinenwerk
Karl-Marx-Stadt
DDR · 9010 Karl-Marx-Stadt
Annaberger Straße 93

### Service-Information

DEZENTRALE DATENTECHNIK

robotron

A 5120/30 / 7 K 8924/27/



#### AMF K 5120, AFS K 5122, AFS K 5125

Auf den o.g. Steckeinheiten werden statt der bisher verwendeten EPROM's (U 555 D) maskenprogrammierte ROM's (U 505 D) eingeführt.

- Für die Steckeinheiten AMF K 5120 und AFS K 5122 kommen für den Lese-ROM A2:2 bzw. A13:1 der

Schaltkreis Q 261 - 068 ≜ U 505 D - 068

(Bestell-Nr. 001-0-174-750) und für

den Schreib-ROM A2:1 bzw. A13:2 der

Schaltkreis Q 261 - 069 ≜ U 505 D -069

(Bestell-Nr. 001-0-174-751)

zum Einsatz.

- Bis zur vollständigen Abdeckung mit den Schaltkreisen U 505 D bleiben die Varianten mit dem EPROM U 555 D gültig.

Stand: März 1985