

Dispositivos Conectados

Operação de um sistema embutido


O que é um Sistema Embebido?

- Combinação de hardware e software que operam em conjunto para realizar uma tarefa específica e pré-definida.
- Ao contrário de um computador de uso geral (como um PC), que pode realizar uma vasta gama de tarefas, um sistema embebido é dedicado e geralmente possui restrições de custo, energia e tamanho.
- Questão: Qual é a diferença entre um smartphone (um computador de uso geral) e um forno micro-ondas (um sistema embebido).
 - O forno micro-ondas está permanentemente "embutido" no seu propósito.





Arquitetura do **ESP32-C6**



Arquitetura RISC-V

- Arquitetura de conjunto de instruções (ISA) aberta, o que a torna popular em sistemas embebidos.
- Integra um núcleo HP (High-Performance) e um núcleo LP (Low-Power)
- O núcleo HP pode ser dedicado à aplicação principal e o outro a tarefas de baixo nível ou de comunicação.



Multitarefa de Tempo Real

- O modelo de programação do ESP32-C6, ao usar o ESP-IDF, é um modelo de Sistema Operativo de Tempo Real (RTOS focado em Tarefas (*Tasks*) concorrentes, e não no tradicional *loop* infinito de microcontroladores simples.
 - Multitarefa Preemptiva: Em vez de ter um único ciclo infinito onde todas as tarefas se realizam sequencialmente, o sistema é dividido em múltiplas tarefas independentes (tasks). O escalonador (scheduler) do FreeRTOS gere estas tarefas, decidindo qual deve correr em cada momento, com base na sua prioridade e no algoritmo de escalonamento adoptado.
 - Concorrência: É essencial para permitir que as funcionalidades críticas, como as stacks de Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Thread e Zigbee, corram como tarefas de alta prioridade geridas pelo sistema, enquanto o código da aplicação executa-se noutras tarefas.
 - A Função app_main(): A função de entrada da aplicação (app_main) é a primeira tarefa a ser executada pelo FreeRTOS.
 - Usada para inicializar o hardware e o software e subsequentemente criar as tarefas permanentes da aplicação antes de retornar ou suspender-se.



Comunicação entre Tarefas

- Notificações de Tarefa (Task Notifications): Forma altamente eficiente e de baixo overhead para uma tarefa comunicar um evento ou transmitir dados a outra tarefa. É a primitiva de sincronização preferida do FreeRTOS em muitos casos.
- Semáforos e Mutexes: Utilizados para sincronização e exclusão mútua.
 - Mutex (Exclusive Mutual): Usado para proteger um recurso partilhado (como um periférico ou uma variável global) de ser acedido por múltiplas tarefas ao mesmo tempo, prevenindo race conditions.
 - Semáforo (Contador ou Binário): é usado para sinalização de eventos ou para limitar o acesso a um conjunto de recursos.
- Filas (Queues): Utilizadas para comunicação de dados entre tarefas.
 - Uma tarefa pode colocar dados na fila (produtor) e outra pode retirá-los (consumidor). É o principal mecanismo para desacoplar a lógica da aplicação.



Eventos e Drivers

O ESP-IDF complementa o FreeRTOS com um modelo de programação baseado em eventos para a gestão de *hardware* e comunicação:

- Event Loop: Os drivers de comunicação (como Wi-Fi e Bluetooth) funcionam com um Sistema de Event Loop.
 - Quando ocorre um evento de rede (ex: a conexão Wi-Fi foi estabelecida ou um pacote Bluetooth foi recebido), o sistema gera um Evento que é capturado pela aplicação.
- Callbacks e ISRs: O modelo faz uso intensivo de rotinas de serviço a interrupção (ISRs) de baixo nível para reagir rapidamente a eventos de hardware (como a mudança de estado de um pino GPIO).
 - Em geral, as ISRs fazem o mínimo de trabalho possível (apenas sinalizam uma tarefa) para depois passarem o processamento complexo para uma *Task* através de uma Fila ou Notificação.



Conceitos FreeRTOS

- Multitarefa: Execução de várias tarefas aparentemente em simultâneo (concorrência) através do scheduler do RTOS.
 - Permite que o ciclo principal da aplicação (a sua lógica) corra independentemente de tarefas de baixo nível como a gestão de rede (Wi-Fi/Bluetooth).
- Prioridades: Atribuição de prioridades a cada tarefa, garantindo que as funções críticas (real-time) são executadas primeiro.
 - Crucial para àssegurar que a comunicação de rede e a resposta a eventos (ex: interrupções de sensores) ocorrem sem delays significativos.
- Sincronização: Uso de Notificações, Semáforos, Mutexes e Filas (Queues) para gerir o acesso a recursos partilhados (ex: uma variável global, uma porta UART, um periférico) e para comunicação entre tarefas.
 - Essencial para evitar condições de corrida (race conditions) e garantir a estabilidade do sistema.
- Tempo Real: Garantia de que as tarefas críticas têm um tempo de resposta previsível.
 - Permite o desenvolvimento de aplicações onde o timing é essencial, como controlo industrial ou processamento de áudio/vídeo.



Ambientes e linguagens de desenvolvimento p/ ESP32-C6

- C/C++ (ESP-IDF): Oferece o controlo máximo sobre a memória, drivers e o kernel FreeRTOS. É o ambiente recomendado para projetos robustos de IoT onde o desempenho e a gestão de recursos são críticos.
- Python/MicroPython: Embora o core do sistema ainda dependa do FreeRTOS, a utilização de linguagens de alto nível (como o MicroPython) abstrai o programador da complexidade do FreeRTOS, focando-o apenas na lógica da aplicação, à custa de alguma perda de desempenho e controlo de baixo nível.
- Rust: Existe também um suporte crescente para o desenvolvimento de aplicações em Rust, aproveitando as suas garantias de segurança de memória para sistemas embebidos.



FreeRTOS como base do ESP-IDF

- Sistema Operativo: O ESP-IDF não é apenas um conjunto de drivers e bibliotecas: é uma framework de desenvolvimento que é, ela própria, construída sobre o kernel FreeRTOS.
- Ambiente de Execução: Todas as aplicações e a maioria dos componentes core (como o Wi-Fi e Bluetooth) no ESP-IDF correm como Tasks do FreeRTOS.
- Inicialização Automática: Ao contrário de um ambiente bare-metal onde o programador tem de chamar vTaskStartScheduler(), no ESP-IDF, o FreeRTOS é iniciado automaticamente pela framework antes de chamar a função principal da sua aplicação (app_main()). A sua função app main é executada como uma tarefa do FreeRTOS.



- Abstração das informações de tempo: O RTOS é responsável pelo tempo de execução e fornece uma API relacionada ao tempo para a aplicação. Isso permite que a estrutura do código da aplicação seja mais direta e que o tamanho geral do código seja menor.
- Manutenção/Extensibilidade: abstração dos detalhes de temporização resulta em menos interdependências entre os módulos e permite que o software evolua de forma controlada e previsível. Além disso, o kernel é responsável pela temporização, portanto, o desempenho da aplicação é menos suscetível a alterações no hardware subjacente.
- Modularidade: As tarefas são módulos independentes, cada um dos quais deve ter um objetivo bem definido.
- **Desenvolvimento em equipa**: As tarefas também devem ter interfaces bem definidas, permitindo um desenvolvimento em equipa mais fácil.



- Testes mais fáceis: Tarefas que são módulos independentes bem definidos com interfaces limpas são mais fáceis de testar isoladamente.
- Reutilização de código: O código projetado com maior modularidade e menos interdependências é mais fácil de reutilizar.
- Maior eficiência: O código da aplicação que usa um RTOS pode ser totalmente orientado a eventos. Não é necessário desperdiçar tempo de processamento a fazer polling a eventos que não ocorreram.
 - Opondo-se a esta eficiência, há a necessidade de processar a interrupção do RTOS e alternar a execução entre tarefas. No entanto, as aplicações que não utilizam um RTOS normalmente incluem alguma forma de interrupção de qualquer forma.
- Tempo Idle: A tarefa idle criada automaticamente é executada quando não há
 tarefas da aplicação que exijam processamento. A tarefa idle pode medir a
 capacidade de processamento disponível, realizar verificações em segundo plano
 ou colocar o processador em modo de baixo consumo de energia.




- Gestão de energia: Os ganhos de eficiência resultantes da utilização de um RTOS permitem que o processador passe mais tempo em modo de baixo consumo de energia. O consumo de energia pode ser reduzido significativamente colocando o processador num estado de baixo consumo cada vez que a tarefa idle é executada.
- Tratamento flexível de interrupções: Os manipuladores (handlers) de interrupções podem ser mantidos muito curtos, adiando o processamento para uma tarefa criada pelo programador da aplicação ou para a tarefa daemon RTOS criada automaticamente (também conhecida como timer task).
- Requisitos de processamento mistos: Pode-se alcançar uma mistura de processamento periódico, contínuo e orientado a eventos dentro de uma aplicação. Além disso, os requisitos de tempo real rígidos e flexíveis podem ser atendidos selecionando as prioridades apropriadas de tarefas e interrupções.







Máquina de estados de uma tarefa





Máquina de estados de uma tarefa

- Uma tarefa que está realmente em execução (usando tempo de processamento) está no estado Running (Em execução). Num processador de núcleo único, só pode haver uma tarefa no estado Running em qualquer momento.
- As tarefas que não estão realmente em execução, mas que não estão no estado Blocked (Bloqueado) ou Suspended (Suspenso), estão no estado Ready (Pronto).
- As tarefas no estado Ready estão disponíveis para serem selecionadas pelo escalonador como a tarefa a entrar no estado Running. O escalonador sempre escolherá a tarefa no estado Pronto com a prioridade mais alta para entrar no estado Em execução.
- As tarefas podem esperar no estado Bloqueado por um evento e são automaticamente movidas de volta para o estado Pronto quando o evento ocorre.
- Eventos temporais ocorrem num momento específico, por exemplo, quando um tempo de bloqueio expira, e são normalmente usados para implementar um comportamento periódico ou de tempo limite.
- Os eventos de sincronização ocorrem quando uma tarefa ou rotina de serviço de interrupção envia informações usando uma notificação de tarefa, fila, grupo de eventos, buffer de mensagens, buffer de fluxo ou um dos muitos tipos de semáforo. Geralmente são usados para sinalizar atividades assíncronas, como dados chegando a um periférico.



Máquina de estados de uma tarefa

- Deve haver sempre pelo menos uma tarefa que possa entrar no estado Running. Para garantir que isso aconteça, o escalonador cria automaticamente uma tarefa *Idle* quando vTaskStartScheduler() é chamado.
- A tarefa *idle* (ociosa) faz muito pouco além de ficar num ciclo, portanto está sempre pronta para ser executada.
- A tarefa ociosa tem a prioridade mais baixa possível (prioridade zero), para garantir que nunca impeça uma tarefa de aplicação com prioridade mais alta de entrar no estado Running.
 - No entanto, nada impede que os developers de aplicações criem tarefas com a prioridade da tarefa ociosa e, portanto, que a compartilhem, se desejarem.



Algoritmos de escalonamento de tarefas

- O algoritmo de escalonamento é a rotina de software que decide qual tarefa do estado Pronto transitará para o estado Em Execução.
- Em todas as configurações possíveis de núcleo único, o escalonador do FreeRTOS seleciona tarefas que partilham uma prioridade vez à vez.
 Essa política de "assumir a ordem" é frequentemente chamada de "Escalonamento Round Robin".
- Um algoritmo de escalonamento Round Robin não garante que o tempo seja partilhado igualmente entre tarefas de igual prioridade, apenas que tarefas no estado Pronto com a mesma prioridade entrem no estado Em Execução por vez à vez.



Configuração do algoritmos de escalonamento

Preemptive: Algoritmos de escalonamento preemptivo
"preemptarão" imediatamente a tarefa em estado de Execução
se uma tarefa com prioridade maior que a tarefa em estado de
Execução entrar no estado Pronto. Ser preemptivo significa ser
movido involuntariamente do estado de Execução para o estado
Pronto (sem ceder ou bloquear explicitamente) para permitir que
uma tarefa diferente entre no estado de Execução. A preempção
de tarefas pode ocorrer a qualquer momento, não apenas na
interrupção de tick do RTOS.

| Scheduling Algorithm | Prioritized | configUSE_PREEMPTION | configUSE_TIME_SLICING |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Preemptive With Time Slicing | Yes | 1 | 1 |
| Preemptive Without Time Slicing | Yes | 1 | 0 |
| Co-Operative | No | 0 | Any |



Configuração do algoritmos de escalonamento


• Time Slicing: O fatiamento (slicing) de tempo é usado para partilhar o tempo de processamento entre tarefas da mesma prioridade, mesmo quando as tarefas não cedem ou entram explicitamente no estado Bloqueado. Algoritmos de escalonamento descritos como usando Fatiamento de Tempo selecionam uma nova tarefa para entrar no estado Em Execução ao final de cada fatia de tempo se houver outras tarefas no estado Pronto com a mesma prioridade que a tarefa Em Execução. Uma time slice é igual ao tempo entre duas interrupções de tick do RTOS.

| Scheduling Algorithm | Prioritized | configUSE_PREEMPTION | configUSE_TIME_SLICING |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Preemptive With Time Slicing | Yes | 1 | 1 |
| Preemptive Without Time Slicing | Yes | 1 | 0 |
| Co-Operative | No | 0 | Any |



Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing

 Padrão de execução destacando a priorização e a preempção de tarefas numa aplicação hipotética na qual cada tarefa recebeu uma prioridade única.





Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing

- Idle task: A tarefa idle é executada na prioridade mais baixa. É interrompida sempre que uma tarefa de prioridade mais alta entra no estado Pronto, por exemplo, nos momentos t3, t5 e t9.
- Task 3: A Tarefa 3 é uma tarefa orientada a eventos que é executada com uma prioridade relativamente baixa, mas acima da prioridade Ociosa.
 - Passa a maior parte do tempo no estado Bloqueado, aguardando o evento de interesse, transitando do estado Bloqueado para o estado Pronto sempre que o evento ocorre.
 - Todos os mecanismos de comunicação entre tarefas do FreeRTOS (notificações de tarefas, filas, semáforos, grupos de eventos, etc.) podem ser usados para sinalizar eventos e desbloquear tarefas dessa maneira.
 - Os eventos ocorrem nos instantes t3 e t5, e também em algum ponto entre t9 e t12. Os eventos que ocorrem nos instantes t3 e t5 são processados imediatamente porque, nesses instantes, a Tarefa 3 é a tarefa de maior prioridade que pode ser executada.
 - O evento que ocorre em algum ponto entre t9 e t12 não é processado até t12 porque, até então, as tarefas de maior prioridade, Tarefa 1 e Tarefa 2, ainda estão em execução. É somente no instante t12 que as Tarefas 1 e 2 estão no estado **Bloqueado**, tornando a Tarefa 3 a tarefa de maior prioridade no estado **Pronto**.




Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing

- Task 2: A Tarefa 2 é uma tarefa periódica executada com uma prioridade acima da prioridade da Tarefa 3, mas abaixo da prioridade da Tarefa 1. O intervalo de tempo da tarefa significa que a Tarefa 2 deseja executar nos tempos t1, t6 e t9.
 - No instante t6, a Tarefa 3 está no estado Em Execução, mas a Tarefa 2 tem a prioridade relativa mais alta, então interrompe a Tarefa 3 e inicia a execução imediatamente.
 - A Tarefa 2 conclui seu processamento e retorna ao estado Bloqueado no tempo t7, momento em que a Tarefa 3 pode retornar ao estado Em Execução para concluir seu processamento. A própria Tarefa 3 bloqueia no tempo t8.
- Task 1: A Tarefa 1 também é uma tarefa orientada a eventos. Ela é executada com a maior prioridade de todas, podendo, portanto, sobrepor-se a qualquer outra tarefa no sistema.
 - O único evento da Tarefa 1 mostrado ocorre no instante t10, momento em que a Tarefa 1 sobrepõe-se à Tarefa 2. A Tarefa 2 só pode concluir seu processamento após a Tarefa 1 retornar ao estado Bloqueado no instante t11.



Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing

 Padrão de execução destacando a priorização de tarefas e o fatiamento de tempo num aplicação hipotética no qual duas tarefas são executadas com a mesma prioridade.





Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing

- Idle task e Task 2: A tarefa idle e a tarefa 2 são tarefas de processamento contínuo e ambas têm prioridade 0 (a menor prioridade possível).
 - O escalonador aloca tempo de processamento para as tarefas de prioridade 0 somente quando não há tarefas de prioridade mais alta que possam ser executadas e compartilha o tempo alocado para as tarefas de prioridade 0 por meio de fatiamento de tempo.
 - Uma nova fatia de tempo inicia a cada interrupção de *tick*, o que na Figura 4.19 ocorre nos tempos t1, t2, t3, t4, t5, t8, t9, t10 e t11.
 - A tarefa idle e a tarefa 2 entram no estado de execução alternadamente, o que pode resultar em ambas as tarefas permanecerem no estado de execução por parte da mesma fatia de tempo, como ocorre entre os tempos t5 e t8.



Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa com time slicing


- Task 1: A prioridade da Tarefa 1 é maior que a prioridade Ociosa.
 - A Tarefa 1 é uma tarefa orientada a eventos que passa a maior parte do tempo no estado **Bloqueado**, aguardando seu evento de interesse, transitando do estado **Bloqueado** para o estado **Pronto** sempre que o evento ocorre.
 - O evento de interesse ocorre no instante t6. Em t6, a Tarefa 1 se torna a tarefa de maior prioridade que pode ser executada e, portanto, a Tarefa 1 antecipa a tarefa **Ociosa** no meio de um intervalo de tempo.
 - O processamento do evento é concluído no instante t7, momento em que a Tarefa 1 retorna ao estado **Bloqueado**.

A Figura mostra a tarefa *idle* a partilhar o tempo de processamento com uma tarefa criada pelo *developer* da aplicação. Alocar tanto tempo de processamento para a tarefa *idle* pode não ser desejável se as tarefas prioritárias ociosas criadas pelo autor do aplicativo tiverem trabalho a fazer, mas a tarefa *idle* não.



Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa sem time slicing

 Padrão de execução que demonstra como tarefas de igual prioridade podem receber quantidades muito diferentes de tempo de processamento quando o fatiamento de tempo não é usado.





Algoritmo de agendamento preemptivo de prioridade fixa sem time slicing

- O Agendamento Preemptivo prioritizado sem fatiamento de tempo mantém os mesmos algoritmos de seleção e preempção de tarefas descritos antes, mas não utiliza fatiamento de tempo para compartilhar o tempo de processamento entre tarefas de igual prioridade.
- Como referido, se o fatiamento de tempo for utilizado e houver mais de uma tarefa em estado pronto com a prioridade mais alta capaz de ser executada, o escalonador seleciona uma nova tarefa para entrar no estado Em Execução durante cada interrupção de tique do RTOS (uma interrupção de tique marca o fim de uma fatia de tempo).
- Se o fatiamento de tempo não for utilizado, o escalonador somente seleciona uma nova tarefa para entrar no estado Em Execução quando:
 - Uma tarefa de prioridade mais alta entra no estado Pronto.
 - A tarefa em estado Em Execução entra no estado Bloqueado ou Suspenso.
- Há menos trocas de contexto de tarefas quando o fatiamento de tempo não é usado do que quando o fatiamento de tempo é usado.
 - Portanto, desativar o fatiamento de tempo resulta em uma redução na sobrecarga de processamento do escalonador.
 - No entanto, desativar o fatiamento de tempo também pode fazer com que tarefas de mesma prioridade recebam quantidades muito diferentes de tempo de processamento, um cenário demonstrado.



