Lista de Productos y Servicios Kinich Multiservicios

#	Nombre	Categoría
1	Plafon	Electrico
2	Encendedor	Electrico
3	Luces	Electrico
4	Fallo electrico	Electrico
5	Corto	Electrico
6	Modulos	Electrico
7	Control de arranque	Electrico
8	Modulo de bomba	Electrico
9	Sensores	Electrico
10	Problemas en transmisión	Electrico
11	Adaptador de poste	Electrico
12	Modulo PSM	Electrico
13	Acumuladores tornillo	Electrico
14	Líneas traseras	Electrico
15	Calavera	Electrico
16	Sincronizador y alternador	Electrico
17	Juego de cornetas	Electrico
18	Pines	Electrico
19	Botonera	Electrico
20	Marcha	Electrico
21	Convertidor	Electrico
22	Arnes	Electrico
23	Cilindro e interruptor	Electrico
24	Bulbo	Electrico
25	Selenoide	Electrico
26	Sistema ABS	Electrico
27 A	tualizacion de calibracion de modulo EC	M Electrico
28	MP	Motor
29	Refrigerador de gases	Motor
30	Códigos	Motor
31	Cambio de catalizador	Motor
32	Cambio de polea	Motor
33	Filtro	Motor
34	Batería	Motor

35 Deja de acelerar Motor 36 Falla al encender Motor 37 Pérdidas de potencia Motor 38 Cambio de clutch Motor 40 Daño en Compresor Motor 41 Abrazaderas Motor 41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería<			
37 Pérdidas de potencia Motor 38 Cambio de clutch Motor 39 Embrague Motor 40 Daño en Compresor Motor 41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carroce	35	Deja de acelerar	Motor
38 Cambio de clutch Motor 39 Embrague Motor 40 Daño en Compresor Motor 41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carroce			
39 Embrague Motor 40 Daño en Compresor Motor 41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocerí	37	•	Motor
40 Daño en Compresor Motor 41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería	38	Cambio de clutch	Motor
41 Abrazaderas Motor 42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería	39	Embrague	Motor
42 Radiador Motor 43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Car	40	Daño en Compresor	Motor
43 Bomba de agua Motor 44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón <td< td=""><td>41</td><td>Abrazaderas</td><td>Motor</td></td<>	41	Abrazaderas	Motor
44 Secador de aire Motor 45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón C	42	Radiador	Motor
45 Válvula e inyector Motor 46 Regeneración de postramiento Motor 47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería	43	Bomba de agua	Motor
46Regeneración de postramientoMotor47Dosificador de ureaMotor48EscapeMotor49BandaMotor50Ajuste de velocidadMotor51TurboMotor52Cambio de parámetroMotor53BayonetaMotor54PatinesCarrocería55ChasisCarrocería56Camas de maderaCarrocería57FaldónCarrocería58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarroceríaCarroceríaCarrocería	44	Secador de aire	Motor
47 Dosificador de urea Motor 48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería 74 Carrocería 75 Carrocería 76 Carrocería	45	Válvula e inyector	Motor
48 Escape Motor 49 Banda Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 73 Defensa Carrocería	46	Regeneración de postramiento	Motor
Aguste de velocidad Motor 50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería Carrocería Carrocería	47	Dosificador de urea	Motor
50 Ajuste de velocidad Motor 51 Turbo Motor 52 Cambio de parámetro Motor 53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería	48	Escape	Motor
51TurboMotor52Cambio de parámetroMotor53BayonetaMotor54PatinesCarrocería55ChasisCarrocería56Camas de maderaCarrocería57FaldónCarrocería58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	49	Banda	Motor
52Cambio de parámetroMotor53BayonetaMotor54PatinesCarrocería55ChasisCarrocería56Camas de maderaCarrocería57FaldónCarrocería58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	50	Ajuste de velocidad	Motor
53 Bayoneta Motor 54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería	51	Turbo	Motor
54 Patines Carrocería 55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	52	Cambio de parámetro	Motor
55 Chasis Carrocería 56 Camas de madera Carrocería 57 Faldón Carrocería 58 Caja seca Carrocería 59 Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	53	Bayoneta	Motor
56Camas de maderaCarrocería57FaldónCarrocería58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	54	Patines	Carrocería
57FaldónCarrocería58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	55	Chasis	Carrocería
58Caja secaCarrocería59Puertas y herrajesCarrocería60ConchaCarrocería61AbrazaderasCarrocería62EsquineroCarrocería63CóncavoCarrocería64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	56	Camas de madera	Carrocería
Puertas y herrajes Carrocería 60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	57	Faldón	Carrocería
60 Concha Carrocería 61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	58	Caja seca	Carrocería
61 Abrazaderas Carrocería 62 Esquinero Carrocería 63 Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	59	Puertas y herrajes	Carrocería
Esquinero Carrocería Cóncavo Carrocería Cárrocería Cárrocería Escalón Carrocería	60	Concha	Carrocería
Cóncavo Carrocería 64 Escalón Carrocería 65 Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	61	Abrazaderas	Carrocería
64EscalónCarrocería65FasciaCarrocería66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	62	Esquinero	Carrocería
Fascia Carrocería 66 Faro Carrocería 67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	63	Cóncavo	Carrocería
66FaroCarrocería67CofreCarrocería68LáminasCarrocería69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	64	Escalón	Carrocería
67 Cofre Carrocería 68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	65	Fascia	Carrocería
68 Láminas Carrocería 69 Filtración Carrocería 70 Extensión de defensa Carrocería 71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	66	Faro	Carrocería
69FiltraciónCarrocería70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	67	Cofre	Carrocería
70Extensión de defensaCarrocería71GasketCarrocería72ZócaloCarrocería73DefensaCarrocería	68	Láminas	Carrocería
71 Gasket Carrocería 72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	69	Filtración	Carrocería
72 Zócalo Carrocería 73 Defensa Carrocería	70	Extensión de defensa	Carrocería
73 Defensa Carrocería	71	Gasket	Carrocería
	72	Zócalo	Carrocería
74 Lodera Carrocería	73	Defensa	Carrocería
	74	Lodera	Carrocería

76 Parrilla Carrocería 77 Tablero Carrocería 78 Rampas Carrocería 79 Alerón Carrocería 80 Balero Suspensión 81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 96 Rotochamber Frenos 96 Rotochamber Frenos	75	Estribo	Carrocería
77 Tablero Carrocería 78 Rampas Carrocería 79 Alerón Carrocería 80 Balero Suspensión 81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos			
78 Rampas Carrocería 79 Alerón Carrocería 80 Balero Suspensión 81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos </td <td></td> <td></td> <td></td>			
79 Alerón Carrocería 80 Balero Suspensión 81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
80 Balero Suspensión 81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Permos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos		<u> </u>	
81 Amortiguadores Suspensión 82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz			
82 Masa delantera Suspensión 83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos			
83 Muelle rota/dañada Suspensión 84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz 1111 Transmisión Clutch Tren motriz			·
84 Percha Suspensión 85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz 1111 Tren motriz 1112 Cardán Tren motriz 1111 Transmisión Clutch Tren motriz			
85 Pernos Suspensión 86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz			·
86 Horquilla Suspensión 87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz			
87 Crucetas y baleros Suspensión 88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 115 Transmisión Clutch Tren motriz			·
88 Soporte aleta de tiburón Suspensión 89 Terminal y brazo viajero Suspensión 90 Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Gases Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 115 Tran smisión Clutch Tren motriz 116 Tren motriz 117 Tren motriz 118 Transmisión Clutch Tren motriz		·	
Bey Buje Suspensión Buje Suspe		<u> </u>	·
Buje Suspensión 91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	88	Soporte aleta de tiburón	Suspensión
91 Albardones Suspensión 92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz 115 Tren motriz 116 Tren motriz 117 Tren motriz	89	Terminal y brazo viajero	Suspensión
92 Se engrasa la quinta Suspensión 93 Barra estabilizadora Suspensión 94 Reemplazo en cilindro esclavo Frenos 95 Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz 115 Tren motriz 116 Tren motriz 117 Tren motriz	90	Buje	Suspensión
93Barra estabilizadoraSuspensión94Reemplazo en cilindro esclavoFrenos95FrenosFrenos96RotochamberFrenos97BalatasFrenos98Mangueras de aireFrenos99Bolsa de aireFrenos100Discos traserosFrenos101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz109GasesTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	91	Albardones	Suspensión
94Reemplazo en cilindro esclavoFrenos95FrenosFrenos96RotochamberFrenos97BalatasFrenos98Mangueras de aireFrenos99Bolsa de aireFrenos100Discos traserosFrenos101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	92	Se engrasa la quinta	Suspensión
Frenos Frenos 96 Rotochamber Frenos 97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	93	Barra estabilizadora	Suspensión
96RotochamberFrenos97BalatasFrenos98Mangueras de aireFrenos99Bolsa de aireFrenos100Discos traserosFrenos101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz109GasesTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	94	Reemplazo en cilindro esclavo	Frenos
97 Balatas Frenos 98 Mangueras de aire Frenos 99 Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	95	Frenos	Frenos
98Mangueras de aireFrenos99Bolsa de aireFrenos100Discos traserosFrenos101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz109GasesTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	96	Rotochamber	Frenos
Bolsa de aire Frenos 100 Discos traseros Frenos 101 Matraca Frenos 102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	97	Balatas	Frenos
100Discos traserosFrenos101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz109GasesTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	98	Mangueras de aire	Frenos
101MatracaFrenos102Mangueras hidráulicasFrenos103Fuga de aireFrenos104Mangueras servicioFrenos105ChicoteTren motriz106Sincronizador doble de 3ATren motriz107Palanca de velocidadesTren motriz108Resorte de presión coronaTren motriz109GasesTren motriz110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	99	Bolsa de aire	Frenos
102 Mangueras hidráulicas Frenos 103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	100	Discos traseros	Frenos
103 Fuga de aire Frenos 104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	101	Matraca	Frenos
104 Mangueras servicio Frenos 105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	102	Mangueras hidráulicas	Frenos
105 Chicote Tren motriz 106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	103	Fuga de aire	Frenos
106 Sincronizador doble de 3A Tren motriz 107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	104	Mangueras servicio	Frenos
107 Palanca de velocidades Tren motriz 108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	105	Chicote	Tren motriz
108 Resorte de presión corona Tren motriz 109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	106	Sincronizador doble de 3A	Tren motriz
109 Gases Tren motriz 110 Flecha Tren motriz 111 Diferencial Tren motriz 112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	107	Palanca de velocidades	Tren motriz
110FlechaTren motriz111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	108	Resorte de presión corona	Tren motriz
111DiferencialTren motriz112CardánTren motriz113Transmisión ClutchTren motriz	109	Gases	Tren motriz
112 Cardán Tren motriz 113 Transmisión Clutch Tren motriz	110	Flecha	Tren motriz
113 Transmisión Clutch Tren motriz	111	Diferencial	Tren motriz
	112	Cardán	Tren motriz
114 Llantas nuevas Dirección	113	Transmisión Clutch	Tren motriz
	114	Llantas nuevas	Dirección

115	Birlos	Dirección
116	RIN	Dirección
117	Colocación de llantas	Dirección
118	Colocación de rin	Dirección
119	Talachas	Dirección
120	Alineación	Dirección
121	Balanceo	Dirección
122	Relleno de niveles	Fluidos
123	Aceite	Fluidos
124	Urea	Fluidos
125	Anticongelante	Fluidos