
به نام نور




تمرین شماره 4 طراحی کنترلر دانشجو:ریحانه نیکوبیان شماره دانشجویی:99106747 سال تحصیلی:1402 در یک سیستم کنترلی پیشخوراند-پسخوراند تابع تبدیل سیستم تحت کنترل به صورت زیر است:




الف - با استفاده از جعبه ابزار سیسو منحنی های زیر را برای سیستم بدون کنترل رسم کنی د. تصویر صفحه را ذخیره و در پاسخ درج کنید.

پاسخ خروجی ۷ نسبت به ورودی r پله واحد	مکان هندسی ریشه ها
دیاگرام بود (اندازه) مدار باز	دیاگرام بود (اندازه) سیستم مدار بسته
دیاگرام بود (اندازه) تابع حساسیت	دیاگرام بود (اندازه) تابع مکمل حساسیت


مكان هندسي ريشه ها:




دیاگرام بود سیستم مدار بسته:




دیاگرام بود سیستم مدارباز:




دیاگرام بود تابع حساسیت:



دیاگرام بود مکمل حساسیت:



پاسخ خروجی نسبت به پله واحد:



ب - بدون استفاده از کنترل پیشخوراند F(s)=0 ، و با هدف دستیابی به پایداری، کاهش اثر اغتشاش خروجی و کاهش اثر نویز، کنترل مناسب، جبرانسازهای تناسبی ، انتگرالی، لگ، پی دی و لید را امتحان کنید و بهترین را انتخاب و طراحی کنید. در این مرحله آیا میتوان کنترلی طراحی کرد که تبعیت از فرمان پله واحد کامل و بدون خطا داشته باشد؟

با استفاده از جعبه ابزار سیسو منحنی های فوق را برای سیستم همراه با کنترل حلقه بسته رسم کنید. تصویر صفحه را ذخیره و در پاسخ درج کنید.

اغتشاش فرکانس پایین دارد. برای حذف اثر اغتشاش خارجی باید تابع حساسیست در فرکانس های پایین انداز ه کمی داشته باشد

نویز در فرکانس های بالا رخ می دهد. برای حذف اثر نویز باید تابع مکمل حساسیست در فرکانس های بالا اندازه کمی داشته باشد


کنترلر تناسبی:design2


با توجه به دیاگرام روت لوکاس می دانیم با افزایش گین به پایداری می رسیم. برای اینکه اغتشاش خروجی حذف شود باید تابع حساسیت در فرکانس های پایین اندازه کم و برای حذف اثر نویز باید تابع مکمل حساسیت در فرکانس های بالا اندازه کمی داشته باشد.که با افزایش گین، به این خواسته هم می رسیم و خطای ماندگار سیستم کاهش می یابد.

افزودن گین به بهبود این خواص کمک می کند اما از جایی به بعد دیاگرام r_u منطقی نمی شود و گین خیلی بالاهم برای سیستم منطقی نیست. بنابراین با کنترلر تناسبی نمی شود به خطای ماندگار صفر رسید.

Tunable Block Name: C Sample Time: 0 Value: 24.688 در اینجا به پایداری رسیدیم و در فرکانس های پایین تر از 18 31 rad/s تابع متمم تابع حساسیت اندازه کم و در فرکانس های بالا تر از 31 rad/s تابع متمم حساسیت اندازه کمی دارد. که این به این معنی است حذف اثر اغتشاش خارجی و حذف نویز به خوبی انجام می شود. پاسخ گذرای سیستم نیز مناسب است Ts=2.17s


Overshoot=26.2%






چون سیستم NMP است، با افزودن انتگرال گیر سیستم ناپایدار می شود . بنابراین با انتگرال گیر نمی شود خطای ماندگار را به صفر رساند. و از این کنترلر رد می شویم.

كنترلر design7 :pd






```
Tunable Block
Name: C
Sample Time: 0
Value:
85.536 (s+10.86)
(s+30)
```


در طراحی کنترلر pd می دانیم برای اینکه سیستم کازال باشد باید یک قطب دورتر هم طراحی کنیم.در این سیستم با جابجایی صفر و قطب به خواسته های مسئله رسیدیم.تابع حساسیت در فرکانس های پایین تر از 20rad/s اندازه کم دارد که این یعنی اثر اغتشاش خروجی را حذف می کند و تابع مکمل حساسیت در فرکانس های بالاتراز 65rad/s اندازه کمی دارد و این یعنی اثر نویز را حذف میکند.پاسخ گذرای سیستم هم مطلوب است:

Overshoot:17.1%

Ts = 2.12s

كنترلر ليد:design4







با کنترلر لید هم به شرایط مطلوبی می رسیم.سیستم پایدار می شود و خطای ماندگار کاهش می یابد. تابع حساسیت در فرکانس های پایین تر از rad/s20 اندازه کم و تابع مکمل حساسیت در فرکانس های بالا تر از Tad/s20 اندازه پایینی دارد.که این یعنی سیستم توانایی خوبی در حذف اغتشاش و نویز دارد.پاسخ گذرای سیستم هم مناسب است

Overshoot:25.3%

Ts=2.3s

کنترلر لگ:design5






کنتر ال گ هم ما را به خواسته های مطلوب می رساند. حذف اثر نویز در فرکانس های بالا تر از 50 دسی بل و حذف اثر اغتشاش در فرکانس های پایین رخ می دهد. سیستم پایدار است و داریم:

Overshoot:19.1%


Ts=1.72s

می دانیم نمی شود کنترل c طراحی کرد که خطای ماندگار صفر داشته باشد و کامل از فرمان تبعیت کند و سیستم قابل پیاده سازی باشد. ولی بسته به خواسته دقیق تر مسئله مثل پاسخ گذرا یا تعیین فرکانس موثر نویز و اغتشاش یکی از این سه کنترلر انتخاب می شود.فعلا پاسخ گذرای سیستم با کنترلرلگ مناسب تر به نظر می رسد . همین کنترلر را انتخاب می کنیم.

دیاگرام بود سیستم مدار باز همراه کنترلر لگ:



دیاگر ام بود سیستم مداربسته همر اه کنتر لر لگ:



 ψ – حال کنترل پیشخوراند را چنان طراحی کنید که سیستم تبعیت از فرمان پله واحد کامل و بدون خطا داشته باشد. با استفاده از جعبه ابزار سیسو منحنی های فوق را برای سیستم همراه با کنترل حلقه بسته و کنترل پیشخوراند رسم کنید.


برای اینکه خطای سیستم نسبت به ورودی یله واحد صفر شود داریم:


$$e_{ss}|_{us} = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{s} G_{er}(s) = 1 - G_F(0)G(0) = 0$$

הیستم صفر میشود. G(0)=0.25 خطای ماندگار سیستم صفر میشود.

سیستم همراه با کنترل حلقه بسته و کنترل پیشخوراند:

Desing6





همانطور که مشخص است دیاگرام های روت لوکاس، تابع حساسیت و متمم حساسیت و دیاگرام سیستم مدار باز همچنان ثابت است. و پاسخ گذرای سیستم هم نسبت به ورودی پله تغییر انچنانی ندارد فقط خطای ماندگار صفر می شود و در اورشوت و tsتغییر کمی رخ می دهد. بنابراین با کنترل حلقه بسته پاسخ گذرا و اورشوت و حساسیت نسبت به نویز و اغتشاش را کنترل می کنیم و با کنترل پیشخوراند تبعیت از فرمان را درست می کنیم.

Overshoot:20.7s

Ts=1.72s

F=1