Mikrocontroller AG

Termin 2 Grundlagen

Wer sind wir

Michael Gehring

Studiert: Elektrotechnik Master 1 Semester E-Mail: michael.gehring@rwth-aachen.de

Steffen Robertz

Studiert: Elektrotechnik Master 2 Semester E-Mail: steffen.robertz@rwth-aachen.de

Dirk Braun

Studiert: Elektrotechnik Bachelor 6 Semester E-Mail: dirk.joachim.braun@rwth-aachen.de





Organisatorisches

- Termine:
 - Montags 18:30 im AHII
 - Mehrere Termine zum Löten der Baustäzte
- Skript, Tutorials, Beispielcode etc. im L²P
- Bei Fragen:
 - michael.gehring@rwth-aachen.de
 - steffen.robertz@rwth-aachen.de
 - dirk.joachim.braun@rwth-aachen.de
- Gute Studienstartler müssen ihren Zettel mitbringen





Zahlendarstellung





Zahlendarstellung I Dezimal

- Zahlenstellen werden mit Zehnerpotenzen gewertet, bekannt
- Jede Dezimalzahl lässt sich in eine Summe gewichteter Potenzen der Basis 10 darstellen
- 10 ist für Menschen "schön" (10 Finger ?)

Beispiel:

$$1328 = 1*1000 + 3*100 + 2*10 + 8*1$$
$$= 1*10^3 + 3*10^2 + 2*10^1 + 8*10^0$$

Formal: Wert*Basis^#Stelle





Zahlendarstellung II Binär

- Kleinste Einheit das Bit
- 2 Zustände in der Digitaltechnik an, True, 1 aus, False, 0
- Zahlendarstellung bleibt im Prinzip gleich
- Basis = 2 da wir 2 Zustände pro Stelle bzw. Bit haben

Beispiel:

$$0b1010 = 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0$$

$$= 1*8 + 0*4 + 1*2 + 0*1$$

$$= 10$$





Zahlendarstellung III Binär

Das Umrechnen von Dezimal in Binär und umgekehrt ist nervig und fehleranfällig. Deshalb entweder Taschenrechner oder nur binär!!

Diesen Spaß habt ihr in GGI2:P





Zahlendarstellung IV Hex

- Hexadezimal Zahlen sind eine Vereinfachung zur Darstellung in Binär
- Neue Basis B=16
- Warum?

$$2^4 = 16$$

- 4 Bit könne zusammengefasst werden
- Zahlen gehen von 0-9 A-F mit A=10 und F=15
- Merkhilfe

$$C = Zw$$
ölf



Zahlendarstellung V Hex

Beispiel:

$$0x7AF = 7*16^2 + A*16^1 + F*16^0$$

$$= 7*256 + A*16 + F*1$$

$$= 7*256 + 10*16 + 15*1$$

$$= 1967$$

Oder einfach dec(0x7AF) im Taschenrechner



Zahlendarstellung VI Hex

Beispiel:

```
1) 0b110101110110101 = ???
```

- 2) 0b 0110 1011 1011 0101 Zerlegen der Quartette
- 3) (6 11 11 5) Dezimal der Quartette
- 4) 0x 6 B 5
- 5) 0x6BB5 Kompakte Darstellung




Binäre Operatoren






Operatoren I Das Und




A	В	A&B=Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Operatoren II Das Oder






A	В	A B=Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Operatoren III Das XOR

eXclusive OR


"Entweder oder", Antivalenz



A	В	A^B=Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Operatoren IV Das NOT



A	~A=Q
0	1
1	0





Operatoren V Beispiele





Operatoren VI Linksshift

- Der Linksshift ist eine sehr nützliche Operation auf Binärzahlen
- Alle Bits werden 1 Stelle nach Links verschoben
- Nullen ziehen von Links nach
- Das entspricht einer Multiplikation um 2

Beispiel:

```
Binär: Dezimal: 10 << 10 << 20 << 0b0010100 << 40
```





Operatoren VII Rechtssshift

- Der Rechtsshift ist eine ganz nützliche Operation auf Binärzahlen
- Alle Bits werden 1 Stelle nach Rechts verschoben
- Nullen ziehen von Links nach
- Das entspricht einer Division um 2

Beispiel:

```
Binär:

0b00001010 >> 10 >>

0b00000101 >> 5 >>

0b00000010
```





Operatoren VIII Beispiele






Was ist ein Mikrocontroller





Was ist ein Mikrocontroller?

- Eine Art integrierter PC
- Integration wesentlicher Bestandteile auf einen Chip
- Besondere Perhipherie für spezielle Anwendungen
- Wir verwenden den Atmega16 der Firma Atmel







Der ATmega16



- 131 Instruktionen
- Bis zu 16 MHz
- 16 Kbyte Programmspeicher
- 1 Kbyte RAM
- 512 Bytes EEPROM
- Diverse Peripherie





Bestandteile eins Mikrocontrollers





Der Kern: Die ALU I


- Steht für Arithmetisch-logische Einheit
- "Rechnerkern"
- Komplexer und vielschichtiger Aufbau
- Führt logische Operationen auf Binärwerte aus
- Mögliche Operationen AND, OR, XOR







Der Kern: Die ALU II







Der Kern: Register I

Problem: Werte können nicht einfach aus dem Nichts kommen!!!

 Wir benötigen eine Möglichkeit die Werte für die Verarbeitung zu speichern

Register sind die Lösung

Def.: Ein Register ist eine einzelne Speicherstelle für *n* Bits

Für uns git n=8 → 8Bit Mikrocontroller






Der Kern: Register II

ALU, RAM und alles Andere passt sich diesen 8 Bit an

Warum?



 Register sind groß im Chip

Brauchen viel Strom

Kleine Register sind günstiger







Der Kern: Register III

- So wenig wie möglich Register wünschenswert
- →Informationen werden gepackt

In einem Register können manche Bits als Zahlen und andere als einzelne Bits interpretiert werden





Der Kern: Register IV

Wir wollen Geschwindigkeit [0-15], Drehrichtung und Start Stop eines Motors speichern

- Drehgeschwindigkeit [0-15] → Braucht 4 Bit
- Drehrichtung → Braucht 1 Bit (0=r, 1=l)
- Start, Stopp → Braucht 1 Bit (0=Stopp, 1=Start)

Naiver Ansatz


Register 1 Geschwindigkeit Register 2 Drehrichtung Register 3 Start/Stopp





<u>Der Kern: Register V</u>

Besser alles in 1 Register




So sieht ein Großteil des Datenblatt aus

- Wie starte ich den Motor?
- Wie setzte ich die Geschwindigkeit?





<u>Der Kern: Die ALU + Register</u>








Der Kern: Zeitbegriff I

- Komponenten müssen geziehlt zusammen arbeiten
- Brauchen eine Möglichkeit um Aktionen zu synchronisieren








Der Kern: Zeitbegriff II


- Verschärfung der Bedingung
- Nur noch Zustandswechsel darf gearbeitet werden







Der Kern: Die ALU + Register



# Takt	Aktion
1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1	Wert 1 speichern
2	Wert 2 speichern
3	Rechnen
4	Ergebnis speichern






Def. Kern

Core AVR Familie

• ALU + Register + Kontroll-Logik








<u>Speicher</u>

- Enthält das Progamm
- Kann vom MC nur gelesen werden
- Deshalb der Progammer
- nicht flüchtig

- Äquivalent zum RAM im PC
- Beinhaltet Variablen und andere Daten
- flüchtig







Was macht MCs besonders

- Bis jetzt kann der Controller nur rechnen
- Wir wollen Interaktion mit der Außenwelt
- Controller bekommt Peripherie

Def.: Peripherie

Eigene Funktionseinheiten die eine Aufgabe erfüllen und vom Core gesteuert werden

Peripherie Ausstattung ist der größte Unterschied zwischen verschiedenen Controllern






Wie kommuniziert der Core mit Peripherie I

- Core und Peripherie teilen sich Register
- Beide können darauf lesen und teilweise schreiben
- Durch spezielle Bits und Bit-Felder werden Funktionen gesteuert



Wie kommuniziert der Core mit Peripherie II








Vorstellung der Peripherie





<u>Digitale IO</u>

- Simpelste Peripherie
- Schreibt den Zustand eines Register nach außen
- Liest Zustand von Außen ein








<u>Bussysteme</u>

• UART, SPI, I²C

 Ermöglichen Kommunikation mit anderen Geräte z.B. Controller, PCs, Drucker etc.







<u>ADC</u>

- Analog Digital Converter
- Wandelt Analoge Spannung in Zahl um
- Bildet 0-5V auf 0-1023 ab
- Wie viele Bits brauche ich für 1023?
- Sehr nützlich für Sensoren, NTC, Photodiode





Timer/Counter

• Ermöglichen sehr präzises Zählen

Zeitmessung

Erzeugen von Waveforms



Case Study





Case Study I

Beispiel Auftrag:

Wir sind Ingenieur bei der RWTH Aachen und sollen einen Controller für eine Türschließanlage bauen.

Vorgaben:

- Muss mit Z80 realisiert werden
- 8 Taster um Türen zu entsperren
- 8 LEDs für die Tür Anzeige
- 1 Schnittstelle zu einem Verwaltungs-PC





Case Study II

- Zilog Z80 Beispiel für 8-Bit CPU wie Intel 8080 oder Motorola 6800
- Konnte durch Peripherie um Funktionen erweitert werden
- IO / Bus / Timer etc.
- Viele Chips + Beschaltung → große Platinen → teuer



Case Study III


Unsere Bauteile

- CPU
- Programmspeicher
- Arbeitsspeicher
- Input Ouput Baustein
- Baustein für Schnittstelle
- Umschaltung





Case Study IV








Case Study V

Unser Ergebnis

- groß
- teuer
- Viele Chips sind schwierig zu bekommen

Aus dieser Not wurden MCs geboren







Unser Bausatz





<u>Unser Bausatz I: Power</u>

Regelt Spannung auf 5V Glätten der Spannung 100nF C1.1

Anschluss für 9V Batterie Block








Unser Bausatz II: Pinout

<u>Def:</u> Ein Pin ist eine Schnittstelle des Controllers zur Außenwelt

 Pins können mehrere Funktionen besitzen

Def: Ein Port ist die Einheit aus 8 Pins

- PORTA, PORTB, PORTC, PORTD
- Pins heißen P[A-D][0-7]








Unser Bausatz III: AVR Beschaltung


Reset Schaltung
Setzt Mikrocontroller zurück

Schwingschaltung Generiert den Takt






<u>Unser Bausatz IV: Spielwiese</u>





<u>Unser Bausatz IV: Spielwiese</u>








<u>Unser Bausatz V: Jumper</u>

Jumper können wie folgt gesetzt werden:



-	SUP (Supply)		Wenn dieser Jumper gesetzt ist, wird das an den Programmer angeschlossene Board mit 5V Spannung versorgt.
	SPe Programm-E	(Self- extern)	Muss gesetzt sein, wenn man den Programmer über einen anderen Programmer flashen möchte.
	SLO (Slow)		Wenn dieser Jumper gesetzt ist, wird die Taktfrequenz beim flashen gedrosselt. Notwendig für einige kleine Mikrocontroller (z.B. Atmega8).
	SPb Programm- Bootloader)	(Self-	Muss gesetzt sein, wenn man den Pro- grammer über den Bootloader (USB) flashen möchte. (Nicht implementiert)
			Dragrammiumnar Lage für Dragram



C-Kurs





C-Kurs I: Standard Variablen

char
 Zeichen / Zahlen -128 bis 127

unsigned char Zeichen / Zahlen 0 bis 255

int
 Zahlen -32768 bis 32767

unsigned int Zahlen 0 bis 65535

float
 Komma-Zahlen 1.17*10^-38 bis 3.4*10^38

double
 Komma-Zahlen 2.22*10^-308 bis 1.79*10^308

Kein String!! → Char Arrays "C-Strings"



C-Kurs II: Neue Variablen

int8 t
 Zeichen / Zahlen -128 bis 127

uint8_tZeichen / Zahlen 0 bis 255

int16 t
 Zahlen -32768 bis 32767

• uint16 t Zahlen 0 bis 65535

float
 Komma-Zahlen 1.17*10^-38 bis 3.4*10^38

double
 Komma-Zahlen 2.22*10^-308 bis 1.79*10^308

Wir werden die neuen Typen verwenden → Besser definiert Int muss nicht immer 16-Bit sein!!!



C-Kurs III: Arrays

Typ der Elemente



C-Kurs IV: Operatoren

- Arithmetische Operatoren +, -, *, /
- Binäre Operatoren
 - Und &
 - Oder |
 - XOR ^
- Shifts <<, >>
- Kombiniert mit =

$$\&=,$$





C-Kurs V: if - else

```
uint8 t var = 1;
if(var == 1){
        //do something
}else{
        //do something else
Was passiert hier?
if(var){
        //do something
```



C-Kurs VI: while

```
Bedingung solange
die Schleife läuft

while (var != 10) {
    var++; //var = var+1;
}


Code der itterativ
```

ausgeführt wird



C-Kurs VII: for

 Zählschleife → Wie While nur das immer gezählt wird in welchem Durchlauf wir sind






C-Kurs VIII: AVR Libc

- AVR Libc ist die Standard Lib für AVRs in C
- Liefert alle Definitionnen von Register #include <avr/io.h>
- Liefert Hilfsfunktionen wie Warteschleifen #include <util/delay.h>
 - _delay_ms(x) wartet x msecs
 - _delay_us() wartet x usecs
 - · Beide werden zu Compilezeit aufgelöst



C-Kurs IX: Standard Programm







C-Kurs IX: Standard Programm







C-Kurs IX: Standard Programm

```
#include <avr/io.h>
     #include <util/delay.h>
     #define F_CPU 14745600
 8
     int main(void)
10
11
         //Initialisierung
12
          while(1){
13
              //Endlos-Schleife
14
15
16
          return 0;
17
18
```

