# UNIDAD N°: 1 RADIOPROPAGACIÓN



#### **OBJETIVOS**

Caracterizar la propagación difracción




#### 2.8.1 Zonas de Fresnel


Si se considera el trayecto radioeléctrico entre T y R, en espacio libre, el campo en R es eo eo es la suma de las contribuciones de campos producidas por anillos de radio R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>,.....R<sub>n-1</sub>, R<sub>n</sub> dispuestos en planos ortogonales a TR, ubicados a distancias d<sub>1</sub> y d<sub>2</sub> de T y R respectivamente. Cada anillo define y delimita una zona Fresnel.



Las zonas Fresnel son elipsoides concéntricos formados por la revolución de la figura anterior alrededor del eje TR, las secciones de los elipsoides normales al trayecto de









#### En los radios de los anillos se cumple:

$$\begin{split} T\Delta_n R - TR &= n \; \lambda/2 \\ T\Delta_n &= \left[ (R_n)^2 + (d_n)^2 \right]^{1/2} = d_1 \left( 1 + (R_n/d_1)^2 \right)^{1/2} = d_1 \left( 1 + 1/2 (R_n/d_1)^2 \right) \\ \Delta_n R &= \left[ (R_n)^2 + (d_n)^2 \right]^{1/2} = d_2 \left( 1 + (R_n/d_2)^2 \right)^{1/2} = d_2 \left( 1 + 1/2 \; (R_n/d_2)^2 \right) \\ T\Delta_n R - TR &= d_1 \left( 1 + 1/2 (R_n/d_1)^2 \right) + d_2 \left( 1 + 1/2 \; (R_n/d_2)^2 \right) - d_1 - d_2 = n \; \lambda/2 \\ (d_1/2) (\; R_n/d_1)^2 + (d_2/2) (\; R_n/d_2)^2 = n \; \lambda/2 \end{split}$$

En unidades prácticas:

$$R_{n} = 548 \sqrt{\frac{nd_{1}d_{2}}{fd}}$$

$$R_{n} (m)$$

$$d_{1}, d_{2}, d (km)$$

$$f (MHz)$$



Si se analiza el campo e recibido en R cuando se suprimen algunas zonas Fresnel mediante un diafragma de radio r, ubicado a d<sub>1</sub> km. del transmisor, se pueden obtener las siguientes conclusiones:


- 1. El campo oscila alrededor de su valor en espacio libre e<sub>0</sub> (0 dB)
- 2. Cuando  $r = 0.577 R_1 e = e_0$
- 3. Para  $r = R_1$  ganancia de 6 dB e =  $2e_0$
- 4. En algunos casos aunque haya visibilidad e = 0 (atenuación  $\infty$ ) Las conclusiones 3 y 4 se producen al sumarse componentes en fase u oposición de fase.




Puede estudiarse la variación del campo e recibido en R cuando se suprime (por ejemplo mediante un diafragma) la contribución al mismo de diversas zonas de Fresnel, desde un punto determinado situado a la distancia  $d_1$  del transmisor.

Si llevamos en ordenadas la atenuación de campo  $A_E(dB)$  = 20 log  $(e_o/e)$  y en abscisas el cociente  $r/R_I$ , entre la apertura del diafragma y el radio de la primera zona de Fresnel, se obtienen las siguientes curvas.









Se aplican estos principios cuando el trayecto de la onda pasa cerca de obstáculos (protuberancias, edificios, árboles,...)


Basta trabajar en el entorno de la 1ª zona Fresnel

$$R_1 = 548 \sqrt{\frac{d_1 d_2}{fd}}$$

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por éste, experimenta una pérdida debida a la difracción. Se denomina despejamiento a la distancia **h** entre el rayo y el obstáculo.

$$h = h_O - h_R$$







El CCIR considera despejamiento positivo, h > 0 cuando el rayo es interceptado y despejamiento negativo, h < 0 cuando el rayo pasa por encima del obstáculo. La zona correspondiente a la propagación por difracción es:

• 
$$-0.6 \le h/R_1 \le \infty$$


En radioenlaces suele trabajarse con:

• 
$$-0.6 \le h/R_1 \le 0.5$$

Para evaluar el despejamiento y la consiguiente atenuación por difracción, debe representarse el perfil del terreno sobre una tierra ficticia de radio KR<sub>0</sub> y analizar el número, situación e influencia de los obstáculos.

#### 2.9 Representación de perfiles





#### 2.9 Representación de perfiles



- Protuberancia de la Tierra = f(x) = 0.07849 x(d-x)/k
- $c(x) = \cot a \det terreno$
- Altura z(x) = f(x) + c(x) + h(x)
- En los extremos f(x) = 0
- $z(0) = c(0) + h_t$
- $z(d) = c(d) + h_r$
- $y_R(x)$  ordenada del rayo en el punto x
- Despejamiento =  $h(x) = z(x) y_R(x)$  (Convenio CCIR)

### 2.9 Representación de perfiles



Al considerar rectilínea la trayectoria del rayo, por suponer tierra ficticia de radio kR0, al variar k variará la protuberancia de la tierra y en consecuencia el despejamiento.

$$\Delta h(x) = \Delta f(x) = 0.07849 x (d - x) \left(\frac{1}{k_2} - \frac{1}{k_1}\right)$$

- Si  $k_2 < k_1 => \Delta f(x)$  es positivo y  $\Delta h(x)$  también, por lo que se reduce el despejamiento
- En el trayecto real este cálculo es muy complicado por lo que se recurre a cartografía digital

#### 2.10 Difracción en Obstáculos



Para evaluar las pérdidas por difracción se idealizan los obstáculos, comparándolos con aristas finas o gruesas.

Se tratan por separado obstáculos aislados y múltiples.

#### 2.10.1 Obstáculos aislados

Modelo aplicable a trayectos con visibilidad directa salvo este obstáculo.


Habrá pérdidas aunque el rayo pase por encima del obstáculo si -0.6R1 < h < 0 (despejamineto insuficiente).

El cálculo se hace según la Recomendación CCIR 526, que distingue dos casos de obstáculo aislado: **obstáculo agudo y obstáculo redondeado.** 

#### 2.10 Difracción en Obstáculos




#### Obstáculo agudo



#### 2.10 Difracción en Obstáculos




#### Obstáculo redondeado



#### 2.11 ATENUACION



Atenuación por vegetación




A: Polarización vertical

B: Polarización horizontal

#### 2.11 ATENUACION



Atenuación por gases y vapores atmosféricos



Densidad de vapor de agua en la superficie: 7,5 g/m2

0676-06



# **GRACIAS**