1. 实验名称及目的

Python 控制阿克曼底盘无人车速度软硬件在环仿真: 软硬件在环仿真模式下,以 Python 的方式通过平台速度控制接口实现单辆/多辆无人车速度控制。

2. 实验原理

2.1. 软/硬件在环仿真(SIL/HIL)的实现[1][2]

从实现机制的角度分析,可将 RflySim 平台分为运动仿真模型、底层控制器、三维引擎、外部控制四部分。

- 运动仿真模型:这是模拟飞行器运动的核心部分。在 RflySim 平台中,运动仿真模型是通过 MATLAB/Simulink 开发的,然后通过自动生成的 C++代码转化成 DLL (动态链接库)文件。在使用 RflySim 平台进行软硬件在环仿真时,会将 DLL 模型导入到 CopterSim,形成运动仿真模型。这个模型在仿真中负责生成飞行器的运动响应,它拥有多个输入输出接口与底层控制器、三维引擎、地面控制站和外部控制进行数据交互,具体数据链路、通信协议及通信端口号见 API.pdf 中的通信接口部分。
- 底层控制器:在软/硬件在环仿真(SIL/HIL)中,真实的飞行控制硬件(如PX4飞行控制器)被集成到一个虚拟的飞行环境中。在软件在环仿真(SIL)中,底层控制器(通过wsl上的PX4仿真环境运行)通过网络通信与运动仿真模型交互数据。在硬件在环仿真(HIL)中,它(将PX4固件在真实的飞行控制器(即飞控)硬件上运行)则通过串口通信与运动仿真模型进行数据交互。飞控与CopterSim通过串口(硬件在环HITL)或网络TCP/UDP(软件在环SITL)进行连接,使用MAVLink进行数据传输,实现控制闭环。
- 三维引擎:这部分负责生成和处理仿真的视觉效果,提供仿真环境和模型的三维视图,使用户能够视觉上跟踪和分析飞行器的运动。CopterSim 发送飞机位姿、电机数据到三维引擎,实现可视化展示。
- 外部控制 (offboard): 从仿真系统外部对飞行器进行的控制,包括自动飞行路径规划、远程控制指令等。在平台例程中主要通过地面控制站 (QGC)、MATLAB 和 Python 调用对应接口实现。

注意,针对仿真时的机架设置,在进行软件在环仿真时,需要在对应的 bat 脚本中 set PX4SitlFrame=generic_ground_vehicle,硬件在环时需要在 QGC 机架设置页面进行相同设置。

2.2. 通过外部控制接口(python)进行单辆无人车速度控制

单机控制脚本 CarAckermanOffboardVel1.py 中依次调用了 RflySim 平台飞机控制接口协议文件 PX4MavCtrlV4.py 中定义的以下接口函数

创建通信示例

```
VehicleNum = 1
mav=[]
for i in range(VehicleNum):
    mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1+i)]
```

创建一架飞机的通信示例

启用 Mavlink 消息监听循环

```
mav[i].InitMavLoop()
```

配置 CopterSim 通信模式,该函数的参数定义如下:

```
def InitMavLoop(self,UDPMode=2):

""" Initialize MAVLink listen loop from CopterSim

0 and 1 for UDP_Full and UDP_Simple Modes, 2 and 3 for MAVLink_Full and

MAVLink_Simple modes, 4 for MAVLink_NoSend

The default mode is MAVLink_Full

"""
```

默认通信模式为 Mavlink_Full: Python 直接发送 MAVLink 消息给 CopterSim, 再转发给 PX4, 数据量较大适合单机控制;适合单机或少量载具仿真。

启动外部控制 (offboard)

mav[i].initOffboard()

使 px4 控制器进入外部控制模式,且以 30HZ 的频率发送 offboard 指令。

注,虽然在此处已经启用了外部控制模式,对于运行阶段中 flag=0 的部分(解锁和移动 到初始位置),不需要外部控制模式,实际指令还是由底层控制器完成的。

设定航路点

```
n = 30
r = 400
missionPoints=[]
for i in range(n):
    angle = 2*math.pi*i/n
    x=r*math.sin(angle)
    y=r*math.cos(angle)
    missionPoints.append([x,y,0])
```

用一组离散的点模拟圆形运动轨迹,并在循环中通过 append 方法逐个将相应的轨迹点存入目标点列表(missionPoints)。missionPoints.append([x,y,0])表示在 missionPoints 列表的末尾添加一个新的列表[x,y,0]。

根据欧拉公式:

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

这些点将在 x-y 平面上形成一个圆形轨迹。

任务阶段

完成上述设置后,程序会通过检查一个 flag 变量的值来决定无人车应该执行哪些动作。

当 flag == 0 时,解锁无人车

解锁车辆

mav[i].SendMavArm(True)

设定启动速度

mav[i].SendGroundSpeed(10)

当 flag == 1 时,无人车进入航路寻迹模式

位置检测

```
targetPos[i]=[0, 100, 0]
curPos=mav[i].uavPosNED
targetPos1 = targetPos[i]
dis = math.sqrt((curPos[0]-targetPos1[0])**2+(curPos[1]-targetPos1[1])**2)
```

计算飞机当前位置和起飞目标位置的水平距离,用于判断是否到达目标位置,以开始下 一阶段任务。

速度控制

 $\verb|mav[i].SendVelNEDNoYaw((targetPos1[0]-curPos[0])*1,(targetPos1[1]-curPos[1])*1,0)|$

获得当前位置,并更新速度控制输入

当 flag == 2 时,无人车在航路点之间的运行

```
idx[i]=idx[i]+1
```

curPos=mav[i].uavPosNED

获取无人车 i 当前的位置

```
angle = 2*math.pi*(idx[i])/30.0/50
x=100*math.sin(angle)
y=100*math.cos(angle)
targetPos1 = [x,y,0]
```

设置目标点在一个半径为 100m 的圆上

mav[i].SendVelNEDNoYaw((targetPos1[0]-curPos[0])*1,(targetPos1[1]-curPos[1])*1,0)

发送基于目标位置和当前位置的差值计算的速度控制命令给无人车,这样无人车就会变速向目标位置移动。

2.3. 通过外部控制接口(python)进行多辆无人车速度控制

多机控制脚本 CarAckermanOffboardVelCircle8.py 脚本的实现逻辑与单机控制相同,只是需要创建 8 辆无人车。

3. 实验效果

通过平台速度控制接口以 Python 控制单量/多辆无人车的速度实现画圆。

4. 文件目录

文件夹/文件名称	说明
CarAckermanOffboardVel1.bat	单辆无人车速度控制软件在环仿真批处理文件。
CarAckermanOffboardVel1.py	单辆无人车速度控制脚本。
CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	多辆无人车速度控制软件在环仿真批处理文件。
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	多辆无人车速度控制脚本。
CarAckermanHITLRun.bat	硬件在环批处理文件

PX4MavCtrlV4.py	RflySim 平台视觉/集群控制接口文件。
CarAckerman.dll	无控制器的阿克曼底盘小车 DLL 模型文件

5. 运行环境

		硬件要求		
14.4	私什女本	名称	数量	
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1	
2	RflySim 平台免费版	PX4 飞控 [©]	1	
3	Python	数据线	1	

- ① 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ② 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v5_default, 固件版本为: 1.12.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

6. 实验步骤

6.1 Python 库文件部署

以 VsCode 打开 "C:\PX4PSP\RflySimAPIs\RflySimSDK\ ReLabPath.py",并运行。

```
∠ 1.CarR1DiffPosCtrl_Py

                                                                                                                 ReLabPath.py X
 1 import sys
      print(sys.base_prefix)
      basepath = sys.base_prefix
      if not (basepath[-8:] == "Python38"):
        print("The Python version maybe wrong, please confirm!")
#sys.exit(0)
      rflyPath = basepath[:-9]
print('RflySim install Path is:',rflyPath)
      pthPath = basepath+'\\Lib\\site-packages\\rflysim.pth'
      curPath = sys.path[0]
      print('Current Path is:',curPath)
      with open(pthPath, 'w') as f:
    f.write(curPath+'\n')
           f.write(curPath+'\\comm'+'\n')
           f.write(curPath+'\\ctrl'+'\n')
          f.write(curPath+'\\ue'+'\n')
f.write(curPath+'\\vision'+'\n')
```

完成 Python 公共库环境部署。

6.2 软件在环仿真

6.2.1 单辆无人车仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanOffboardVel1.bat 批处理文件。

名称	修改日期	类型	大小
CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	6 KB
	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVel1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 15:14	Microsoft Word	9,001 KB
🧟 Readme.pdf	2023/11/10 17:38	Foxit PDF Reade	1,591 KB

Step 2:

等待 CopterSim 中显示已连接上 RflySim3D。

```
CopterSim: Receive Mavlink heartbeat

FX4: Init MAVLink

FX4: Awaiting GPS/EKF fixed for Position control...

FX4: Enter Other Mode!

FX4: Enter Manual Mode!

FX4: EKF2 Estimator start initializing...

FX4: [logger] ./log/2021-11-29/09_55_29.ulg

FX4: GPS 3D fixed & EKF initialization finished.

FX4: Enter Auto Loiter Mode!
```

Step 3:


右键以 VsCode 打开 "CarAckermanOffboardVell.py" 脚本,并点击运行该脚本。



```
D: > OneDrive > 桌面 > 阿克曼底盘无人车速度控制-Python > 🏺 CarNoCtrlOffboardVel1.py > ...
       import time
       VehicleNum = 1
     mav=[]
for i in range(VehicleNum):
        mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(20100+i*2)]
      for i in range(VehicleNum):
         mav[i].InitMavLoop()
         time.sleep(0.1)
          mav[i].initOffboard()
        print("开始进入Offboard模式")。
      lastTime = time.time()
     startTime = time.time()
PROBLEMS 81 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell, 了解新功能和改进! https://aka.ms/PSWindows
PS D:\OneDrive\桌 Open file in editor (ctrl + click) _python> & 'E:\python38\python.exe' 'c:\Users\admin\.vscode\extensions\r' '56834' '--' 'D:\OneDrive\桌面\阿克曼底盘无人车速度控制-Python\CarNoCtrlOffboardVel1.py'
开始进入Offboard模式
```

Step 4:

在 UE4 中观察无人车运行状态,观察 QGC 中无人车的运动轨迹,以及运行速度。





6.2.2 多辆无人车仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanOffboardVelCircle8.bat 批处理文件。

各称	修改日期	类型	大小
CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardVel1.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVel1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
 CarAckermanOffboardVelCircle8.bat CarAckermanOffboardVelCircle8.py 	2023/11/10 14:16	Windows 批处理 PY 文件	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB

Step 2:

右键以 VsCode 打开 CarAckermanOffboardVelCircle8.py 文件并运行。

名称	修改日期	类型	大小
CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardVel1.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVel1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
■ CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 15:14	Microsoft Word	9,001 KB
Readme.pdf	2023/11/10 17:38	Foxit PDF Reade	1,591 KB

```
CarNoCtrlOffboardVelCircle8.py 9+ X
D: > OneDrive > 桌面 > 阿克曼底盘无人车速度控制-Python > 🏺 CarNoCtrlOffboardVelCircle8.py > ...
       flagTime = []
       flagI = []
       ctrlLast = [0,0,0,0]
       curPos = []
       targetPos = []
       targetVel = []
       dis = []
       t0 = []
       idx=[]
       for i in range(VehicleNum):
           flag = flag + [0]
           flagTime = flagTime + [startTime]
           flagI = flag + [0]
           curPos = curPos + [[0,0,0]]
           targetPos = targetPos + [[0,0,0]]
           targetVel = targetVel + [[0,0,0]]
           dis = dis + [0]
           idx=idx+[0]
       while True:
           lastTime = lastTime + timeInterval
           sleepTime = lastTime - time.time()
           if sleepTime > 0:
               time.sleep(sleepTime) # sleep until the desired clock
PROBLEMS 77
              OUTPUT
                       TERMINAL
                                 DEBUG CONSOLE
PS D:\OneDrive\桌面\阿克曼底盘无人车速度控制-Python> d:; cd 'd:\OneDrive\桌面\阿克曼原
ythonFiles\lib\python\debugpy\adapter/../..\debugpy\launcher' '56090' '--' 'D:\OneDriv
```



Step 3:

观察 QGC 无人车的运动轨迹与运动速度。



6.3 硬件在环仿真

6.3.1 飞控硬件设置

Step 1:

按下图所示将飞控与计算机链接,飞控上的接口名称为 USB。




Step 2:

在 Rflytools 文件夹中打开 QGC 地面站。


3DDisplay	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
🔀 CopterSim	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
F FlightGear-F450	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
🧾 Python38Env	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
QGroundControl Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
📜 RflySimAPIs	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
RflySimUE5	2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
SITLRun	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
🗿 Win10WSL	2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB

Step 3:


点击进入左侧"固件"界面后,勾选下方"高级设置"选择自定义固件文件。



在 C:\PX4PSP\Firmware\build\px4_fmu-v5_default 这个路径下选择确认 px4_fmu-v5_default.px4 文件。




如果选择卓翼 H7 飞控的话,则在 C:\PX4PSP\Firmware\build\droneyee_zyfc-h7_default 这个路径下确认 droneyee zyfc-h7 default.px4 文件。



Step 4:


在机架界面设置机架型号为"Generic Ground Vehicle"",设置完毕后重插拔飞控


完成机架设置。



Step 5:

在"安全"界面,选择"HITL enabled"启动硬件在环仿真,之后在概况界面中确认配置完成后,重新插拔飞控完成设置。





6.3.2 单辆无人车仿真


Step 1:

右键以管理员身份运行 CarAckermanHITLRun.bat 批处理文件。

名称	修改日期	类型	大小
CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardVel1.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVel1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 15:14	Microsoft Word	9,001 KB
Readme.pdf	2023/11/10 17:38	Foxit PDF Reade	1,591 KB

Step 2:

在终端中根据提示输入串口号, 启动一辆无人车的仿真。



Step 3:

之后的与单辆无人车软件在环仿真中的 Step3 到 Step4 相同,可进行速度控制仿真,运行后可在 QGC 中观察运行轨迹与速度。

6.3.3 多辆无人车仿真

Step 1:

4 辆无人车以管理员身份运行 CarAckermanHITLRun.bat 脚本,然后根据提示输入多个飞控的串口号敲击回车就可以连接 4 架无人车.

名称	修改日期	类型	大小
CarAckerman.dll	2023/11/10 14:04	应用程序扩展	218 KB
🖫 CarAckermanHITLRun.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	6 KB
CarAckermanOffboardVel1.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVel1.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.bat	2023/11/10 14:16	Windows 批处理	5 KB
CarAckermanOffboardVelCircle8.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	5 KB
PX4MavCtrlV4.py	2023/10/24 15:33	PY 文件	139 KB
Readme.docx	2023/11/10 15:14	Microsoft Word	9,001 KB
🧟 Readme.pdf	2023/11/10 17:38	Foxit PDF Reade	1,591 KB

Step 2:

之后步骤与多辆无人车软件在环仿真中的 Step3 到 Step4 相同,可进行位置控制仿真,运行后可在 QGC 中观察运行轨迹与速度。

7. 参考资料

- [1]. DLL/SO 模型与通信接口..\..\.API.pdf
- [2]. 外部控制接口......API.pdf

[3].

8. 常见问题

Q1.

A1.