1、实验名称及目的

Python 载具模型绑定实验: 使用 Python 调整模型之间的相对关系

2、实验原理

使用 Python 向 RflySim3D 发送定义了载具间依附关系结构体,并在 RflySim3D 中观察依附关系。该结构体定义如下:

3、实验效果



图 1

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明
VehicleAttachAPI.py	调用了总接口中的函数

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1

2	RflySim 平台完整版	
3	Python3.8	

推荐配置请见: https://doc.rflysim.com

6、实验步骤

Step 1:

在代码编辑器中, 打开 VehicleAttachAPI.py, 找到如下代码

```
ue.sendUE4PosScale(1,2030,0,[0,0,0],[0,0,0],[1,1,1])
创建 1 号模型
ue.sendUE4PosScale(2,3,0,[-2,0,0],[0,0,0],[1,1,1])
创建 2 号机
```

ue.sendUE4Attatch(2,1,3)

定义了2号机与1号模型之间的依附关系

ue.sendUE4Attatch([2,3,4,5],[1,1,1,1],[3,3,3,3]) # four vehicle attatch set in one command

可以定义 2、3、4、5号机各自与1号机的依附关系

打开 PX4MavCtrlV4.py, 在 PX4MavCtrler 类下找到如下代码

该接口的目的是向 UE4 发送必要的信息,以建立飞行器之间的依附关系。通过指定飞行器的 ID、依附的 ID 和依附的类型,该方法实现了多个飞行器的依附以及同时配置不同的依附样式。可以调用 sendUE4Attatch 接口并传递飞行器的 ID、依附的 ID 列表以及相应的依附类型列表来建立飞行器之间的依附关系。最多可以指定 25 个飞行器的 ID,并为每个依附指定相应的依附类型。这将在 UE4 中创建或更新飞行器之间的依附关系,以实现所需的效果。

CopterIDs (Any): 该参数表示作为依附点的飞行器的 ID, 或主动依附其他飞行器的

飞行器的 ID。它可以是一个列表,最长长度为 25,指定最多 25 个飞行器的 ID。


AttatchIDs (Any): 该参数表示被依附飞行器的 ID, 或被动接收依附的飞行器的 ID。与 CopterIDs 类似,它也可以是一个最长长度为 25 的列表。

AttatchTypes (Any): 该参数定义了每个依附的类型或样式。它表示了连接被依附飞行器的方式。可能的依附类型包括:

- 0: 正常模式,相对位置和姿态保持不变。
- 1: 相对位置模式,相对位置保持不变,但姿态可以改变。
- 2: 相对位置+偏航模式,相对位置可以改变,但俯仰和滚转保持不变,只有偏航可以改变。
 - 3: 相对位置+全姿态模式,相对位置和姿态都可以改变。

Step 2:

启动 RflySim3D 程序。



Step 3:

确保"VehicleAttachAPI.py"文件与"PX4MavCtrlV4.py"文件在同一目录且 Python 路径添加正确。

Python 3.8.1 64-bit C:\PX4PSP\Python38\python.exe

运行"VehicleAttachAPI.py"

1 号模型的位置不断更新,可以在 RflySim3D 中看到两个模型相对位置和姿态保持不



Step 4:

改变1号模型的俯仰角。

```
59    time.sleep(2)
60    ue.sendUE4PoAsScale(1,2030,0,[12,0,-8],[0,30,0],[1,1,1])
```

可见2号机以1号模型为中心改变了姿态和位置。



7、参考资料

- [1]. XML 文件规则<u>(见 API 文档)</u>
- [2]. RflySim3D 快捷键接口总览<u>(见 API 文档)</u>
- [3]. RflySim3D 控制台命令接口总览 (见 API 文档)

8、常见问题

1. 无