1. 实验名称及目的

固定異航点控制:该例程通过平台固定翼控制接口,在软硬件在环仿真过程中让固定翼往期望航点飞行。

2. 实验原理

2.1. 软/硬件在环仿真(SIL/HIL)的实现[1][2]

从实现机制的角度分析,可将 RflySim 平台分为运动仿真模型、底层控制器、三维引擎、外部控制四部分。

- 运动仿真模型:这是模拟飞行器运动的核心部分。在 RflySim 平台中,运动仿真模型是通过 MATLAB/Simulink 开发的,然后通过自动生成的 C++代码转化成 DLL (动态链接库)文件。在使用 RflySim 平台进行软硬件在环仿真时,会将 DLL 模型导入到 CopterSim,形成运动仿真模型。这个模型在仿真中负责生成飞行器的运动响应,它拥有多个输入输出接口与底层控制器、三维引擎、地面控制站和外部控制进行数据交互,具体数据链路、通信协议及通信端口号见 API.pdf 中的通信接口部分。
- 底层控制器:在软/硬件在环仿真(SIL/HIL)中,真实的飞行控制硬件(如PX4飞行控制器)被集成到一个虚拟的飞行环境中。在软件在环仿真(SIL)中,底层控制器(通过wsl上的PX4仿真环境运行)通过网络通信与运动仿真模型交互数据。在硬件在环仿真(HIL)中,它(将PX4固件在真实的飞行控制器(即飞控)硬件上运行)则通过串口通信与运动仿真模型进行数据交互。飞控与CopterSim通过串口(硬件在环HITL)或网络TCP/UDP(软件在环SITL)进行连接,使用MAVLink进行数据传输,实现控制闭环。
- 三维引擎:这部分负责生成和处理仿真的视觉效果,提供仿真环境和模型的三维视图,使用户能够视觉上跟踪和分析飞行器的运动。CopterSim 发送飞机位姿、电机数据到三维引擎,实现可视化展示。
- 外部控制 (offboard): 从仿真系统外部对飞行器进行的控制,包括自动飞行路径规划、远程控制指令等。在平台例程中主要通过地面控制站 (QGC)、MATLAB 和 Python 调用对应接口实现。

2.2. 通过外部控制接口(python)进行单机航点控制

单机控制脚本 AircraftMathworksController.py 中依次调用了 RflySim 平台飞机控制接口协议文件 PX4MavCtrlV4.py 中定义的以下接口函数

创建通信示例

mav1 = PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1)

创建一架飞机的通信示例

启用 Mavlink 消息监听循环

```
mav1.InitMavLoop()
```

配置 CopterSim 通信模式,该函数的参数定义如下:

```
def InitMavLoop(self,UDPMode=2):
```

""" Initialize MAVLink listen loop from CopterSim

0 and 1 for UDP_Full and UDP_Simple Modes, 2 and 3 for MAVLink_Full and MAVLink_Simple modes, 4 for MAVLink_NoSend

The default mode is MAVLink_Full

默认通信模式为 Mavlink_Full: Python 直接发送 MAVLink 消息给 CopterSim, 再转发给 PX4,数据量较大适合单机控制;适合单机或少量飞机仿真,无人机数量小于4;

设定航路点

```
n = 30
r = 400
missionPoints=[]
for i in range(n):
    angle = 2*math.pi*i/n
    x=r*math.sin(angle)
    y=r*math.cos(angle)
    missionPoints.append([x,y,-100])
```

用一组离散的点模拟圆形运动轨迹,并在循环中通过 append 方法逐个将相应的轨迹点存入目标点列表 (missionPoints)。missionPoints.append([x,y,-100])表示在 missionPoints 列表的末尾添加一个新的列表[x,y,-100]。

根据欧拉公式:

$$e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

这些点将在 x-y 平面上形成一个圆形轨迹。

飞行阶段

完成上述设置后,程序会通过检查一个 flag 变量的值来决定无人机应该执行哪些动作。

当 flag == 0 时,解锁飞机

解锁飞机

mav1.SendMavArm(True)

设定起飞目标点

```
targetPos=[200, 0, -100]
```

mav1.sendMavTakeOff(targetPos[0],targetPos[1],targetPos[2])

发送绝对的 GPS 坐标作为起飞目标点,使用 sendMavTakeOffGPS 命令,最后三位分别是经度、维度、和高度,会先从 uavPosGPSHome 向量中提取解锁 GPS 坐标,在此基础上用绝对坐标

当 flag == 1 时,无人机起飞和进入航路寻迹模式

位置检测

```
curPos=mav1.uavPosNED
dis = math.sqrt((curPos[0]-targetPos[0])**2+(curPos[1]-targetPos[1])**2)
```

计算飞机当前位置和起飞目标位置的水平距离,用于判断是否到达目标位置,以开始下 一阶段任务。

启动外部控制 (offboard)

mav1.initOffboard()

使 px4 控制器进入外部控制模式,且以 30HZ 的频率发送 offboard 指令

航路寻迹模式

targetPos=missionPoints[flagI]

mav1.SendPosNED(targetPos[0], targetPos[1], targetPos[2])

会通过航路点索引 flagI 的值从 missionPoints 列表中读取相应的航点,并通过 SendPosNED 函数更新为下一个目标点。

当 flag == 2 时,无人机在航路点之间的飞行

targetPos=missionPoints[flagI]

更新目标位置为 missionPoints 列表中的下一个点。

curPos=mav1.uavPosNED

dis = math.sqrt((curPos[0]-targetPos[0])**2+(curPos[1]-targetPos[1])**2)

再次计算无人机与目标位置之间的距离。

if dis < 50:

flagI=flagI+1

spd = 10 + flagI/3.0

mav1.SendCruiseSpeed(spd)

如果距离小于 50 米, 更新 flagI 以切换到下一个航路点, 并调整无人机的巡航速度。

else:

mav1.SendPosNED(targetPos[0], targetPos[1], targetPos[2])

如果距离不满足条件,则继续向当前目标位置飞行。

2.3. 通过外部控制接口(python)进行多机航点控制

多机控制脚本 AircraftMathworksController3.py 脚本的实现逻辑与单机控制相同,只是需要创建 3 架飞机,再将相同的控制指令复制 3 份

创建通信示例

VehilceNum = 3

mav=[]

for i in range(VehilceNum):

mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(1+i)]

创建3架飞机的通信示例

启用 Mavlink 消息监听循环

for i in range(VehilceNum):

mav[i].InitMavLoop()

配置 3 架飞机的 CopterSim 通信模式

3. 实验效果

在平台进行软硬件在环仿真,通过平台固定翼控制接口实现固定翼飞行轨迹画圆。

4. 文件目录

文件夹/文件名称	说明	
AircraftMathworksMavlinkSITLRun.bat	软件在环仿真批处理文件。	
AircraftMathworksMavlinkHITLRun.bat	硬件在环仿真批处理文件。	
AircraftMathworksController.py	单个固定翼固定轨迹控制脚本。	
AircraftMathworksController3.py	多个固定翼固定轨迹控制脚本。	
AircraftMathworks.dll	固定翼无人机 DLL 模型文件	

5. 运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
777	软件安 水	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版	\	\
3	Python3.11	\	\

- ① 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ② 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v6c_default, 固件版本为: 1.13.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html

6. 实验步骤

6.1. Python 库文件部署

以 VsCode 打开 "C:\PX4PSP\RflySimAPIs\RflySimSDK\ ReLabPath.py", 并运行。

```
RelabPath.py X

C > PXAPSP > RflySimAPIs > RflySimSDK > ♠ RelabPath.py > ...

import sys

print(sys.base_prefix)
basepath = sys.base_prefix

if not (basepath[-8:] == "Python38"):
 print("The Python version maybe wrong, please confirm!")

# #sys.exit(8)

print("RflySim install Path is:',rflyPath)

print('RflySim install Path is:',rflyPath)

print('Current Path is:',curPath)

with open(pthPath, 'w') as f:
 f.write(curPath+'\\cru')
 f.write(curPath+'\cru')
 f.write(curPath+'\cru')
 f.write(curPath+'\cru')
 f.write(curPath-'\cru')
 f
```


完成 Python 公共库环境部署。

6.2. 软件在环仿真

6.2.1 单架固定翼仿真

Step 1:

右键以管理员身份运行 AircraftMathworksMavlinkSITLRun.bat 批处理文件, 在弹出的终端窗口中输入 1, 启动 1 架飞机的软件在环仿真。




Step 2:


完成初始化。



Step 3:

打开 AircraftMathworksController.py 文件并运行,可从 QGC 处看到固定翼按期望轨迹画圆。






6.2.2 多架固定翼仿真


Step 1:

管理员身份运行 AircraftMathworksMavlinkSITLRun.bat 文件后, 在弹出的终端窗口中输入 3.



Step 2:

完成初始化。




Step 3:

打开 AircraftMathworksController3.py 文件并运行,可从 QGC 处看到固定翼按期望轨迹画圆。

```
★ File Edit Selection View Go Run Terminal Help

Trust this window to enable all features. Manage Learn More
       AircraftMathworksController3.py X
       D: > OneDrive > 桌面 > PYthon-固定轨迹 > 🌵 AircraftMathworksController3.py > ...
             import time
             import PX4MavCtrlV4 as PX4MavCtrl
             VehilceNum = 3
             mav=[]
            for i in range(VehilceNum):
            mav=mav+[PX4MavCtrl.PX4MavCtrler(20100+i*2)]
品
Д
             for i in range(VehilceNum):
             mav[i].InitMavLoop()
             lastTime = time.time()
             startTime = time.time()
# time interval of the timer
             timeInterval = 1/30.0 #here is 0.0333s (30Hz)
```





6.3. 硬件在环仿真

Step 1:

按下图所示将飞控与计算机链接。




Step 2:

推荐使用 Pixhawk 6C 进行硬件在环仿真, 固件版本为 1.13.3。 在 Rflytools 文件夹中打开 QGC 地面站。

2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	1 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
2023/7/27 15:02	快捷方式	2 KB
	2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02 2023/7/27 15:02	2023/7/27 15:02 快捷方式


Step 3:


在机架界面设置机架型号为"Standard Plane",设置完毕后点击右侧"应用并重启"。



Step 4:


在"安全"界面,选择"HITL enabled"启动硬件在环仿真,之后在概况界面中确认配置完成后,重新插拔飞控完成设置。





Step 5:

"AircraftMathworksHITLRun.bat"批处理文件,在弹出的终端窗口中根据提示输入串口号 5,启动硬件在环仿真。



```
已复制 1 个文件。

Please input the Pixhawk COM port list for HIL
Use ',' as the separator if more than one Pixhawk
E.g., input 3 for COM3 of Pixhawk on the computer
Input 3,6,7 for COM3, COM6 and COM7 of Pixhawks

Available COM ports on this computer are:
COM3: ?????????
COM5: USB ????

Recommended COM list input is: 3,4,5
```

Step 6:

之后测试步骤与 6.1.1 中 Step2 到 Step3 与以及 6.1.2 中的 Step2 到 Step3 相同,运行后可在 QGC 与 RflySim3D 中观测运行状态与角度。

注意事项: 在固定翼的 offboard 控制中, 用到如下控制接口:

- 1) SendMavTakeOff: 起飞指令。
- 2) SendPosNED: 在北东地坐标系下发送目标位置。
- 3) SendCruiseSpeed: 发送盘旋速度。
- 4) SendCruiseRadius:发送盘旋半径。

7. 参考资料

- [1]. DLL/SO 模型与通信接口..\..\.API.pdf
- [2]. 外部控制接口...\..\API.pdf

[3].

8. 常见问题

Q1.

A1.