1、实验名称及目的

点云数据传输实验:通过平台接口在 client_ue4.py 客户端共享内存接收点云数据,经过平台共享内存方式发出, server_ue4.py 接收点云数据。

2、实验原理

首先更改 client_ue4_SITL.bat、client_ue4.py、server_ue4.py、Config.json 的 IP 地址,使用指定 IP 传输,使得传输更加稳定与快捷,然后运行 client_ue4_SITL.bat 开启一个飞机的软件在环仿真,然后运行 client_ue4.py 文件,通过 VisionCaptureApi 接口创建一个取图接口,并通过 Config.json 文件加载传感器配置,其中配置文件参数含义如下

- "SeqID"代表第几个传感器。此处表示第1个传感器(免费版只支持2个图)。
- "TypeID"代表传感器类型 ID, 此处 4 代表输出点云为激光雷达坐标系;
- "TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID ,可改变。"TargetMountType"代表坐标类型,0: 固定飞机上(相对几何中心),1: 固定飞机上(相对底部中心),2: 固定地面上(监控)也可变。
 - "DataWidth" 为激光雷达一个 ring 内的点云个数为 900
 - "DataHeight"为激光雷达线束数量 32。
 - "DataCheckFreq"点云发布频率此处为 10HZ。
- "SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 0, 表示使用共享内存进行数据传输(0: 共享内存(免费版只支持共享内存), 1: UDP 直传)
 - "CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。
 - "SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。
 - "SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度°也可改变。
- "otherParams[8]":[激光最远距离(m),精度(m),水平扫描角度下限值(度),水平扫描角度上限值(度),垂直扫描角度下限值(度),垂直扫描角度上限值(度),预留,预留]

然后运行 client_ue4.py 向 RflySim3D 发送取图请求,通过 UDP 直传 png 压缩的方式将图像数据传输到 Ubuntu 虚拟机, Ubuntu 虚拟机运行 server_ue4.py 通过 PX4MavCtrler 创建控制接口,以此向 RflySim 发送控制指令,并使用 UDP 获取点云数据,将数据传输到定义的绘制点云数据的值,从而在虚拟机中绘制出点云图。

3、实验效果

本实验通过平台接口进行 RflySim3D 直接 10hz 频率 UDP 直传点云数据。

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明
client_ue4.py	Windows 下客户端文件
server_ue4.py	Ubuntu 下服务端文件

Config.json	视觉传感器配置文件
lidar.rviz	Rviz 配置文件

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
ハマ 私目安本		名称	数量(个)
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台高级版及以上		
3	Visual Studio Code		
4	Ubunt 虚拟机		


① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

6、实验步骤

Step 1:

以管理员方式运行 client_ue4_SITL.bat 开启一个飞机的软件在环仿真。将会启动 1 个QGC 地面站, 1 个 CopterSim 软件且其软件下侧日志栏必须打印出 GPS 3D fixed & EKF init ialization finished 字样代表初始化完成,并且 RflySim3D 软件内有 1 架无人机。

并且启动一个 Ubunt 虚拟机。




Step 2:


在虚拟机终端中输入 ifconfig 命令, 查找该虚拟机的 IP 地址, 如下图:



Step 3:


修改 client_ue4.py 与 server_ue4.py 中的代码 vis.RemotSendIP 值,改成自己的虚拟机地址。在 Windows 运行 client_ue4.py。






Step 4:

在虚拟机中新建一个文件夹,并将该实验文件全拷贝过去,然后在终端中运行 roscore 指令,将起新终端路径选择到新建的文件夹路径,再运行命令 python3 server_ue4.py 运行 脚本 server_ue4.py。可见绘制的点云图不断更新:





Step 5:

在下图 "client_ue4_SITL.bat"脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中,按下回车键(任意键)就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D 等所有程序。

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Start QGroundControl
Kill all CopterSims
Starting PX4 Build
[1/1] Generating ../../logs
killing running instances
starting instance 1 in /mnt/c/PX4PSPFull/Firmware/build/px4_sitl_default/instance_1
PX4 instances start finished
Press any key to exit

按下回车键,快速关闭所有仿真窗口

Step 6:

在下图 VScode 中,点击"终止终端",可以彻底退出脚本运行。



7、参考文献

[1]. 无

8、常见问题

Q1: 运行 server_ue4.py 时报错 ValueError: Unknown projection '3d'

A1: 这是因为 matplotlib 库的版本的原因,可通过添加如下语句解决

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D