1、实验名称及目的

RflySim3D 切换地图控制脚本实验: RflySim3D 能自动识别指定目录下的 txt 脚本, 创建一个脚本并输入控制台命令, 让 RflySim3D 在进入某个地图时, 自动运行脚本, 来完成一些场景布置, 或者 UE 控制的任务。


2、实验原理

UE 引擎的 FFileHelper 类可以对 txt 文本文件进行读写操作。在确定路径下 txt 文件存在后,可以调用 FFileHelper::LoadFileToString 函数将文件内容读取到一个 FString 对象中,然后对内容进行处理或显示; 要读取文本文件的每一行,可以使用 FFileHelper::LoadFileTo StringArray 函数。要写入文本文件,可以使用 FFileHelper::SaveStringToFile 函数; 如果要将字符串数组写入文本文件并自动换行,可以使用 FFileHelper::SaveStringArrayToFile 函数。在如下链接中有一个简单用例[4]: 【UE4 C++】读写 Text 文件 FFileHelper

因此 RflySim3D 能自动识别指定目录下的 txt 脚本,并在特定条件下逐行执行其中预存的控制台命令;同时 RflySim3D 还能将仿真过程中的一些操作信息按特定格式存入指定目录,包括击中物体日志和创建物体日志。如果要在 RflySim3D 中切换到特定地图时自动执行一些操作,需要在 PX4PSP\RflySim3D 目录下有名为"该地图名称.txt"的文件,且其中的每一条命令需要独占一行。由于创建物体日志 CreateLog.txt 中的操作信息与控制台命令格式相同,因此将其改名为"操作地图.txt"后,可以作为该地图场景的缓存信息。

3、实验效果

本实验利用 txt 脚本在 RflySim3D 进入 3Ddisplay 地图时,自动加载了 3DDisplay.txt 里面的场景创建内容。



效果图

图 1

4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
Pictures	运行效果图	
3Ddisplay.txt	存储控制台命令的文本文件	

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
11. 4	大川支 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台个人高级版		

推荐配置请见: <u>https://doc.rflysim.com</u>

6、实验步骤

Step 1: 验证切换地图启动脚本[3]

将 3DDisplay.txt 拷贝到 C:\PX4PSP\RflySim3D 目录 (注: C:\PX4PSP 需改成自己的安装目录)




图 2

打开 RflySim3D, 按"M0"进入到 3DDisplay 地图。可以看到,自动加载了 3DDisplay.t xt 里面的场景创建内容。



效果图

图 3

Step 2: 在 NeighborhoodPark 地图中进行操作以更新击中物体日志 (ClickLog.txt)和创建物体日志(CreateLog.txt)[1][2][3]


打开 RflySim3D,接下 M 键,切换到 NeighborhoodPark 地图。在任意位置双击,然后按下 O 键(英文字母 O 的大写)创建物体,例如按下 O3 可以在之前双击位置创建一个四旋翼。按下 S 键,可以查看物体的 ID,可以看到 ID 是从 1000 开始排序的。



具体步骤

图 4

利用 RflyMoveVehiclePosAng 命令,可以移动指定 ID 的物体;利用 RflySetVehiclePosAn g 命令,可以直接设定物体位置到指定值;利用 RflyChange3DModel 可以改变飞机子样式;



具体步骤

图 5

关闭 RflySim3D, 进入 C:\PX4PSP\RflySim3D 目录可以看到如下文件 ClickLog.txt 和 C reateLog.txt




图 6

ClickLog.txt 记录了从打开 RflySIm3D 开始,用户鼠标双击的值。其中 Click Point 表示击中位置(单位米, NED 坐标系),UE Center 表示击中物体的中心坐标,Size 表示击中物体的尺寸。如果击中的物体是自己创建的,那么会是 Copter_***的命名规则,CopterID 表示击中物体的 ID,PosE 表示发送的位置(单位米,NED 坐标系),AngEuler 表示姿态角(弧度),CenterHeight 表示物体中心到地面高度




图 7

CreateLog.txt 表示按下 O 键, 创建的物体的指令,格式和 RflyLoad3DFile 定义相同




图 8

Step 3: 利用创建物体日志(CreateLog.txt)生成切换地图启动脚本

(NeighborhoodPark.txt) [3]

将 CreateLog.txt 另存为 NeighborhoodPark.txt, 再次打开 RflySim3D 并切换到 NeighborhoodPark 地图,可以看到刚才用 O 键和 Rfly**命令创建的场景,会被自动加载。




图 9



图 10

7、参考资料

- [1]. RflySim3D 快捷键接口总览 (见 API 文档)
- [2]. RflySim3D 控制台命令接口总览 (见 API 文档)
- [3]. RflySim3D程序启动脚本接口总览<u>(见API文档)</u>
- [4]. 【UE4 C++】读写 Text 文件 FFileHelper

8、常见问题

1. 无