1. 实验名称及目的

飞控固件上传实验: 熟悉飞控固件还原的方法和途径。

2. 实验原理

软件使用类实验, 无原理。

3. 实验效果

通过 QGC 进行固件烧录。

4. 文件目录

文件夹/文件名称	说明	
px4_fmu-v2_default1.12.1.px4	Pixhawk 系列 FMU-V2 版飞控官方固件(1.12.1 版)	
px4_fmu-v3_default1.12.1.px4	Pixhawk 系列 FMU-V3 版飞控官方固件(1.12.1 版)	
px4_fmu-v4_default1.12.1.px4	Pixhawk 系列 FMU-V4 版飞控官方固件(1.12.1 版)	
px4_fmu-v5_default1.12.1.px4	Pixhawk 系列 FMU-V5 版飞控官方固件(1.12.1 版)	
px4_fmu-v6x_default1.12.1.px4	Pixhawk 系列 FMU-V6X 版飞控官方固件(1.12.1 版)	
px4_fmu-v6c_default1.12.3.px4	Pixhawk 系列 FMU-V6C 版飞控官方固件(1.12.1 版)	

5. 运行环境

序号	·····································	硬件要求	
	从□安 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2 R	RflySim 平台免费版	Pixhawk 6C 或 Pixh	1
	KirySiiii 日元灰/K	awk 6C mini [®]	1
		遥控器 ³	1
		遥控器接收器	1
		数据线、杜邦线等	若干

- ①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com
- ②: 须保证平台安装时的编译命令为: px4_fmu-v6c_default, 固件版本为: 1.13.3。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com
- ③: 本实验演示所使用的遥控器为: 天地飞 ET10、配套接收器为: WFLY RF209S。遥控器相关配置见: ..\e11_RC-Config\Readme.pdf

6. 实验步骤

注:本实验以 Pixhawk 6C 或 Pixhawk 6C mini 飞控官方固件烧录为例进行详细步骤 阐述,其余飞控固件上传方式与本固件上传方式相同。本实验视频版教程为:


Step 1:

打开 QGroungControl 软件,初始界面为左下图界面,在界面中点击弹出右下侧界面。




Step 2:


通过 USB 将飞控连接到电脑,弹出如下图界面。选择自定义文件,在弹出的文件管理器中,选择本实验文件夹下的文件: droneyee_zyfc-h7_default1.12.1.px4。



Step 3:

查看烧录进度。等待烧录成功后,即可移除飞控。





7. 参考资料

[1]. 暂无。

8. 常见问题

Q1: ****

A1: ****