1、实验名称及目的

多目相机实验取图实验:通过 python 接口获取 RGB、灰度、深度三个相机图像。

2、实验原理

首先进行 Config. ison 文件进行相机传感器的配置,配置参数如下解释:

- "SeqID"代表第几个传感器。此处表示第1个传感器(免费版只支持2个图)。
- "TypeID"代表传感器类型 ID, 1:RGB 图 (免费版只支持 RGB 图), 2:深度图, 3:灰度图。"TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID, 可改变。
- "TargetMountType"代表坐标类型, 0: 固定飞机上(相对几何中心), 1: 固定飞机上(相对底部中心), 2: 固定地面上(监控)也可变。
- "DataWidth"为数据或图像宽度此处为 640, "DataHeight"为数据或图像高度此处为 480。
- "DataCheckFreq"检查数据更新频率此处为 30HZ。
- "SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 0: 共享内存(免费版只支持共享内存), 1: UDP 直传 png 压缩, 2: UDP 直传图片不压缩, 3: UDP 直传 jpg 压缩; SendProtocol[1-4]: IP 地址; SendProtocol[5]端口号。
- "CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。
- "SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。
- "SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度。也可改变。

深度相机输出的数据是以 uinit16 存储和传输的,它的数据范围是 0~65535。默认情况下,一个单位表示 1mm(由 otherParams[2]控制),也就是说最大范围是 0 到 65.535 米。但是,数据范围并不代表相机的实际探测距离,还需要 otherParams[0]设置最小探测距离 otherParams[1]设置最大探测距离。otherParams[0]:深度相机的最小识别距离(单位米),如果深度距离小于本值,那么输出 NaN 对应 65535。otherParams[1]:深度相机的最大识别距离(单位米),如果深度距离大于本值,那么输出 NaN 对应 65535。OtherParams[2]:深度相机 uint16 输出值的刻度单位(单位米),默认情况下深度值以毫秒为单位,因此需要填 0.001。注,默认值填 0 的话,会被替换为 otherParams[2]=0.001。实际深度值(单位米)=深度图片值(uint16 范围)* otherParams[2]。

然后通过平台的接口 vis.sendReqToUE4() 向 RflySim3D 发送取图请求,并通过接口 vis. startImgCap()开启取图操作。并进行对图像的获取与操作。

VisionCaptureApi.py 是本平台的取图接口文件,包含了 json 加载,图像请求,图像转发等

classVisionSensorReq:#数据结构体,发送给 RflySim3D 的取图数据包 classimuDataCopter:#数据结构体,CopterSim 回传的 IMU 数据包 classSensorReqCopterSim:#数据结构包,发送给 CopterSim 请求传感器数据包

classVisionCaptureApi:#主接口类,实现了取图请求与接收

addVisSensor(vsr=VisionSensorReq()):#类函数,增加一个视觉传感器

sendReqToCopterSim(srcs=SensorReqCopterSim(),copterID=1):#类函数,发送数据包给 C opterSim,可以指定响应请求的 CopterSim 序号

sendImuReqCopterSim(copterID=1,IP='127.0.0.1',port=31000,freq=200):#类函数,发送数据包给 CopterSim 请求发送 IMU 数据 (IP 和端口频率),并开始监听数据

sendUpdateUEImage(vs=VisionSensorReq(),windID=0):#发送请求给 RflySim3D, 更新指定视觉传感器的参数、位置等,可指定接收的 RflySim3D 窗口号 windID

sendReqToUE4(windID=0):#将存储的视觉传感器列表发送给 RflySim3D, 创建传感器,并检测是否创建成功,可指定接收的 RflySim3D 窗口号 windID

startImgCap(isRemoteSend=False):#开始接收图片并存储到 Img 列表, isRemoteSend 可配置共享内存图片是否向外通过 UDP 转发到其他系统中。

jsonLoad(ChangeMode=-1,jsonPath=''):#加载本地的 Json 文件,存储到视觉传感器列表中,ChangeMode 可覆盖 Json 中的 SendProtocol[0]传输模式,jsonPath 可指定 Json 文件地址。

3、实验效果

本实验中, Json 定义了 RGB、灰度、深度三个相机, 并实时显示图像。

4、文件目录

| 文件夹/文件名称 | 说明 | |
|----------------------|-------------|--|
| VisionCapAPIDemo.bat | 启动仿真配置文件 | |
| VisionCapAPIDemo.py | python 实验代码 | |
| Config.json | 视觉传感器配置文件 | |

5、运行环境

| 序号 | 软件要求 | 硬件要求 | |
|-------|--------------------|-----------------------|-------|
| 11. 4 | 払日安 本 | 名称 | 数量(个) |
| 1 | Windows 10 及以上版本 | 笔记本/台式电脑 ^① | 1 |
| 2 | RflySim 平台免费版及以上 | | |
| 3 | Visual Studio Code | | |


① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

6、实验步骤

Step 1:


以管理员方式运行 VisionCapAPIDemo.bat, 启动 SITL 软件在环仿真。将会启动 1个 Q

GC 地面站, 1个 CopterSim 软件且其软件下侧日志栏必须打印出 GPS 3D fixed & EKF initia lization finished 字样代表初始化完成,并且 RflySim3D 软件内有 1 架无人机。



Step 2:

用 VScode 打开到本实验路径文件夹,运行 VisionCapAPIDemo.py 文件。并且按 T 键 开启或关闭飞机轨迹记录功能 ,T+数字*开启/更改轨迹粗细为*号。Config.json 文件创建了三个摄像头,一个 RGB 图摄像头,一个深度图摄像头,一个灰度图摄像头。VScode 中也有数据打印,可看到如下图所示效果。



Step 3:

在下图 "VisionCapAPIDemo.bat" 脚本开启的命令提示符 CMD 窗口中,按下回车键(任意键) 就能快速关闭 CopterSim、QGC、RflySim3D 等所有程序。

```
C:\text{C:\text{WINDOWS\system32\cmd.exe}}

Start QGroundControl
Kill all CopterSims
Starting PX4 Build
[1/1] Generating ../../logs
killing running instances
starting instance 1 in /mmt/c/PX4PSPFull/Firmware/build/px4_sitl_default/instance_1
PX4 instances start finished
Press any key to exit

按下回车键,快速关闭所有仿真窗口
```

Step 4:

在下图 VS Code 中,点击"终止终端",可以彻底退出脚本运行。



7、参考文献

[1]. 无

8、常见问题

Q1: 无

A1: 无