1、实验名称及目的


VINS 实验: 在 Linux 环境中跑通 VINS-Fusion,并通过 Windows 平台发回的仿真平台数据进行建图。

2、实验原理

VINS-Fusion 是港科大开发的一套用于视觉 slam 的算法,是一款基于优化的多传感器状态估计器,可为自主应用(无人机、汽车和 AR/VR)实现精确的自定位。VINS-Fusion 是VINS-Mono 的扩展, 支持多种视觉惯性传感器类型 (单声道摄像头+ IMU, 立体摄像头+ IMU, 甚至仅立体摄像头)

3、实验效果

建图如下图



4、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
VINS-Fusion_RflySim.zip	ion_RflySim.zip 已经配置好的 VINS-Fusion 包	
MH_01_easy.bag	easy.bag VINS-Fusion 官方给出的用于测试的数据包	
RflySimPlatform	例程相关程序包含两个文件夹 client 与 server	

5、运行环境

序号	软件要求	硬件要求	
かち 私仕安水		名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版		

① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

6、实验步骤

实验前的准备:

本实验需要在 Linux 环境中运行,推荐 Ubuntu 64 位 16.04 或 18.04。还需拥有 ROS 环境 VINS-Fusion,若 Ubuntu 版本高于 18.04,则需要单独安装一个 Opencv3,此外还需 安装 Ceres 推荐为 1.14.0 版本,若高于此版本可能会出错。

注: 如果系统默认的 opencv 版本不是 opecnv3, 需要安装 opencv3 版本但是尽可能避免污染系统原本的 opencv 版本,可以在安装完 opencv3 版本后单独下载 cv_bridge 源码,并将源码放入工程文件中,通过修改 cv_bridge 的 CMakeList.txt 文件可以将自己的 cv_bridge 链接到所需的 opencv 版本(自己更改的源码需要另外取一个名字,避免原有的 cv_bridge 版本与自己更改的 cv_bridge 版本出现冲突,同时要修改 VINS-Fusion 中的 CMakeList.txt 文件中的依赖 cv_bridge 的文件名),还需要设置这个新安装的 cv_bridge 的安装位置。

Step 1:

在 Ubuntu 系统中创建一个工作空间,并创建一个功能包具体代码如下:

mkdir ~/catkin_yourworkspacename/src -p

cd ~/ catkin_yourworkspacename /src

catkin_init_workspace

cd ..

catkin make

cd ~/ catkin_yourworkspacename /src

catkin_create_pkg vins-fusion rospy


打开文件管理,点击 Ctrl+H,点击.bashrc 文件,在文件内添加如下语句

source ~/catkin_ws/devel/setup.bash

将 VINS-Fusion_RflySim.zip 拷贝到 Ubuntu 系统内,并通过 unzip 命令进行解压缩,具体代码 unzip VINS-Fusion_RflySim.zip, 可得到一个名为 VINS-Fusion-master 的文件夹



回到工作空间目录,右键点击在终端打开,输入 catkin_make 进行编译,等待编译完成即可。



将该文件夹移入前面所创建的工作空间的 src 目录下



回到工作空间目录右键点击空白处,选择在终端打开。输入 catkin_make 进行编译,等待编译完成即可安装完成(编译过程可能会出现卡死的情况,请反复尝试耐心等待)。

进入 VINS-Fusion/config/euroc 目录下,对 euroc_stereo_imu_config.yaml 文件进行编辑,更改以下参数 imu_topic、image0_topic、image1_topic 为发布的话题名称,在本例程中话题名称为 当前命名空间+ ("/imu"、"/sensor0/img_gray"、"/sensor1/img_gray")

```
imu_topic: "/rflysim/imu"
image0_topic: "/sensor0/img_gray"
image1_topic: "/sensor1/img_gray"
output_path: "~/output/"
```

(若不知道话题名称可运行 server_ue4.py 文件并在终端输入 rostopic list 获得)

Step 2:

回到 e5_VINS-Fusion-master 目录下,进入 RflySimPlatform\Client 目录,右键点击 VisionCapAPIDemo.bat 选择编辑,将 IS_BROADCAST 值改为 Linux 主机的 IP 地址(可用 ifconfig 命令查找)

```
REM Set the simulation mode on CopterSim, use number index or name string
REM e.g., SimMode=2 equals to SimMode=PX4_SITL_RELY

REM Set the vehicle-model (airframe) of PX4 SITL simulation, the default airframe is a quadcopter: iris
REM Check folder Firmware*ROMPS'pX4Fmu_common/init.d-posix for supported airframes (Note: You can also create your airframe file here)
REM E.g., Sixde-Wing aircraft: PX4SitlFrame=plane; small cars: PX4SitlFrame=rover

SET PX4SitlFrame=iris

REM Set the map, use index or name of the map on CopterSim
REM e.g., USE_MPY=1 equals to UE4_MAP=Grasslands
SET UE4_MAP=MatchScene

REM Set the origin x,y position (m) and yaw angle (degree) at the map
SET /a ORIGIN_POS_Yea2.SI
SET /a ORIGIN_POS_Yea0.SI
SET /a ORIGIN_POS_Yea0.SI
SET /a ORIGIN_YAM=0

REM Set the interval between two vehicle, unit:m
SET /a VEHICLE_INTERVAL=2

REM Set broadcast to other computer; 0: only this computer, 1: broadcast; or use IP address to increase speed
REM e.g., USE_MODECAST=0 equals to IS_BROADCAST=127.0.0.1, IS_BROADCAST=1 equals to IS_BROADCAST=255.255.255.255
SET IS_BROADCAST=1


REM Set UDP Gata mode; 0: UDP_FULL, 1:UDP_Simple, 2: Mavlink_Full, 3: Mavlink_simple. input number or string
REM e.g., UDPSIMMODE=1 equals to UDPSIMMODE=UDP_Simple
SET UDPSIMMODE=2

REM Set the path of the RflySim tools
SET PSP_PATH_LINUX=/amt/c/PXAPSP
CT:
```

关闭后右键点击 VisionCapAPIDemo.bat, 选择以管理员身份运行, 即可开启仿真脚本。



等待 CopterSim 出现如下语句



使用 VS Code 打开 VisionCapAPIDemo.py,修改 vis.RemotSendIP 值,改为 Linux 主机的 IP 地址,修改完成后点击运行,等待运行完成。

Step 3:

进入 e5_VINS-Fusion-master\RflySimPlatform\Server 目录下,使用 VS Code 打开 server_ue4.py,将 vis.RemotSendIP 的值修改为 Linux 主机(运行 server_ue4.py 的主机)的 IP 地址


```
# VisionCaptureApi 中的配置函数
vis.jsonLoad() # 加载Config.json中的传感器配置文件
vis.startImgCap() # 开启取图循环,执行本语句之后,已经可以通过vis.Img[i]读取到图片了
print('Start Image Reciver')


vis.RemotSendIP = "192.168.31.173"

vis.sendImuReqCopterSim()
# vis.sendImuReqServe()
stop_process = False
lock = threading.Lock()
```


再修改如下值为 Windows 主机(运行 client_ue4.py 的主机)的 IP 地址

将 e5_VINS-Fusion-master 目录下的 RflySimPlatform 的 Server 文件夹拷贝到 Linux 系统任意位置,新开一个终端输入 roscore 启动 ros-master,新开一个终端输入 roslaunch vins vins_rviz.launch。以此打开建图可视化界面。






再新开一个终端输入 rosrun vins vins_node ~/ catkin_yourworkspacename/src /vins-fusion /config/euroc/euroc_stereo_imu_config.yaml。




若要将 IMU 数据与图像数据相结合,则还需新开一个终端输入 rosrun loop_fusion loop_fusion_node ~/catkin_yourworkspacename/src/vins-fusion /config/euroc/euroc_stereo_imu_config.yaml (若不启用 IMU 数据则不需要输入)




Step 4:


在 Linux 主机上进入上文拷贝的 Server 文件夹,右键点击空白处,选择在终端打开,输入 python3 server_ue4.py 等待运行



可看到仿真界面,飞机平稳飞行,且 slam 可视化界面开始形成路径,等待一段时间后建图完成(需要较长时间)。







7、参考资料

[1]. 无

8、常见问题

Q1: 无 A1: 无