#### 1、实验名称及目的

自动生成 AI 训练书数据集实验: 文件夹内有两个例程 python 脚本,分别生成图像数据集以及点云数据集,图像数据集是以 VOC 格式输出,因此 VOC 转到具体训练框架也很方便,点云数据集以 kitti 数据集格式,图像数据集生成例程(ExampleImg.py)与点云数据生成例程(ExamplePointCloud.py)都是以静态目标位置,具体到目标怎么运动,由用户规划其运动轨迹以及控制姿态,平台早期有一个 单 目 标 生 成 数 据 集 的 例 程PX4PSP\RflySimAPIs\PythonVisionAPI\3-VisionAIDemos\4-GenVisionDataSet,随机给的目标位姿可以做参考,多目标的最好规划每个目标的运动轨迹以及控制姿态等。

#### 2、实验原理

通过 sendUE4Pos 函数创建一系列的目标如人与车,再通过 jsonLoad 函数导入 config.json 文件中的相机配置,在本例程共使用了两种传感器,一个是相机另外一个是激光雷达,对两个传感器参数的详细说明如下

"SeqID"代表第几个传感器。在本例程中为了模拟双目相机,共有两个相机。

"TypeID"代表传感器类型 ID,本例程包含两个传感器一个是相机为 1,另外一个是激光雷达为 4。

"TargetCopter"传感器装载的目标飞机的 ID , 可改变。

"TargetMountType"代表坐标类型, 0: 固定飞机上(相对几何中心), 1: 固定飞机上(相对底部中心), 2: 固定地面上(监控)也可变。

"DataWidth"在第一个传感器(相机)为数据或图像宽度此处为 640, 在第二个传感器为激光雷达一个 ring 内的点云个数, "DataHeight"在第一个传感器为数据或图像高度此处为 480, 在第二个传感器为激光雷达线束数量。

"DataCheckFreq"检查数据更新频率在第一个传感器(相机)为30HZ,在第二个传感器为10HZ表示点云发布频率。

"SendProtocol[8]"为传输方式与地址, SendProtocol[0]取值 0: 共享内存(免费版只支持共享内存), 1: UDP 直传 png 压缩, 2: UDP 直传图片不压缩, 3: UDP 直传 jpg 压缩; SendProtocol[1-4]: IP 地址; SendProtocol[5]端口号。

"CameraFOV"为相机视场角(仅限视觉类传感器),单位度也可改变。

"SensorPosXYZ[3]"为传感器安装位置,单位米也可改变。


"SensorAngEular[3]"为传感器安装角度,单位度。也可改变。

otherParams: [激光最远距离(m),精度(m),水平扫描角度 下限值(度),水平扫描角度上限值(度),垂直扫描角度下限值(度),垂直扫描角度上限值(度),预留,预留];

将获取到的数据保存到本地文件夹,并以时间戳命名。

# 3、实验效果





# 4、文件目录

文件夹/文件名称	说明
20221218_122838_img	存放生成的图像数据集目录。
20221219_120849_pc	存放点云数据集目录。
RflySimObj.py	类接口代码脚本。
ExampleImg.py	图像数据集生成例程。
ExamplePointCloud.py	点云数据生成例程。

### 5、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
77 7	<b></b>	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	RflySim 平台免费版		
3	Visual Studio Code		

① : 推荐配置请见: <a href="https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html">https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html</a>


## 6、实验步骤

#### Step 1:

右键点击 3-VisionAIAPI\1.GenObjectDataSet\GenRflySimSets.bat 一键启动脚本,选择以管理员身份运行。



会自动打开 RflySim3D 仿真平台。



#### Step 2:


运行 PX4PSPRfySimAPIs\RflySimSDK 目录下的 ReLabPath.py 文件。

#### Step 3:

通过 Visual Studio Code 打开 3-VisionAIAPI\1.GenObjectDataSet 文件夹。



点击 ExampleImg.py 文件。








### Step 4:

在 Visual Studio Code 点击 ExamplePointCloud.py 文件。



点击运行。



在采集完数据后, 在代码中找到相应的位置, 取消本行代码的注释。

```
lastTime = time.time()
data, obj, orientation = rfly.GetData(1, target)

# rfly.Visualization3D(data, obj) # 该接口为阻塞模式可视化,主要是为通过鼠标缩放以及调整最佳视角姿态
points = np.copy(data)
bin_path = path_bin_point + "/" + "{}.bin".format(count)
```

(注:实际采集数据的时候,这个接口的调用得注释掉,因为它是阻塞模式显示的。)

再次运行本代码。



## 7、参考文献

### [1] 无

### 8、常见问题

Q1: 运行过程中 RflySim 仿真画面较卡甚至出现 RflySim 仿真界面出现卡死的现象并显示 Fatal error!

A1: 可能是由于在 Config.json 文件中设置的点云数据传输的数据量设置过大(发送的点云数据量由"DataWidth"和"DataHeight"共同决定),需要调整"DataWidth"和"DataHeight"的值,从而减小电脑的压力。