## 1、实验名称及目的

故障注入模块的最小模板:通过本例程学习故障注入最小模板的使用。

## 2、实验效果

本实验没有产生任何故障效果,只是一个没有任何故障的最小模板,可以将任何故障注入模块来替换。最小模板跟最大模板的区别在于最小模板没有外部故障注入接口,最大模板有外部故障注入接口。

## 3、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
MulticopterModel.slx	故障注入模块的最小模板模型文件。	
MulticopterModelHITL.bat	硬件在环仿真批处理文件。	
MulticopterModelSITL.bat	软件在环仿真批处理文件。	
GenerateModelDLLFile.p	GenerateModelDLLFile.p DLL 格式转化文件。	
Init.m	动力学模型相关参数。	
MavLinkStruct.mat	初始化参数的工作区数据文件。	

### 4、运行环境


序号	软件要求	硬件要求	
77	名称	数量	
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 <sup>①</sup>	1
2	RflySim 平台免费版		
3	MATLAB 2017B 及以上版本		

① : 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html

## 5、实验步骤


# Step 1:

打开"Init.m" 文件并运行。



#### Step 2:


打开"MulticopterModel.slx"Simulink 文件,点击Build Model 按钮生成代码。



注:如果故障模块版本错误,无法编译,需要从故障模块库中选择对应的模块进行替换。

### Step 3:

代码生成完毕后,在 matlab 中右键"GenerateModelDLLFile.p"文件,点击运行,生成 DLL 文件。




### Step 4:

以管理员身份运行软件在环脚本, 无人机可以正常飞行。



在 CopterSim 出现 Enter Auto Loiter Mode!时,说明连接成功,通过 QGC 手动起飞。



无人机正常起飞。

### 6、参考文献

无