1、实验名称及目的

uORB 消息读取与写入: PX4 的 uORB 消息系统是提供了非常强大且方便的内部模块间数据交互能力,所有模块都可以将数据放在消息池中,其他模块可以从消息池订阅到所需数据,通过本例程掌握 uORB 消息系统。

2、实验效果

实现 uORB 消息的写入与读取。

3、文件目录

文件夹/文件名称	说明	
px4demo_uORB_read_write.slx	飞控飞行日志文件。	
PX4ExtMsgSender.slx	飞控 uORB 消息监听程序	

4、运行环境

序号		硬件要求	
1, 4	长日安 本	名称	数量
1	Windows 10 及以上版本	笔记本/台式电脑 ^①	1
2	RflySim 平台免费版	卓翼 H7 飞控 ^②	1
3	MATLAB 2017B 及以上 [®]	数据线	1

- ①: 推荐配置请见: https://doc.rflysim.com/1.1InstallMethod.html
- ②: 须保证平台安装时的编译命令为: droneyee_zyfc-h7_default, 固件版本为: 1.12.1。其他配套飞控请见: http://doc.rflysim.com/hardware.html。
- ③:注: 若使用卓翼 H7 飞控进行本实验,须保证 MATLAB 版本为: 2020a 及以上

5、实验步骤


Step 1:

打开 MATLAB 软件,在 MATLAB 中打开 px4demo_uORB_read_write.slx 文件,在 Sim ulink 中,点击编译命令。




Step 2:

在 Simulink 的下方点击 View diagnostics 指令,即可弹出诊断对话框,可查看编译过程。 在诊断框中弹出 Build process completed successfully,即可表示编译成功,左图为生成的编译报告。



Step 3:

用 USB 数据线链接飞控与电脑。在 MATLAB 命令行窗口输入: PX4Upload 并运行或 点击 PX4 PSP: Upload code to Px4FMU, 弹出 CMD 对话框,显示正在上传固件至飞控中,等待上传成功。




Step 4:

打开 QGroundControl 软件,点击左上角 Logo 在弹出的对话框中,选中 Analyze Tools,在 Mavlink 控制台中输入:


listener actuator_controls

即可得出如下图的结果。



Step 5

在进行硬件在环仿真时,在 MATLAB 中打开 PX4ExtMsgSender.slx 监听程序,点击运行即可监听到写入的 uORB 消息,如下图所示:



6、参考资料

[1]. 无。